

Betjeningsvejledning

FULL HD LCD-display Til kommercielt brug


Dansk

Modelnr. **TH-65SF2E** 65 tommers model

TH-55SF2E 55 tommers model

TH-49SF2E 49 tommers model

TH-43SF2E 43 tommers model



Indhold

Vigtig sikkerhedsmeddelelse	2
Sikkerhedsforholdsregler	3
Sikkerhedsforholdsregler for anvendelse	6
Tilbehør	8
Kensington-sikkerhed	9
Forbindelser	10
Identificerer kontroller	14
Grundlæggende kontroller	16
Specifikationer	18
Softwarelicens	21

- Læs denne vejledning, før du betjener apparatet, og gem den til fremtidig reference.
- Illustrationer og skærme i denne betjeningsvejledning er billeder, der kun er til illustrationsformål, og de kan være forskellige fra de aktuelle.
- Beskrivende illustrationer i denne betjeningsvejledning er hovedsagligt baseret på 65-tomme modellen.



HDMI

DPQP1159ZA

Bemærk:

Billedet kan fryse. Hvis du fremviser et stillbillede over en længere periode, bliver billedet muligvis på skærmen. Det forsvinder dog, når et billede i bevægelse fremvises i et stykke tid.

Varemærker

- Microsoft, Windows og Internet Explorer er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh, Mac, Mac OS, OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
- PJLink er et registreret eller afventende varemærke i Japan, USA, og andre lande og områder.
- HDMI, High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
- JavaScript er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Oracle Corporation og dets datterselskaber og associerede selskaber i USA og/eller andre lande.
- RoomView, Crestron RoomView og Fusion RV er registrerede varemærker tilhørende Crestron Electronics, Inc.
Crestron Connected er varemærket tilhørende Crestron Electronics, Inc.

Selv om der ikke er lavet en optegnelse over virksomheds- eller produktvaremærker, er disse varemærker blevet respekteret fuldstændigt.

Vigtig sikkerhedsmeddelelse

ADVARSEL

- 1) Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Anbring ikke beholdere indeholdende væske (blomstervaser, kopper, kosmetik, eller lignende) oven på apparatet. (heller ikke på hylde osv. anbragt over apparatet)
Ingen nøgne flammekilder, såsom tændte stearinlys, må placeres oven på apparatet.
- 2) Fjern ikke jordstikket på netstikket.
Den findes ingen dele inden i apparatet, som kan serviceres af brugeren. Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.
- 3) Fjern ikke jordstikket på netstikket. Dette apparat er udstyret med et trebenet netstik med jording. Dette stik passer kun i en stikkontakt med jording. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke er i stand til at sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker.
Tilsidesæt ikke jordingsstikkets formål.
(kun 65 tomers model)
- 4) For at undgå elektrisk stød, tjek, at jordingsstikket på netstikket er tilsluttet korrekt.
(kun 65 tomers model)

FORSIGTIG

Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt fri for elektromagnetiske felter.

Brug af dette apparat nær ved kilder med stærke elektromagnetiske felter, eller hvor elektrisk støj kan overlape indgangssignalerne, kan forvrænge billede og lyd eller forårsage interferens som støj.

For at undgå beskadigelse af dette apparat skal det holdes væk fra stærke elektromagnetiske felter.

ADVARSEL:

Dette udstyr er i overensstemmelse med klasse A i CISPR32.

Dette udstyr kan i et beboelsesområde medføre radiointerferens.

Sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL

■ Opsætning

Denne LCD-skærm må kun anvendes med følgende valgfrie tilbehør.

Brug af andre typer tilbehør kan forårsage ustabilitet, hvilket kan medføre mulighed for skade.

Installer soklen korrekt, et valgfrit tilbehør. Forhør dig med en autoriseret forhandler for installation.

- Sokkel

65 tommers model | 55 tommers model

TY-ST55PE9

49 tommers model | 43 tommers model

TY-ST43PE9

- Digital grænsefladeboks
ET-YFB100
- DIGITAL LINK Switcher
ET-YFB200
- Tidlig advarsel-software
ET-SWA100-serie*1
- Videovæg-styring
TY-VUK10*2

*1: Suffikset på komponentnummeret kan variere afhængigt af licenstypen.

*2: Understøtter Ver1.7 eller senere.

Bemærk

- Komponentnummeret for de valgfrie tilbehør kan ændres uden varsel.

Ved installation af soklen skal den medfølgende betjeningsvejledning læses nøje, og soklen skal installeres korrekt. Man skal også altid benytte tilbehøret til forebygelse af, at den ikke vælter.

Vi er ikke ansvarlige for evt. produktskade osv., der skyldes fejl i installationsmiljøet til soklen eller vægbeslaget, også i garantiperioden.

Små dele kan udgøre en kvælningssfare, hvis de sluges. Opbevar små dele utilgængeligt for små børn.

Bortskaf unødvendige små dele og andre genstande, inklusive emballage og plastikposer/ark for at forhindre, at små børn leger med dem, hvilket kan udgøre en risiko for kvælning.

Placer ikke skærmen på skrå eller ustabile overflader, og sørg for, at skærmen ikke hænger ud over kanten på overfladen.

- Skærmen kan falde af eller vælte.

Installer denne enhed på et sted med minimal vibration og som kan understøtte enhedens vægt.

- Hvis enheden tabes eller falder kan det forårsage skade eller defekt.

Placer ikke genstande oven på skærmen.


Må kun transporteres i oprejst stilling!

- Transport af enheden med LCD-panelet vendende opad eller nedad kan beskadige det indvendige kredsløb.

Ventilation må ikke forhindres ved at tildække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge og gardiner.

For tilstrækkelig ventilation, se side 6.

Når skærmen installeres lodret, skal du sørge for, at strømindikatoren sidder på oversiden.



- Den bliver varm og kan forårsage brand eller skade på skærmen.

Forsigtighedsregler for installation på væg eller med sokkel

- Installation bør udføres af en installationseksper. Forkert installation af skærmen kan føre til ulykker, der kan medføre død eller alvorlig skade. Brug den valgfrie sokkel. (se side 3)
- Ved installation på væg skal et vægbeslag, der opfylder VESA-standarder, anvendes.

65 tommers model | 55 tommers model
49 tommers model | 43 tommers model

VESA 400 × 400
(se side 6)

- Inden installation skal du tjekke, at monteringsstedet er stærkt nok til at bære vægten af LCD-skærmen og vægbeslaget for at undgå fald.
- Hvis du ikke længere skal bruge en skærm installeret på en væg eller sokkel, skal du bede en tekniker om at fjerne skærmen hurtigst muligt.
- Når skærmen installeres på væggen, skal du undgå, at installationskruerne og netkablet kommer i kontakt med metalgenstande i væggen. Der kan opstå elektrisk stød, hvis de kommer i kontakt med metalgenstande inden i væggen.

Anbring ikke skærmen, hvor den kan blive påvirket af salt eller nedbrydende luftarter.

- Dette kan nedbryde skærmens kvalitet. Det kan også forårsage funktionsfejl.

Installer ikke produktet på et sted, hvor produktet udsættes for direkte sollys.

- Hvis enheden udsættes for direkte sollys, selv

indendørs, kan temperaturstigningen på LCD-panelet medføre funktionsfejl.

■ Under brug af LCD-skærmen

Skærmen er designet til at fungere med 220 - 240 V AC, 50/60 Hz.

Tildæk ikke ventilationsåbningerne.

- Manglende overholdelse kan medføre, at skærmen overopheder, hvilket forårsager brand eller skade på skærmen.

Stik ikke fremmedlegemer ind i skærmen.

- Stik ikke metal- eller brandbare genstande ind i ventilationsåbningerne eller tab dem på skærmen, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Dækslet må ikke fjernes eller på nogen måde ændres.

- Der er høje spændinger inden i skærmen, som kan forårsage alvorlige elektriske stød. For kontrol, justering eller reparationsarbejde bedes du kontakte din lokale Panasonic-forhandler.

Sørg for, at netstikket er let tilgængeligt.

Netstikket skal tilsluttes til en stikkontakt med beskyttende jording.

(kun 65 tommer model)

Anvend ikke noget andet netkabel end det, der følger med denne enhed.

- Dette kan forårsage kortslutninger, afgive varme osv., hvilket kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Brug ikke det medfølgende netkabel med andre enheder.

- Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Indsæt netstikket så langt det kan komme i stikkontakten.

- Hvis stikket ikke er helt indsat, kan der opstå varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er beskadiget, eller stikkontakten er løs, må de ikke bruges.

Rør ikke ved netstikket med våde hænder.

- Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Vær påpasselig med ikke at beskadige netkablet.

Når netkablet afbrydes, skal du trække i stikket og ikke i netkablet.

- Kablet må ikke beskadiges eller ændres, der må ikke placeres tunge genstande oven på det, og det må ikke opvarmes, placeres tæt på varme genstande, snoes, bøjes eller trækkes hårdt i. Dette kan forårsage brand og elektrisk stød. Hvis netkablet er beskadiget, skal det udskiftes hos din lokale Panasonic-forhandler.

Rør ikke ved netkablet eller stikket direkte med hånden, når de er beskadigede.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

Dæksler må ikke fjernes, og lav ALDRIG selv ændringer til skærmen

- Fjern ikke bagbeklædningen, da strømførende dele blottes, når det fjernes. Den findes ingen dele inden i apparatet, som kan serviceres af brugeren. (Højspændingskomponenter kan forårsage alvorligt elektrisk stød.)

- Få skærmen kontrolleret, justeret eller repareret hos din lokale Panasonic-forhandler.

Opbevar AAA/R03/LR03-batterierne (medfølgende) utilgængeligt for børn. Hvis de sluges ved et uheld, har det en skadelig virkning på kroppen.

- Kontakt omgående en læge, hvis dit barn kan have slugt et batteri.

Hvis skærmen ikke skal bruges over en længere periode, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten.

Der kan opstå billedstøj, hvis du tilslutter/afbryder kablerne tilsluttet de indgangsterminaler, du i øjeblikket ikke ser, eller hvis du tænder/slukker for strømmen til videoudstyret - men dette er ikke en funktionsfejl.

For at forhindre spredning af ild skal stearinlys eller anden åben ild altid holdes på afstand af dette produkt.



FORSIGTIG

Hvis der opstår problemer eller funktionsfejl, skal du stoppe anvendelsen omgående.

■ Hvis der opstår problemer, skal netstikket trækkes ud.

- Røg eller unormal lugt fra enheden.
- Der ses af og til intet billede eller høres ingen lyd.
- Der er trængt vand eller fremmedlegemer ind i enheden.
- Enhed har deformerede eller ødelagte dele.

Hvis du fortsætter med at bruge enheden i denne tilstand, kan det føre til brand eller elektrisk stød.

- Sluk omgående for strømmen, træk netstikket ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for reparation.
- For at afskære strømforsyningen til skærmen helt skal du trække netstikket ud af stikkontakten.
- Du må aldrig selv reparere enheden, da dette er farligt.
- For at være i stand til at kunne afbryde netstikket omgående skal du bruge en let tilgængelig stikkontakt.

■ Rør ikke ved enheden direkte med hånden, når den er beskadiget.

Dette kan medføre elektrisk stød.

■ Under brug af LCD-skærmen

Der skal være mindst 2 personer til at bære eller pakke enheden ud.

- Hvis dette ikke overholdes, kan enheden falde på gulvet og medføre kvæstelser.

Sørg for at afbryde alle kabler og tilsidesætte forebyggelsestilbehør, før skærmen flyttes.

- Hvis skærmen flyttes, mens nogle kabler stadig er forbundet, kan kablerne blive beskadiget, og der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Afbryd netstikket fra stikkontakten som en sikkerhedsforholdsregel, før der udføres rengøring.

- Manglende overholdelse kan føre til elektrisk stød.

Rens netkablet jævnlgt for at forhindre, at det bliver støvet.

- Hvis der opbygges støv på netkablet, kan den resulterende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan føre til brand. Træk netkablet ud af stikkontakten, og tør det af med en tør klud.

Tråd ikke på, eller hæng dig ikke i skærmen eller soklen.

- De kan vælte eller gå i stykker og føre til skade. Vær især opmærksom ved tilstedeværelse af børn.

Reverser ikke polariteten (+ og -) på batteriet, når det isættes.

- Forkert isætning af batteriet kan føre til eksplosion eller lækage, hvilket kan forårsage brand, skade eller skade på ejendom i nærheden.
- Isæt batteriet korrekt i henhold til vejledningen. (se side 9)

Brug ikke batterier, hvor det ydre omslag er pillet væk eller fjernet.

(Det ydre omslag er fastgjort til batteriet af sikkerhedsmæssige grunde. Det må ikke fjernes. Dette kan forårsage kortslutning.)

- Forkert isætning af batterierne kan forårsage kortslutning, hvilket kan resultere i brand, personskade eller beskadigelse af ejendom i nærheden.

Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, når den ikke skal bruges over en længere periode.

- Batteriet kan lække, blive opvarmet, antænde eller eksplodere, hvilket kan forårsage brand eller skade på ejendom i nærheden.

Batterier må ikke brændes eller skilles ad.

- Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. solskin, brand eller lignende.

Skærmen må ikke vendes om på hovedet.

Enheden må ikke anbringes med dens LCD-panel vendende opad.

Sikkerhedsforholdsregler for anvendelse

Sikkerhedsforholdsregler under installation

Skærmen må ikke installeres udendørs.

- Skærmen er beregnet til indendørs brug.

Installer denne enhed på et sted, som kan bære dens vægt.

- Brug monteringsbeslaget, som er i overensstemmelse med VESA-standarder

Omgivelsestemperatur til anvendelse af denne enhed

- Når enheden anvendes under forhold, hvor den befinder sig under 1 400 m (4 593 fod) over havets overflade: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
- Når enheden anvendes ved høje højder (1 400 m (4 593 fod) og højere og under 2 800 m (9 186 fod) over havets overflade): 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

Installer ikke enheden, hvor den befinder sig 2 800 m (9 186 fod) og højere over havets overflade.

- Manglende overholdelse af dette kan forkorte de indvendige deles levetid og føre til funktionsfejl.


Vi er ikke ansvarlige for produktskade etc., som er forårsaget af fejl i installationsmiljøet, heller ikke i løbet af garantiperioden.

Krævet rum til udluftning

- Når soklen anvendes, skal der efterlades et mellemrum på 10 cm (3 15/16") eller mere i toppen og på venstre og højre side, og 5 cm (1 31/32") eller mere på bagsiden, og bevar også mellemrummet mellem bunden af skærmen og gulvet.

Hvis du bruger en anden installationsmetode (på væg osv.), skal du følge vejledningen. (Hvis der ikke findes en specifik angivelse af mål for installationen i installationsvejledningen, skal der efterlades et mellemrum på 10 cm (3 15/16") eller mere i toppen og på venstre og højre side, og 5 cm (1 31/32") eller mere på bagsiden.)

Minimumsafstand:



- Denne enheds funktion garanteres op til en omgivende temperatur på 40 °C (104 °F). Når enheden installeres i et skab eller i et kabinet, skal du sørge for passende ventilation med en ventilator eller en udluftningsåbning, så den omgivende temperatur (inden i skabet eller kabinettet), herunder temperaturen på LCD-panelets forreste overflade, kan holdes på 40 °C (104 °F) eller mindre.

Om de skruer, der anvendes, når der bruges et vægbeslag, der opfylder VESA-standarder

65 tommer model	55 tommer model
49 tommer model	43 tommer model

Gevindindstigning til installation	Dybde på skruerhul	Skrue (antal)
400 mm × 400 mm	10 mm	M6 (4)

Vær forsigtig med den flytbare struktur på strømindikatoren og sensoren til fjernbetjening.

- Strømindikatoren og sensoren til fjernbetjening opbevares som standard fra fabrikken i hovedenheden. Ved normal brug skal sensoren til fjernbetjening trækkes ud fra ydersiden af hovedenheden ved at betjene grebet på bagpanelet. Afhængigt af indstillingstilstanden, som f.eks. når der bruges flere skærme, skal sensoren til fjernbetjening opbevares i hovedenheden. (se side 14)

Tag ikke fat i det flydende krystalpanel.

- Du må ikke trykke hårdt på det flydende krystalpanel eller skubbe det med en spidset genstand. Hvis der anvendes stor kraft på det flydende krystalpanel, bliver skærmvisningen ujævn, hvilket resulterer i funktionsfejl.

Afhængigt af temperatur- eller fugtighedsforholdene kan ujævn lysstyrke observeres. Dette er ikke en funktionsfejl.

- Denne ujævnhed forsvinder, mens der anvendes strøm kontinuerlig. Hvis dette ikke sker, skal du spørge distributøren til råds.

Bemærkning om brug af LAN via kabel

Når skærmen installeres et sted, hvor der ofte forekommer statisk elektricitet, skal du tage de fornødne antistatiske forholdsregler før brug.

- Når skærmen bruges et sted, hvor der ofte forekommer statisk elektricitet, såsom på et tæppe, afbrydes kommunikation via kabel eller DIGITAL LINK oftere. I det tilfælde, fjern kilden til den statiske elektricitet samt støjkilden, som eventuelt forårsager problemer med en anti-statisk måtte, og tilslut kabelforbindelsen eller DIGITAL LINK påny.
- I sjældne tilfælde deaktiveres lokalnetværksforbindelsen på grund af statisk elektricitet eller støj. I dette tilfælde skal der slukkes for skærmen og de tilsluttede enheder en gang, og derefter tændes der for strømmen igen.

Skærmen virker muligvis ikke korrekt på grund af stærke radiobølger fra sendestationen eller radioen.

- Hvis der er en enhed eller udstyr, der udsender stærke radiobølger nær ved installationen, skal du installere skærmen på en passende afstand til kilden til radiobølgerne. Eller pak lokalnetværkets kabel, der er forbundet til DIGITAL LINK / LAN-terminalen, ind ved at bruge metalfolie eller et metalrør, som er jordet i begge ender.

Henstilling vedrørende sikkerhed

Ved brug af produktet skal du træffe sikkerhedsforholdsregler mod følgende hændelser.

- Personlige oplysninger, der lækker via produktet
- Uautoriseret betjening af produktet af en ondsindet tredjepart
- Interferens med eller stop af produktet forårsaget af en ondsindet tredjepart

Træf tilstrækkelige forholdsregler.

- Indstil en adgangskode til LAN-kontrollen, og begræns de brugere, der kan logge på.
- Opret din adgangskode således, at den er så svær som mulig at gætte.
- Skift adgangskoden regelmæssigt.
- Panasonic Corporation eller dens associerede virksomheder beder dig aldrig direkte om at oplyse din adgangskode. Du må ikke fortælle nogen din adgangskode, hvis du skulle modtage sådanne spørgsmål.
- Netværket, som der oprettes forbindelse til, skal sikres med firewall osv.
- Når produktet bortskaffes, skal dataene initialiseres inden bortskaffelse. [Shipping]

Rengøring og vedligeholdelse

Først fjernes netstikket fra stikkontakten.

Aftør forsigtigt overfladen på LCD-panelet eller kabinettet, ved hjælp af en blød klud for at fjerne snavs.

- For at fjerne genstridige urenheder eller fingeraftryk på overfladen af LCD-panelet, fugt en klud med fortyndet neutralt rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele vand), vrid kluden grundigt og aftør derefter snavs. Til slut aftørres fugten med en tør klud.
- Hvis der trænger dråber ind i enheden, kan der opstå funktionsfejl.

Bemærk

- LCD-panelets overflade har en specielt behandling. Brug ikke en hård klud og grib ikke for hårdt på overfladen, ellers kan der komme ridser på overfladen.

Anvendelse af en kemisk klud

- Brug ikke en kemisk klud på LCD-panelets overflade.
- Følg instruktionerne for den kemiske klud for at bruge den til kabinettet.

Undgå kontakt med flygtige stoffer, såsom insektspray, opløsningsmidler og fortynder.

- Dette kan forringe overfladens kvalitet eller forårsage afskalning af malingen. Yderligere må den ikke være i kontakt med stoffer med gummi eller PVC over en længere periode.

Bortskaffelse


Når et produkt bortskaffes, skal du forhøre dig med de lokale myndigheder eller forhandleren vedrørende den korrekte bortskaffelse.

Tilbehør

Levering af tilbehør

Kontroller, at du har det viste tilbehør og genstande

Betjeningsvejledning (CD-ROM × 1)




Fjernbetjeningstransmitter × 1

- DPVF1615ZA




4-pol ministik konverteringskabel x 1

- DPVF1652ZA



Batterier til fjernbetjeningen × 2

(Type AAA/R03/LR03)



65 tommers model

Kabelklemme × 3

- DPVF1056ZA



55 tommers model

49 tommers model

43 tommers model

Kabelklemme (stor) × 2

- DPVF1654ZA



55 tommers model

49 tommers model

43 tommers model

Kabelklemme (lille) × 1

- DPVF1653ZA




Netkabel


TH-65SF2E

(Ca. 2 m)

- 2JP155AF1W



- 3JP155AF1W




TH-55SF2E

TH-49SF2E

TH-43SF2E

(Ca. 1,8 m)

- TZSH03039



- TZSH03040




Forsigtig


- Opbevar små dele et passende sted, utilgængeligt for børn.
- Komponentnumre for tilbehør kan ændres uden varsel. (Det aktuelle komponentnummer kan være forskelligt fra dem, der vises ovenfor.)
- Hvis du har mistet tilbehør, bedes du købe det fra din forhandler. (Kan fås hos kundeservice)
- Bortskaf emballagen korrekt efter at have taget tingene ud.

Batterier til fjernbetjening

1. Træk og hold i krogen, og åbn derefter batteridækslet.



2. Isæt batterier - bemærk korrekt polaritet (+ og -).



AAA/R03/LR03 type

3. Sæt dækslet på igen.

Nyttige tips

- I tilfælde af hyppigt brug af fjernbetjeningen skal de gamle batterier udskiftes med Alkaline-batterier for længere levetid.



Forsigtighedsregler for brug af batterier

Forkert installation af batterierne kan forårsage batterilækage og ætsning, som kan beskadige fjernbetjeningen.

Bortskaffelse af batterier skal foregå på en miljøvenlig måde.


Observer følgende sikkerhedsforholdsregel:

1. Batterier skal altid udskiftes i par. Brug altid nye batterier, når de gamle udskiftes.
2. Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
3. Anvend ikke forskellige typer batterier (eksempel: "Zink-kul" med "Alkaline").
4. Brugte batterier må ikke oplades, kortsluttes, skilles ad, opvarmes eller brændes.
5. Det er nødvendigt at udskifte batterierne, når fjernbetjeningen ikke altid fungerer, eller det ikke længere er muligt at betjene skærmen.
6. Batterier må ikke brændes eller skilles ad.
7. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. solskin, brand eller lignende.


Kensington-sikkerhed

Denne enheds sikkerhedsrille er kompatibel med Kensington-sikkerhedsriller.


65 tommer model




55 tommer model



49 tommer model



43 tommer model




Forbindelser


AC-kabelforbindelse og -fastgørelses-/kabelelement

(65 tommer model)

Bagsiden af enheden



AC-kablefastgørelseselement



AC-kabel (medfølgende)


Tilslut konnektoren til skærmenheden.

Hiv i stikforbindelsen, indtil den klikker.

Bemærk

- Sørg for, at stikforbindelsen er låst på både den venstre og den højre side.

Træk AC-kablet ud



Træk konnektoren ud ved at trykke på de to knapper.


Bemærk

- Når AC-kablet fjernes, skal du sørge for først at trække AC-stikket ud af stikkontakten.
- Det medfølgende AC-kabel er udelukkende til denne enhed. Det må ikke bruges til andre formål.


Kabelklemme

Bemærk


- Der medfølger 3 kabelklemmer med denne enhed. Fastgør kablerne på 3 steder ved at bruge hullerne til klemmerne som vist herunder.
- Hvis du har brug for flere klemmer, skal du købe dem fra din forhandler. (Kan fås hos kundeservice)




1. Påsæt klemmen



Sådan fjernes de fra enheden:



2. Saml kabler i bundter



For at løsne:




55 tommer model

49 tommer model


43 tommer model

☐ Klasse II-udstyr.

Bagsiden af enheden



Indsæt AC-kablet, grundigt sat på plads, på enhedens bagside.



AC-kabel
(medfølgende)

Indsæt stikket indtil linjerne ikke er synlige.

Bemærk

- Når AC-kablet fjernes, skal du sørge for først at trække AC-stikket ud af stikkontakten.
- Det medfølgende AC-kabel er udelukkende til denne enhed. Det må ikke bruges til andre formål.


Kabelklemme

Bemærk

- 3 kabelklemmer (stor: 2, lille: 1) medfølger med denne enhed. Fastgør kablerne med passende kabelklemmer (fastgørelsestype) for hvert kabel, som vist nedenfor.

Hvis du har brug for flere klemmer, skal du købe dem fra din forhandler. (Kan fås hos kundeservice)

Fastgørelsespositioner for kabelklemmer



1 For AC-kabel: Kabelklemme (lille)


2 For signalkabel: Kabelklemme (stor) x 2

1. Påsæt klemmen

Bemærk


- Aftør snavs, såsom støv, vand og olie fra fastgørelsesfladen og fastgør kabelklemmen på fastgørelsesfladen ved at skubbe den fast.
- Når kabelklemmen er fastgjort kan den ikke genbruges. Kontroller fastgørelsespositionen, før du fastgører den.

Fjern tapen på bagsiden og fastgør kabelklemmen på den flade overflade.



2. Saml kabler i bundter


Før spidsen af båndet gennem kroge. Træk derefter og sæt den på knappen.



For at løse:

Fjern båndet fra knappen og træk båndets spids ud.

Tilslutning af videoudstyr



*1: TH-65SF2E

*2: TH-55SF2E, TH-49SF2E, TH-43SF2E

1 IR IN, IR OUT:	Infrarød signalindgangs-/udgangsterminal Brug dette, når der betjenes mere end én skærm med én fjernbetjening.
2 SERIAL IN, SERIAL OUT:	SERIEL indgangs-/udgangsterminal Kontroller skærmen ved at tilslutte til PC.
3 AUDIO OUT:	Udgangsterminal til analog lyd Tilslut til lydudstyr med indgangsterminal til analog lyd.
4 AV IN:	Sammensat video-/lydindgangsterminal Slut til videoudstyr med sammensat signaludgang. Lydindgang er delt af AV IN, DVI-D IN og PC IN.
5 USB:	USB-terminal Tilslut USB-hukommelsen for at bruge "USB media player" eller "Memory viewer". Dette kan også bruges til at tilføre strøm på op til 5 V/1 A til en eksternt enhed, når billedet vises.


6 DVI-D IN, DVI-D OUT:	DVI-D-indgangs-/udgangsterminal Tilslut til videoudstyr med DVI-D udgang. Når billedet vises ved hjælp af Daisy-metoden til sammenkædning af flere skærme, skal du også slutte til den anden skærm (DVI-D OUT). DVI-D output-funktionen er kun aktiveret for DVI-indgangen. Bemærk, at dette ikke udsendes, hvis HDMI- eller DIGITAL LINK indgangen er valgt.
7 AV IN (HDMI 1, HDMI 2):	HDMI-indgangsterminal Tilslut til videoudstyr såsom en VCR- eller DVD-afspiller, osv.
8 DIGITAL LINK / LAN:	DIGITAL LINK/LAN-terminal Kontroller skærmen ved at tilslutte til netværk. Som alternativ kan der tilsluttes til en enhed, der sender video- og lydsignaler via DIGITAL LINK terminalen.
9 PC IN:	PC-indgangsterminal Slut videoudstyr med "YPbPr / YCbCr"- eller "RGB"-udgang til videoterminale på pc'en.
10 LAN:	LAN-terminal Kontroller skærmen ved at tilslutte til netværk.

Inden tilslutning

- Inden kablerne tilsluttes, skal betjeningsinstruktionerne til den eksterne enhed, der skal tilsluttes, læses nøje.
- Afbryd strømmen for alle enheder, før du tilslutter kabler.
- Vær opmærksom på følgende punkter, før du tilslutter kablerne. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i funktionsfejl.
 - Når du slutter et kabel til enheden eller en anden enhed, der er sluttet til selve enheden, skal du røre en nærliggende metalgenstand for at fjerne statisk elektricitet fra kroppen, før du udfører opgaven.
 - Brug ikke unødvendigt lange kabler til at slutte en enhed til enheden eller til enhedens stel. Jo længere kablet er, desto mere sårbart over for støj bliver det. Hvis der bruges et nøgent kabel, virker det som en antenne og er derved mere sårbart over for støj.
 - Når der tilsluttes kabler, skal de indføres lige i den tilsluttende terminal på den enhed, der skal tilsluttes, således at jordforbindelsen tilsluttes først.
- Anskaf eventuelt kabel, der måtte være nødvendigt for at slutte den eksterne enhed til systemet, som hverken leveres sammen med enheden eller er til rådighed som ekstraudstyr.
- Hvis stikket på et tilslutningskablets yderform er stor, kan den komme i kontakt med udkanten, f.eks. et bagdæksel eller stikket på et nærliggende tilslutningskabel. Brug et tilslutningskabel med passende stikstørrelse til terminaljusteringen.
- Når LAN-kablet tilsluttes med stikdæksel skal du være opmærksom på, at dækslet kan komme i kontakt med bagdækslet og kan være svært at afbryde.
- Hvis videosignaler fra videoudstyret ryster for meget, kan billederne på skærmen forvrænges. I så fald skal en tidsbasekorrektør (TBC) tilsluttes.
- Når synkroniseringssignalerne, der sendes fra pc'en eller videoudstyret, er forstyrrede, f.eks. ved ændring af indstillinger for videoudgang, kan videoens farver forstyrres midlertidigt.
- Enheden modtager sammensatte videosignaler, YCbCr/YPbPr-signaler (PC IN), analoge RGB-signaler (PC IN) og digitale signaler.
- Nogle pc-modeller er ikke kompatible med enheden.
- Brug ledningskompensator, når du slutter enheder til enheden ved hjælp af lange kabler. Ellers vises billedet måske ikke korrekt.

Identificerer kontroller

Hovedenhed



- Skub håndtaget på bagpanelet for at tage strømindikatoren og sensoren til fjernbetjening ud. For opbevaring skubbes det samme håndtag, eller der skubbes direkte på den nederste overflade på sensoren til fjernbetjening.

Bemærk

- Ved normal brug skal strømindikatoren og sensoren til fjernbetjening trækkes ud fra ydersiden af hovedenheden ved at betjene grebet på bagpanelet. Afhængigt af indstillingstilstanden, som f.eks. når der bruges flere skærme, skal de opbevares i hovedenheden.

1 Strømindikator / sensor til fjernbetjening

Strømindikatoren lyser.


Når strømmen til enheden er tændt (Hovedstrøm On / Off-knap: ON)

- Vist billede: Grøn
- Sluk (standby) med fjernbetjening:
 - Når [Network control] er indstillet til [Off]: Rød
 - Når [Network control] er indstillet til [On]: Orange (rød/grøn)
- Sluk med "Power management" funktion: Orange (rød/grøn)

Når enheden er slukket (Hovedstrøm On / Off-knap: OFF): Intet lys

Bemærk

- Selv hvis skærmenheden er slukket med slukket strømindikator, er nogle af strømkredsene i tændt tilstand.
- Når strømindikatoren er orange, er strømforbruget i standby normalt større, end når strømindikatoren lyser rød.



1 Ekstern indgangsterminal

Sluttes til videoudstyr, pc osv. (se side 12)

2 <Hovedstrøm On / Off-knap>

Sluk/tænd.

3 <INPUT (Enhed)>

Vælger den tilsluttede enhed.

4 <MENU (Enhed)>

Viser menu-skærmen.

5 <+ (Enhed)> / <- (Enhed)>

Justerer lydstyrken.

Skifter indstillinger eller justerer indstillingsniveau på hovedskærmen.

6 <▲ (Enhed)> / <▼ (Enhed)>

Vælger indstillingselementet på menu-skærmen.

7 <ENTER (Enhed)>

Konfigurerer elementet på menu-skærmen. Skifter billedtilstand.

8 Indbyggede højttalere

65 tommer model

Lyd udsendes opad.

55 tommer model

49 tommer model


43 tommer model

Lyd udsendes bagud.

Bemærk

- For at outputte lyd fra enhedens indbyggede højttalere skal du være sikker på, at du indstiller [Output select] i [Sound]-menuen til [SPEAKERS].

Fjernbetjening



1 Standby (ON/OFF)-knap (⏻/⏻)

- Tænder og slukker for strømmen, når skærmen tændes ved hjælp af <Hovedstrøm On / Off-knap>. (se side 16)

2 POSITION

3 SETUP

4 ENTER / Markørknapper (▲▼◀▶)

- Bruges til at betjene menu-skærme.

5 ZOOM

Går ind i tilstanden med digital zoom.

6 DEFAULT

- Nulstiller billed- og lydindstillinger osv. til standard.

7 MUTE

- Lydløs til/fra.

8 ASPECT

- Justerer billeddimension.

9 VOL + / VOL -

- Justerer lydstyrken.

10 AUTO SETUP

- Justerer automatisk position/størrelse af skærmen.

11 INPUT

- Skifter input til visning på skærmen.

12 PICTURE

13 SOUND

14 RECALL

- Viser den aktuelle indstillingsstatus for indgangstilstand, billeddimensions-tilstand osv.

15 RETURN

- Bruges til at vende tilbage til den tidligere menu.

16 FUNCTION

- Viser [Function button guide].

17 OFF TIMER

- Skifter til standby efter en bestemt periode.

18 Numeriske knapper (1 - 6)

- Brugt som genvejsknapper ved at tildele hyppigt brugte handlinger.


19 Signaludsendelse

Bemærk

- I denne vejledning angives knapperne på fjernbetjeningen og enheden som <>. (Eksempel: <INPUT>.)

Betjeningen forklares hovedsagligt ved at vælge fjernbetjeningsknapperne, men du kan også betjene med knapperne på enheden, når der findes de samme knapper.

Grundlæggende kontroller



Betjen ved at pege fjernbetjeningen direkte mod enhedens fjernbetjeningssensor.



Bemærk

- Ved normal brug skal sensoren til fjernbetjening trækkes ud fra ydersiden af hovedenheden ved at betjene grebet på bagpanelet. (se side 14)
- Man må ikke sætte en forhindring mellem hovedenhedens sensor til fjernbetjening og fjernbetjeningen.
- Betjen fjernbetjeningen foran sensoren til fjernbetjening eller fra det sted, hvor sensoren kan ses.

- Når man peger fjernbetjeningen direkte mod sensoren til fjernbetjening på hovedenheden, skal afstanden fra foran sensoren til fjernbetjening være cirka 7 m eller herunder. Afhængigt af vinklen kan betjeningsafstanden være kortere.
- Hoved enhedens sensor til fjernbetjening må ikke udsættes for direkte sollys eller stærkt fluorescerende lys.

1 Tilslut AC-stikket til skærmen.

(se side 10)

2 Tilslut stikket til stikkontakten.

Bemærk

- Stiktyper varierer i henhold til lande. Stikket, der vises til venstre, er derfor muligvis ikke den type, den findes på dit apparat.
- Når AC-kablet fjernes, skal du sørge for først at trække AC-stikket ud af stikkontakten.
- Indstillingerne bliver muligvis ikke gemt, hvis strømstikket frakobles, straks efter at indstillingerne ændres i menuen på skærmen. Træk strømstikket ud efter et passende tidsrum. Eller træk strømstikket ud, efter at du har slukket ved hjælp af fjernbetjeningen, RS-232C-kontrollen eller LAN-kontrollen.

3 Tryk på <Hovedstrøm On / Off-knap> på enheden for at tænde for apparatet: Tænde for enheden.

- Strømindikator: Grøn (billede vises.)
- Når strømmen til enheden er tændt, er det muligt at bruge fjernbetjeningen.

■ For at tænde/slukke med fjernbetjeningen

Tryk på <Standby (ON/OFF)-knap> for at tænde skærmen.

- Strømindikator: Grøn (billede vises.)

Tryk på <Standby (ON/OFF)-knap> for at slukke skærmen.

- Strømindikator: Rød (standby)

Tryk på <Hovedstrøm On / Off-knap> på enheden for at slukke for enheden, når enheden er tændt eller i standby-tilstand.

Bemærk

- Under betjening af "Power management" funktionen bliver strømindikatoren orange i slukket tilstand.
- Efter stikket tages ud, kan strømindikatoren forblive tændt i et stykke tid. Dette er ikke en funktionsfejl.


■ Når enheden tændes første gang

Den følgende skærm vises.

1 Vælg sproget med ▲ ▼ og tryk på <ENTER>.



2 For lodret installation, vælg [Portrait] med ▲ ▼ og tryk på <ENTER>.



Bemærk

- Når alle punkter er indstillet, vises skærmene ikke igen næste gang, der tændes for enheden.

Hvert element kan nulstilles i følgende menuer.

[OSD language]

[Display orientation]

■ Meddelelse når der tændes for enheden

Den følgende meddelelse kan blive vist, når der tændes for enheden:

Sikkerhedsforholdsregler for slukning ved manglende aktivitet

'No activity power off' is enabled.

Når [No activity power off] i menuen [Setup] er indstillet til [Enable], vises der en advarselsmeddelelse, hver gang der tændes for enheden.

“Power management” Information

Last turn off due to 'Power management'.

Når “Power management” aktiveres, vises en meddelelse, hver gang der tændes for enheden.

Disse meddelelser kan indstilles i den følgende menu:

- [Options] menu
 - Power on message(No activity power off)
 - Power on message(Power management)

Specifikationer

Modelnr.

65 tommers model: TH-65SF2E

55 tommers model: TH-55SF2E

49 tommers model: TH-49SF2E

43 tommers model: TH-43SF2E

Strømforbrug

65 tommers model

155 W

55 tommers model

115 W

49 tommers model

110 W

43 tommers model

95 W

Slukket tilstand

0,3 W

Standby-tilstand

0,5 W

LCD-skærmpanel

65 tommers model

65-tommer IPS-panel (Edge LED LED baggrundsbelysning), 16:9 billedformat

55 tommers model

55-tommer IPS-panel (Edge LED LED baggrundsbelysning), 16:9 billedformat

49 tommers model

49-tommer IPS-panel (Edge LED LED baggrundsbelysning), 16:9 billedformat

43 tommers model

43-tommer IPS-panel (Edge LED LED baggrundsbelysning), 16:9 billedformat

Skærmstørrelse

65 tommers model

1 428 mm (B) × 803 mm (H) × 1 639 mm (diagonal) / 56,2" (B) × 31,6" (H) × 64,5" (diagonal)

55 tommers model

1 209 mm (B) × 680 mm (H) × 1 387 mm (diagonal) / 47,6" (B) × 26,7" (H) × 54,6" (diagonal)

49 tommers model

1 073 mm (B) × 604 mm (H) × 1 232 mm (diagonal) / 42,2" (B) × 23,7" (H) × 48,5" (diagonal)

43 tommers model

941 mm (B) × 529 mm (H) × 1 079 mm (diagonal) / 37,0" (B) × 20,8" (H) × 42,5" (diagonal)

Antal pixel

2 073 600

1 920 (Vandret) × 1 080 (Lodret)

Mål (B × H × D)

65 tommers model

1 452 mm × 834 mm × 64 mm / 57,2" × 32,8" × 2,5"

55 tommers model

1 234 mm × 710 mm × 46 mm / 48,5" × 28,0" × 1,8"

49 tommers model

1 098 mm × 634 mm × 46 mm / 43,2" × 24,9" × 1,8"

43 tommers model

965 mm × 559 mm × 46 mm / 38,0" × 22,0" × 1,8"

Vægt

65 tommers model

cirka. 29,8 kg / 65,7 lbs nettovægt

55 tommers model

cirka. 18,0 kg / 39,7 lbs nettovægt

49 tommers model

cirka. 14,7 kg / 32,4 lbs nettovægt

43 tommers model

cirka. 10,7 kg / 23,6 lbs nettovægt

Strømkilde

220 – 240 V ~ (220 – 240 V vekselstrøm), 50/60 Hz

Betjeningstilstand

Temperatur

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)*1

Fugtighed

20 % – 80 % (ingen kondens)

Opbevaringsforhold

Temperatur

-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)

Fugtighed

20 % – 80 % (ingen kondens)

Tilslutningsterminaler

HDMI 1

HDMI 2

TYPE A konektor*2 × 2

Lydsignal:

Lineær PCM (sampling-frekvenser - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)

DVI-D IN

DVI-D 24-ben × 1:

Overholdelse af DVI Revision 1.0

Indholdsbeskyttelse:

Kompatibel med HDCP 1.1

DVI-D OUT

DVI-D 24-ben × 1:

Overholdelse af DVI Revision 1.0

Indholdsbeskyttelse:

Kompatibel med HDCP 1.1

AV IN

Lyd/video 4-pol minijack (M3) × 1

Video: 1,0 Vp-p (75 Ω)

Lyd: Stereo-minijack (M3) × 1, 0,5 Vrms

Delt af AV IN, DVI-D IN og PC IN

PC IN

Mini D-sub 15-ben (Kompatibel med DDC2B) × 1

Y/G:

1,0 Vp-p (75 Ω) (med synkroniseringssignal)

0,7 Vp-p (75 Ω) (uden synkroniseringssignal)

Pb/Cb/B:

0,7 Vp-p (75 Ω) (uden synkroniseringssignal)

Pr/Cr/R:

0,7 Vp-p (75 Ω) (uden synkroniseringssignal)

HD/VD:

TTL (høj impedans)

AUDIO OUT

Stereo-minijack (M3) × 1, 0,5 Vrms

Udgangseffekt: Variabel (-∞ – 0 dB) (1 kHz 0 dB input, 10 kΩ belastning)

SERIAL IN

Ekstern kontrolterminal

D-sub 9-ben × 1:

RS-232C kompatibel

SERIAL OUT

Ekstern kontrolterminal

D-sub 9-ben × 1:

RS-232C kompatibel

DIGITAL LINK / LAN

(Kun TH-65SF2E)

RJ45 × 1:

Til netværksforbindelser, kompatibel med PLink

Kommunikationsmetode:

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

LAN

(Kun TH-55SF2E, TH-49SF2E, TH-43SF2E)

RJ45 × 1:

Til netværksforbindelser, kompatibel med PLink

Kommunikationsmetode:

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN

Stereo-minijack (M3) × 1

IR OUT

Stereo-minijack (M3) × 1

USB

TYPE A USB-stikforbindelse × 1

DC 5 V/1 A (USB 3.0 understøttes ikke.)

Lyd

Højttalere

65 tommer model

1,5 cm × 2,5 cm × 1/φ 7 cm × 1

× 2 stk.

55 tommer model

49 tommer model

43 tommer model

φ 3 cm × 2 × 2 stk.

Lydudgangseffekt

20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)

Fjernbetjening

Strømkilde

DC 3 V (batteri (AAA/R03/LR03 type) × 2)

Betjeningsområde

Ca. 7 m (22,9 fod)

(når der betjenes direkte foran sensoren til fjernbetjening)

Vægt

Ca. 63 g / 2,22 oz (med batterier)

Mål (B × H × D)

48 mm × 134 mm × 20 mm / 1,89" × 5,28" × 0,76"

*1: Omgivelsestemperatur til brug af denne enhed ved høje højder (1 400 m (4 593 fod) og højere og under 2 800 m (9 186 fod) over havets overflade): 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

*2: VIERA LINK understøttes ikke.

Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Den viste vægt og mål er omtrentlig.

Softwarelicens

Produktet inkorporerer følgende software:

- (1) den software, der uafhængigt er udviklet af eller til Panasonic Corporation,
- (2) den software, der ejes af en tredjepart og gives på licens til Panasonic Corporation,
- (3) den software, der gives i licens under GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) den software, der gives i licens under GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1), og/eller
- (5) anden software med åben kilde end den software, der gives i licens under GPL V2.0 og/eller LGPL V2.1.

Softwaren, der er klassificeret som (3) - (5) distribueres med håb på, at den bliver nyttig, men UDEN NOGEN GARANTI, uden så meget som den underforståede garanti for SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Du kan finde oplysninger i licensbetingelserne, der vises ved at vælge [Software licenses], som kommer efter den specificerede handling fra [Settings]-menuen af dette produkt.

Panasonic vil mindst tre (3) år fra leveringen af produktet give en komplet maskinlæsbar kopi af den tilsvarende kilde kode, der er omfattet af GPL V2.0, LGPL V2.1 eller de andre licenser, som er forpligtet til samme, samt den respektive copyrightmeddelelse deraf til enhver tredjepart, der tager kontakt med os ved hjælp af de nedenfor angivne kontaktoplysninger og til en pris, der ikke overstiger vores omkostninger til fysisk at distribuere kildekoden.

Kontaktoplysninger:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Meddelelser om AVC/VC-1/MPEG-4

Produktet gives i licens under AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License og MPEG-4 Visual Patent Portfolio License til en forbrugers personlige brug eller til andre formål, hvor der ikke modtages belønning for at (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standard, VC-1-standard og den visuelle standard MPEG-4 ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video") og/eller (ii) afkode AVC/VC-1/MPEG-4-video, der blev kodet af en forbruger i færd med en personlig aktivitet, og/eller som blev anskaffet fra en videoleverandør med licens til at levere AVC/VC-1/MPEG-4-video. Ingen licens gives til eller må underforstås i forbindelse med et andet formål. Yderligere oplysninger kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier

Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune.

Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse.

EU



Information om batterisymbol (eksempler nedenfor)

Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union.

Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.

Kunderegistrering

Produktets modelnummer og serienummer står på bagbeklædningen. Disse numre bør du notere på linjerne nedenfor og gemme denne vejledning samt din kvittering som permanent bevis på, at du har købt produktet. Det vil hjælpe dig i tilfælde af tyveri eller tab samt garantikrav.

Modelnummer

Serienummer

Panasonic Testing Centre

Panasonic Service Europe, en afdeling af Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Tyskland

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.com>

Dansk

M0617TS0 -PB