

SL1214-18

| 大注册数：硬盘录像机/摄像机/编码器共1024台 验证方式：支持摘要/基本验证方式（根据设备端设置自动选择） | | 摄像机 | | | | | | 摄像机 / 编码器 / 网络客户端 | | | | | | | | | | 网络开关 | | | |
|---|---|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|------------------|---|---|---------------|---------------|--------------------------------|-------|-----|--|
| | ND400 | NX400 | NV200 | HD616 HD716 | HD350 HD309 HD316A ND300(A) | NP24" NP100" NS202A NF28" NW484 NSP" NF302 NP304 NT304 NT314 GX0400 | GXE500 GXE100 | NP502 NW502S | VT164(W) VP104(W) | SW397 SW396 SP104W | SF448 SW458 SF438 | SPN310 SFN311 SPN611L SFN631L SPR310 SPR311 SFR611L SFR631L SVF310 SFV311 SPFN31(L) | SFV480 SFV481 | SFV781L SPV781L SPN313(L) SNF532 S2132L SPN533(L) SFV313L XS631M SFN313(L) SPN533(L) SPWN313L SPWF313L SPWF533L SPN310 SPN130 SPV110 SPV130 | S1132 S1432L S2532L S2132L S2132L X6331M S6330K SE630K | X8570 | SMR10 | BB-HCM** BB-HCE** BL-C** | MNO系列 | | |
| 【3.③设置的下装】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1 | 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容，保存设置文件 (二进制数据 *.bin)。 ⇒进行设置的上传时，请选择这个文件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2 | 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容，保存设置文件 (PCS数据 *.pcs)。 ⇒进行设置的上传时，请选择这个文件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3 | 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容，保存设置文件 (二进制数据 *.dat)。 ⇒进行设置的上传时，请选择这个文件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4 | 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容，保存到文件夹中。 ⇒进行设置的上传时，请选择这个文件夹。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5 | 将从设备上下载的设置内容作为文本数据(*.csv)进行保存。 ⇒因为设备上下载的设置内容很多，所以需要时间处理。请稍等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *7 | 请使用旧版Panasonic配置软件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【3.④日志获取】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *8 | 通过HTTP/TELNET从设备上下载可以获取的日志文件， 保存到文件夹中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *9 | 通过HTTP/FTP从设备上下载可以获取的日志文件， 保存到文件夹中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *10 | 通过HTTP从设备上系在可以获取的日志文件， 保存到文件夹中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *11 | 支持的机型： Switch-M12GL3/Switch-M24L3X/Switch-M24H1PWR/ Switch-M24GPWR/Switch-M16PWR/Switch-M12PWR/ Switch-M8ePWR/Switch-M5ePWR/Switch-M24G/Switch-M12C/ Switch-M24L/Switch-M12Y/Switch-M12Z/L/Switch-M5c/ Switch-M24eG/Switch-M5eGPWR/Switch-M16eG/ Switch-M24DCPWR/Switch-M8esPWR/Switch-M24oGPWR/ Switch-M8eGPWR+/Switch-M12eG/PWR+/Switch-M48eG/ Switch-M16eGPWR+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | '1,'5 | '1,'5,'13 | '1,'5,'13 | '1 | '7 | '7,'13 | '4,'13 | '2,'5, '13 | '2,'5, '13 | '2,'5, '13 | '2,'5, '13 | '3,'5, '13 | '3,'5, '13 | '3,'5, '13 | '3,'5, '13 | '3,'5, '13 | '3,'5, '13 | '3,'13 | - | - | |
| ② | '8 | '8,'13 | '8,'13 | '8 | '7 | '9,'13 | '9,'13 | '9,'13 | '9,'13 | '9,'13 | '9,'13 | '9,'13 | '10,'13 | '10,'13 | '10,'13 | '10,'13 | '10,'13 | '10,'13 | - | '11 | |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | '12,'13 | '12,'13 | '12,'13 | '12,'13 | '12,'13 | '12,'13 | '12,'13 | '12,'13 | '12,'13 | '12,'13 | - | - | - | |
| 【3.⑤JPEg静止图像1张】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *12 | 获取JPEg静止图像。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【通用于3.①到3.⑤】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *13 | 自动检测连接到目标网络的机器。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

各设备功能一览表

[illegible][illegible]