



### Partes y funciones

**<Parte superior>**

1/4-20UNC Orificio del tornillo de fijación (5,5 mm de profundidad)

**<Lado>**

Cubierta deslizante

Objetivo

Ranura microSD Botón TELE U1142 U1132 Botón WIDE U1142 U1132

**<Inferior>**

1/4-20UNC Orificio del tornillo de fijación (5,5 mm de profundidad)

**<Detrás>**

Conector de la red RJ45 Botón INITIAL SET

Orificio de enganche del cable

Indicador LINK

Indicador ACT

**■ Indicadores**

**Nota:**

- El LED encendido/parpadeando se puede apagar con la configuración del software en cualquier momento. (El estado inicial es el de encendido o parpadeando.) Consulte el "Operating instructions" y ajuste el LED de modo que permanezca apagado según sea necesario.

<b>Indicador LINK</b>	Cuando la cámara puede comunicarse con el dispositivo conectado	Se enciende en naranja
<b>Indicador ACT</b>	Cuando se envían los datos a través de la cámara de red	Parpadea en verde (durante el acceso)

**■ Botones**

**• Botón INITIAL SET (inicialización)**  
Siga los pasos siguientes para inicializar la cámara de red. Reinténtelo si la cámara no se inicia normalmente.

Desconecte la alimentación de la cámara	⇒	Encienda la cámara mientras presiona el botón INITIAL SET	⇒	15 segundos	⇒	Asegúrese de soltar el botón	⇒	Alrededor de 2 minutos	⇒	Se iniciará la cámara y se inicializarán los ajustes incluyendo los de configuración de la red.
---	---	---	---	-------------	---	------------------------------	---	------------------------	---	---

\* No desconecte la alimentación de la cámara durante el proceso de inicialización. Si no lo hace así, podría no inicializarse y producirse mal funcionamiento.

**• Botón TELE**  
Haga clic en el botón TELE para ajustar la relación de zoom al lado "Tele".

**• Botón WIDE**  
Haga clic en el botón WIDE para ajustar la relación de zoom al lado "Gran Angular".

### Paso 1 Preparativos

**[1] Fije el cable de seguridad (accesorio)**  
Enganche el cable de seguridad (accesorio) en el orificio de enganche del cable.

- Doble la parte del anillo del cable de seguridad.
- Pase la parte del anillo del cable de seguridad a través del orificio de enganche del cable.
- Pase el otro extremo del cable de seguridad a través de la parte del anillo del cable de seguridad.

**[2] Si es necesario, introduzca una tarjeta de memoria microSD consultando "Inserción/extracción de una tarjeta de memoria microSD".**

### Paso 2 Procesamiento de la superficie de instalación (proceso en conformidad con el método de instalación)

**Común**

- Determine la altura de montaje de la cámara de modo que la parte más baja de la cámara o la ménsula de montaje de la cámara después de la instalación estén a 2 m 80 cm o más del suelo.

**Techo**

**[1] Marque la posición de los orificios que deban perforarse para la ménsula de montaje en el techo (de venta en los establecimientos del ramo) en la posición de fijación del techo y perfore estos orificios para efectuar la fijación.**

**[2] Fije la ménsula de montaje en el techo (de venta en los establecimientos del ramo) empleando los tornillos de fijación o pernos de anclaje de fijación adquiridos por separado.**

Resistencia mínima al tiro hacia fuera:  
Consulte la guía de instrucciones de la ménsula de montaje en el techo.

Ménsula de montaje en el techo (ejemplo)

Tornillo de fijación (4 piezas) (de venta en los establecimientos del ramo)

**Pared**

**[1] Marque la posición de los orificios que deban perforarse para la ménsula de montaje en la pared (de venta en los establecimientos del ramo) en la posición de fijación de la pared y perfore estos orificios para efectuar la fijación.**

**[2] Fije la ménsula de montaje en la pared (de venta en los establecimientos del ramo) empleando los tornillos de fijación o pernos de anclaje de fijación adquiridos por separado.**

Resistencia mínima al tiro hacia fuera:  
Consulte la guía de instrucciones de la ménsula de montaje en la pared.

Tornillo de fijación (4 piezas) (de venta en los establecimientos del ramo)

Ménsula de montaje en la pared (ejemplo)

### Paso 3 Montaje (fije de acuerdo con el método de instalación)

**Techo**

**[1] Afloje el mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara para poder mover libremente la ménsula de montaje de la cámara.**

**[2] Alinee la rosca del tornillo con el orificio del tornillo de fijación de la cámara y gire la ménsula de montaje de la cámara para fijar la cámara.**

**IMPORTANTE:**

- Asegúrese de girar y fijar la ménsula de montaje de la cámara. La rotación de la cámara ejerce una gran carga en la ménsula de montaje de la cámara y puede causar daños.

**[3] Apriete el mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara y fije la ménsula de montaje de la cámara.**

Mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara

Ménsula de montaje de la cámara

Orificio del tornillo de fijación

**Pared**

**[1] Afloje el mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara para poder mover libremente la ménsula de montaje de la cámara.**

**[2] Alinee la rosca del tornillo con el orificio del tornillo de fijación de la cámara y gire la ménsula de montaje de la cámara para fijar la cámara.**

**IMPORTANTE:**

- Asegúrese de girar y fijar la ménsula de montaje de la cámara. La rotación de la cámara ejerce una gran carga en la ménsula de montaje de la cámara y puede causar daños.

**[3] Apriete el mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara y fije la ménsula de montaje de la cámara.**

Orificio del tornillo de fijación

Ménsula de montaje de la cámara

Mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara

### Paso 4 Para hacer las conexiones

**IMPORTANTE:**

- Los dispositivos a los que este producto puede suministrar energía son concentradores PoE y equipo de suministro de energía PoE.
- Desconecte la alimentación de cada sistema antes de efectuar las conexiones.

Menos de 100 m

Cable de Ethernet (categoría 5e o mejor, recto, 4 pares (8 clavijas))

### Paso 5 Ajuste

**[1] Conecte la alimentación de la cámara.**

**[2] Descargue e inicie el IP Setting Software y conéctese a la red siguiendo la información descrita en nuestro sitio web de soporte <N.º de control: 0123>.**

**[3] Ajuste la dirección de la cámara.**

- Afloje el mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara en la ménsula de montaje de la cámara.
- Ajuste la dirección mientras mira la pantalla del ordenador en la red.
- Asegúrese de apretar bien la palanca de bloqueo después del ajuste.

**IMPORTANTE:**

- Cuando ajuste el ángulo de la cámara, asegúrese de aflojar el mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara, que hay en la ménsula de montaje de la cámara, antes de efectuar los ajustes. Si se cambia el ángulo de la cámara cuando el mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara está apretado, se aplicará una fuerza excesiva a la ménsula de montaje de la cámara y a la cámara y, consecuentemente, pueden resultar dañadas.

**Techo**

Mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara

360°

90°

**Pared**

360°

90°

Mecanismo de fijación de la ménsula de montaje de la cámara

**[4] Ajuste la relación de zoom de la cámara. U1142 U1132**

- Abra la cubierta deslizante colocando el dedo en la proyección de la cubierta deslizante y deslizándola.
- Ajuste la relación de zoom usando el botón TELE y el botón WIDE mientras mira la pantalla.
- Cierre la cubierta deslizante.

**Nota:**

- Transcurridos aprox. 3 segundos después de soltar el botón TELE o el botón WIDE, la función de enfoque automático se ejecutará automáticamente. No toque la cámara durante la ejecución de la función de enfoque automático.
- Si establece la resolución en más de 640x360, la calidad de la imagen puede deteriorarse dependiendo de la relación de zoom. Consulte nuestro sitio web de soporte <N.º de control: C0124> para obtener más información.

**[5] Fije el cable de seguridad en la superficie de instalación.**

**Techo**

Fije el cable de seguridad (accesorio) a la parte de los cimientos de la estructura o en un lugar que ofrezca resistencia suficiente.

Ménsula de montaje en el techo (ejemplo)

Cable de seguridad (accesorio)

Arandela (accesorio)

Arandela de resorte (accesorio)

Tornillo recomendado M4 (de venta en los establecimientos del ramo) Resistencia mínima al tiro hacia fuera 24,5 N

**Pared**

Fije el cable de seguridad (accesorio) a la parte de los cimientos de la estructura o en un lugar que ofrezca resistencia suficiente.

Arandela de resorte (accesorio)

Arandela (accesorio)

Tornillo recomendado M4 (de venta en los establecimientos del ramo) Resistencia mínima al tiro hacia fuera 24,5 N

Cable de seguridad (accesorio)

Ménsula de montaje en la pared (ejemplo)

### Inserción/extracción de una tarjeta de memoria microSD

**■ Inserte una tarjeta de memoria microSD**

- Abra la cubierta deslizante colocando el dedo en la proyección de la cubierta deslizante y deslizándola.
- Inserte la tarjeta de memoria microSD en el extremo de la ranura microSD y confirme que se oye un clic.

**Nota:**

- El extremo posterior de la tarjeta de memoria microSD no sobresale de la superficie de la ranura microSD (la misma superficie que la del símbolo microSD).

Proyección de la cubierta deslizante

Cubierta deslizante

Símbolo de la microSD

Ranura microSD

Extremo posterior de la tarjeta de memoria microSD

**■ Extraiga una tarjeta de memoria microSD**

Para extraer una tarjeta de memoria microSD, siga el mismo procedimiento pero al revés.

- Abra la cubierta deslizante colocando el dedo en la proyección de la cubierta deslizante y deslizándola.
- Retire la tarjeta de memoria microSD empujándola hacia abajo hasta que escuche un clic mientras sostiene la tarjeta con un dedo para evitar que se salga.
- Cierre la cubierta deslizante.

**IMPORTANTE:**

- Al extraer una tarjeta de memoria microSD, asegúrese de ajustar "Tarjeta de memoria SD" en "No usar" en la pestaña [Tarjeta memoria SD] del menú de configuración antes de extraer la tarjeta de memoria microSD. Después de extraer la tarjeta de memoria, vuelva a colocar la "Tarjeta de memoria SD" en "Usar". Para obtener información sobre el menú de configuración, consulte el "Operating Instructions".

**Nota:**

- Para emplear una tarjeta de memoria microSD, formateela empleando este producto. Consulte el "Operating Instructions" para averiguar cómo formatear una tarjeta de memoria microSD.
- Emplee las tarjetas de memoria microSD compatibles. Visite nuestro sitio en la Web de soporte en <N.º de control: C0107> para encontrar la información más reciente acerca de las tarjetas de memoria microSD compatibles.