

Инструкции по эксплуатации Функциональное руководство

Проектор на основе технологии DLP^{тм} Коммерческое использование

PT-RZ12K PT-RS11K

Модель



Проекционный объектив продается отдельно.

Благодарим Вас за приобретение данного изделия Panasonic.

- Инструкции по эксплуатации соответствуют основной версии прошивки 2.00 и выше.
- Данное руководство является общим для всех моделей независимо от индексов номеров моделей.
 - для Индии PT-RZ12KD / PT-RS11KD
 - для других стран и регионов PT-RZ12K / PT-RS11K
- Перед эксплуатацией данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции и сохраните данное руководство для последующего использования.







Содержимое

Важные замечания по безопасности......5

Глава 1 Подготовка

Меры предосторожности при	26
транспортировке	26
	26
меры предосторожности при установке	
защита	
DIGITAL LINK	30
Art-Net	30
Программное обеспечение для раннего	
предупреждения	30
Утилизация	30
Примечания относительно использования	
устройства	30
Аксессуары	32
Дополнительные аксессуары	33
О проекторе	34
Пульт дистанционного управления	34
Корпус проектора	36
Подготовка пульта дистанционного	
управления	39
Установка и извлечение батарей	39
 При использовании нескольких проекторов	39
Полкпючение пульта листанционного	
управления к проектору с помощью кабеля	
	40

Глава 2 Приступая к работе

Установка	42
Режим установки	42
Детали для потолочной установки (дополнительно)	43
Размеры проецируемого изображения и проекционное расстояние	43
Регулировка регулируемых ножек	53
Прикручивание/извлечение проекционного	
объектива (дополнительно)	54
Прикручивание проекционного объектива	54
Извлечение проекционного объектива	
Подключение	56
Перед подключением	56
Пример подключения: аудио-/	
видеооборудование	57
Пример подключения: компьютеры	58
Пример подключения с помощью DIGITAL LINK	59
Пример подключения при использовании функции синхронизации контраста/	
функции синхронизации затвора	60

Глава 3 Основные операции

Включение и выключение проектора	63
Подключение шнура питания	63
Индикатор питания	63
Включение проектора	64
Когда отображается экран исходной	
настройки	65
Регулировка и выбор	71
Выключение проектора	72
Проецирование	73
Выбор входного сигнала	73
Регулировка фокуса, масштаба и смещения	
	73
Настройка положения объектива и фокуса	
при использовании устроиства Объектив	
ET-D75LE90)	74
Настройка положения объектива	74
Диапазон настроек с помошью смещения	
положения объектива (оптическое	
смещение)	75
Регулировка оправы объектива, когда фокус	
не сбалансирован	76
Использование пульта дистанционного	70
управления	/9
Переключение входа	
Использование функции затвора	80
Использование функции экранного меню	81
Использование функции автоматической	Q 1
Пороктирника соотношения сторон	01
изображения	82
Использование кнопки Function	
Показ внутренних тестовых шаблонов	
Использование функции состояния	82
Использование функции осниллятора	
напряжения в электросети	83
Установка номера ID пульта дистанционного	
управления	83

Глава 4 Настройки

Навигация по меню	
Навигация по меню	
Главное меню	
Подменю	

2 - РУССКИЙ

Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ]	92
[РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	92
[КОНТРАСТНОСТЬ]	92
[ЯРКОСТЬ]	93
[ЦВЕТ]	93
[OTTEHOK]	93
[ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА]	93
[FAMMA]	96
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	96
[ЧЕТКОСТЬ]	97
[ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА]	97
[ДИНАМ. КОНТРАСТ]	97
[СИСТЕМА ТВ]	99
Видеосигнал, соответствующий стандарту	
sRGB	100
Меню [ПОЛОЖЕНИЕ]	101
[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ]	101
[ACПEKT]	101
[УВЕЛИЧЕНИЕ]	102
[ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ]	103
[ГЕОМЕТРИЯ]	104
Меню [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ]	106
[DIGITAL CINEMA REALITY]	106
[ШУМОПОДАВЛЕНИЕ]	106
[ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ]	107
[ПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАЦИИ]	107
[КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ]	107
[ЗАДЕРЖ КАДРА]	110
[СОЗДАНИЕ КАДРА]	110
[БЛОКИРОВКА КАДРА]	110
[ПОЛОЖЕНИЕ РАСТРА]	111
Меню [ЯЗЫК МЕНЮ (LANGUAGE)]	112
Изменение языка меню	112
Меню [НАСТРОЙКИ 3D]	113
[3D: СИСТ. НАСТРОЙКА]	113
[HACTPOЙKA 3D SYNC]	113
[ФОРМАТ СИГНАЛА 3D]	114
[ПЕРЕСТАНОВКА ЛЕВ./ПР.]	115
[3D: ЦВЕТ. СОГЛАСОВ.]	115
[БАЛАНС 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ]	115
[ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ]	116
[3D: ЗАДЕРЖКА КАДРА]	116
[3D: ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ]	116
[3D: ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН]	117
[ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ]	117
[БЕЗОПАСНЫЙ ПРОСМОТР]	117

Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]	119
[ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ]	119
[ПОДСТРОЙКА БОЛЬШ. ЭКРАНА]	120
[НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]	121
[АВТОСИГНАЛ]	121
[АВТОНАСТРОЙКА]	121
[НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА]	122
[НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА]	404
	124
	124
	. 120
	128
	130
	131
	133
	133
	133
	134
	134
	137
	. 137
[OTCEYKA]	
Меню ГУСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА1	
СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ	
[НАСТРОЙКА РАБОТЫ]	
ВЫХОД ПОДСВЕТКИ	145
[УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ]	145
- [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ]	150
[ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА]	150
[ОТКЛ.ОСВ.БЕЗ СИГНАЛА]	150
[ЗАПУСК]	151
[ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ]	151
[ДАТА И ВРЕМЯ]	151
[РАСПИСАНИЕ]	152
[MULTI PROJECTOR SYNC]	155
[RS-232C]	157
[РЕЖИМ REMOTE2]	158
[ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА]	158
[КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА]	159
[ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА]	159
[СОСТОЯНИЕ]	161
[ОСЦ. НАПРЯЖ. В ЭЛЕКТРОСЕТИ]	162
[СОХРАНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ]	
[ЗАГРУЗИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ	
НАСТРОИКИ]	
[ИНИЦИАЛИЗ]	
[СЕРВИСНЫИ ПАРОЛЬ]	
меню [КАРТ В КАРТ]	
использование функции Р IN Р	165

Меню [ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]	167
[ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]	167
Меню [СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ	400
Сиі наловј	
Регистрация новых сигналов	168
I Іереименование зарегистрированного сигнала	168
Удаление зарегистрированного сигнала	169
Защита зарегистрированного сигнала	169
Расширение диапазона синхронизации сигнала	169
Вспомогательная память	170
Меню [ЗАЩИТА]	172
[ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ]	172
СМЕНА ПАРОЛЯ БЛОКИРОВКИ]	172
Г [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]	173
[ИЗМЕН ТЕКСТА]	173
[ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ]	173
[СМЕНА ПАРОЛЯ ВЫБОРА УСТР-ВА	
УПРАВЛ.]	175
Меню [НАСТРОЙКА СЕТИ]	176
[РЕЖИМ DIGITAL LINK]	176
[ПАР-РЫ DIGITAL LINK]	176
[COCT-HИE DIGITAL LINK]	
[СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ]	177
[УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ]	178
[СТАТУС СЕТИ]	179
[MEHЮ DIGITAL LINK]	179
[УСТАНОВКИ Art-Net]	179
[НАСТРОЙКА КАНАЛА Art-Net]	180
[COCTOЯНИЕ Art-Net]	180
Сетевое подключение	181
Подключение к передатчику по витой паре	182
Доступ с веб-браузера	

Глава 5 Обслуживание

Индикаторы источника света/температуры/	
фильтра	.204
При включении индикатора	204
Обслуживание/замена	.206
Перед выполнением обслуживания/замены	
	.206
Обслуживание	.206
Замена блока	.208
Поиск и устранение неисправностей	.209
Дисплей самодиагностики	.211

Глава 6 Приложение

Техническая информация	.215
Протокол PJLink	215
Использование функции Art-Net	.216
Команды управления по LAN	220
Разъем <serial in="">/<serial out=""></serial></serial>	.223
Разъем <remote 2="" in=""></remote>	.227
Список комбинаций при использовании двух	
ОКОН	228
Пароль устройства управления	.229
Комплект обновления	.229
Список совместимых сигналов	.230
Технические характеристики	236
Размеры	.240
Меры предосторожности при прикреплении устройства Кронштейн для крепления на	
потолке	.241
Указатель	.243

Важные замечания по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ АППАРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение устройства вследствие возгорания или короткого замыкания, не подвергайте его воздействию дождя или влаги. Это устройство не предназначено для использования в прямом поле зрения на рабочих местах с использованием видеодисплейных терминалов. Во избежание мешающего отражения на рабочих местах с использованием видеодисплейных терминалов. Во избежание лерминалов данное устройство не должно быть размещено в прямом поле зрения. В соответствии со стандартом BildscharbV данное оборудование не предназначено для использования на видеографических пультах.

Уровень звукового давления на месте оператора, измеренный в соответствии со стандартом ISO7779, меньше или равен 70 дБ (А).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- 1. Отсоединяйте штекер кабеля питания от стенной розетки, если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени.
- Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку устройства. Внутри него нет никаких деталей, обслуживаемых пользователем. Доверяйте ремонт и техническое обслуживание только квалифицированному персоналу сервисного центра.
- 3. Не удаляйте контакт заземления вилки питания. Данное устройство оборудовано трехконтактной сетевой вилкой с контактом заземления. Такая вилка подходит только к розеткам, имеющим заземление. Это сделано для безопасности. Если вы не можете вставить вилку в розетку, обратитесь к электрику. Не нарушайте заземления вилки питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Это оборудование совместимо с классом А стандарта CISPR32. В жилых районах это оборудование может стать причиной радиопомех.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы оборудование постоянно работало корректно, следуйте входящим в комплект инструкциям по установке. Используйте прилагаемые шнур питания и экранированные интерфейсные кабели при их подключении к компьютеру или периферийным устройствам. Любые несанкционированные изменения или модификации данного оборудования могут привести к аннулированию разрешения пользователя на эксплуатацию данного устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ.



Указано на проекторе



Изображение молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в корпусе изделия неизолированных частей под «опасным напряжением», которое может быть достаточно высоким, чтобы причинить человеку вред в результате удара электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию (техобслуживанию) в сопроводительной документации к изделию.



Меры предосторожности при работе с лазером

(для США и Канады)

Данный проектор является лазерным прибором класса 3R, соответствующим стандарту IEC 60825-1:2007.



(для Индии)

Данный проектор является лазерным прибором класса 1, соответствующим стандарту IEC/EN 60825-1:2014.



(для других стран и регионов)



■ Опасное расстояние (IEC 62471-5:2015)

Расстояние от поверхности объектива проектора, на котором уровень воздействия достигает уровня допустимого предельного значения воздействия, называется опасным расстоянием (HD) или безопасным расстоянием.

Не смотрите в поток света из проектора в пределах опасного расстояния (в пределах области RG3). Глаза могут быть повреждены прямым излучением. Считается, что безопасно смотреть в поток света из проектора вне пределов опасного расстояния (в пределах области RG2).





Группа риска

Сочетание проектора и проекционного объектива классифицируется как группа риска 2, если опасное расстояние составляет менее 1 m (39-3/8"). Оно классифицируется как группа риска 3, если опасное расстояние составляет более 1 m (39-3/8"), а само сочетание предназначено для профессионального, а не бытового использования.

В случае классификации группы риска 3 существует возможность повреждения глаз прямым излучением, если смотреть в поток света из проектора в пределах опасного расстояния (в пределах области RG3). В случае классификации группы риска 2 устройство можно безопасно использовать без угрозы для глаз в любом состоянии.

Сочетание проектора и проекционного объектива классифицируется как группа риска 3, если опасное расстояние составляет более 1 m (39-3/8").

№ модели проекционного объектива	Группа риска
ET-D75LE30	
ET-D75LE40	Группа риска 3⁺1
ET-D75LE8	

*1 Если проектор используется, когда прикреплен дополнительный вариообъектив (модель: ET-D75LE30, ET-D75LE40, ET-D75LE8), опасное расстояние превышает 1 m (39-3/8") и, вне зависимости от условий использования, проекционное отношение превышает 2,4:1. В таком случае это классифицируется как группа риска 3.



Каждое расстояние внутри опасного расстояния (в пределах области RG3) для сочетания с проекционным объективом, когда опасное расстояние превышает 1 m (39-3/8"), является следующим.

(Единица измерения: m)

№ модели проекционного объектива	HD*1	D1*2	D2*2	D3*2	D4*2
ET-D75LE30	2,1	0,6	0,6	0,68	0,68
ET-D75LE40	2,5	0,38	0,38	0,43	0,43
ET-D75LE8	4,9	0,46	0,46	0,53	0,53

*1 НD: опасное расстояние

*2 Значения расстояния от D1 до D4 изменяются в соответствии со значением смещения объектива. Для каждого значения в таблице указано максимальное значение.

Примечание

• Значения в таблице основаны на стандарте IEC 62471-5:2015.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

■ ПИТАНИЕ

Розетка электропитания и автоматический выключатель должны быть установлены вблизи оборудования и быть легко доступными в случае неисправности. При возникновении неисправности следует немедленно отключить оборудование от источника электропитания.

Использование неисправного проектора может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- При попадании воды или посторонних предметов внутрь проектора необходимо отключить проектор от источника электропитания.
- При падении проектора или повреждении корпуса необходимо отключить проектор от источника электропитания.
- При обнаружении дыма, необычного запаха или шума необходимо отключить проектор от источника электропитания.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать проектор. Для устранения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Во время грозы не прикасайтесь к проектору или шнуру питания.

Это может привести к поражению электрическим током.

Не делайте ничего, что может повредить шнур питания или его вилку.

При использовании поврежденного сетевого шнура возможно короткое замыкание, удар электрическим током или возгорание.

 Не повреждайте сетевой шнур, не пытайтесь его модифицировать, не ставьте на него горячие или тяжелые предметы, не перегибайте, не перекручивайте его слишком сильно, а также не сворачивайте его в клубок.

Если возникнет необходимость ремонта сетевого шнура, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Используйте только поставляемый с проектором шнур питания.

Несоблюдение данного требования приведет к поражению электрическим током или пожару. Также во избежание удара током заземлите розетку и правильно используйте шнур питания, поставляемый в комплекте.

Надежно вставляйте вилку питания в розетку, а разъем питания в разъем проектора.

Если штекер неправильно вставлен в розетку, это может вызвать удар электрическим током или возгорание. • Не пользуйтесь поврежденными штекерами или розетками, плохо закрепленными на стене.

Не прикасайтесь к шнуру питания или разъему питания мокрыми руками.

Несоблюдение этих правил может стать причиной поражения электрическим током.

Не допускайте перегрузки розетки электросети.

При перегрузке розетки электросети (например, слишком большим количеством переходников) может произойти ее перегрев и возгорание.

Регулярно очищайте штекер шнура питания, чтобы предотвратить накопление пыли.

Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию.

- Если на штекере шнура питания скопится пыль, могут появиться излишки влаги, которая способна привести к повреждению изоляции.
- Если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.

Отсоедините сетевой шнур от розетки электросети и вытрите штекер сухой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/УСТАНОВКА

Не устанавливайте проектор на мягких поверхностях, таких как ковры или пористые половики. Такие действия могут привести к перегреву проектора, что может вызвать ожоги, пожар или поломку проектора.

Не устанавливайте проектор во влажных или пыльных помещениях либо в местах, где он может соприкасаться с масляным дымом или паром.

Использование проектора в таких условиях может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению деталей. Повреждение компонентов (например, потолочного крепления) может привести к падению проектора, закрепленного на потолке.

Не устанавливайте проектор на подставке, которая недостаточно прочна, чтобы выдержать полный вес проектора, а также на наклонной или неустойчивой поверхности.

Несоблюдение этого правила может привести к падению проектора и, как следствие, к серьезным повреждениям и травмам.

Не накрывайте входные/выходные вентиляционные отверстия и не помещайте ничего в радиусе 500 mm (19-11/16") от них.

Несоблюдение этого условия приводит к перегреву проектора и, как следствие, к его возгоранию или повреждению.

- Не ставьте проектор в узкие, плохо проветриваемые места.
- Не ставьте проектор на ткань или бумагу, так как эти материалы могут быть втянуты в проектор через входное вентиляционное отверстие.

Не допускайте попадания луча света работающего проектора на оголенные участки тела или в глаза.

Несоблюдение этого правила может привести к ожогам или потере зрения.

- Объектив проектора излучает сильный свет. Не заглядывайте в объектив работающего проектора и не подносите к нему руки.
- Будьте особенно осторожны и не разрешайте детям смотреть в объектив включенного проектора. Кроме того, выключайте питание и отключайте главный выключатель питания, когда оставляете проектор без присмотра.

Не проецируйте изображение, когда объектив закрыт крышкой.

Это может привести к возгоранию.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать проектор.

Внутри устройства присутствует высокое напряжение, которое может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

• Для выполнения осмотра, технического обслуживания или ремонта устройства обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Несоблюдение этого правила может привести к воздействию опасного лазерного излучения.

• В данный проектор встроен лазерный модуль. Для управления и проведения настроек прибора следуйте указаниям, изложенным в инструкции по эксплуатации.

Не допускайте попадания металлических предметов, легковоспламеняющихся веществ и жидкостей внутрь проектора. Не допускайте намокания проектора.

Это может привести к короткому замыканию или перегреву и стать причиной возгорания, поражения электрическим током или неисправности проектора.

- Не размещайте емкости с жидкостью и металлические предметы вблизи проектора.
- При попадании жидкости внутрь проектора проконсультируйтесь с продавцом.
- Особое внимание следует уделять детям.

Используйте кронштейн для установки на потолке, указанный компанией Panasonic Connect Co., Ltd. Использование кронштейна для крепления к потолку, отличного от указанного, может привести к падению устройства и стать причиной аварийной ситуации.

• Присоединяйте прилагаемый предохранительный трос к кронштейну для установки на потолке во избежание падения проектора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все работы по установке (например, установка с использованием кронштейну для установки на потолке) должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Неправильно выполненная установка может привести к повреждениям и несчастным случаям, например к поражению электрическим током.

 Обязательно используйте провод, прилагаемый к кронштейну для крепления на потолке в качестве дополнительной меры безопасности, чтобы предотвратить падение проектора. (Установите в другом месте, прикрепив к кронштейну для крепления на потолке.)

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

При замене батарей всегда следуйте правилам, указанным ниже.

Несоблюдение этих правил может привести к потере герметичности, перегреву или возгоранию батарей. • Используйте только батареи указанного типа.

- Используите только оатарей указанного типа
 Не заряжайте сухие электрические батареи.
- Не разбирайте сухие электрические батареи.
- Не нагревайте и не бросайте батареи в воду или в огонь.
- Не допускайте контакта положительного и отрицательного полюсов батарей с металлическими предметами, такими как ожерелья или заколки для волос.
- Не храните и не перевозите батареи вместе с металлическими предметами.
- Храните батареи в пластиковом чехле вдали от металлических предметов.
- При установке батарей соблюдайте полярность (+ и –).
- Не используйте одновременно новые и старые батареи или батареи разных типов.
- Не используйте батареи с поврежденным корпусом.

При возникновении утечки не прикасайтесь к жидкости, вытекающей из батареи. При необходимости выполните следующие действия.

- Вытекшая из батарей жидкость может вызвать ожоги и повреждения кожи.
 Промойте чистой водой место контакта с жидкостью и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Попадание вытекшей из батарей жидкости в глаза может привести к потере зрения.
 Если жидкость попала в глаза, не трите их. Промойте чистой водой место контакта с жидкостью и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Держите винту крепления объектива подальше от детей.

- Их случайное проглатывание может причинить физический вред.
- В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Извлекайте разряженные батареи из пульта дистанционного управления как можно скорее.

 Если оставить разряженные батареи в устройстве, может произойти утечка электролита, перегрев или взрыв батарей.

ВНИМАНИЕ:

■ ПИТАНИЕ

При отсоединении шнура питания от розетки держите его за вилку и придерживайте розетку. Если тянуть за шнур, можно случайно его повредить, что влечет за собой опасность возгорания или поражения электрическим током.

Если проектор не используется в течение длительного времени, выньте вилку питания из розетки. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Перед заменой объектива проектора убедитесь, что питание выключено, и выньте сетевую вилку из электрической розетки.

- Неожиданная проекция света может привести к травме глаз.
- Если перед заменой объектива проектора не вынуть вилку из розетки, может возникнуть риск поражения электрическим током.

Отключите сетевую вилку от розетки перед выполнением очистки и замены.

Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/УСТАНОВКА

Не ставьте на проектор тяжелые предметы.

Несоблюдение этих правил может привести к падению проектора и, как следствие, к серьезным повреждениям и травмам. Это также может привести к повреждению или деформации проектора.

Не опирайтесь на проектор.

Вы можете упасть, что приведет к травмам или поломке проектора.

• Будьте особенно осторожны и не позволяйте детям вставать или садиться на проектор.

Не устанавливайте проектор на горячую поверхность.

Несоблюдение этого правила может стать причиной повреждения корпуса или внутренних элементов проектора и привести к возгоранию.

• Будьте особенно осторожны в местах с прямым солнечным светом или рядом с обогревателями.

Не устанавливайте проектор в местах, которые могут подвергаться воздействию солевых загрязнений или коррозионный газов.

Это может привести к падению устройства из-за коррозии. Кроме того, это может привести к неисправности.

Не кладите руки или другие предметы рядом с выходным вентиляционным отверстием. Несоблюдение этого правила может привести к ожогам и травмам рук, а также к повреждению других предметов.

 Нагретый воздух выходит через выходное вентиляционное отверстие. Не приближайте лицо или руки, а также нетеплостойкие предметы к этому отверстию.

При перемещении объектива следите, чтобы пальцы не попадали в отверстия за объективом. Несоблюдение этого правила может привести к травме.

Не стойте перед объективом во время использования проектора.

- Иначе можно повредить или прожечь одежду.
- Объектив проектора излучает сильный свет.

Не размещайте объекты перед объективом во время использования проектора.

Это может привести к пожару, повредить объект, или вызвать неисправность проектора.

• Объектив проектора излучает сильный свет.

Установку или переноску проектора должны осуществлять не менее двух человек. Невыполнение этого требования может привести к несчастному случаю в результате падения

Невыполнение этого требования может привести к несчастному случаю в результате падения устройства.

Перед перемещением проектора всегда отключайте от него все кабели.

Если переместить проектор, не отключив от него все кабели, можно повредить кабели, что влечет за собой опасность возгорания или поражения электрическим током.

При установке проектора на потолке оградите крепежные винты и кабель питания от контакта с металлическими частями в потолке.

Контакт с металлическими частями в потолке может привести к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ:

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Если проектор не используется в течение длительного времени, выньте батареи из пульта дистанционного управления.

Иначе это может вызвать разряд батарей, их перегрев, возгорание или взрыв, что может стать причиной пожара или загрязнения прилегающей территории.

• Обслуживание

Не устанавливайте мокрый воздушный фильтр.

Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.

• После очистки воздушного фильтра тщательно его высушите перед установкой на место.

Для проведения плановой очистки внутри проектора примерно каждые 20 000 часов свяжитесь с Вашим дилером.

Если на внутренних деталях проектора осело определенное количество пыли, непрерывная его эксплуатация может привести к пожару.

• Стоимость очистки уточните у дилера.

Просмотр 3D видео

Люди, имеющие повышенную чувствительность глаз к свету, проблемы с сердцем или слабое физическое здоровье не должны просматривать 3D изображения. Это может привести к ухудшению состояния здоровья.

Это может привести к ухудшению состояния здоровья.

Если Вы чувствуете усталость, дискомфорт или другое отклонение от нормы во время просмотра в 3D очках, прекратите просмотр.

Продолжение их использования может вызвать проблемы со здоровьем. При необходимости сделайте перерыв.

При просмотре кинофильмов 3D старайтесь просматривать один фильм за раз и при необходимости делайте перерыв.

При просмотре 3D-изображений, например, играя в 3D-игру или работая на компьютере в режиме двустороннего взаимодействия, делайте перерывы каждые 30-60 минут.

Просмотр в течение длительного времени может стать причиной усталости глаз.

При подготовке собственного контента используйте контент, созданный надлежащим образом для просмотра в режиме 3D.

Это может стать причиной усталости глаз или проблем со здоровьем.

При просмотре изображений 3D обращайте внимание на людей и объекты, расположенные поблизости.

3D видео можно ошибочно принять за реальные объекты, а соответствующие движения тела могут стать причиной повреждения объектов и привести к травме.

При просмотре 3D видео используйте очки 3D.

Не наклоняйте голову при просмотре с использованием очков 3D.

Люди, страдающие близорукостью или дальнозоркостью, те, у кого один глаз видит хуже второго, или имеющие астигматизм, должны надевать корригирующие очки и т.д. вместе с очками 3D.

Если Вы четко видите двойные изображения при просмотре 3D видео, прекратите просмотр. Просмотр в течение длительного времени может стать причиной усталости глаз.

Просматривайте на расстоянии не менее чем в три раза больше расчетной высоты экрана. Просмотр на расстоянии, ближе рекомендованного, может стать причиной усталости глаз. При просмотре видео с черными полосами сверху и снизу просматривайте на расстоянии не менее чем в 3 раза больше высоты видео сегмента.

Дети младше 5 или 6 лет не должны использовать очки 3D.

Так как трудно оценить реакцию детей на усталость и дискомфорт, их состояние может ухудшиться неожиданно.

Если ребенок использует очки 3D, взрослые должны следить за тем, чтобы глаза ребенка не уставали.

Маңызды қауіпсіздік ескертпесі

ЕСКЕРТУ: БҰЛ АППАРАТТЫ ЖЕРГЕ ТАРТУ КЕРЕК.

ЕСКЕРТУ: Орт немесе электр тоғының соғуына апаратын зақымдарға жол бермеу үшін құралды жаңбырда немесе ылғалда қалдырмаңыз. Бұл құрылғы көрінетін дисплей жұмыс кеңістіктерінде тікелей өрісте пайдалану үшін арналмаған. Көрінетін дисплей жұмыс кеңістігіне шағылысуына кедергі келтіруді болдырмау үшін бұл құрылғы көрініске тікелей өрісінде орнатылмауы тиіс. Бұл жабдық BildscharbV талаптарына сәйкес бейне терминалында пайдалану үшін арналмаған.

Оператор орнындағы дыбыс қысымының деңгейі ISO 7779 стандартына сәйкес 70 дБ (А) тең немесе одан төмен.

ЕСКЕРТУ:

- 1. Бұл құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданылмаған жағдайда, штепсельді қуат көзінен ажыратыңыз.
- 2. Электр тогының соғуын болдырмау үшін қақпақты ашпаңыз. Ішінде пайдаланушы өзі жөндей алатын бөлшектер жоқ. Жөндеу қажет болса, тек қана білікті маманға апарыңыз.
- Қуат ашасындағы жерге тарту түйіспесін алып тастамаңыз. Бұл аппарат үш істігі бар жерге тарту түріндегі қуат ашасымен жабдықталған. Бұл аша тек жерге тартылған розеткаға сәйкес келеді. Бұл қауіпсіздік мүмкіндігі. Егер ашаны розеткаға қоса алмасаңыз, электршіге хабарласыңыз. Жерге тарту ашасының мақсатын бұзбаңыз.

ЕСКЕРТУ:

Бұл өнім CISPR32 стандартты А класымен үйлесімді. Тұрғын жайда қолданылғанда, бұл өнім радио кедергілер тудыруы мүмкін.

САҚТЫҚ: Уздіксіз сәйкес болуын қамтамасыз ету үшін тіркелген орнату нұсқауларын орындаңыз. Оның ішінде компьютерге немесе сыртқы құрылғыларға жалғаған кезде берілген қуат сымын және қорғалған интерфейс кабельдерін пайдалану нұсқаулары бар. Сонымен қатар, осы жабдыққа рұқсатсыз жасалған өзгертулер пайдаланушының осы құрылғыны пайдалану құқығын жарамсыз етуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР. АШУҒА БОЛМАЙДЫ



Проекторда көрсетілген



Тең бүйірлі үшбұрыштағы көрсеткі таңбасы бар найзағай жарқылы пайдаланушыға өнім корпусында адамдарға ток соғу қаупін тудыратындай шамадағы оқшауланбаған «қауіпті кернеудің» болуы туралы ескертеді.



Тең бүйірлі үшбұрыш ішіндегі леп белгісі пайдаланушыға өніммен бірге келген материалдарда маңызды пайдалану және техникалық қызмет көрсету (қызмет көрсету) туралы нұсқаулар бар екені туралы ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ: Проекторды пайдалану кезінде линзадан шығатын жарыққа қарамаңыз. Жарық сәуле көзі болғандықтан жарық сәулеге қарамаңыз, RG2 IEC 62471-5:2015.

RG2 Проекторда көрсетілген

Лазер туралы ескерту (АҚШ және Канада үшін)

Бұл проектор — IEC 60825-1:2007 стандартына сай 3R сыныпты лазерлік өнім.



(Үндістан үшін)

Бұл проектор — IEC/EN 60825-1:2014 стандартына сай 1 сыныпты лазерлік өнім.



(басқа мемлекеттер және аймақтар үшін)



■ Қауіпті арақашықтық (IEC 62471-5:2015)

Әсер ету деңгейі қолданылатын әсер ету деңгейі шегіне жететін проекциялық объектив бетінен бастап қашықтық қауіпті арақашықтық (HD) немесе қауіпсіз арақашықтық деп аталады.

Қауіпті арақашықтықтан (диапазоны RG3 шамасында) проекцияланған жарыққа қарамаңыз. Көздеріңіз тікелей сәулелендірумен зақымдануы мүмкін. Проекцияланған жарыққа қауіпті арақашықтық сыртынан (диапазоны RG2 шамасында) қарау қауіпсіз деп саналады.



ET-D75LE90 бұдан басқасы

Қауіп-қатер тобы

Қауіпті арақашықтық 1 m (39-3/8") кем болған жағдайда, проектор және проекциялық объектив комбинациясы 2 қауіп-қатер тобы ретінде жіктеледі. Қауіпті арақашықтық 1 m (39-3/8") артық болған жағдайда, бұл 3 қауіп-қатер тобы ретінде жіктеледі және бұл тұтынушылық қолдануға емес, кәсіби қолдануға арналған.

3 қауіп-қатер тобы болған жағдайда, проекцияланған жарықты қауіпті арақашықтықтан (диапазоны RG3 шамасында) қарау кезінде көздеріңіз тікелей сәулелендірумен зақымдануы мүмкін.

2 қауіп-қатер тобы болған жағдайда, оны кез келген күйде, көздеріңізді зақымдамай қауіпсіз қолдануға болады.

Қауіпті арақашықтық 1 m (39-3/8") үстінде болғанда, проектор және проекциялық объектив комбинациясы 3 қауіп-қатер тобы ретінде жіктеледі.

Проекциялық объектив Модель нөмірі	Қауіп-қатер тобы
ET-D75LE30	
ET-D75LE40	3 қауіп-қатер тобы*1
ET-D75LE8	

*1 Проектор қосымша зум объективпен қолданылған кезде (Модель нөмірі: ET-D75LE30, ET-D75LE40, ET-D75LE8) тіркелген, қауіпті арақашықтық 1 m (39-3/8") артық, және қолдану шартына қарамастан, ырғу коэффициенті 2,4:1-ден артық. Бұл жағдайда ол 3 қауіп-қатер тобы ретінде жіктеледі.



Қауіпті арақашықтық 1 m (39-3/8") үстінде болғандағы проекциялық объективпен комбинация үшін қауіпті арақашықтықтағы (диапазоны RG3 шамасында) әр өлшем төменде берілген.

(Бірлік: m)

Проекциялық объектив Модель нөмірі	HD*1	D1*2	D2*2	D3*2	D4*2
ET-D75LE30	2,1	0,6	0,6	0,68	0,68
ET-D75LE40	2,5	0,38	0,38	0,43	0,43
ET-D75LE8	4,9	0,46	0,46	0,53	0,53

*1 HD: Қауіпті Арақашықтық

*2 D1 және D4 арасындағы мәндер объективтің жылжу шамасына сәйкес ауысады. Кестедегі әрбір мән - максималды мән.

Ескертпе

• Кестедегі мән IEC 62471-5:2015 негізделеді.

ЕСКЕРТУ:

■ ҚУАТ

Розетка немесе ажыратқыш жабдықтың жанында орнатылуы және ақаулық болған кезде қол оңай жетуі тиіс. Егер төмендегі мәселе пайда болса, қуат көзін дереу ажыратыңыз.

Проекторды бұл шарттарда үзіліссіз пайдалану өртке немесе электр тогының соғуына себеп болады.

- Егер проектордың ішіне бөгде заттар немесе су кірсе, қуатты дереу ажыратыңыз.
- Егер проекторды түсіріп алсаңыз немесе корпусы сынған болса, қуат көзін дереу ажыратыңыз.
- Егер проектордан түтін, әдеттен тыс иіс немесе шуыл байқасаңыз, қуат көзін дереу ажыратыңыз.
 Жөндеу үшін өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз және өнімді өз бетіңізбен жөндеуге әрекеттенбеңіз.

Найзағай болған кезде, проекторды немесе кабельді ұстамаңыз.

Электр тогының соғуы мүмкін.

Қуат сымын немесе қуат ашасын зақымдауы мүмкін ешнәрсе жасамаңыз.

Егер қуат сымы зақымдалған кезде пайдаланылса, электр тогының соғуы, қысқа тұйықталу немесе өрт шығуы мүмкін.

• Қуат сымын зақымдамаңыз, оны жаңартпаңыз, ыстық заттардың жанына қоймаңыз, қатты бүкпеңіз, айналдырмаңыз, тартпаңыз, үстіне ауыр заттар қоймаңыз немесе түйіндемеңіз.

Қуат сымын жөндеу қажет болса, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Берілген қуат сымынан басқа ешнәрсе пайдаланбаңыз.

Мұны орындамау ток соғуларына немесе өртке әкеледі. Шығыс тарапынан құрылғыны жерге қосу үшін берілген қуат сымын пайдаланбасаңыз, электр тогының соғуына себеп болуы мүмкіндігін ескеріңіз.

Қуат ашасын розеткаға және қуат қосқышын проектордың терминалына толығымен салыңыз.

Егер аша дұрыс салынбаған болса, электр тогы соғуы немесе қызып кетуі мүмкін.

• Зақымдалған ашаларды немесе қабырғадан босап қалған розеткаларды пайдаланбаңыз.

Қуат ашасын және қуат қосқышын дымқыл қолмен ұстамаңыз.

Бұл шараны орындамау электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

Розетканы шамадан тыс жүктемеңіз.

Егер қуат көзі шамадан тыс жүктелсе (мысалы, тым көп адаптер пайдаланылса), қызып кетуі және өрт шығуына себеп болуы мүмкін.

Қуат ашасын шаң басып қалмауы үшін үнемі тазалап тұрыңыз.

Мұны орындамау өртке себеп болуы мүмкін.

- Егер қуат ашасына шаң жиналып қалса, нәтижесінде болатын ылғалдылық оқшаулауды зақымдауы мүмкін.
- Егер проекторды ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Қуат ашасын розеткадан суырып алып, оны құрғақ шүберекпен үнемі тазалаңыз.

ЕСКЕРТУ:

■ ПАЙДАЛАНУ/ОРНАТУ

Проекторды кілемдер немесе алаша сияқты жұмсақ материалдардың үстіне қоймаңыз.

Солай жасау проектордың қызып кетуіне, нәтижесінде күйіп қалу, өрт немесе проекторды зақымдауы мүмкін.

Проекторды ылғалды немесе шаң орындарда, я болмаса проектор майлы түтінге немесе буға тиюі мүмкін орындарда орнатпаңыз.

Проекторды осындай шарттарда пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе құрамдас бөліктердің бүлінуіне себеп болады. Құрамдас бөліктердің (төбеге орнату кронштейні) бүлінуі, төбеге орнатылған проектордың құлауына себеп болуы мүмкін.

Проекторды оның салмағын толық көтеруге шамасы жеткіліксіз орындарға немесе еңкейтілген не тұрақсыз беттерге орнатпаңыз.

Осы сақтық шарасын орындамау проектордың құлауына немесе төңкерілуіне себеп болады, нәтижесінде қатты жарақат алу немесе зақымдануға себеп болады.

Aya кіретін/шығатын порттарды жаппаңыз немесе 500 mm (19-11/16'') айналасына ешқандай зат қоймаңыз.

Солай жасау проектордың қызып кетуіне әкеліп, нәтижесінде өрт немесе проекторды зақымдауы мүмкін.

- Проекторды тар, нашар желдетілген жерге орнатпаңыз.
- Проекторды шүберекке немесе қағазға қоймаңыз, бұл материалдар ауа кіретін портқа кіруі мүмкін.

Проекторды қолдану кезінде объективтен түскен жарыққа қарамаңыз немесе оған денеңізді тигізбеңіз.

- Оның күйдіруге немесе көру қабілетін жоғалтуға әкелуі мүмкін.
- Проектор объективінен қатты жарық шығады. Осы жарыққа қарамаңыз немесе қолдарыңызды оған тура қоймаңыз.
- Кішкентай балалардың бұл объективке қарауына жол бермеңіз. Бұған қоса, проектордан алыс болсаңыз, қуатты өшіріңіз және желілік қуатты өшіріңіз.

Суретті проекция объективінің (қосымша) объектив қақпағы тағылған күйде экранға үлкейтіп көрсетпеңіз.

Солай жасау өртке себеп болуы мүмкін.

Проекторды қайта құруға немесе бөлшектеуге әрекеттенбеңіз.

Жоғары кернеу өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

• Қандай да бір тексеру, реттеу және жөндеу жұмыстары үшін өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұлай істеу қауіпті ладерілк радиация әсерін тудыруы мүмкін.

• Осы проекторға лазерлік модуль кірістірілген. Әрекеттерді және реттеулерді орындау үшін пайдалану нұсқаулығында көрсетілген процедураларды орындаңыз.

Проектордың ішіне темір заттардың, тез тұтанатын заттардың немесе сұйықтықтардың кіруіне жол бермеңіз. Проектордың дымқыл болуына жол бермеңіз.

Солай жасау қысқа тұйықтауға, қызып кетуге, нәтижесінде өртке, электр тогының соғуына немесе проектордың жұмыс істемей қалуына себеп болуы мүмкін.

- Ішінде сұйықтығы немесе темір заттар бар ыдыстарды проектордың жанына қоймаңыз.
- Егер проекторге сұйық зат кіріп кетсе, сатушыға хабарласыңыз.
- Балаларға тиісті назар аудару керек.

Panasonic Connect Co., Ltd. компаниясы ұсынған төбеге орнату кронштейнін пайдаланыңыз.

Басқа төбеге орнату кронштейнін пайдалану проектордың құлауына себеп болуы мүмкін.

• Проектор құлап кетпеуі үшін төбеге орнату кронштейніне берілген қауіпсіздік кабелін тағыңыз.

Орнату жұмысын (төбеге орнату кронштейні сияқты) білікті маман орындауы тиіс.

Егер орнату дұрыс орындалмаса немесе бекітілмесе, электр тогының соғуы сияқты жарақатқа себеп болуы мүмкін.

 Проектордың құлап кетпеуіне жол бермеу үшін қосымша қауіпсіздік шарасы ретінде төбеге бекіту кронштейнімен берілген сымды пайдалануды ұмытпаңыз. (Төбеге бекіту кронштейнінен басқа орынға бекітіңіз.)

ЕСКЕРТУ:

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Батареяларды дұрыс пайдаланыңыз, төмендегіні қараңыз.

Бұл сақтық шараны орындамау, батареяның ағуына, қызып кетуіне, жарылуына немесе өртке себеп болуы мүмкін.

• Нақты көрсетілмеген батареяларды пайдаланбаңыз.

- Құрғақ электр батареяларын зарядтамаңыз.
- Құрғақ электр батареяларын бөлшектемеңіз.
- Батареяларды қыздырмаңыз немесе суға не отқа салмаңыз.
- Батареялардың + және терминалдарын алқа немесе шаш түйреуіштер сияқты темір заттарға тигізбеңіз.
- Батареяларды темір заттармен бірге сақтамаңыз немесе тасымаңыз.
- Батареяларды пластикалық қапта сақтаңыз және оларды темір заттардан алыс ұстаңыз.
- Батареялар (+ және –) кереғарлығы дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Жаңа және ескі батареяларды бірге пайдаланбаңыз немесе әртүрлі батареяларды пайдаланбаңыз.
- Қабығы ашылған немесе жойылған батареяларды пайдаланбаңыз.

Егер батарея сұйықтығы ақса, оны жалаң қолыңызбен ұстамаңыз, қажет болса, келесі шараларды қолданыңыз.

- Теріге немесе киімге тиген батарея сұйықтығы терінің қабынуына немесе жарақатқа себеп болады. Таза сумен шайыңыз және дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батарея сұйықтығы көзіңізге тисе, көрмей қалуыңыз мүмкін.
 Бұл жағдайда, көзіңізді уқаламаңыз. Таза сумен шайыңыз және дереу дәрігерге қаралыңыз.

Балалардың линзаны бекіту бұрандасына жетуіне жол бермеңіз.

- Байқаусызда жұтып қойса, денсаулыққа зиян келеді.
- Егер оны жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.

Таусылған батареяларды қашықтан басқару пультінен алып тастаңыз.

 Батареяларды құрылғыда қалдыру сұйықтығының ағуына, қызып кетуіне немесе жарылуына себеп болады.

САҚТЫҚ:

🔳 ҚУАТ

Қуат сымын ажыратқан кезде, қуат ашасын және қуат қосқышын ұстағаныңызға көз жеткізіңіз. Егер қуат сымы өздігінен ажыратылып қалса, сым зақымдалады, өрт, қысқа тұйықталу немесе электр тогының соғуы мүмкін.

Егер проекторды ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған кезде, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз. Солай жасау өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

Проекциялық объективті қайта орнату алдында қуатты өшіріңіз және ашаны розеткадан суырыңыз.

- Күтпеген жарықты проекциялау көздерге зиян тигізуі мүмкін.
- Ашаны суырмай проекциялық объективті қайта орнату ток соғуына әкелуі мүмкін.

Құрылғыны тазалау және бөлшектерін ауыстырудан бұрын, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз. Солай жасау электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ/ОРНАТУ

Проектордың үстіне ауыр заттар қоймаңыз.

Бұл шараны орындамау проектордың деңгейсіз болуы және құлауы мүмкін, нәтижесінде зақымға немесе жарақатқа себеп болады. Проектор зақымдалады немесе бүлінеді.

Проекторға салмақ салмаңыз.

- Құлап кетіп, проекторды зақымдайсыз, нәтижесінде жарақат алуыңыз мүмкін.
- Кішкентай балалардың бұл проектордың үстіне тұруына немесе отыруына жол бермеңіз.

Проекторды тым қатты ыстық жерге орнатпаңыз.

- Солай жасау сыртқы корпусының немесе ішкі құрамдас бөліктерінің тозып, өртке себеп болуы мүмкін.
- Тікелей күн сәулесі түскен немесе жылытқыштар жанында аса мұқият болыңыз.

Проекторды тұз ластауы немесе коррозиялық газ болуы мүмкін жерде орнатпаңыз.

Бұлай істеу коррозияға байланысты құлауға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, бұл ақаулықтарға әкелуі мүмкін.

Қолдарыңызды немесе басқа заттарды ауа шығатын портқа қоймаңыз.

Солай жасау күйіп қалуларға немесе қолдарыңызды не басқа заттарды зақымдауы мүмкін.

 Ауа шығатын порттан ыстық ауа шығады. Ыстыққа төзе алмайтын қолдарыңызды, бетіңізді немесе басқа заттарды осы портқа жақындатпаңыз.

Объективті жылжытудан бұрын оптикалық объективтің жанындағы саңылауларға қолыңызды қоймаңыз.

Мұны орындамау жарақатқа себеп болуы мүмкін.

Проектор жұмыс істеп тұрған кезде объективтен алдында тұрмаңыз.

- Солай жасау киімге зақым келтіруі және күйіп қалуға себеп болуы мүмкін.
- Проектор объективінен қатты жарық шығады.

Проектор жұмыс істеп тұрған кезде объективтен алдында ешқандай зат қоймаңыз.

Бұлай істеу өртке, заттың зақымдалуына немесе проектор ақаулығына әкелуі мүмкін.

• Проектор объективінен қатты жарық шығады.

Проекторды екі немесе одан көп адам алып жүруі немесе орнатуы керек.

Бұлай істемеу құлау сәтсіз жағдайларына әкелуі мүмкін.

Проекторды жылжытудан бұрын әрдайым барлық кабельдерді ажыратыңыз.

Кабельдері жалғаулы проекторды жылжыту салдарынан кабельдер зақымдалады, бұл өрт немесе электр тогының соғуына себеп болады.

Проекторды төбеге орнатқан кезде, орнату бұрандаларын және қуат сымын төбенің ішіндегі темір заттарға тигізбеңіз.

Төбенің ішіндегі темір заттарға тисе, электр тогының соуғына себеп болады.

■ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Егер проекторды ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, қашықтан басқару пультіндегі батареяларды алып тастаңыз.

Бұл шараны орындамау, батареялардың ағуына, қызып кетуіне, тұтануына немесе жарылуына себеп болады, соның нәтижесінде өрт орын алуы немесе айнала ластануы мүмкін.

САҚТЫҚ:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ауа сүзгісі құралын дымқыл кезде ұстамаңыз.

Солай жасау электр тогының соғуына немесе ақаулыққа себеп болуы мүмкін.

• Ауа сүзгісі құралдарын тазалағаннан кейін, қайта салудан бұрын жақсылап кептіріңіз.

Дилерден болжалды ұзақтық ретінде проектордың ішін пайдаланудың 20 000 сағаты сайын тазалауын сұраңыз.

Ішіне шаң жиналған проекторды ұзақ пайдалану, өртке себеп болуы мүмкін.

• Тазалау құнын сатушыдан сұраңыз.

3D БЕЙНЕ КӨРУ

Жарыққа аса сезімтал, жүрек ақаулары немесе денсаулығы нашар адамдар 3D бейнелерді қарамағаны жөн.

Бұл аурудың нашарлауына себеп болады.

3D көзілдірігімен қараған кезде, шаршағандық немесе ыңғайсыздық, я болмаса, басқа да өзгерістер байқасаңыз, қарауды дереу тоқтатыңыз.

Үздіксіз пайдалану денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Қажет болса, демалып тұрыңыз.

3D бейнефильмдерін қараған кезде бір уақытта бір фильм қараңыз және қажетінше демалып тұрыңыз.

3D бейнелерін қараған кезде, мысалы, 3D ойындарын ойнағанда немесе екі жақты әрекеттесу болса, 30 - 60 минут сайын демалып тұрыңыз.

Ұзақ уақыт бойы қарау көздің шаршауына себеп болады.

Мазмұндарды дайындаған кезде, 3D үшін пайдаланылатын дұрыс мазмұн пайдаланыңыз. Бұл көздің шаршауына немесе денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін.

3D бейнелерін қараған кезде жақын жердегі адамдар мен заттарға назар аударыңыз. 3D бейнесін нақты заттар ретінде қабылданып, дене қимылдары заттардың зақымдалуына және жарақат алуға себеп болуы мүмкін.

3D бейнелерін қараған кезде 3D көзілдірігін тағыңыз.

3D көзілдірігімен қараған кезде, басыңызды еңкейтпеңіз.

Жақыннан немесе алыстан көретіндер, бір көзі нашар көретіндер немесе астигматизммен ауыратын адамдар дұрыс көзілдірік тағуы тиіс, мысалы, 3D көзілдірігін кигенде.

3D бейнесін қараған кезде сурет қосарланып көрінсе, қарауды тоқтатыңыз. Ұзақ уақыт бойы қарау көздің шаршауына себеп болады.

Экранның биіктігінен ең аз үш есе тиімді қашықтықтан қараңыз.

Ұсынылған қашықтықтан жақын жерден қарау көздің шаршауына себеп болады. Егер фильмдердің жоғарғы және төменгі жағында қара жолақтар болса, бейне бөлімінен 3 есе немесе одан да көп қашықтықтан қараңыз.

5 немесе 6 жастан кіші жас балалар 3D көзілдірігін пайдаланбауы тиіс.

Балалардың шаршағанын және жайсыздығын байқау қиын болғандықтан, олардың жағдайы кенеттен нашарлауы мүмкін.

Егер бала 3D көзілдірігін пайдаланса, қамқоршылар баланың көзінің шаршағанын байқап отыруы тиіс.

Товарные знаки

- SOLID SHINE является товарным знаком Panasonic Holdings Corporation.
- Windows и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и других странах.
- Mac, macOS и Safari являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- PJLink является товарным знаком, на регистрацию прав на который в Японии, Соединенных Штатах Америки и других странах и регионах подана заявка.
- Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.
- Crestron Connected, логотип Crestron Connected, Crestron Fusion, Crestron RoomView и RoomView являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах.
- HDBaseT™ является товарным знаком HDBaseT Alliance.
- Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd
- DisplayPort является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Video Electronics Standards Association.
- Adobe, Acrobat, Flash Player и Reader являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- RealD 3D является товарным знаком RealD Inc.
- Некоторые из шрифтов, используемых в экранном меню, являются растровыми шрифтами Ricoh, которые были созданы и проданы компанией Ricoh Company, Ltd.
- Все другие названия, в том числе названия компаний и продуктов, упомянутые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.

Обратите внимание, что символы ® и ™ не указаны в данном руководстве.

Иллюстрации, используемые в данном руководстве

- Иллюстрации проектора, экрана и других частей могут отличаться от фактического изделия.
- Иллюстрации проектора с присоединенным шнуром питания приведены только в качестве примеров. Форма прилагаемых шнуров питания отличается в зависимости от страны приобретения изделия.

Страницы для справок

• В настоящем руководстве страницы для справок указываются следующим образом: (> стр. 00).

■ Термин

• В этом руководстве для обозначения аксессуара «Беспроводной/проводной пульт дистанционного управления» используется термин «пульт дистанционного управления».

Особенности проектора

Быстрая подготовка к работе

Высокая яркость и контрастность

Благодаря высокоэффективной оптической системе, которая максимально увеличивает светоотдачу твердотельного источника света, и уникальной системе управления достигаются высокая яркость в 12 000 lm и высокая контрастность в 20 000:1 в дополнение к превосходной цветопередаче.

Легкая и удобная настройка

Благодаря поддержке стандарта DIGITAL LINK, поддержке протокола Art-Net и широкой линейке дополнительных объективов, а также поддержке полного проецирования в направлении 360° с использованием характеристик твердотельного источника света обеспечивается возможность применения в обширном диапазоне областей.

Длительный срок службы и высокая надежность

Благодаря уникальной технологии управления охлаждением источника света и повышенной пылезащищенности обеспечивается снижение расходов на обслуживание для продолжительной эксплуатации. Это также способствует стабильной работе благодаря внедрению функции резервирования, которая обеспечивает продолжение проецирования посредством мгновенного переключения на резервный входной сигнал даже при прекращении входного сигнала, в дополнение к внедрению твердотельного источника света с длительным сроком службы.

Для получения дополнительной информации см. соответствующие страницы.

- Установка проектора.
 (⇒ стр. 42)
- Прикрутите проекционный объектив (дополнительно).
 (⇒ стр. 54)
- Подключение проектора к другим устройствам.
 (⇒ стр. 56)
- 4. Подсоединение шнура питания.
 (⇒ стр. 63)
- 5. Включение проектора.
 (⇒ стр. 64)
- 6. Выполнение исходных настроек.

(⇒ стр. 65)

 Выполните этот шаг при включении питания впервые после приобретения проектора.



8. Настройка изображения.(⇒ стр. 73)

Глава 1 Подготовка

В этой главе содержится информация о том, что требуется знать или проверять перед началом использования проектора.

Меры предосторожности при использовании

Меры предосторожности при транспортировке

- Перед включением проектора снимите пылезащитную губку с установочной части проекционного объектива и сохраните ее для использования в будущем. Перед транспортировкой проектора сначала снимите проекционный объектив, а затем прикрепите пылезащитную губку. В противном случае внутри будет накапливаться пыль, что может привести к поломке.
- Транспортируйте проектор с участием 2 или больше людей. Невыполнение этого требования может привести к падению проектора, что может стать причиной повреждения или деформации проектора или травмы.
- При транспортировке проектора надежно удерживайте его снизу и избегайте сильных вибраций и ударов.
 Они могут привести к повреждению внутренних компонентов и стать причиной неисправностей.
- Не транспортируйте проектор с выдвинутыми регулируемыми ножками. Это может повредить регулируемые ножки.

Меры предосторожности при установке

■ Не устанавливайте проектор на улице.

Проектор предназначен для использования только в помещении.

Не устанавливайте проектор в следующих местах.

- Места, подверженные вибрации и ударам, например внутри автомобиля или другого транспортного средства. Это может привести к повреждению внутренних компонентов или стать причиной неисправности.
- В местах вблизи моря или местах, подверженных воздействию коррозионных газов. Проектор может упасть в результате коррозии. Кроме того, несоблюдение этого требования может сократить срок эксплуатации компонентов и стать причиной неисправности.
- Рядом с отверстием выхода воздуха кондиционера. В зависимости от условий эксплуатации в редких случаях из-за потока горячего воздуха из отверстия выхода воздуха, а также при нагревании или охлаждении воздуха на экране могут наблюдаться колебания изображения. Следите, чтобы выходящий из проектора или другого устройства воздух либо воздух из кондиционера не дул в направлении передней части проектора.
- В местах с резкими колебаниями температуры, например вблизи осветительного оборудования (осветительные приборы). Это может сократить срок службы источника света или привести к деформации корпуса проектора из-за перегрева, что может стать причиной неисправностей. Следите за температурой рабочей среды проектора.
- Возле высоковольтных линий электропередач или электродвигателей. Они могут создавать помехи в работе проектора.
- В местах с лазерным оборудованием высокой мощности. Направление луча лазера на поверхность линзы проектора приведет к повреждению DLP-чипов.

Обязательно проконсультируйтесь с техническим специалистом или со своим дилером при установке проектора на потолке.

Необходимо дополнительное оборудование - Кронштейн для крепления на потолке. Модель: ET-PKD520H (для высоких потолков), ET-PKD520S (для низких потолков), ET-PKD520B (Кронштейн Для Крепления Проектора)

Обратитесь к квалифицированному специалисту или своему дилеру, чтобы выполнить электропроводку для подключения DIGITAL LINK.

Изображение и звук могут быть искажены, если из-за несоблюдения требований к установке не будут обеспечены требуемые характеристики пропускания кабеля.

Проектор может работать неправильно из-за сильного радиоизлучения телевизионной или радиостанции.

При наличии рядом с местом установки любого сооружения или оборудования, генерирующего сильные радиоволны, установите проектор в месте, расположенном на достаточном расстоянии от источника радиоволн. Можно также обернуть кабель LAN, подсоединенный к разъему <DIGITAL LINK/LAN>, в металлическую фольгу или поместить его в металлическую трубу, заземленную с обоих концов.

Настройка фокусировки

Свет, исходящий от источника света, термически воздействует на проекционный объектив высокой четкости, делая фокусировку нестабильной сразу после включения питания. Перед настройкой фокуса рекомендуется непрерывно проецировать изображения в течение не менее 30 минут.

Не устанавливайте проектор на высоте 4 200 m (13 780') или выше над уровнем моря.

Не используйте проектор в местах, где температура окружающей среды превышает 50 °C (122 °F).

Использование проектора на больших высотах и в местах с чрезвычайно высокой температурой окружающей среды может привести к уменьшению срока службы компонентов или неисправности. Верхний предел температуры рабочей среды различается в зависимости от высоты над уровнем моря и значения параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] (◆ стр. 140).

	Значения параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ]			
моря	[НОРМАЛЬНЫЙ], [ПОЛЬЗ1], [ПОЛЬЗ2], [ПОЛЬЗ3]	[ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3]		
Высота от 0 m (0') до 1 400 m (4 593')	0 °C (32 °F) – 50 °C (122 °F)	- 0 °C (32 °F) – 45 °C (113 °F)		
Высота от 1 400 m (4 593') до 2 700 m (8 858')	0 °C (22 °F) 45 °C (112 °F)			
Высота от 2 700 m (8 858') до 4 200 m (13 780')	U U (32 F) - 45 U (113 F)	Проектор использовать нельзя.		

При использовании устройства Дымопоглощающий фильтр температура рабочей среды должна составлять от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F) независимо от значения параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ]. Это устройство нельзя использовать на высоте 1 400 m (4 593') или выше над уровнем моря.

Возможно полное проецирование в направлении 360°.



360° под наклоном (комбинация вертикального и горизонтального направления)

• Меры предосторожности при установке проектора

- Используйте регулируемые ножки только при напольной установке и для регулировки угла. Их использование для других целей может повредить проектор.
- Регулируемые ножки можно снять, если они не нужны при установке. Однако не используйте отверстия для винтов, из которых регулируемые ножки были извлечены, для фиксирования проектора.
 В отверстия для винтов крепления регулируемых ножек можно вворачивать лишь те винты, которые указаны в руководстве по эксплуатации дополнительных аксессуаров. Невыполнение этого требования может привести к повреждению проектора.
- При установке проектора способом, отличным от установки на полу с использованием регулируемых ножек или установки на потолке, снимите регулируемые ножки (4 штуки) и используйте шесть отверстий для винтов для крепления на потолке, чтобы зафиксировать проектор на креплении (как показано на рисунке).

(Диаметр винта: M6, глубина отверстия под резьбу в проекторе: 27 mm (1-1/16"), момент затяжки: 4 ± 0,5 N⋅m)



- Не устанавливайте три проектора или более.
- Не устанавливайте два проектора для одновременного использования.

При установке двух проекторов используйте один из них, а второй держите в качестве резервного. Также примите меры для предотвращения соскальзывания. При установке двух проекторов с целью их одновременного использования используйте дополнительный компонент Кадр (модель: ET-PFD510).

- Не используйте проектор, поддерживая его за верхнюю часть.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия (забора и выпуска воздуха) проектора.

 Не допускайте прямого попадания теплого или холодного воздуха из системы кондиционирования воздуха в вентиляционные отверстия (забора и выпуска воздуха) проектора.





500 mm (19-11/16") или более 500 mm (19-11/16") или более



500 mm (19-11/16") или более

100 mm (3-15/16") или более

• Не устанавливайте проектор в замкнутом пространстве.

Устанавливая проектор в замкнутом пространстве, систему кондиционирования воздуха или вентиляции устанавливайте отдельно. Теплый выходящий воздух может скапливаться при недостаточной вентиляции, вызывая срабатывание защитной цепи проектора.

Защита

При использовании данного продукта примите меры предосторожности для предотвращения следующих случаев.

- Утечка личной информации посредством использования данного продукта.
- Несанкционированное использование данного продукта третьей стороной в злоумышленных целях.
- Вмешательство в работу или прекращение работы данного продукта третьей стороной в злоумышленных целях.

Принимайте достаточные меры защиты. (
стр. 172, 198)

- Придумайте пароль, которой трудно будет угадать.
- Периодически меняйте свой пароль.
- Корпорация Panasonic Connect Co., Ltd. или ее филиалы никогда не запросят ваш пароль напрямую. Не разглашайте свой пароль в случае получения подобных запросов.
- Сеть подключения должна быть защищена брандмауэром и т. д.
- Установите пароль для управления по WEB и ограничьте количество пользователей, которые могут войти в систему.

DIGITAL LINK

«DIGITAL LINK» – это технология для передачи сигналов видео, аудио, Ethernet и последовательных сигналов управления с помощью витой пары с добавлением уникальных функций Panasonic Connect Co., Ltd. к стандарту связи HDBaseT™, сформулированному HDBaseT Alliance.

Этот проектор поддерживает дополнительное устройство с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) и периферийные устройства других производителей (передатчики по витой паре, такие как «передатчик XTP» Extron Electronics), которые используют такой же стандарт HDBaseTTM. Список устройств других производителей, работа которых была проверена с данным проектором, см. на веб-сайте (https://panasonic.net/cns/projector/). Обратите внимание, что проверка для устройств других производителей была выполнена для функций, определенных Panasonic Connect Co., Ltd., и не все операции были проверены. В случае возникновения неисправностей в работе или ухудшения производительности в результате использования устройств других производителей обращайтесь к соответствующим производителям. Этот проектор не поддерживает передачу аудио, поскольку в нем не предусмотрена функция аудио.

Art-Net

«Art-Net» - это протокол передачи данных Ethernet на основе протокола TCP/IP.

Систему освещения и этапов можно контролировать с помощью контроллера DMX и прикладного программного обеспечения. Art-Net создается на основе протокола передачи данных DMX512.

Программное обеспечение для раннего предупреждения

Проектор поддерживает «Программное обеспечение для раннего предупреждения», которое контролирует состояние дисплея (дисплея проектора или плоской панели) и периферийных устройств во внутренней сети, а также обнаруживает признаки возможных неисправностей такого оборудования и информирует пользователя о них. Обслуживание можно выполнять и заранее, так как программное обеспечение сообщает ориентировочное время замены расходных материалов и компонентов дисплея, а также очистки всех его деталей.

Число контролируемых дисплеев зависит от типа лицензии. В течение 90 дней после установки на компьютер можно бесплатно зарегистрировать до 2048 дисплеев.

Загрузите программное обеспечение с веб-сайта (https://panasonic.net/cns/projector/pass/). Для загрузки необходимо зарегистрироваться и выполнить вход PASS*1.

- *1 PASS: Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website
- Для получения дополнительной информации см. веб-сайт (https://panasonic.net/cns/projector/pass/).

Утилизация

Для утилизации данного изделия узнайте у местных властей или дилера правильные способы утилизации.

Примечания относительно использования устройства

Получение хорошего качества изображения

Для просмотра красивого высококонтрастного изображения подготовьте подходящую среду. Задерните шторы или закройте жалюзи и выключите весь свет рядом с экраном, чтобы наружный свет или освещение в помещении не попадали на экран.

Не прикасайтесь к поверхности проекционного объектива голыми руками.

Если поверхность проекционного объектива загрязнится отпечатками пальцев или чем-либо еще, то все загрязнения будут в увеличенном виде проецироваться на экран.

Когда проектор не используется, прикрепите входящую в комплект крышку объектива к дополнительному проекционному объективу.

■DLP-чипы

- DLP-чипы являются высокоточными изделиями. Обратите внимание, что в редких случаях пиксели высокой точности могут отсутствовать или постоянно светиться. Данное явление не указывает на неисправность.
- Направление луча лазера высокой мощности на поверхность линзы проектора может повредить DLPчипы.

Не двигайте работающий проектор и не подвергайте его воздействию вибраций или ударов.

Это может сократить срок эксплуатации встроенного двигателя.

Источник света

В качестве источника света проектора используются лазеры, которые имеют следующие характеристики.

- С ростом температуры рабочей среды яркость источника света падает. Чем выше температура, тем больше падает яркость источника света.
- Яркость источника света будет уменьшаться по мере использования.

Время, за которое яркость источника света падает вдвое, зависит от значения параметра в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] → [РЕЖИМ РАБОТЫ].

Приблизительное время уменьшения яркости источника света в два раза определяется следующим образом.

(Время рассчитано при установленном в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [ДИНАМ. КОНТРАСТ] параметре [3].)

- Если для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] установлено значение [НОРМАЛЬНЫЙ]: приблизительно 20 000 часов
- Если для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] установлено значение [ЭКО]: приблизительно 24 000 часов
- Если для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] установлено значение [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1]: приблизительно 43 000 часов
- Если для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] установлено значение [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2]: приблизительно 61 000 часов
- Если для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] установлено значение [БОЛЬШОЙ РЕСУРСЗ]: приблизительно 87 000 часов

Для максимально длительного поддержания яркости в течение одинаковой продолжительности работы установите в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] → [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] значение [АВТО]. Указанные значения времени представляют собой приблизительную оценку при условии, что проектор используется без изменения значений параметров [РЕЖИМ РАБОТЫ] и [РЕЖИМ ПОСТОЯН.], и отличаются в зависимости от индивидуальных особенностей и условий эксплуатации. Если яркость заметно упала, и источник света не включается, попросите своего дилера выполнить очистку проектора изнутри или заменить блок источника света.

Подключение к компьютеру и внешним устройствам

• При подключении компьютера или внешнего устройства внимательно прочтите сведения в данном руководстве об использовании шнуров питания и экранированных кабелей.

Просмотр изображений 3D

Проектор может отображать видеосигналы 3D, которые поступают через различные системы, например «Frame Packing» и «Side-by-Side».

Необходимо приготовить внешние устройства для просмотра изображений 3D (такие как очки 3D, устройства выхода сигнала видео), которые подходят для вашей системы 3D. Подключения проектора и внешних устройств отличаются в зависимости от используемой системы 3D, см. инструкции по эксплуатации своего внешнего устройства.

Для получения информации о типах видеосигналов 3D, которые можно использовать с проектором, см. раздел «Список совместимых сигналов 3D» (➡ стр. 233).

Аксессуары

Проверьте, чтобы проектор был укомплектован следующими аксессуарами. Числа в угловых скобках < > обозначают количество аксессуаров.



- Распаковав проектор, утилизируйте наконечник шнура питания и упаковочный материал должным образом.
- Используйте шнур питания из комплекта поставки только с данным проектором.
- В случае недостачи аксессуаров обратитесь к дилеру.
- Мелкие детали храните в надлежащем порядке и следите за тем, чтобы они были недоступны для маленьких детей.

Примечание

- Тип и число входящих в комплект шнуров питания зависит от страны или региона приобретения изделия.
- Номера моделей аксессуаров могут быть изменены без уведомления.

Содержание прилагаемого компакт-диска

Содержание прилагаемого компакт-диска следующее.

Инструкция/список (PDF)	Инструкции по эксплуатации – функциональное руководство		
	Multi Monitoring & Control Software Инструкции по эксплуатации		
	Logo Transfer Software Инструкции по эксплуатации		
	List of Compatible Device Models	Это список моделей дисплея (дисплей проектора или пло- ской панели), совместимых с программным обеспечением, которое содержится на компакт-диске, и ограничений для них.	

Программное обеспечение	Multi Monitoring & Control Software (Windows)	Данное программное обеспечение позволяет отслеживать и контролировать несколько дисплеев (дисплеев проектора или плоской панели), подключенных к локальной сети.
	Logo Transfer Software (Windows)	Данное программное обеспечение позволяет переносить на проектор оригинальные изображения, такие как логотипы компании, для отображения во время начала проецирования.

Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксес- суары (наименование изделия)	Модель		
	Вариообъектив	ET-D75LE6, ET-D75LE8, ET-D75LE10, ET-D75LE20, ET-D75LE30, ET-D75LE40	
Проекционный объектив	Объектив с фиксирован- ным фокусом	ET-D75LE50, ET-D75LE90	
Кронштейн для крепления на потолке	ET-PKD520H (для высоких потолков), ET-PKD520S (для низких потолков), ET-PKD520B (Кронштейн Для Крепления Проектора)		
Кадр	ET-PFD510		
Запасной блок фильтра	ET-EMF330		
Дымопоглощающий фильтр	ET-SFR330		
Программное обеспечение для раннего предупреж- дения (базовая лицензия/3- летняя лицензия)	Серия ET-SWA100*1		
Комплект обновления	ET-UK20		
Комплект расширения для автоматической регули- ровки экрана	ET-CUK10 ²		
Комплект расширения для автоматической регули- ровки экрана (ПК)	ET-CUK10P ^{*2}		
Цифровой Блок Сопряже- ния	ET-YFB100G		
Цифровой коммутатор- свитчер DIGITAL LINK	ET-YFB200G		

*1 Тип лицензии обозначается суффиксом в номере модели.

*2 Доступно во всем мире, кроме США.

Примечание

• Номера моделей дополнительных аксессуаров могут быть изменены без уведомления.

О проекторе

Пульт дистанционного управления



Верхняя часть



Нижняя часть





- 1 Индикатор пульта дистанционного управления Мигает при нажатии любой кнопки на пульте дистанционного управления.
- 2 Кнопка включения питания <|> Перевод проектора в режим проецирования, если

переключатель <MAIN POWER> на проекторе установлен в положение <ON>, а питание выключено (режим ожидания).

- 3 Кнопка питания в режиме ожидания <0> Перевод проектора в выключенное состояние (режим ожидания), если переключатель проектора <MAIN POWER> установлен в положение <ON>, а также при работе проектора в режиме проецирования.
- 4 Кнопка <MENU>/кнопка <ENTER>/кнопки ▲▼◀▶ Используются для навигации по экрану меню. (⇒ стр. 86)
- 5 Кнопка <ON SCREEN> Включение (отображение) и выключение (скрытие) экранного меню. (→ стр. 81)
- 6 Кнопка <AUTO SETUP>

Автоматическая регулировка положения отображаемого изображения во время проецирования изображения. Во время автоматической регулировки на экране отображается [В ПРОЦЕССЕ]. (→ стр. 81)

7 Кнопка <ASPECT>

Переключает аспектное отношение изображения. (+ стр. 82)

- 8 Цифровые (<0> <9>) кнопки Используется для ввода номера ID или пароля в среде с несколькими проекторами.
- 9 Кнопка <STATUS>

Отображает информацию о проекторе.

10 Кнопка <LIGHT>

При нажатии данной кнопки, загораются кнопки пульта дистанционного управления. Погаснут, если пультом дистанционного управления не пользуются в течение 10 секунд.

11 Кнопка <INPUT MENU>

Отображает экран выбора входа. (🜩 стр. 80)

- 12 Кнопки выбора входа (<RGB1>, <RGB2>, <VIDEO>, <S-VIDEO Y/C>, <DIGITAL LINK>, <DVI-D>, <HDMI>, <SDI>) Выбор входного сигнала для проецирования. (➡ стр. 79) Кнопки <DISPLAY PORT>, <SLOT1> и <SLOT2> не используются для проектора.
- Кнопка <SHUTTER>
 Используется для временного выключения изображения.
 (→ стр. 80)
- 14 Кнопка <TEST PATTERN> Показ тестового изображения. (⇒ стр. 82)
- 15 Кнопки объектива (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>) Настройка объектива проектора. (→ стр. 73)
- **16 Кнопка <FUNCTION>**

Задают кнопке быстрого доступа часто используемую операцию. (
 стр. 82)

- 17 Кнопка <DEFAULT> Служит для возврата содержимого подменю к заводским настройкам. (→ стр. 87)
- 18 Кнопка <ID SET> Установка номера ID пульта дистанционного управления в
 - среде с несколькими проекторами. (+ стр. 39)
- 19 Кнопка <ID ALL>

Используется для одновременного управления всеми проекторами с одного пульта дистанционного управления в среде с несколькими проекторами. (+ стр. 39)

20 Кнопка <LOCK>

Используется для предотвращения непреднамеренных действий путем случайного нажатия кнопок и разрядки батарей пульта дистанционного управления. Действие каждой кнопки на пульте дистанционного управления отключается путем перемещения кнопки <LOCK> в направлении стрелки.

21 Передатчик сигнала пульта дистанционного управления

22 Разъем для кабеля пульта дистанционного управления Этот разъем предназначен для подключения проектора с помощью кабеля при использовании пульта дистанционного управления как проводного пульта дистанционного управления. (→ стр. 40)

23 Отверстие для ремешка

34 - РУССКИЙ

Внимание

- Не роняйте пульт дистанционного управления.
- Не допускайте попадания жидкостей или влаги.
- Не пытайтесь изменять конструкцию пульта дистанционного управления или разбирать его.
- Не размахивайте пультом дистанционного управления, держась за прикрепленный ремешок.
- Соблюдайте следующие требования, которые приведены на этикетке с предостережением с задней стороны пульта дистанционного управления:
- Не устанавливайте одновременно старую и новую батареи.
- Используйте батареи только предписанного типа.
- Правильно устанавливайте батареи.

Дополнительные инструкции относительно батарей приведены в разделе «Важные замечания по безопасности».



Этикетка с предостережением с задней стороны пульта дистанционного управления

Примечание

- Если пульт дистанционного управления направлен непосредственно на приемник сигнала пульта дистанционного управления проектора, используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более 30 m (98'5") от приемника сигнала пульта дистанционного управления. Управлять устройством с помощью пульта дистанционного управления можно под углом ±15° по вертикали и под углом ±30° по горизонтали, но эффективность приема сигнала при этом может быть снижена.
- Если между пультом дистанционного управления и приемником сигнала пульта дистанционного управления находятся посторонние предметы, пульт дистанционного управления может работать неправильно.
- Сигнал будет отражаться от экрана. Однако радиус действия может быть ограничен из-за потерь при отражении света, зависящих от материала, из которого изготовлен экран.
- Если на приемник сигнала пульта дистанционного управления попадает сильный свет, например прямой флуоресцентный свет, пульт дистанционного управления может работать неправильно. Используйте его подальше от источника света.
- Когда проектор получает сигнал от пульта дистанционного управления, индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> мигает.

Корпус проектора

Передняя часть



Задняя часть



■ Нижняя часть



: Направление проецирования

- 1 Приемник сигнала пульта дистанционного управления (спереди)
- 2 Индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> Отображение состояния питания.
- 3 Индикатор источника света <LIGHT1> Указывает состояние источника света 1.

Внимание

Боковая часть





- 4 Индикатор источника света <LIGHT2> Указывает состояние источника света 2.
- 5 Индикатор температуры <**TEMP**> Отображение состояния внутренней температуры.
- 6 Индикатор фильтра <FILTER> Отображение состояния блока воздушного фильтра.
- 7 Регулируемые ножки Регулировка угла проецирования.
- 8 Воздухозаборное отверстие
- 9 Приемник сигнала пульта дистанционного управления (сзади)
- 10 Отверстие выхода воздуха
- 11 Отверстие под крюк защиты от кражи Прикрепление троса для защиты от кражи и т. п.
- **12 Крышка воздушного фильтра** Блок воздушного фильтра находится внутри.
- 13 Панель управления (🔿 стр. 37)
- 14 Разъемы для подключения (⇒ стр. 38)
- 15 Гнездо безопасности Это гнездо безопасности совместимо с пристяжными тросами безопасности Kensington.
- 16 Разъем <AC IN> Подключите прилагаемый шнур питания.
- 17 Переключатель <MAIN POWER> Включение/выключение электропитания.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия (забора и выпуска воздуха) проектора.
Панель управления



1 Кнопка включения питания <|> Перевод проектора в режим проецирования, если переключатель <MAIN POWER> на проекторе установлен в

переключатель <MAIN POWER> на проекторе установлен в положение <ON>, а питание выключено (режим ожидания).

2 Кнопка питания в режиме ожидания <⊕> Перевод проектора в выключенное состояние (режим ожидания), если переключатель проектора <MAIN POWER> установлен в положение <ON>, а также при работе проектора в режиме проецирования.

3 Кнопка <RGB1>

Переключение входного сигнала на RGB1.

4 Кнопка <RGB2>

Переключение входного сигнала на RGB2.

5 Кнопка <DVI-D>

Переключение входного сигнала на DVI-D.

6 Кнопка <HDMI>

Переключение входного сигнала на HDMI.

7 Кнопка <DIGITAL LINK> Переключение входного сигнала на DIGITAL LINK. 8 Кнопка <SDI 1/2>

Переключение входного сигнала на SDI.

9 Индикатор разъема выбора входа

Индикатор, показывающий выбранный разъем входного сигнала. Индикаторы входов светятся, когда на выбранный разъем подается видеосигнал, и мигают, когда видеосигнал не подается.

10 Кнопка <AUTO SETUP>

Автоматическая регулировка положения отображаемого изображения во время проецирования изображения. Во время автоматической регулировки на экране отображается [В ПРОЦЕССЕ]. (**→** стр. 81)

11 Кнопка <MENU>

Отображает или скрывает главное меню. (+ стр. 86) Возвращается к предыдущему меню, когда отображается подменю.

Если удерживать нажатой кнопку <MENU> на панели управления в течение как минимум трех секунд, когда выключено (скрыто) экранное меню, то экранное меню включится.

12 Кнопка <LENS>

Регулирует фокус, увеличение и перемещение (положение) объектива.

13 Кнопка <ENTER>

Определяет и запускает элемент на экране меню.

14 Кнопка <SHUTTER>

Используется для временного выключения изображения. (• стр. 80)

15 ▲▼◀▶ кнопки

Используется для выбора элементов на экране меню, изменения настроек и настройки уровней. Также служат для ввода пароля в разделе [ЗАЩИТА] или ввода символов.

16 Дисплей самодиагностики

Автоматически отображает значение напряжения входного питания или информацию об ошибках и предупреждениях, когда они возникают.

(➡ стр. 83, 211)

Разъемы для подключения



- 1 Разъем <REMOTE 1 IN>/Разъем <REMOTE 1 OUT> Это разъемы для подключения пульта дистанционного управления для последовательного управления в среде с несколькими проекторами.
- 2 Разъем <REMOTE 2 IN> Это разъем для дистанционного управления проектором с помощью внешней цепи управления.
- 3 Разъем <SERIAL IN>

Это разъем, совместимый с RS-232C, для внешнего управления проектором с помощью подключенного компьютера.

4 Разъем <SERIAL OUT>

Это разъем для вывода сигнала, подключенного к разъему <SERIAL IN>.

5 Разъем <3D SYNC 1 IN/OUT>

Этот разъем используется для подключения нескольких проекторов при сбалансировании контраста на совмещенном экране или синхронизации эффектов при помощи функции затвора, включая плавное появление и затухание в системе из нескольких проекторов. Этот разъем используется для входа и выхода управляющих сигналов при использовании проектора в 3D системах.

6 Разъем <3D SYNC 2 OUT>

Этот разъем используется для подключения нескольких проекторов при сбалансировании контраста на совмещенном экране или синхронизации эффектов при помощи функции затвора, включая плавное появление и затухание в системе из нескольких проекторов. Этот разъем также используется для выхода управляющих сигналов при использовании проектора в 3D системах.

- 7 Разъем <SDI IN 1>/Разъем <SDI IN 2> Это разъемы для ввода сигналов SDI.
- 8 Разъемы <RGB 1 IN> (<R/P_R/VIDEO>, <G/Y>, <B/P_B/C>, <SYNC/HD>, <VD>) Эти разъемы предназначены для ввода сигналов RGB, сигналов YC_BC_R/YP_BP_R, сигналов Y/C, а также видеосигналов.
- 9 Разъем <RGB 2 IN>
 Это разъем для ввода сигналов RGB или сигналов YC_BC_R/
- ΥР_вР_R. 10 Разъем <DVI-D IN>
- Это разъем для ввода сигналов DVI-D. **11 Разъем <HDMI IN>** Это разъем для ввода сигналов HDMI.
- 12 Разъем <DIGITAL LINK/LAN> Это разъем LAN для подключения к сети. Он также используется для подключения устройства, передающего видеосигналы, через разъем LAN.

Внимание

Если кабель LAN подключен напрямую к проектору, то сетевое подключение должно быть выполнено внутри помещения.

Подготовка пульта дистанционного управления

Установка и извлечение батарей





- 1) Откройте крышку. (Рис. 1)
- 2) Вставьте батареи и закройте крышку (сначала вставляйте сторону). (Рис. 2)
 - Для извлечения батарей выполните данную процедуру в обратном порядке.

При использовании нескольких проекторов

При совместном использовании нескольких проекторов можно управлять всеми проекторами одновременно или каждым проектором по отдельности с помощью одного пульта дистанционного управления, если каждому проектору присвоен собственный номер ID.

При использовании проекторов с установкой номеров ID номер ID корпуса проектора устанавливают после завершения исходных настроек. После этого устанавливают номер ID пульта дистанционного управления. Дополнительную информацию об исходных настройках см. в разделе «Когда отображается экран исходной настройки» (➡ стр. 65).

Заводской номер ID проектора по умолчанию (корпуса проектора и пульта дистанционного управления) установлен на [BCE], поэтому его можно использовать без изменений. Установите необходимые номера ID корпуса проектора и пульта дистанционного управления.

Дополнительную информацию об установке номера ID пульта дистанционного управления см. в разделе «Установка номера ID пульта дистанционного управления» (→ стр. 83).

Примечание

• Установите номер ID корпуса проектора в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ID ПРОЕКТОРА].

Подключение пульта дистанционного управления к проектору с помощью кабеля

При управлении несколькими проекторами с помощью одного пульта дистанционного управления используйте приобретаемые отдельно кабели со стерео мини-джеком М-3 для подключения других устройств к разъемам <REMOTE 1 IN>/<REMOTE 1 OUT> проекторов.

Пульт дистанционного управления эффективен даже в местах, где препятствие находится на световом пути или где устройства чувствительны к внешнему освещению.



Внимание

• Используйте 2-жильный экранированный кабель длиной не более 15 m (49'3"). Пульт дистанционного управления может не работать, если длина кабеля превышает 15 m (49'3") или кабель имеет несоответствующее экранирование.

Глава 2 Приступая к работе

В этой главе описываются действия, которые необходимо выполнить перед началом использования проектора, такие как установка и подключение.

Установка

Режим установки

Далее приведены способы установки проектора. Выполните настройку в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] (→ стр. 140) в зависимости от способа установки.

Потолочная установка и проец	ирование вперед	Установка на столе/полу и прое (Использование полупрозрачного	ецирование сзади экрана)						
	A A								
Элемент меню	Значение настройки	Элемент меню	Значение настройки						
[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	[ПРЯМОЕ,ПОТОЛОК]	[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	[ОБРАТНОЕ,ПОЛ]						
Потолочная установка и проец (Использование полупрозрачного	ирование сзади о экрана)	Установка на столе/полу и прое	ецирование вперед						
Элемент меню	Значение настройки	Элемент меню	Значение настройки						
[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	[ОБРАТНОЕ,ПОТОЛОК]	[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	[ПРЯМОЕ,ПОЛ]						
		-							
Установка в вертикальном пол сзади (Использование полупрозрачного	ожении и проецирование о экрана)	Установка в вертикальном поло вперед	ожении и проецирование						
Элемент меню	Значение настройки	Элемент меню	Значение настройки						
[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	[ΟБРАТНОЕ,ΠΟЛ]	[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	[ПРЯМОЕ,ПОЛ]						

Примечание

• В портретном режиме экранное меню отображается направленным в сторону.

Для отображения экранного меню в портретном режиме перейдите в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [ЭКРАННОЕ МЕНЮ] (♦ стр. 131) и измените значение параметра [ПОВОРОТ OSD].

Детали для потолочной установки (дополнительно)

Проектор можно установить на потолке, используя дополнительный Кронштейн для крепления на потолке (модель: ET-PKD520H (для высоких потолков), ET-PKD520S (для низких потолков)) и Кронштейн для крепления на потолке (модель: ET-PKD520B (Кронштейн Для Крепления Проектора)).

- Используйте только устройство Кронштейн для крепления на потолке, предназначенное для этого проектора.
- При установке и настройке проектора см. документ Инструкции по эксплуатации устройства Кронштейн для крепления на потолке.

Два проектора можно установить с целью одновременного использования при использовании дополнительного компонента Кадр (модель: ET-PFD510).

Внимание

• Для обеспечения нормальной работы и безопасности проектора устанавливать Кронштейн для крепления на потолке должен дилер или квалифицированный технический специалист.

Размеры проецируемого изображения и проекционное расстояние

Установите проектор, руководствуясь размерами проецируемого изображения и расстоянием проецирования. Размер и положение изображения можно отрегулировать в соответствии с размером и положением экрана. Когда прикреплено устройство Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90), проекционное отношение между экраном и проектором отличается от этого отношения для других объективов. Для получения дополнительной информации см. раздел «Для устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90)» (➡ стр. 44).







(Единица измерения: m)

L (LW/LT)*1	Расстояние проецирования
L1	Расстояние, на которое выступает объектив
SH	Высота проецируемого изображения
SW	Ширина проецируемого изображения
SD	Размер проецируемого изображения

*1 LW: минимальное расстояние проецирования при использовании устройства Вариообъектив LT: максимальное расстояние проецирования при использовании устройства Вариообъектив

(Единица измерения: m)

№ модели проекционного объектива	Размер L1 (приблизительное значение)
ET-D75LE6	0,212
ET-D75LE8	0,262
ET-D75LE10	0,125
ET-D75LE20	0,121
ET-D75LE30	0,121
ET-D75LE40	0,124
ET-D75LE50	0,203

Для устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90)



(Единица измерения: m)

SH	Высота проецируемого изображения
SW	Ширина проецируемого изображения
SD	Размер проецируемого изображения
L1	Расстояние проецирования (от экрана до зеркальной отражающей поверхности*1)
L2	Расстояние между проектором и экраном (от экрана до конца объектива)
L3	Расстояние между проектором и экраном (от экрана до передней поверхности проектора)
L4	Расстояние между проектором и экраном (от экрана до задней поверхности проектора)
A1	Расстояние между проектором и экраном (от нижнего края экрана до верхней поверхности проектора)
A2	Расстояние между проектором и экраном (от нижнего края экрана до нижней поверхности проектора)

*1 Зеркальная отражающая поверхность не видна снаружи, так как она находится внутри устройства Объектив с фиксированным фокусом. (Единица измерения: m)

Расстояние между проекто- ром и экраном	Формула
L2	= L1*1 + 0,029
L3	= L1*1 – 0,277
L4	= L1*1 - 1,002
A2	= A1*1 + 0,324

*1 Для получения дополнительной информации о расчете параметров см. раздел «Формула расчета расстояния проецирования для проекционного объектива» (⇒ стр. 52).

Внимание

Перед установкой прочтите раздел «Меры предосторожности при использовании» (⇒ стр. 26).
 При использовании устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90) установите проектор так, чтобы его задняя панель располагалась параллельно экрану, а проецируемое изображение имело прямоугольную форму.
 Вертикальное трапецеидальное искажение в умеренном диапазоне можно откорректировать с помощью меню [ПОЛОЖЕНИЕ]
 → [ГЕОМЕТРИЯ] → [ТРАПЕЦИЯ] → [ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРАПЕЦИЯ] (⇒ стр. 104) даже после установки проектора. Сведения о диапазоне, который можно откорректировать, см. в разделе «Диапазон проецирования [ГЕОМЕТРИЯ]» (⇒ стр. 45).

 Не используйте проектор в одном помещении с лазерным оборудованием высокой мощности. Если луч лазера попадет на поверхность линзы проектора, DLP-чипы могут быть повреждены.

 Размер L4 является не расстоянием между задней панелью корпуса проектора и стеной, а расстоянием между задней панелью корпуса проектора и поверхностью экрана. Установите проектор на расстоянии 500 mm (19-11/16") или более между задней панелью корпуса проектора и стеной или любым объектом, чтобы не блокировать вентиляцию. Устанавливая проектор в замкнутом пространстве, систему кондиционирования воздуха или вентиляции устанавливайте отдельно. Теплый выходящий воздух может скапливаться при недостаточной вентиляции, вызывая срабатывание защитной цепи проектора.

Диапазон проецирования [ГЕОМЕТРИЯ]



Стандартное состояние

	Используе [ТРАП	тся только ЕЦИЯ]	[ТРАПЕЦІ	ИЯ] и [НЕЛИНЕ вме	Используется только [НЕ- ЛИНЕЙНОСТЬ]			
№ модели проекцион- ного объек- тива	Угол коррек- ции верти- кальных трапецеи- дальных искажений α (°)	Угол коррек- ции гори- зонтальных трапецеи- дальных искажений β (°)	Угол коррек- ции верти- кальных трапецеи- дальных искажений α (°)	Угол коррек- ции гори- зонтальных трапецеи- дальных искажений β (°)	Мин. значе- ние R2/L2	Мин. значе- ние R3/L3	Мин. значе- ние R2/L2	Мин. значе- ние R3/L3
ET-D75LE6	±28	±15	±10	±10	1,6	3,9	0,9	2,3
ET-D75LE8	±40	±15	±20	±15	0,2	0,4	0,2	0,3
ET-D75LE10	±40	±15	±20	±15	1,1	2,6	0,6	1,5
ET-D75LE20	±40	±15	±20	±15	0,9	1,7	0,5	1,0
ET-D75LE30	±40	±15	±20	±15	0,6	1,2	0,4	0,7
ET-D75LE40	±40	±15	±20	±15	0,4	0,7	0,2	0,4
ET-D75LE50	±22	±15	±8	±8	2,0	4,9	1,2	2,9
ET-D75LE90*1	+5 / -0	0	_	_	_	_		_

*1 В направлении движения корпуса проектора от экрана можно регулировать лишь угол коррекции вертикальных трапецеидальных искажений.

Если используется дополнительный Комплект обновления (модель: ET-UK20)

	Используе [ТРАПЕ	тся только ЕЦИЯ]*1	[ТРАПЕЦИЯ]	и [НЕЛИНЕЙН с ⁻	Используется только [НЕ- ЛИНЕЙНОСТЬ]			
№ модели проекцион- ного объек- тива	Угол коррек- ции верти- кальных трапецеи- дальных искажений α (°)	Угол коррек- ции гори- зонтальных трапецеи- дальных искажений β (°)	Угол коррек- ции верти- кальных трапецеи- дальных искажений α (°)	Угол коррек- ции гори- зонтальных трапецеи- дальных искажений β (°)	Мин. значе- ние R2/L2	Мин. значе- ние R3/L3	Мин. значе- ние R2/L2	Мин. значе- ние R3/L3
ET-D75LE6	±28	±15	±10	±10	1,2	3,0	0,7	1,7
ET-D75LE8	±45	±40	±20	±15	0,2	0,3	0,1	0,2
ET-D75LE10	±40	±40	±20	±15	0,9	2,0	0,5	1,1
ET-D75LE20	±40	±40	±20	±15	0,7	1,3	0,4	0,7
ET-D75LE30	±45	±40	±20	±15	0,5	0,9	0,3	0,5
ET-D75LE40	±45	±40	±20	±15	0,3	0,5	0,2	0,3
ET-D75LE50	±22	±15	±8	±8	1,5	3,7	0,9	2,2
ET-D75LE90*2	+5 / -0	0	_	_	_	_	_	_

*1 При одновременном использовании [ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРАПЕЦИЯ] и [ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТРАПЕЦИЯ] нельзя выполнить коррекцию, если в общем они превышают 55°.

*2 В направлении движения корпуса проектора от экрана можно регулировать лишь угол коррекции вертикальных трапецеидальных искажений.

Примечание

• При использовании [ГЕОМЕТРИЯ] фокусировка внутреннего экрана может быть утеряна из-за увеличения коррекции.

• Сделайте изогнутый экран в форме круглой дуги с одной удаленной частью идеального круга.

• Диапазон настройки элементов [ГЕОМЕТРИЯ] может не совпадать с указанным диапазоном проецирования в зависимости от проекционного объектива. Используйте проектор в диапазоне проецирования, иначе коррекция может не работать.

Расстояние проецирования проекционного объектива

В списке расстояний проецирования может присутствовать ошибка ±5 %. При использовании параметра [ГЕОМЕТРИЯ] расстояние корректируется и будет меньше, чем указано для заданного размера изображения.

Для PT-RZ12K

Если соотношение сторон изображения – 16:10

(Единица измерения: m)

Тип о	Тип объектива						I	Вариообъектив							
№ модели проек	ционного о	бъектива	ET-D7	75LE6	ET-D7	ET-D75LE10		ET-D75LE20		5LE30	ET-D7	5LE40	ET-D7	ET-D75LE8	
Проекционн	ное отноше	ние*1	0,9-1,1:1 1,3-1,7:1 1,7-2,4:1 2,4-4,7:1						4,6-7,4:1		7,3-13,8:1				
Размер проецир	уемого изо	бражения	Расстояние проецирования (L)												
	Высота	Ширина	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
диагональ (ЗD)	(SH)	(SW)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	
1,78 (70")	0,942	1,508	1,35	1,62	1,90	2,46	2,46	3,58	3,56	6,94	6,87	11,04	10,78	20,56	
2,03 (80")	1,077	1,723	1,55	1,86	2,19	2,83	2,82	4,11	4,08	7,96	7,88	12,65	12,37	23,55	
2,29 (90")	1,212	1,939	1,76	2,10	2,47	3,20	3,19	4,64	4,61	8,98	8,88	14,25	13,97	26,54	
2,54 (100")	1,346	2,154	1,96	2,34	2,76	3,56	3,55	5,17	5,13	9,99	9,88	15,85	15,57	29,53	
3,05 (120")	1,615	2,585	2,36	2,82	3,32	4,30	4,28	6,22	6,18	12,03	11,89	19,05	18,76	35,50	
3,81 (150")	2,019	3,231	2,96	3,55	4,18	5,40	5,37	7,81	7,75	15,08	14,90	23,85	23,54	44,47	
5,08 (200")	2,692	4,308	3,97	4,75	5,60	7,24	7,19	10,45	10,38	20,16	19,92	31,86	31,52	59,41	
6,35 (250")	3,365	5,385	4,98	5,96	7,02	9,07	9,00	13,09	13,00	25,25	24,95	39,86	39,49	74,36	
7,62 (300")	4,039	6,462	5,99	7,17	8,44	10,91	10,82	15,73	15,62	30,34	29,97	47,87	47,47	89,30	
8,89 (350")	4,712	7,539	6,99	8,37	9,86	12,74	12,64	18,37	18,24	35,42	34,99	55,87	55,44	104,24	
10,16 (400")	5,385	8,616	8,00	9,58	11,28	14,58	14,46	21,01	20,86	40,51	40,01	63,87	63,42	119,19	
12,70 (500")	6,731	10,770	10,01	11,99	14,12	18,25	18,09	26,29	26,11	50,68	50,05	79,88	79,37	149,08	
15,24 (600")	8,077	12,923	12,03	14,40	16,96	21,92	21,73	31,58	31,35	60,85	60,09	95,89	95,32	178,96	
17,78 (700")	9,423	15,077	14,04	16,82	19,80	25,60	25,36	36,86	36,60	71,02	70,13	111,90	111,27	—	
20,32 (800")	10,770	17,231	16,06	19,23	22,64	29,27	29,00	42,14	41,84	81,19	80,17	127,91	127,23	_	
22,86 (900")	12,116	19,385	18,07	21,64	25,48	32,94	32,63	47,42	47,09	91,36	90,21	143,92	143,18	_	
25,40 (1000")	13,462	21,539	20,08	24,06	28,33	36,61	36,27	52,70	52,33	101,53	100,25	159,93	159,13	_	

Тип с	бъектива		Объектив с фиксированным фокусом									
№ модели проен	ционного о	бъектива		ET-D75LES	90*2	ET-D75LE50						
Проекцион	ное отноше	ние* ¹		0,7:1								
Размер проецир	уемого изо	бражения	Расстояние проецирова-	Расстояние и	Расстояние проецирова- ния (L)							
Диагональ (SD)	Высота (SH)	Ширина (SW)	ния (L1)	(L4)	(A1)	Фикс.						
1,78 (70")	0,942	1,508	_		_	1,01						
2,03 (80")	1,077	1,723	—	—	—	1,16						
2,29 (90")	1,212	1,939	—			1,32						
2,54 (100")	1,346	2,154	—		_	1,47						
3,05 (120")	1,615	2,585	0,94	-0,06	0,24 - 0,33	1,78						
3,81 (150")	2,019	3,231	1,18	0,17	0,33 - 0,44	2,24						
5,08 (200")	2,692	4,308	1,56	0,56	0,49 - 0,63	3,01						
6,35 (250")	3,365	5,385	1,95	0,94	0,64 - 0,82	3,78						
7,62 (300")	4,039	6,462	2,33	1,33	0,80 - 1,01	4,56						
8,89 (350")	4,712	7,539	2,72	1,71	0,95 - 1,21	5,33						
10,16 (400")	5,385	8,616	3,10	2,10	1,11 - 1,40	6,10						
12,70 (500")	6,731	10,770	3,87	2,87	1,41 - 1,78	7,64						
15,24 (600")	8,077	12,923	4,64	3,64	1,72 - 2,16	9,18						
17,78 (700")	9,423	15,077	_		_	10,72						
20,32 (800")	10,770	17,231	_		_	12,27						
22,86 (900")	12,116	19,385	_		_	13,81						
25,40 (1000")	13,462	21,539	_		_	15,35						

*1 Проекционное отношение соответствует значению при проецировании изображения размером 3,81 m (150").

*2 Когда прикреплено устройство Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90), проекционное отношение между экраном и проектором отличается от этого отношения для других объективов. Для получения дополнительной информации см. раздел «Для устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90)» (➡ стр. 44).

Если соотношение сторон изображения – 16:9

(Единица измерения: m)

Тип о	Тип объектива						I	Вариоо	бъекти	в				
№ модели проек	ционного о	бъектива	ET-D7	75LE6	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D7	5LE30	ET-D7	5LE40	ET-D7	75LE8
Проекционн	юе отноше	ние ^{*1}	0,9-1,1:1 1,3-1,7:1 1,7-2,4:1			2,4:1	2,4-4	4,7:1	4,6-7	4,6-7,4:1 7		7,3-13,8:1		
Размер проецир	уемого изо	бражения				P	асстоя	ние про	ециров	зания (L	_)			
	Высота	Ширина	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
диагональ (ЗО)	(SH)	(SW)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)
1,78 (70")	0,872	1,550	1,39	1,66	1,96	2,53	2,53	3,68	3,66	7,14	7,07	11,36	11,09	21,14
2,03 (80")	0,996	1,771	1,60	1,91	2,25	2,91	2,91	4,23	4,20	8,19	8,10	13,00	12,73	24,21
2,29 (90")	1,121	1,992	1,81	2,16	2,54	3,29	3,28	4,77	4,74	9,23	9,13	14,65	14,37	27,29
2,54 (100")	1,245	2,214	2,01	2,41	2,83	3,67	3,65	5,31	5,28	10,28	10,16	16,29	16,01	30,36
3,05 (120")	1,494	2,657	2,43	2,90	3,42	4,42	4,40	6,40	6,35	12,37	12,23	19,58	19,29	36,50
3,81 (150")	1,868	3,321	3,05	3,65	4,29	5,55	5,52	8,03	7,97	15,50	15,32	24,52	24,21	45,72
5,08 (200")	2,491	4,428	4,08	4,89	5,75	7,44	7,39	10,74	10,67	20,73	20,48	32,75	32,40	61,08
6,35 (250")	3,113	5,535	5,12	6,13	7,21	9,33	9,26	13,46	13,36	25,96	25,64	40,97	40,60	76,44
7,62 (300")	3,736	6,641	6,15	7,37	8,67	11,21	11,13	16,17	16,06	31,18	30,80	49,20	48,80	91,79
8,89 (350")	4,358	7,748	7,19	8,61	10,13	13,10	12,99	18,88	18,75	36,41	35,96	57,43	57,00	107,15
10,16 (400")	4,981	8,855	8,22	9,85	11,59	14,99	14,86	21,60	21,45	41,64	41,12	65,65	65,19	122,51
12,70 (500")	6,226	11,069	10,29	12,33	14,51	18,76	18,60	27,03	26,84	52,09	51,44	82,11	81,59	153,23
15,24 (600")	7,472	13,283	12,36	14,81	17,44	22,54	22,33	32,46	32,23	62,54	61,76	98,56	97,98	183,95
17,78 (700")	8,717	15,497	14,43	17,29	20,36	26,31	26,07	37,89	37,62	73,00	72,08	115,02	114,38	—
20,32 (800")	9,962	17,710	16,50	19,77	23,28	30,09	29,81	43,31	43,01	83,45	82,41	131,47	130,77	—
22,86 (900")	11,207	19,924	18,57	22,25	26,20	33,86	33,54	48,74	48,40	93,90	92,73	147,92	147,17	_
25,40 (1000")	12,453	22,138	20,64	24,73	29,12	37,63	37,28	54,17	53,79	104,36	103,05	164,38	163,56	_

Типо	оъектива		Объектив с фиксированным фокусом								
№ модели проек	ционного о	бъектива		ET-D75LES	90 *2	ET-D75LE50					
Проекцион	ное отноше	ние*1		0,36:1							
Размер проецир	уемого изо	бражения	Расстояние проецирова-	Расстояние и	Расстояние проецирова- ния (L)						
Диагональ (SD)	Высота (SH)	Ширина (SW)	(L1)	(L4)	(A1)	Фикс.					
1,78 (70")	0,872	1,550	—			1,04					
2,03 (80")	0,996	1,771	—			1,20					
2,29 (90")	1,121	1,992	—	—	—	1,36					
2,54 (100")	1,245	2,214	—	—	—	1,51					
3,05 (120")	1,494	2,657	0,97	-0,03	0,21 - 0,29	1,83					
3,81 (150")	1,868	3,321	1,21	0,20	0,30 - 0,40	2,31					
5,08 (200")	2,491	4,428	1,60	0,60	0,44 - 0,58	3,10					
6,35 (250")	3,113	5,535	2,00	1,00	0,58 - 0,75	3,89					
7,62 (300")	3,736	6,641	2,39	1,39	0,73 - 0,93	4,68					
8,89 (350")	4,358	7,748	2,79	1,79	0,87 - 1,11	5,48					
10,16 (400")	4,981	8,855	3,19	2,18	1,01 - 1,28	6,27					
12,70 (500")	6,226	11,069	3,98	2,97	1,30 - 1,63	7,85					
15,24 (600")	7,472	13,283	4,77	3,77	1,58 - 1,99	9,44					
17,78 (700")	8,717	15,497	_			11,02					
20,32 (800")	9,962	17,710	_		_	12,61					
22,86 (900")	11,207	19,924				14,19					
25,40 (1000")	12,453	22,138	—		—	15,78					

 *1 Проекционное отношение соответствует значению при проецировании изображения размером 3,81 m (150").
 *2 Когда прикреплено устройство Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90), проекционное отношение между экраном и проектором отличается от этого отношения для других объективов. Для получения дополнительной информации см. раздел «Для устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90)» (⇒ стр. 44).

Если соотношение сторон изображения – 4:3

(Единица измерения: m)

Тип объектива						Вариообъектив										
№ модели проек	ционного о	бъектива	ET-D7	75LE6	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D7	5LE30	ET-D7	5LE40	ET-D7	75LE8		
Проекционн	ное отноше	ние ^{*1}	1,1-1,3:1 1,6-2,0:1 2,0-2,9:1			2,9-	5,6:1	5,5-8	3,9:1 8,8-16,5:1		6,5:1					
Размер проецир	уемого изоб	бражения		Расстояние проецирования (L)												
	Высота	Ширина	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.		
диагональ (ЗО)	(SH)	(SW)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)		
1,78 (70")	1,067	1,422	1,54	1,84	2,17	2,80	2,80	4,07	4,04	7,88	7,80	12,52	12,25	23,32		
2,03 (80")	1,219	1,626	1,77	2,11	2,49	3,22	3,21	4,67	4,64	9,03	8,94	14,34	14,06	26,71		
2,29 (90")	1,372	1,829	2,00	2,38	2,81	3,63	3,62	5,27	5,23	10,19	10,07	16,15	15,87	30,09		
2,54 (100")	1,524	2,032	2,22	2,66	3,13	4,05	4,03	5,86	5,82	11,34	11,21	17,96	17,67	33,47		
3,05 (120")	1,829	2,438	2,68	3,20	3,77	4,88	4,86	7,06	7,01	13,64	13,48	21,59	21,28	40,24		
3,81 (150")	2,286	3,048	3,36	4,02	4,74	6,13	6,09	8,85	8,79	17,09	16,89	27,02	26,70	50,39		
5,08 (200")	3,048	4,064	4,50	5,39	6,35	8,21	8,15	11,84	11,76	22,85	22,58	36,09	35,73	67,31		
6,35 (250")	3,810	5,080	5,64	6,76	7,96	10,28	10,20	14,83	14,73	28,61	28,26	45,15	44,76	84,23		
7,62 (300")	4,572	6,096	6,78	8,12	9,56	12,36	12,26	17,82	17,70	34,36	33,94	54,21	53,79	101,14		
8,89 (350")	5,334	7,112	7,92	9,49	11,17	14,44	14,32	20,81	20,67	40,12	39,63	63,27	62,82	118,06		
10,16 (400")	6,096	8,128	9,06	10,85	12,78	16,52	16,38	23,80	23,63	45,88	45,31	72,33	71,85	134,98		
12,70 (500")	7,620	10,160	11,34	13,58	16,00	20,68	20,49	29,78	29,57	57,39	56,68	90,45	89,91	168,81		
15,24 (600")	9,144	12,192	13,62	16,32	19,21	24,83	24,61	35,76	35,51	68,91	68,05	108,58	107,96	202,65		
17,78 (700")	10,668	14,224	15,90	19,05	22,43	28,99	28,72	41,74	41,45	80,42	79,41	126,70	126,02	—		
20,32 (800")	12,192	16,256	18,18	21,78	25,65	33,15	32,84	47,72	47,38	91,93	90,78	144,82	144,08	—		
22,86 (900")	13,716	18,288	20,46	24,51	28,86	37,31	36,95	53,70	53,32	103,45	102,15	162,95	162,14	—		
25,40 (1000")	15,240	20,320	22,74	27,24	32,08	41,46	41,07	59,68	59,26	114,96	113,52	181,07	180,20	_		

Типо	Тип объектива		Объектив с фиксированным фокусом						
№ модели проек	ционного о	бъектива		ET-D75LES	90 *2	ET-D75LE50			
Проекцион	ное отноше	ние*1		0,44:1		0,8:1			
Размер проецируемого изображения		Расстояние проецирова-	Расстояние и	Расстояние проецирова- ния (L)					
Диагональ (SD)	Высота (SH)	Ширина (SW)	(L1)	(L4)	(A1)	Фикс.			
1,78 (70")	1,067	1,422	—			1,15			
2,03 (80")	1,219	1,626	_		_	1,33			
2,29 (90")	1,372	1,829	—	—	—	1,50			
2,54 (100")	1,524	2,032	—	—	—	1,67			
3,05 (120")	1,829	2,438	1,07	0,06	0,29 - 0,39	2,02			
3,81 (150")	2,286	3,048	1,33	0,33	0,40 - 0,52	2,55			
5,08 (200")	3,048	4,064	1,76	0,76	0,57 - 0,73	3,42			
6,35 (250")	3,810	5,080	2,20	1,20	0,74 - 0,95	4,29			
7,62 (300")	4,572	6,096	2,64	1,63	0,92 - 1,17	5,17			
8,89 (350")	5,334	7,112	3,07	2,07	1,09 - 1,38	6,04			
10,16 (400")	6,096	8,128	3,51	2,50	1,27 - 1,60	6,91			
12,70 (500")	7,620	10,160	4,38	3,38	1,62 - 2,03	8,66			
15,24 (600")	9,144	12,192	5,25	4,25	1,97 - 2,46	10,40			
17,78 (700")	10,668	14,224	_			12,15			
20,32 (800")	12,192	16,256	_			13,90			
22,86 (900")	13,716	18,288				15,64			
25,40 (1000")	15,240	20,320	—		—	17,39			

 *1 Проекционное отношение соответствует значению при проецировании изображения размером 3,81 m (150").
 *2 Когда прикреплено устройство Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90), проекционное отношение между экраном и проектором отличается от этого отношения для других объективов. Для получения дополнительной информации см. раздел «Для устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90)» (⇒ стр. 44).

Для PT-RS11K

Если соотношение сторон изображения – 4:3

(Единица измерения: m)

Тип о	бъектива							Зариоо	бъекти	в				
№ модели проек	ционного о	бъектива	ET-D7	75LE6	ET-D7	5LE10	ET-D75LE20		ET-D75LE30		ET-D75LE40		ET-D75LE8	
Проекционн	юе отноше	ние*1	1,0-	1,2:1	1,4-	1,8:1	1,8-2	2,6:1	2,6-	5,1:1	5,0-8	B,0:1	7,9-1	5,0:1
Размер проецир	уемого изо	бражения				P	асстоя	ние про	ециров	зания (L	_)			
Пиагональ (SD)	Высота	Ширина	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
диагональ (ор)	(SH)	(SW)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)
1,78 (70")	1,067	1,422	1,39	1,66	1,95	2,52	2,52	3,66	3,64	7,10	7,02	11,28	11,09	21,14
2,03 (80")	1,219	1,626	1,60	1,91	2,24	2,89	2,89	4,20	4,17	8,13	8,05	12,92	12,73	24,21
2,29 (90")	1,372	1,829	1,81	2,16	2,53	3,27	3,26	4,74	4,71	9,17	9,07	14,56	14,37	27,29
2,54 (100")	1,524	2,032	2,01	2,41	2,82	3,64	3,63	5,28	5,24	10,21	10,10	16,19	16,01	30,36
3,05 (120")	1,829	2,438	2,43	2,90	3,40	4,39	4,37	6,36	6,31	12,29	12,15	19,46	19,29	36,50
3,81 (150")	2,286	3,048	3,05	3,65	4,27	5,52	5,49	7,98	7,92	15,41	15,23	24,37	24,21	45,72
5,08 (200")	3,048	4,064	4,08	4,89	5,72	7,39	7,34	10,67	10,60	20,60	20,35	32,54	32,40	61,08
6,35 (250")	3,810	5,080	5,12	6,13	7,17	9,27	9,20	13,37	13,28	25,79	25,48	40,72	40,60	76,44
7,62 (300")	4,572	6,096	6,15	7,37	8,62	11,14	11,06	16,07	15,96	30,99	30,61	48,89	48,80	91,79
8,89 (350")	5,334	7,112	7,19	8,61	10,07	13,02	12,91	18,77	18,63	36,18	35,74	57,07	57,00	107,15
10,16 (400")	6,096	8,128	8,22	9,85	11,52	14,90	14,77	21,46	21,31	41,38	40,87	65,25	65,19	122,51
12,70 (500")	7,620	10,160	10,29	12,33	14,42	18,65	18,48	26,86	26,67	51,77	51,12	81,60	81,59	153,23
15,24 (600")	9,144	12,192	12,36	14,81	17,33	22,40	22,19	32,25	32,03	62,15	61,38	97,95	97,98	183,95
17,78 (700")	10,668	14,224	14,43	17,29	20,23	26,15	25,91	37,65	37,38	72,54	71,64	114,30	114,38	—
20,32 (800")	12,192	16,256	16,50	19,77	23,13	29,90	29,62	43,04	42,74	82,93	81,89	130,65	130,77	_
22,86 (900")	13,716	18,288	18,57	22,25	26,03	33,65	33,33	48,44	48,10	93,32	92,15	147,00	147,17	—
25,40 (1000")	15,240	20,320	20,64	24,73	28,93	37,40	37,05	53,83	53,45	103,71	102,41	163,36	163,56	—

Тип с	Тип объектива			Объектив с фиксированным фокусом					
№ модели проен	ционного о	бъектива		ET-D75LES	90 *2	ET-D75LE50			
Проекцион	ное отноше	ние ^{*1}		0,39:1		0,8:1			
Размер проецируемого изображения		Расстояние проецирова-	Расстояние и	Расстояние проецирова- ния (L)					
Диагональ (SD)	Высота (SH)	Ширина (SW)	(L1)	(L4)	(A1)	Фикс.			
1,78 (70")	1,067	1,422	—			1,03			
2,03 (80")	1,219	1,626	—			1,19			
2,29 (90")	1,372	1,829	—			1,35			
2,54 (100")	1,524	2,032				1,50			
3,05 (120")	1,829	2,438	0,96	-0,04	0,25	1,82			
3,81 (150")	2,286	3,048	1,20	0,20	0,34	2,29			
5,08 (200")	3,048	4,064	1,59	0,59	0,50	3,08			
6,35 (250")	3,810	5,080	1,99	0,98	0,66	3,87			
7,62 (300")	4,572	6,096	2,38	1,38	0,81	4,65			
8,89 (350")	5,334	7,112	2,77	1,77	0,97	5,44			
10,16 (400")	6,096	8,128	3,17	2,16	1,13	6,23			
12,70 (500")	7,620	10,160	3,95	2,95	1,44	7,80			
15,24 (600")	9,144	12,192	4,74	3,74	1,76	9,38			
17,78 (700")	10,668	14,224	_		—	10,96			
20,32 (800")	12,192	16,256			_	12,53			
22,86 (900")	13,716	18,288	—			14,11			
25,40 (1000")	15,240	20,320			—	15,68			

*1 Проекционное отношение соответствует значению при проецировании изображения размером 3,81 m (150").

*2 Когда прикреплено устройство Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90), проекционное отношение между экраном и проектором отличается от этого отношения для других объективов. Для получения дополнительной информации см. раздел «Для устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90)» (→ стр. 44).

Если соотношение сторон изображения – 16:9

(Единица измерения: m)

Тип о	бъектива							Зариоо	бъекти	в				
№ модели проек	ционного о	бъектива	ET-D7	75LE6	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D75LE30		ET-D75LE40		ET-D75LE8	
Проекционн	юе отноше	ние ^{*1}	1,0-	1,2:1	1,4-	1,8:1	1,8-2	2,6:1	2,6-	5,1:1	5,0-8	3,0:1	8,0-15,0:1	
Размер проецир	уемого изо	бражения		Расстояние проецирования (L)										
	Высота	Ширина	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
диагональ (50)	(SH)	(SW)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)	(LW)	(LT)
1,78 (70")	0,872	1,550	1,52	1,82	2,13	2,75	2,75	4,00	3,97	7,74	7,66	12,31	12,12	23,06
2,03 (80")	0,996	1,771	1,75	2,09	2,44	3,16	3,15	4,59	4,55	8,88	8,78	14,09	13,90	26,41
2,29 (90")	1,121	1,992	1,97	2,36	2,76	3,57	3,56	5,17	5,14	10,01	9,90	15,87	15,69	29,76
2,54 (100")	1,245	2,214	2,20	2,63	3,08	3,98	3,96	5,76	5,72	11,14	11,01	17,65	17,47	33,10
3,05 (120")	1,494	2,657	2,65	3,17	3,71	4,79	4,77	6,94	6,89	13,40	13,25	21,21	21,04	39,79
3,81 (150")	1,868	3,321	3,33	3,98	4,66	6,02	5,98	8,70	8,64	16,80	16,60	26,56	26,40	49,83
5,08 (200")	2,491	4,428	4,45	5,33	6,24	8,06	8,01	11,64	11,56	22,46	22,19	35,46	35,33	66,56
6,35 (250")	3,113	5,535	5,58	6,68	7,82	10,11	10,03	14,58	14,47	28,11	27,77	44,37	44,26	83,29
7,62 (300")	3,736	6,641	6,71	8,03	9,40	12,15	12,05	17,51	17,39	33,77	33,36	53,27	53,19	100,02
8,89 (350")	4,358	7,748	7,84	9,38	10,98	14,19	14,07	20,45	20,31	39,43	38,95	62,18	62,12	116,75
10,16 (400")	4,981	8,855	8,96	10,73	12,56	16,23	16,10	23,39	23,23	45,09	44,53	71,09	71,05	133,48
12,70 (500")	6,226	11,069	11,22	13,43	15,72	20,32	20,14	29,27	29,06	56,40	55,70	88,90	88,91	166,95
15,24 (600")	7,472	13,283	13,47	16,14	18,88	24,41	24,18	35,15	34,90	67,72	66,88	106,71	106,77	200,41
17,78 (700")	8,717	15,497	15,73	18,84	22,04	28,49	28,23	41,02	40,73	79,04	78,05	124,52	124,63	_
20,32 (800")	9,962	17,710	17,98	21,54	25,20	32,58	32,27	46,90	46,57	90,35	89,22	142,34	142,49	_
22,86 (900")	11,207	19,924	20,24	24,24	28,36	36,66	36,32	52,78	52,40	101,67	100,39	160,15	160,35	_
25,40 (1000")	12,453	22,138	22,49	26,94	31,53	40,75	40,36	58,65	58,24	112,98	111,56	177,96	178,20	_

Типс	ТИП ООЪЕКТИВа		0	Ооъектив с фиксированным фокусом						
№ модели проен	ционного о	бъектива		ET-D75LES)0 *2	ET-D75LE50				
Проекцион	ное отноше	ние*1		0,39:1						
Размер проецируемого изображения		Расстояние проецирова-	Расстояние и	Расстояние проецирова- ния (L)						
Диагональ (SD)	Высота (SH)	Ширина (SW)	(L1)	(L4)	(A1)	Фикс.				
1,78 (70")	0,872	1,550	—	_	_	1,13				
2,03 (80")	0,996	1,771	—	_	—	1,30				
2,29 (90")	1,121	1,992	—	_	_	1,47				
2,54 (100")	1,245	2,214	—	_	_	1,64				
3,05 (120")	1,494	2,657	1,05	0,05	0,18 - 0,53	1,99				
3,81 (150")	1,868	3,321	1,31	0,30	0,26 - 0,70	2,50				
5,08 (200")	2,491	4,428	1,73	0,73	0,39 - 0,97	3,36				
6,35 (250")	3,113	5,535	2,16	1,16	0,51 - 1,24	4,22				
7,62 (300")	3,736	6,641	2,59	1,59	0,64 - 1,52	5,08				
8,89 (350")	4,358	7,748	3,02	2,02	0,77 - 1,79	5,93				
10,16 (400")	4,981	8,855	3,45	2,44	0,90 - 2,07	6,79				
12,70 (500")	6,226	11,069	4,30	3,30	1,15 - 2,62	8,51				
15,24 (600")	7,472	13,283	5,16	4,16	1,41 - 3,17	10,22				
17,78 (700")	8,717	15,497	—	_	—	11,94				
20,32 (800")	9,962	17,710	_		_	13,66				
22,86 (900")	11,207	19,924	_		_	15,37				
25,40 (1000")	12,453	22,138	_	—	—	17,09				

 *1 Проекционное отношение соответствует значению при проецировании изображения размером 3,81 m (150").
 *2 Когда прикреплено устройство Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90), проекционное отношение между экраном и проектором отличается от этого отношения для других объективов. Для получения дополнительной информации см. раздел «Для устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90)» (⇒ стр. 44).

Формула расчета расстояния проецирования для проекционного объектива

Чтобы использовать размер проецируемого изображения, не указанный в данном руководстве, выясните размер экрана SD (m) и используйте соответствующую формулу для расчета расстояния проецирования. Единица измерения всех формул - m. (Значения, полученные в результате вычисления по следующим формулам, содержат небольшую ошибку.)

При расчете расстояния проецирования с использованием указанного размера изображения (значение в дюймах) умножьте значение в дюймах на 0,0254 и подставьте его вместо SD в формулу для расчета расстояния проецирования.

Для PT-RZ12K

Вариообъектив

№ модели проекционного	Проекционное от-	Соотноше-	Формула расчета рассто	ояния проецирования (L)
объектива	ношение	ние сторон	Мин. (LW)	Макс. (LT)
	0,9 - 1,1:1	16:10	= 0,7913 x SD - 0,0566	= 0,9488 x SD - 0,0736
ET-D75LE6	0,9 - 1,1:1	16:9	= 0,8150 x SD - 0,0566	= 0,9764 x SD - 0,0736
	1,1 - 1,3:1	4:3	= 0,8976 x SD - 0,0566	= 1,0748 x SD - 0,0736
	1,3 - 1,7:1	16:10	= 1,1186 x SD – 0,0857	= 1,4458 x SD – 0,1085
ET-D75LE10	1,3 - 1,7:1	16:9	= 1,1497 x SD – 0,0857	= 1,4860 x SD – 0,1085
	1,6 - 2,0:1	4:3	= 1,2663 x SD – 0,0857	= 1,6367 x SD – 0,1085
ET-D75LE20	1,7 - 2,4:1	16:10	= 1,4312 x SD - 0,0832	= 2,0795 x SD - 0,1162
	1,7 - 2,4:1	16:9	= 1,4709 x SD - 0,0832	= 2,1373 x SD - 0,1162
	2,0 - 2,9:1	4:3	= 1,6202 x SD - 0,0832	= 2,3542 x SD - 0,1162
	2,4 - 4,7:1	16:10	= 2,0647 x SD – 0,1131	= 4,0041 x SD – 0,1765
ET-D75LE30	2,4 - 4,7:1	16:9	= 2,1221 x SD - 0,1131	= 4,1155 x SD – 0,1765
	2,9 - 5,6:1	4:3	= 2,3374 x SD – 0,1131	= 4,5330 x SD – 0,1765
	4,6 - 7,4:1	16:10	= 3,9532 x SD - 0,1577	= 6,3027 x SD - 0,1615
ET-D75LE40	4,6 - 7,4:1	16:9	= 4,0631 x SD – 0,1577	= 6,4779 x SD – 0,1615
	5,5 - 8,9:1	4:3	= 4,4754 x SD – 0,1577	= 7,1351 x SD – 0,1615
	7,3 - 13,8:1	16:10	= 6,2795 x SD - 0,3862	= 11,7677 x SD – 0,3598
ET-D75LE8	7,3 - 13,8:1	16:9	= 6,4567 x SD - 0,3862	= 12,0945 x SD - 0,3598
	8,8 - 16,5:1	4:3	= 7,1102 x SD - 0,3862	= 13,3189 x SD – 0,3598

Объектив с фиксированным фокусом

№ модели проекционного	Проекцион- ное отноше-	Соотноше-	Формула расчета расстояния проеци-	Формула расчета расстояния между проек- тором и экраном (А1)			
ооъектива	ние	ние сторон	рования (L1)	Мин.	Макс.		
	0,36:1	16:10	= 0,303 x SD + 0,020	= 0,229 x SH – 0,128	= 0,283 x SH – 0,128		
ET-D75LE90	0,36:1	16:9	= 0,312 x SD + 0,020	= 0,254 x SH – 0,128	= 0,370 x SH - 0,128		
	0,44:1	4:3	= 0,343 x SD + 0,020	= 0,229 x SH – 0,128	= 0,283 x SH – 0,128		

№ модели проекционного объектива	Проекционное от- ношение	Соотношение сторон	Формула расчета расстояния проецирования (L)
ET-D75LE50	0,7:1	16:10	= 0,6072 x SD - 0,0713
	0,7:1	16:9	= 0,6240 x SD - 0,0713
	0,8:1	4:3	= 0,6873 x SD - 0,0713

Для PT-RS11K

Вариообъектив

№ модели проекционного	Проекционное от-	Соотноше-	Формула расчета расстояния проецирования (L)			
объектива ношение ни		ние сторон	Мин. (LW)	Макс. (LT)		
ET-D75LE6	1,0 - 1,2:1	4:3	= 0,8150 x SD - 0,0566	= 0,9764 x SD - 0,0736		
	1,0 - 1,2:1	16:9	= 0,8976 x SD - 0,0566	= 1,0748 x SD - 0,0736		

№ модели проекционного	Проекционное от-	Соотноше-	Формула расчета расстояния проецирования (L)				
объектива	ношение	ние сторон	Мин. (LW)	Макс. (LT)			
	1,4 - 1,8:1	4:3	=1,1425 x SD - 0,0857	= 1,4767 x SD – 0,1085			
ET-D75LET0	1,4 - 1,8:1	16:9	= 1,2446 x SD - 0,0857	= 1,6086 x SD – 0,1085			
	1,8 - 2,6:1	4:3	= 1,4618 x SD - 0,0832	= 2,1241 x SD – 0,1162			
ET-D75LE20	1,8 - 2,6:1	16:9	= 1,5924 x SD - 0,0832	= 2,3137 x SD - 0,1162			
	2,6 - 5,1:1	4:3	= 2,1089 x SD – 0,1131	= 4,0899 x SD – 0,1765			
ET-D75LE30	2,6 - 5,1:1	16:9	= 2,2972 x SD - 0,1131	= 4,4552 x SD – 0,1765			
	5,0 - 8,0:1	4:3	= 4,0379 x SD - 0,1577	= 6,4377 x SD – 0,1615			
EI-D75LE40	5,0 - 8,0:1	16:9	= 4,3985 x SD – 0,1577	= 7,0126 x SD – 0,1615			
	7,9 - 15,0:1	4:3	= 6,4567 x SD – 0,3862	= 12,0945 x SD - 0,3598			
EI-D/5LE8	8,0 - 15,0:1	16:9	= 7,1102 x SD - 0,3862	= 13,3189 x SD – 0,3598			

Глава 2 Приступая к работе — Установка

Объектив с фиксированным фокусом

№ модели проекционного	Проекцион- ное отноше-	Соотноше- ние сторон Формула расчета расстояния проеци-		Формула расчета расстояния между проек- тором и экраном (А1)			
оовектива	ние	ние сторон	рования (L1)	Мин.	Макс.		
	0,39:1	4:3	= 0,310 x SD + 0,020	= 0,206 x S	SH – 0,128		
ET-D75LE90	0,39:1	16:9	= 0,337 x SD + 0,020	= 0,275 x SH – 0,128	= 0,441 x SH - 0,128		

№ модели проекционного объектива	Проекционное от- ношение	Соотношение сторон	Формула расчета расстояния проецирования (L)
	0,8:1	4:3	= 0,6202 x SD - 0,0713
ET-D75LE50	0,8:1	16:9	= 0,6755 x SD - 0,0713

Регулировка регулируемых ножек

Установите проектор на плоскую поверхность так, чтобы передняя часть проектора находилась параллельно поверхности экрана и экран проекции был прямоугольный.

Если экран наклонен вниз, экран проецирования можно настроить, придав ему прямоугольную форму посредством регулировки передних регулируемых ножек. Регулируемые ножки также можно использовать для регулировки проектора до уровня, когда он наклонен в горизонтальное положение.

Регулируемые ножки удлиняются при вращении их в направлении, указанном на рисунке. При вращении в противоположном направлении они возвращаются в первоначальное положение.



Диапазон настройки

Регулируемые ножки: приблизительно 12 mm (15/32") каждая

Внимание

 Будьте осторожны, чтобы во время регулировки регулируемых ножек при включенном источнике света не блокировать руками или какими-либо предметами отверстия забора и выхода воздуха. (+ стр. 36)

Прикручивание/извлечение проекционного объектива (дополнительно)

Перед заменой или извлечением проекционного объектива установите его в исходное положение. (⇒ стр. 74)

Внимание

- Устанавливайте проекционный объектив после выключения питания проектора.
- Не прикасайтесь к электрическим контактам проекционного объектива. Пыль и грязь могут ухудшить контакт.
- Не прикасайтесь к поверхности проекционного объектива голыми руками.
- Перед прикручиванием проекционного объектива снимите крышку объектива, прикрепленную к нему.

Примечание

• Меры предосторожности при эксплуатации объектива отличаются для устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90). Для получения дополнительной информации см. документ Инструкции по эксплуатации устройства ET-D75LE90.

Прикручивание проекционного объектива

Прикрутите проекционный объектив, выполнив следующие действия.



- 1) Вставьте проекционный объектив, выровняв метку на нем (оранжевую) с меткой на проекторе (О слева от LOCK), и поверните объектив по часовой стрелке до щелчка. (Рис. 1)
- 2) Закрепите проекционный объектив с помощью прилагаемого винта крепления объектива. (Рис.
 2)
 - Закрепите его, ввернув с помощью крестообразной отвертки винт в отверстие для винта А справа от метки проекционного объектива (оранжевой).
 - Некоторые объективы могут не иметь отверстия А для крепления проекционного объектива.

Внимание

• Поверните проекционный объектив против часовой стрелки, чтобы удостовериться в том, что он не выходит.

Извлечение проекционного объектива

Извлеките проекционный объектив, выполнив следующие действия.



1) Снимите винт крепления объектива.

- Используйте крестообразную отвертку для снятия первого винта справа от метки на проекционном объективе (оранжевой).
- 2) Удерживая нажатой кнопку отсоединения объектива, поверните проекционный объектив против часовой стрелки и снимите его. (Рис. 1)
 - Поверните проекционный объектив против часовой стрелки таким образом, чтобы метка на проекционном объективе (оранжевая) оказалась совмещена с меткой на проекторе (\bigcirc слева от LOCK).

Примечание

• Некоторые объективы могут не иметь отверстия для винта для использования и для закрепления проекционного объектива.

Внимание

- Храните снятый проекционный объектив в местах, не подверженных вибрациям и ударам.
- Храните снятый винт крепления объектива в надежном месте.

Подключение

Перед подключением

- Перед подключением внимательно прочтите инструкции по эксплуатации внешнего устройства, которое будете подключать.
- Перед подключением кабелей выключите питание всех устройств.
- Примите к сведению следующие советы перед подключением кабелей. Их несоблюдение может привести к неисправности.
 - При подключении кабеля к устройству, подключенному к проектору, или к самому проектору дотроньтесь до ближайшего металлического предмета, чтобы снять статическое электричество с тела перед выполнением работ.
 - Не используйте чрезмерно длинные кабели для соединения устройства с проектором или корпусом проектора. Чем длиннее кабель, тем больше он подвержен воздействию помех. Так как при использовании кабеля в намотанном состоянии возникает эффект антенны, то он становится более подвержен помехам.
 - При подключении кабелей вначале подключите GND, затем вставьте разъем для подключения устройства без перекоса.
- Приобретите любой соединительный кабель, необходимый для подключения внешнего устройства к системе, который не входит в комплект поставки устройства и не доступен дополнительно.
- Видеосигналы с видеооборудования со слишком сильным колебанием фазы могут привести к дрожанию изображений на экране. В этом случае необходимо подключить корректор развертки (TBC).
- Проектор принимает видеосигналы, сигналы Y/C, сигналы YC_BC_R/YP_BP_R, аналоговые сигналы RGB (сигналы синхронизации уровня TTL) и цифровые сигналы.
- Проектор несовместим с некоторыми моделями компьютеров.
- Используйте кабельный компенсатор при подсоединении устройств к проектору с помощью длинных кабелей. В противном случае изображение может отображаться неправильно.
- Для получения информации о типах видеосигналов, которые можно использовать с проектором, см. раздел «Список совместимых сигналов» (→ стр. 230).

Назначение контактов разъема <RGB 2 IN> и названия сигналов

Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала
$(11) \rightarrow (15)$ $(6) \qquad \bigcirc $	(1)	R/P _R	(9)	_
	(2)	G/Y	(10)	GND
	(3)	B/P _B	(11)	GND
	(4)	_	(12)	Данные DDC
	(5)	GND	(13)	SYNC/HD
	(6)	GND	(14)	VD
	(7)	GND	(15)	Синхросигнал DDC
	(8)	GND		

Назначение контактов разъема <HDMI IN> и названия сигналов

Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала
	(1)	T.M.D.S данные 2+	(11)	T.M.D.S Синхросигнал, экран
	(2)	T.M.D.S данные 2, экран	(12)	Т.М.D.S Синхросигнал-
Четные контакты с (2) до (18)	(3)	T.M.D.S данные 2-	(13)	CEC
(2) → (18)	(4)	T.M.D.S данные 1+	(14)	
	(5)	T.M.D.S данные 1, экран	(15)	SCL
	(6)	T.M.D.S данные 1–	(16)	SDA
	(7)	Т.М.D.S данные 0+	(17)	DDC/CEC GND
(1) ————————————————————————————————————	(8)	T.M.D.S данные 0, экран	(18)	+5 V
	(9)	Т.М.D.S данные 0-	(19)	Обнаружение «горячего» под- ключения
	(10)	Т.М.D.S Синхросигнал+		

Назначение контактов разъема <DVI-D IN> и названия сигналов

Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала	
	(1)	T.M.D.S данные 2–	(13)		
	(2)	T.M.D.S данные 2+	(14)	+5 V	
	(3)	T.M.D.S данные 2/4 экран	(15)	GND	
(24) - (17)	(4)	—	(16)	Обнаружение «горячего» под- ключения	
	(5)	—	(17)	Т.М.D.S данные 0-	
(16) ((===================================	(6)	Синхросигнал DDC	(18)	T.M.D.S данные 0+	
	(7)	Данные DDC	(19)	T.M.D.S данные 0/5, экран	
(8) ← (1)	(8)	—	(20)	_	
	(9)	Т.М.D.S данные 1–	(21)	_	
	(10)	T.M.D.S данные 1+	(22)	T.M.D.S синхросигнал, экран	
	(11)	T.M.D.S данные 1/3, экран	(23)	Т.М.D.S синхросигнал+	
	(12)	_	(24)	Т.М.D.S синхросигнал-	

Пример подключения: аудио-/видеооборудование

Для разъемов <HDMI IN>/<DVI-D IN>/<RGB 1 IN>



Внимание

- При подключении видеомагнитофона всегда используйте один из следующих вариантов.
 - Видеомагнитофон со встроенным корректором развертки (TBC)
 - Корректор развертки (TBC) между проектором и видеомагнитофоном
- При подключении нестандартных импульсных сигналов изображение может искажаться. В этом случае подключите корректор развертки (TBC) между проектором и внешними устройствами.

Примечание

- При подаче сигнала DVI-D в зависимости от подключаемых внешних устройств может потребоваться изменить значение параметра в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [DVI-D IN] → [ВЫБОР EDID].
- Разъем <DVI-D IN> может быть подключен к устройствам, совместимым с HDMI или DVI-D. Однако изображения могут не появиться или не отобразиться корректно на некоторых устройствах.
- В качестве кабеля HDMI используйте кабель HDMI High Speed, который соответствует стандартам HDMI. Если кабель не отвечает требованиям стандартов HDMI, изображение может прерываться или не воспроизводиться вообще.
- Разъем <HDMI IN> проектора может быть подключен к внешнему устройству с разъемом DVI-D с помощью кабеля-переходника HDMI/DVI. Однако при этом некоторые внешние устройства могут проецировать изображение некорректно или работать неправильно.
- Проектор не поддерживает VIERA Link (HDMI).
- Если подаются видеосигнал и сигнал Y/C, измените настройку с помощью меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [RGB IN] → [НАСТРОЙКА ВХОДА RGB1] (→ стр. 124).

Для разъемов <SDI IN 1>/<SDI IN 2>

Цифровой видеомагнитофон для коммерческого использования



Примечание

- Используйте меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [СИСТЕМА ТВ] для переключения формата ввода.
- Некоторые внешние устройства, которые нужно подключать, требуют настроить параметр меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [SDI IN].
 Чтобы изображение передавалось корректно, используйте кабель подключения 5СFВ или выше (такой как 5CFB или 7CFB) или Belden 1694A или выше. Используйте кабель подключения длиной не более 100 m (328'1").
- Для подачи двухканальных сигналов необходимо настроить параметр [SDI COEДИНЕНИЕ] в меню [SDI IN].
- Для подачи двухканальных сигналов для подключения к разъемам <SDI IN 1>/<SDI IN 2> следует использовать кабели одинаковой длины и одинакового типа. Изображение может не отображаться надлежащим образом, когда разница в длине кабелей составляет 4 m (13'1") или более.
- При подаче двухканальных сигналов подключите проектор непосредственно к внешнему устройству, которое будет выводить сигнал, без использования устройства распределения и пр. Между сигналами LINK-A и LINK-B создается сдвиг по фазе, и изображение может не отображаться надлежащим образом.
- Если подключен неустойчивый сигнал, может произойти ошибка в обнаружении сигнала. В таком случае используйте меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [СИСТЕМА ТВ] для переключения на систему, которая подходит к формату сигнала.

Пример подключения: компьютеры



Внимание

 При подключении проектора к компьютеру или внешнему устройству используйте шнур питания, поставляемый с соответствующим устройством, и экранированные кабели, приобретаемые отдельно.

Примечание

- При подаче сигнала DVI-D в зависимости от подключаемых внешних устройств может потребоваться изменить значение параметра в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [DVI-D IN] → [ВЫБОР EDID].
- В качестве кабеля HDMI используйте кабель HDMI High Speed, который соответствует стандартам HDMI. Если кабель не отвечает требованиям стандартов HDMI, изображение может прерываться или не воспроизводиться вообще.
- Разъем <HDMI IN> проектора может быть подключен к внешнему устройству с разъемом DVI-D с помощью кабеля-переходника HDMI/DVI. Однако при этом некоторые внешние устройства могут проецировать изображение некорректно или работать неправильно.
- Разъем <DVI-D IN> поддерживает только одинарные ссылки.
- При вводе сигнала SYNC ON GREEN, не вводите сигналы синхронизации к разъему <SYNC/HD> или разъему <VD>.
- При управлении проектором с помощью компьютера с функцией возобновления работы (запоминание последних параметров), возможно, будет необходимо отключить эту функцию, чтобы управлять проектором.

58 - РУССКИЙ

Пример подключения с помощью DIGITAL LINK

Передатчик по витой паре на основе стандарта связи HDBaseT[™], такой как дополнительное устройство с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G), использует витую пару для передачи входных сигналов изображения, Ethernet и последовательных сигналов управления, и проектор может подавать такой цифровой сигнал на разъем <DIGITAL LINK/LAN>.



*1 Объект управления – проектор или передатчик по витой паре. Управление может быть невозможно в зависимости от передатчика по витой паре. См. инструкции по эксплуатации подключаемого устройства.

Внимание

- При подключении видеомагнитофона всегда используйте один из следующих вариантов.
- Используйте видеомагнитофон со встроенным корректором развертки (TBC).
- Используйте корректор развертки (TBC) между проектором и видеомагнитофоном.
- При подаче нестандартных импульсных сигналов изображение может искажаться. В этом случае подключите корректор развертки (TBC) между проектором и внешними устройствами.
- Обратитесь к квалифицированному специалисту или своему дилеру, чтобы установить проводку для подключения передатчика по витой паре и проектора. Изображение может быть искажено, если из-за несоблюдения требований к установке не будут обеспечены требуемые характеристики пропускания кабеля.
- В качестве кабеля LAN, соединяющего передатчик по витой паре и проектор, используйте кабель, который отвечает следующим требованиям:
 - Соответствие САТ5е или более высоким стандартам
 - Экранированный тип кабеля (включая разъемы)
 - Кабель прямого подключения
 - Однопроводной кабель
- При прокладывании кабелей между передатчиком по витой паре и проектором убедитесь, что характеристики кабеля совместимы с категорией САТ5е или выше, с помощью таких инструментов, как тестер кабеля или кабельный анализатор.
 При использовании соединительного блока с реле его необходимо учесть при измерении.
- Не используйте концентратор между передатчиком по витой паре и проектором.
- При подключении к проектору через передатчик (приемник) по витой паре других производителей не размещайте еще один передатчик по витой паре между передатчиком по витой паре других производителей и проектором. Это может создать помехи изображения.
- Не тяните кабели с силой. Кроме того, не сгибайте и не перегибайте кабели без необходимости.
- Чтобы уменьшить помехи как можно больше, протяните кабели между передатчиком по витой паре и проектором без образования петель.
- Проложите кабели между передатчиком по витой паре и проектором вдали от других кабелей, в особенности от шнуров питания.
- При прокладке нескольких кабелей прокладывайте их рядом друг с другом по самому короткому пути без сматывания.

Примечание

- В качестве кабеля HDMI используйте кабель HDMI High Speed, который соответствует стандартам HDMI. Если кабель не отвечает требованиям стандартов HDMI, изображение может прерываться или не воспроизводиться вообще.
- Проектор не поддерживает VIERA Link (HDMI).

- Максимальное расстояние передачи между передатчиком по витой паре и проектором составляет 100 m (328'1"). Возможно осуществлять передачу на 150 m (492'2"), если передатчик по витой паре поддерживает метод связи дальней досягаемости. Превышение расстояния может привести к искажению изображения и стать причиной неисправности связи LAN. Учтите, что компания Panasonic Connect Co., Ltd. не оказывает поддержку при использовании проектора за пределами максимального расстояния передачи. При подключении с помощью дальней досягаемости может быть ограничение по видеосигналу, который можно передать, или по расстоянию в зависимости от технических характеристик передатчика по витой паре.
- Список передатчиков по витой паре других производителей, работа которых была проверена с данным проектором, см. на веб-сайте (https://panasonic.net/cns/projector/). Обратите внимание, что проверка для устройств других производителей была выполнена для функций, определенных Panasonic Connect Co., Ltd., и не все операции были проверены. В случае возникновения неисправностей в работе или ухудшения производительности в результате использования устройств других производителей обращайтесь к соответствующим производителям.

Пример подключения при использовании функции синхронизации контраста/функции синхронизации затвора

При формировании экрана мульти-отображения путем соединения проецируемых изображений с нескольких проекторов можно использовать следующие функции при синхронизации нескольких проекторов с помощью разъемов <3D SYNC 1 IN/OUT> и <3D SYNC 2 OUT>.

• Функция синхронизации контраста

Чтобы отобразить совмещенный экран со сбалансированным контрастом, распределите уровень яркости входного видеосигнала по всем проекторам.

Для использования этой функции выполните настройку в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC] для каждого синхронизированного проектора следующим образом.

 Установите для параметра [MULTI PROJECTOR SYNC] → [РЕЖИМ] любое значение, отличное от [ВЫКЛ].

Установите для параметра [РЕЖИМ] значение [ГЛАВНЫЙ] только на одном синхронизирующемся проекторе. Установите для параметра [РЕЖИМ] значение [ПОДЧИНЕННЫЙ] на всех остальных проекторах.

 Установите для параметра [MULTI PROJECTOR SYNC] → [СИНХРОНИЗАЦИЯ КОНТРАСТА] значение [ВКЛ].

• Функция синхронизации затвора

Эта функция предназначена для синхронизации режима работы затвора на указанном проекторе с другими проекторами, можно также синхронизировать эффекты при использовании функции затвора, в том числе плавное появление и затухание.

Для использования этой функции выполните настройку в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC] для каждого синхронизированного проектора следующим образом.

 Установите для параметра [MULTI PROJECTOR SYNC] → [РЕЖИМ] любое значение, отличное от [ВЫКЛ].

Установите для параметра [РЕЖИМ] значение [ГЛАВНЫЙ] только на одном проекторе, который будет источником синхронизации для всех подключаемых проекторов. Установите для параметра [РЕЖИМ] значение [ПОДЧИНЕННЫЙ] на всех остальных проекторах.

 - Установите для параметра [MULTI PROJECTOR SYNC] → [СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАТВОРА] значение [ВКЛ].

Пример подключения

Чтобы использовать функцию синхронизации контраста/функцию синхронизации затвора, соедините все подключаемые проекторы петлей, используя гирляндное соединение. Число подключаемых проекторов ограничено до 64 проекторов.



Примечание

- Функцию синхронизации контраста и функцию синхронизации затвора можно использовать одновременно.
- Для получения дополнительной информации о настройках функции синхронизации контраста и функции синхронизации затвора см. меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC] (➡ стр. 155).
- Элементы меню в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC] аналогичны следующим элементам настройки.
 Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [ДИНАМ. КОНТРАСТ] → [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Если имеются проекторы, которые не следует синхронизировать с подключаемыми проекторами, установите для параметров [СИНХРОНИЗАЦИЯ КОНТРАСТА] и [СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАТВОРА] значение [ВЫКЛ] отдельно.

Глава 3 Основные операции

В этой главе описываются основные операции, необходимые для начала работы с проектором.

Включение и выключение проектора

Подключение шнура питания

Убедитесь, что прилагаемый шнур питания надежно зафиксирован в корпусе проектора для предотвращения легкого извлечения.

Перед подключением шнура питания убедитесь, что переключатель <MAIN POWER> находится в положении <OFF>.

Используйте шнур питания, соответствующий напряжению источника питания и форме розетки. Для получения дополнительной информации по обращению со шнуром питания см. раздел «Важные замечания по безопасности» (

 стр. 5).

Подключение шнура питания

1) Найдите разъем <AC IN> на боковой панели проектора, подходящий по форме к штекеру шнура питания, а затем до упора вставьте штекер в правильном направлении.

Отключение шнура питания



- 1) Убедитесь, что выключатель <MAIN POWER> на боковой стенке проектора находится в положении <OFF>, и извлеките вилку питания из розетки.
- 2) Извлеките штекер шнура питания из разъема <AC IN> проектора, нажав на кнопку блокировки.

Индикатор питания

Отображение состояния питания. Перед эксплуатацией проектора проверьте состояние индикатора питания <ON (G)/STANDBY (R)>.



Индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)>

Состояние индикатора		Состояние проектора	
Не горит		Электропитание выключено.	
Красный цвет	Горит	Питание выключено. (режим ожидания) Проецирование начнется после нажатия кнопки включения питания <i>. • Проектор может не работать, когда индикаторы источников света <light1>/<light2> или индикатор температуры <temp> мигают. (➡ стр. 204)</temp></light2></light1></i>	
Зеленый цвет	Горит	Проецирование.	
Оранжевый	Горит	Проектор готовится к выключению. Через некоторое время питание будет выключено. (Переходит в режим ожидания.)	

Примечание

- Когда индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> горит оранжевым, работает вентилятор, охлаждающий проектор.
- В течение примерно 15 секунд после выключения проектора индикатор не загорается, даже если включается питание. Включите питание снова, после того как индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> загорится красным.
- Проектор потребляет энергию даже в режиме ожидания (индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> горит красным). Информацию о потребляемой мощности см. в разделе «Потребляемая мощность» (➡ стр. 236).
- Когда проектор получает сигнал от пульта дистанционного управления, индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> будет мигать следующим цветом в соответствии с состоянием проектора.
 - Когда проектор находится в режиме проецирования: зеленый
 - Когда проектор находится в режиме ожидания: оранжевый

Однако если в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлено значение [ЭКО], индикатор продолжит гореть красным и не будет мигать, если проектор находится в режиме ожидания.

- Индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> будет медленно мигать зеленым, когда используется функция затвора (затвор: закрыт), а также когда работает функция меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ОТКЛ.ОСВ.БЕЗ СИГНАЛА] (→ стр. 150), и источник света выключен.
- Если индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> мигает красным, обратитесь к дилеру.

Включение проектора

Перед включением проектора установите проекционный объектив.

Сначала снимите крышку объектива.



- 1) Подключите шнур питания к проектору.
- 2) Подключите вилку питания к розетке.
- 3) Чтобы включить питание, нажмите сторону <ON> переключателя <MAIN POWER>.
 - Индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> загорится красным, и проектор перейдет в режим ожидания.
- 4) Нажмите кнопку включения питания < |>.
 - Индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> загорится зеленым, и вскоре на экран будет спроецировано изображение.

Внимание

 Всегда снимайте крышку объектива перед началом проецирования. Непрерывное проецирование с прикрепленной крышкой объектива может привести к перегреву крышки объектива и возгоранию.

Примечание

 При включении проектора при температуре около 0 °C (32 °F) может потребоваться примерно до пяти минут для прогрева до отображения изображения.

Во время прогрева горит индикатор температуры <TEMP>. По завершении прогрева индикатор температуры <TEMP> гаснет, и начинается проецирование. Для получения информации о состоянии индикатора см. раздел «При включении индикатора» (+ стр. 204).

- Если температура рабочей среды низкая, и прогрев занимает более пяти минут, это будет расценено, как возникновение неисправности проектора, и питание автоматически переключится в режим ожидания. В таком случае увеличьте температуру рабочей среды до 0 °C (32 °F) или выше, выключите электропитание, а затем включите его снова.
- Для начала проецирования после включения питания может потребоваться больше времени, когда в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлено значение [ЭКО], по сравнению с ситуацией, когда установлено значение [НОРМАЛЬНЫЙ].

64 - РУССКИЙ

 Когда в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ЗАПУСК] установлено значение [ПОСЛ СОСТОЯНИЕ], и питание было отключено во время предыдущего использования путем нажатия кнопки <OFF> на переключателе <MAIN POWER> во время проецирования или при помощи выключателя питания, индикатор <ON (G)/STANDBY (R)> будет гореть зеленым, и изображение будет проецироваться через некоторое время при включении питания путем нажатия кнопки <ON> на переключателе <MAIN POWER>, если вилка питания вставлена в розетку или при включении выключателя питания.

Когда отображается экран исходной настройки

Когда проектор впервые включается после приобретения, а также при выполнении команды [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ], после начала проецирования отображается экран настройки фокусировки, а затем экран **[ИСХОДНЫЕ НАСТРОЙКИ]**. Выполните настройку в соответствии с условиями.

В других случаях настройки можно изменить при помощи меню.

С помощью кнопки <MENU> на экране [ИСХОДНЫЕ НАСТРОЙКИ] можно вернуться к предыдущему экрану.

Настройка фокусировки

Отрегулируйте фокус для четкого отображения экрана меню.

Возможно, потребуется отрегулировать также увеличение и смещение.

Для получения подробной информации см. «Регулировка фокуса, масштаба и смещения» (+ стр. 73).

Отрегулируйте фокус с помощью кнопок ▲▼◀▶.



2) Для перехода к исходным настройкам нажмите кнопку <MENU>.

Исходные настройки (язык меню)

Выберите язык для отображения на экране. После завершения исходных настроек можно изменить язык меню в меню [ЯЗЫК МЕНЮ (LANGUAGE)].

Нажмите ▲▼ для выбора языка меню.

INITIAL SETTING	1/7
ENGLISH	
DEUTSCH	
FRANÇAIS	
ESPAÑOL	
ITALIANO	
PORTUGUÊS	
日本語	
中文	
РУССКИЙ	
한국어	
Please select DISPLAY LANGUAGE.	
SELECT	

2) Для перехода к исходным настройкам нажмите кнопку <ENTER>.

Исходные настройки (настройки управления)

Задайте параметры для метода управления в соответствии с применением проектора и длительностью его использования.

После завершения исходных настроек можно изменить настройки для каждого элемента в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]. В случае изменения настроек во время эксплуатации проектора возможно уменьшение времени, в течение которого яркость источника света падает вдвое, а также снижение самой яркости.

Благодаря использованию этих исходных настроек (настройки управления) можно завершить настройки при установке проектора, если режим работы проектора определен заранее. При выполнении команды [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] из меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ] не изменяйте исходные настройки (настройки управления) и перейдите к следующим исходным настройкам (настройки установки), нажав кнопку <ENTER>. Если настройки необходимо изменить, обратитесь к лицу, ответственному за этот проектор (например, лицу, ответственному за оборудование или эксплуатацию).



Примечание

- Вышеуказанный экран исходных настроек отображается только при первом включении проектора после приобретения. При выполнении команды [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] из меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ] перед выполнением отображаются настройки параметров [РЕЖИМ РАБОТЫ] и [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.].
- Информацию о взаимосвязи между яркостью и продолжительностью работы см. в разделе «Взаимосвязь яркости и продолжительности работы» (+ стр. 68).
- Для получения дополнительной информации о каждом элементе настройки см. меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ].
- 1) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [РЕЖИМ РАБОТЫ].

2) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **4**.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.
- При использовании проектора на высоте 2 700 m (8 858') или выше над уровнем моря установите для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] любое значение, отличное от [ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] или [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3].

[НОРМАЛЬНЫЙ]*1	Установите это значение, когда необходима высокая яркость. Расчетная продолжительность работы составляет приблизительно 20 000 часов.	
[ЭКО] [⊷] 1	Установите это значение для увеличения срока службы источника света; при этом яркость будет ниже, чем при установленном значении [НОРМАЛЬНЫЙ]. Расчетная продолжительность работы составляет приблизительно 24 000 часов.	
[БОЛЬШОЙ РЕСУРС1]¹¹	Установите это значение для увеличения срока службы источника света; при этом яркость будет ниже, чем при установленном значении [ЭКО]. Расчетная продолжительность работы со- ставляет приблизительно 43 000 часов.	
[БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] ^{•1}	Установите это значение для увеличения срока службы источника света; при этом яркость будет ниже, чем при установленном значении [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1]. Расчетная продолжительность работы составляет приблизительно 61 000 часов.	
[БОЛЬШОЙ РЕСУРС3]*1	Установите это значение для увеличения срока службы источника света; при этом яркость будет ниже, чем при установленном значении [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2]. Расчетная продолжительность работы составляет приблизительно 87 000 часов.	
[ПОЛЬ31]		
[ПОЛЬ32]	Установите значения параметров [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] и [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] отдель-	
[ПОЛЬЗЗ]		

- *1 Продолжительность работы рассчитана при установленном в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [ДИНАМ. КОНТРАСТ] параметре [3].
- Если выбрано значение [НОРМАЛЬНЫЙ], [ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] или [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3], перейдите к шагу 5).

66 - РУССКИЙ

3) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.].

4) Выполните регулировку с помощью кнопок **4**.

Действие	Регулировка	Диапазон регулировки	
Нажмите 🕨.	Нажмите . Увеличение максимального уровня коррекции яркости.		
Нажмите 4. Уменьшение максимального уровня коррекции яркости.		8,0 % - 100,0 %	

5) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ].

6) Выполните регулировку с помощью кнопок **4**.

	Регули		
Действие	Яркость	Продолжительность работы (расчетная)	Диапазон регулировки
Нажмите ►.	Экран становится ярче.	Продолжительность работы сокращается.	0.0.9/ 100.0.9/
Нажмите ◀.	Экран становится темнее.	Продолжительность работы увеличивается.	8,0 % - 100,0 %

7) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [РЕЖИМ ПОСТОЯН.].

8) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **4**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Управление яркостью по показаниям датчика яркости не выполняется.
[ABTO]	Управление яркостью по показаниям датчика яркости выполняется. Выполняется автоматическая коррекция яркости экрана, если изменяется яркость источника света или баланс белого.
[ПК]	Синхронизация девяти и более проекторов через компьютер и специальное программное обе- спечение «Multi Monitoring & Control Software»*1.

*1 «Multi Monitoring & Control Software» находится на прилагаемом компакт-диске.

- Если управление яркостью не выполняется (выбрано значение [ВЫКЛ]), перейдите к шагу 15).
- Если выбран параметр [ПК], перейдите к шагу 11).

9) С помощью кнопок **А** выберите параметр [ВЗАИМОСВЯЗЬ].

10) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **4**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выполнение коррекции по показаниям датчика яркости на одном проекторе без синхронизации с другими проекторами. Период, в течение которого поддерживается постоянная яркость, увеличивается при уменьшении значения параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ].
[ГРУППА А]	Выполнение коррекции по показаниям датчика яркости на нескольких проекторах в синхрони-
[ГРУППА В]	зации.
[ГРУППА С]	С помощью сетевой функции внутри одной подсети можно подключить до четырех групп (A–D).
[ГРУППА D]	Можно зарегистрировать и синхронизировать до восьми проекторов в одной группе.

11) С помощью кнопок **А** выберите параметр [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ].

12) Введите время с помощью цифровых кнопок (<0> - <9>) на пульте дистанционного управления.

- Проектор находится в режиме регулировки (время мигает).
- С помощью кнопок **♦** выберите часы или минуты.
- При перемещении курсора от параметра [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ] с помощью кнопок ▲▼ значение параметра [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ] устанавливается.
- Яркость и цвет измеряются в заданное время. Функция динамической контрастности не работает во время измерения.
- Если время указывать не нужно, нажмите кнопку <DEFAULT>, когда выбран параметр [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ] (время не мигает) с помощью кнопок ▲▼.
- 13) С помощью кнопок **А** выберите параметр [СООБЩЕНИЕ ПРИ КАЛИБРОВКЕ].

14) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **4**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВКЛ]	Во время калибровки отображается сообщение.
[ВЫКЛ]	Во время калибровки сообщение не отображается.

15) Для перехода к исходным настройкам нажмите кнопку <ENTER>.

Взаимосвязь яркости и продолжительности работы

За счет сочетания значений параметров [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.], [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] и [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] можно использовать проектор с требуемыми яркостью и длительностью использования.

Яркость и продолжительность работы связаны следующим образом. Выполните исходную настройку (настройка управления) в соответствии с требуемыми длительностью использования и яркостью проецируемого изображения.

Значения яркости и продолжительности работы являются приблизительными.

Настройка проектора на основании длительности использования

	Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] установ- лено значение [ВЫКЛ]			Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] установ- лено значение [АВТО] или [ПК]		
пользования (час)	[МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] (%)	[ВЫХОД ПОД- СВЕТКИ] (%)	Яркость (Im)	[МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] (%)	[ВЫХОД ПОД- СВЕТКИ] (%)	Яркость (Im)
20 000	100,0	100,0	12 000	100,0	58,0	7 000
24 000	100,0	83,0	10 000	100,0	54,0	6 500
27 000	100,0	65,0	7 800	100,0	51,0	6 100
31 000	100,0	—	—	100,0	47,0	5 600
35 000	100,0	—	—	100,0	44,0	5 300
40 000	100,0	_		100,0	41,0	4 900

Настройка проектора на основании яркости

Яркость (Im)	Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] установ- лено значение [ВЫКЛ]			Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] установ- лено значение [АВТО] или [ПК]		
	[МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] (%)	[ВЫХОД ПОД- СВЕТКИ] (%)	Продолжитель- ность работы (час)	[МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] (%)	[ВЫХОД ПОД- СВЕТКИ] (%)	Продолжитель- ность работы (час)
12 000	100,0	100,0	20 000	—	—	—
11 000	100,0	92,0	23 000	100,0	92,0	1 500
10 000	100,0	83,0	24 000	100,0	83,0	4 500
9 000	100,0	75,0	25 500	100,0	75,0	8 500
8 000	100,0	67,0	26 500	100,0	67,0	14 000
7 000	100,0	58,0	28 000	100,0	58,0	20 000
6 000	100,0	50,0	29 500	100,0	50,0	28 000
5 000	100,0	_	_	100,0	42,0	38 500
4 000	100,0	_	_	100,0	33,0	52 500

Примечание

 В зависимости от характеристик каждого источника света, условий эксплуатации, среды установки и иных факторов продолжительность работы может оказаться меньше расчетной.

• Длительность использования называется продолжительностью работы, когда проектор используется непрерывно. Длительность использования является расчетной характеристикой и не гарантируется производителем.

• Если продолжительность работы превышает 20 000 часов, может быть необходима замена компонентов внутри проектора. За дополнительной информацией обратитесь к своему дилеру.

Исходные настройки (настройка установки)

Настройка параметра [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] в зависимости от режима установки. Для получения подробной информации см. «Режим установки» (+ стр. 42).

После завершения исходных настроек параметры можно изменить в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ].

1) Нажмите **Ч** для выбора значения настройки.



2) Для перехода к исходным настройкам нажмите кнопку <ENTER>.

Исходные настройки (режим ожидания)

Установка режима работы в режиме ожидания. Заводская настройка [НОРМАЛЬНЫЙ], которая позволяет использовать сетевую функцию в режиме ожидания, задана по умолчанию. Для поддержания низкого уровня потребляемой мощности в режиме ожидания установите для этой функции значение [ЭКО]. После завершения исходных настроек параметры можно изменить в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ].

1) Нажмите 🜗 для выбора значения настройки.



2) Для перехода к исходным настройкам нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

 Вышеуказанный экран исходных настроек отображается только при первом включении проектора после приобретения. При выполнении команды [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ] перед выполнением отображается настройка параметра [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ].

Исходные настройки (настройка экрана)

Установите формат экрана (соотношение сторон) и положение отображаемого изображения. После завершения исходных настроек можно изменить настройки для каждого элемента в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ].

- 1) С помощью кнопок ▲▼ выберите элемент.
- 2) Нажмите 🜗 для выбора значения параметра.



3) Для перехода к исходным настройкам нажмите кнопку <ENTER>.

Исходные настройки (часовой пояс)

Установите [ЧАСОВОЙ ПОЯС] в соответствии с страной или регионом, где используется проектор. После завершения исходных настроек параметры можно изменить в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ДАТА И ВРЕМЯ]. Текущие настройки отображаются в [МЕСТНАЯ ДАТА] и [МЕСТНОЕ ВРЕМЯ].

1) Нажмите **І**раля выбора значения настройки.



2) Для перехода к исходным настройкам нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

 В качестве заводской установки для настроек часового пояса проектора установлено значение +09:00 (стандартное время Японии и Кореи). В меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ДАТА И ВРЕМЯ] → [ЧАСОВОЙ ПОЯС] измените значение параметра на часовой пояс региона, где используется проектор.

Исходные настройки (дата и время)

Установите местные дату и время. После завершения исходных настроек параметры можно изменить в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ДАТА И ВРЕМЯ].

Информацию об автоматической настройке даты и времени см. в разделе «Автоматическая настройка даты и времени.» (стр. 152).

1) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать элемент.



2) Нажмите **♦** для выбора значения настройки.

3) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Подтвердите значение параметра и завершите исходные настройки.

Регулировка и выбор

Перед настройкой фокуса рекомендуется непрерывно проецировать изображения в течение не менее 30 минут.



- 1) Нажмите кнопку <FOCUS>, чтобы примерно настроить фокусировку изображения. (⇒ стр. 73)
- Измените значение параметра в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] в зависимости от способа установки. (⇒ стр. 42)

• Информацию о работе с экраном меню см. в «Навигация по меню» (> стр. 86).

- Нажмите кнопку выбора входа (<RGB1>, <RGB2>, <DIGITAL LINK>, <DVI-D>, <HDMI>, <SDI 1/2> или <SDI>), чтобы выбрать входной сигнал.
- 4) Отрегулируйте наклон проектора вперед, назад и в сторону с помощью регулируемых ножек.
 (⇒ стр. 53)
- 5) Нажмите кнопку <SHIFT>, чтобы настроить положение изображения.
- 6) Если входной сигнал является аналоговым сигналом RGB или сигналом DVI-D/HDMI, нажмите кнопку <AUTO SETUP>.
- 7) Нажмите кнопку <ZOOM>, чтобы настроить размер изображения в соответствии с экраном.

- 8) Снова нажмите кнопку <FOCUS>, чтобы отрегулировать фокус.
- 9) Снова нажмите кнопку <ZOOM>, чтобы настроить масштаб и размер изображения в соответствии с экраном.

Примечание

 Когда проектор впервые включается после приобретения, а также при выполнении команды [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ], после начала проецирования отображается экран настройки фокусировки, а затем экран [ИСХОДНЫЕ НАСТРОЙКИ]. Для получения дополнительной информации см. раздел «Когда отображается экран исходной настройки» (→ стр. 65).

Выключение проектора



1) Нажмите кнопку питания в режиме ожидания <

Отобразится экран подтверждения [ВЫКЛЮЧЕНИЕ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)].

- 2) Нажмите ◀▶ для выбора параметра [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>. (Или снова нажмите кнопку питания в режиме ожидания <
 - Проецирование изображения будет остановлено, а индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> на корпусе проектора загорится оранжевым. (Вентилятор продолжит работать.)
- 3) Подождите несколько секунд, пока индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> на корпусе проектора не загорится красным (вентилятор остановлен).
- 4) Чтобы выключить питание, нажмите сторону <OFF> переключателя <MAIN POWER>.

Внимание

 При выключении проектора обязательно следуйте приведенным инструкциям. В противном случае это может привести к повреждению внутренних компонентов и стать причиной неисправностей.

Примечание

- В течение примерно 15 секунд после выключения проектора индикатор не загорается, даже если включается питание.
- Даже когда нажата кнопка питания в режиме ожидания <
 и проектор выключен, проектор потребляет питание, если основное питание проектора включено.

Когда для параметра в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлено значение [ЭКО], использование некоторых функций ограничено, но потребляемая мощность во время режима ожидания может быть понижена.
Проецирование

Проверьте крепление проекционного объектива (➡ стр. 54), подключение внешнего устройства (➡ стр. 56), подключение шнура питания (➡ стр. 63) и включите питание (➡ стр. 64) для начала проецирования. Выберите видеозапись для проецирования и настройте вид проецируемого изображения.

Выбор входного сигнала

Выберите входной сигнал.

- 1) Используйте кнопки выбора входа (<RGB1>, <RGB2>, <DIGITAL LINK>, <DVI-D>, <HDMI>, <SDI 1/2> или <SDI>) на пульте дистанционного управления или панели управления.
 - Будет проецироваться изображение для сигнала входа выбранного разъема.

Внимание

- В зависимости от используемого внешнего устройства, диска blu-ray или DVD, которые необходимо воспроизвести, изображение может не отображаться должным образом.
- Выполните настройку в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [СИСТЕМА ТВ].
- Проверьте соотношение сторон проекционного экрана и изображения, после чего выберите оптимальное соотношение сторон в меню [ПОЛОЖЕНИЕ] → [АСПЕКТ].

Регулировка фокуса, масштаба и смещения

Если проецируемое изображение или положение не правильны при правильной установке положения проектора и экрана, отрегулируйте фокус, масштаб и смещение.

В этом разделе описывается метод настройки при использовании любого объектива, отличного от устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90). При использовании устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90) см. раздел «Настройка положения объектива и фокуса при использовании устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90)» (+ стр. 74).

Использование панели управления

1) Нажмите кнопку <LENS> на панели управления.

- При каждом нажатии этой кнопки экран настройки переключается в следующем порядке: [ФОКУС], [УВЕЛИЧЕНИЕ] и [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ].
- 2) Выберите элемент и нажмите **АV()**, чтобы настроить его.

Использование пульта дистанционного управления

1) Нажмите кнопки объектива (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>) на пульте дистанционного управления.

- Кнопка <FOCUS>: настраивает фокус.
- Кнопка <ZOOM>: настраивает увеличение.
- Кнопка <SHIFT>: настраивает смещение.

2) Выберите элемент и нажмите **АV()**, чтобы настроить его.

внимание

Во время смещения объектива не помещайте руку в отверстия вокруг объектива. Это может привести к защемлению руки и стать причиной травмы.

Примечание

- Если прикреплен проекционный объектив без функции увеличения, экран настройки увеличения не будет отображаться.
- Регулировку можно выполнить быстрее, если удерживать
 в течение приблизительно шести секунд или более, регулируя фокусировку, или приблизительно трех секунд или более, регулируя смещение.
- Перед настройкой фокуса рекомендуется непрерывно проецировать изображения в течение не менее 30 минут.
- Только [ФОКУС] отображается желтым, так что отображаемый элемент меню можно распознать по цвету, даже когда проектор не сфокусирован, а отображаемые знаки неразборчивы. (Настройка по умолчанию)

Цвет отображения параметра [ФОКУС] зависит от настройки в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [ЭКРАННОЕ МЕНЮ] → [ВИД ЭКРАННОГО МЕНЮ].

- Если питание выключено во время регулировки фокуса и смещения, нужно выполнить калибровку объектива при следующем включении питания. (+ стр. 159)
- Если питание выключено во время регулировки фокуса, калибровка объектива выполняется автоматически во время следующей регулировки фокуса.
- Если питание выключено во время регулировки сдвига, отобразится экран ошибки калибровки объектива во время следующей регулировки сдвига. Откройте меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА].
- Когда отображается ошибка калибровки объектива даже при выполнении [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА], обратитесь к своему дилеру, чтобы он отремонтировал блок.

Настройка положения объектива и фокуса при использовании устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90)

После прикрепления проекционного объектива настройте положение объектива и фокус, правильно установив проектор напротив экрана.

В случае прикрепления устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90) баланс фокуса между центром и краями проецируемого изображения будет отличаться в зависимости от размера проецируемого изображения. При необходимости настройте баланс фокуса краев с помощью устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90).

1) Переместите объектив в стандартное положение объектива ET-D75LE90.

- Пока отображается экран настройки смещения, нажмите кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления для отображения экрана [ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ]. Выберите [D75LE90] для перемещения объектива в стандартное положение объектива. Для получения дополнительной информации см. раздел «Настройка положения объектива» (⇒ стр. 74).
- 2) Настройте фокус на центре проецируемого изображения.
- 3) Ослабьте винт фиксации и поворачивайте регулировочное кольцо периферического фокуса вручную, чтобы настроить фокус на краях экрана.



Регулировочное кольцо периферического фокуса

4) Снова проверьте фокус на центре изображения и выполните точные настройки.

5) Затяните винт фиксации.

• Регулировочное кольцо периферического фокуса затянуто.

Примечание

• Размер и шкала проецируемого изображения, изображенные на регулировочном кольце периферического фокуса, являются приблизительным ориентиром.

Настройка положения объектива

Для перемещения объектива в исходное положение или стандартное положение объектива выполните следующие действия.

1) Нажмите кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления, когда отображается экран регулировки смещения.

74 - РУССКИЙ

• Отобразится экран [ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ].



2) Нажмите 🜗 для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[НОРМАЛЬНЫЙ]	Перемещение объектива в исходное положение. Выберите этот элемент в случае замены или снятия проекционного объектива. Выберите этот элемент при использовании для проецирования устройства Объектив с фиксированным фоку- сом (модель: ET-D75LE50).
[D75LE90]	Перемещение объектива в стандартное положение объектива ET-D75LE90. Выберите этот элемент при использовании для проецирования устройства Объектив с фикси- рованным фокусом (модель: ET-D75LE90).

3) Нажмите кнопку <ENTER>.

 На экране [ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ] отобразится [В ПРОЦЕССЕ], и объектив вернется в исходное положение или стандартное положение объектива.

Примечание

- Выполните действие в течение приблизительно 5 секунд после отображения экрана [ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ]. Экран [ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ] исчезнет после истечения лимита времени.
- Исходное положение объектива используется при замене объектива или хранении проектора. Данное положение не является оптическим центром экрана.
- Экран [ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ] можно также отобразить, нажав и удерживая кнопку <LENS> на панели управления или кнопку <SHIFT> на пульте дистанционного управления в течение по крайней мере трех секунд.

Диапазон настроек с помощью смещения положения объектива (оптическое смещение)

Выполните смещение положения объектива в пределах диапазона настроек.

Фокус может измениться, когда положение объектива смещается и выходит за пределы диапазона настройки. Это происходит потому, что перемещение объектива ограничено с целью защиты оптических деталей. Положение проецирования можно настроить с помощью функции смещения оптической оси, основанной на положении проецируемого изображения в исходном положении (стандартном положении проецирования) или на положении проецируемого изображения в стандартном положении объектива ЕТ-D75LE90 (исходном положении проецирования).

■ Для PT-RZ12K



■ Для PT-RS11K



Примечание

- Когда прикреплено дополнительное устройство Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE50), используйте его в стандартном положении проецирования без настройки смещения.
- Когда к устройству PT-RS11К прикреплено дополнительное устройство Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90), используйте его в исходном положении проецирования без настройки смещения.

Регулировка оправы объектива, когда фокус не сбалансирован

Баланс фокусировки

Отношение наклона объектива к поверхности фокуса экрана

Если проекционный объектив наклонен в противоположную сторону относительно поверхности, на которой формируются изображения, и при этом его передняя сторона (направленная на экран) наклонена вниз (в направлении пунктирной линии со стрелкой), верхняя сторона поверхности фокусировки на экране наклонится в середину, а нижняя - наружу, как показано в примере.



Поверхность фокусировки на экране

Как отрегулировать баланс фокуса (регулировка путем наклона оправы объектива)

Если вся поверхность экрана неровная (даже при том, что фокусировка была настроена), оправа объектива имеет винты регулировки фокусировки в трех местах.

- Используемый инструмент: шестигранная отвертка или универсальный гаечный ключ (диагональ 2,5 mm (3/32"))
- Универсальный гаечный ключ входит в комплект поставки проекционного объектива ET-D75LE6, ET-D75LE8.

Структуру оправы объектива

Винты регулировки фокуса (a), (b) и (c) можно повернуть для перемещения кронштейна объектива назад или вперед.

Также, затягивая винты, кронштейн объектива встанет неподвижно на место.

Если установлен проекционный объектив с большим весом или проектор установлен под наклоном, объектив может наклониться, и фокусировка может быть несбалансированной. В таких случаях выполните регулировку с учетом отношения между положением регулировки и винтами регулировки.

Схема оправы объектива спереди (вид со стороны экрана)



Примечание

• Винты регулировки фокуса (а), (b) и (c) регулируются, когда объектив установлен.

Процедура настройки

Отношение между положением регулировки и винтами регулировки



	Если точка фокусировки экрана в V up (сверху в вертикальном направлении) находится с внутренней сто- роны экрана	Если точка фокусировки экрана в V bottom (снизу в вертикальном направлении) находится с внутренней сто- роны экрана	Если точка фокусировки экрана в H left (слева в горизонтальном направле- нии) находится с внутренней стороны экрана	Если точка фокусировки экрана в H right (справа в горизонтальном направле- нии) находится с внутренней стороны экрана
(a)		Вращайте против часовой стрелки		
(b)	Вращайте против часовой стрелки		Вращайте против часовой стрелки	_
(C)	Вращайте против часовой стрелки	_	_	Вращайте против часовой стрелки

- 1) Нажмите кнопку <FOCUS> на пульте дистанционного управления или кнопку <LENS> на панели управления, чтобы открыть экран настройки фокусировки.
- 2) Нажмите 🔻 один раз, чтобы сдвинуть фокус всего экрана.

- 3) Нажмите кнопку ▲ для остановки на любой части экрана, которая будет первой точкой фокусировки.
 - Положение, куда смещается фокус в данном состоянии, это точка фокусировки с внутренней стороны экрана.
- 4) Ослабьте зафиксированные винты (до двух вращений) в позиции относительно положения, куда чаще всего смещается фокус (положение, куда смещается точка фокусировки больше всего в направлении внутренней стороны в шаге 2)).

• При выполнении настройки поверните по часовой стрелке винты в двух местах или хотя бы в одном месте.

- 5) Медленно поворачивайте против часовой стрелки винты регулировки фокусировки, соответствующие местоположениям. Остановитесь, когда изображение окажется в фокусе.
 (➡ стр. 76)
 - Если винты повернуты против часовой стрелки, наклон объектива поменяется при передвижении кронштейна оправы объектива (сторона экрана) вперед, и на проецируемом изображении на экране точка фокусировки в противоположном от винтов регулировки направлении передвинется с внутренней стороны экрана на внешнюю сторону.
- 6) Нажмите кнопку <SHIFT> на пульте дистанционного управления или кнопку <LENS> на панели управления, чтобы открыть меню регулировки смещения, и восстановите оптимальное положение проецируемого изображения на экране.
- 7) Снова выполните настройку фокусировки рядом с центром экрана, и, если этого все еще не достаточно, выполните тонкую настройку поворота винтов регулировки.
- 8) Когда регулировки выполнены, надежно затяните ослабленные винты крепления.
- 9) Отрегулируйте фокусировку снова при помощи пульта дистанционного управления.

Использование пульта дистанционного управления



Переключение входа

Входной сигнал для проецирования можно переключать. Ниже представлен способ переключения входного сигнала.

- Нажмите кнопку выбора входа и непосредственно укажите входной сигнал для проецирования.
- Отобразится экран выбора входа, на котором выберите из списка входной сигнал для проецирования.



Прямое переключение входного сигнала

Входной сигнал для проецирования можно прямо переключать, указав его вид.

- 1) Нажмите кнопку выбора входа (<RGB1>, <RGB2>, <VIDEO>, <S-VIDEO Y/C>, <DIGITAL LINK>, <DVI-D>, <HDMI>, <SDI>).
 - Эту операцию также можно выполнить с помощью кнопок на панели управления.

<rgb1> <video> <s-video c="" y=""></s-video></video></rgb1>	Переключение входного сигнала на RGB1.
<rgb2></rgb2>	Переключение входного сигнала на RGB2.
<digital link=""></digital>	Переключение входного сигнала на DIGITAL LINK.
<dvi-d></dvi-d>	Переключение входного сигнала на DVI-D.
<hdmi></hdmi>	Переключение входного сигнала на HDMI.
<sdi></sdi>	Переключение входного сигнала на SDI1 или SDI2. Переключение на другой вход, когда один вход уже был выбран. Также для выбора входа можно зафиксировать значение SDI1 или SDI2 с помощью меню [ЗАЩИТА] — [ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ].

Примечание

- При подключении дополнительного устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) к разъему <DIGITAL LINK/LAN> вход на устройстве с поддержкой выхода DIGITAL LINK изменяется при каждом нажатии кнопки <DIGITAL LINK>. Вход также можно изменить с помощью команды управления RS-232C.
 Если используются передатчики по витой паре других производителей, выберите на проекторе входной сигнал DIGITAL LINK, а
- затем переключите входной сигнал на передатчике по витой паре. • Настройте значение параметра [НАСТРОЙКА ВХОДА RGB1] в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [RGB IN] (➡ стр. 124) в
- Переключение входа путем отображения экрана выбора входа

Входной сигнал для проецирования можно выбрать путем отображения экрана выбора входа.

1) Нажмите кнопку <INPUT MENU>.

• Отображается экран выбора входа.

соответствии со входным сигналом на разъеме <RGB 1 IN>.

выб	ОР ВХОДА
• R	GB1
R	GB2
D	VI-D
Н	DMI
D	GITAL LINK
SI	DI1
SI	DI2
\$	выбор
ENTER	ВВЕСТИ

2) Снова нажмите кнопку <INPUT MENU>.

• При каждом нажатии кнопки <INPUT MENU> вход будет сменяться.

Примечание

- Входной сигнал можно переключить путем выбора входного сигнала для проецирования, нажав кнопки ▲▼ и <ENTER>, когда отображается экран выбора входа.
- Экран [РЕЖИМ КАРТ В КАРТ] отображается, когда нажата кнопка <INPUT MENU> во время Р IN Р. (→ стр. 165)
- При подключении к проектору дополнительного устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) меню выбора входа для устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK отображается, когда нажата кнопка <ENTER> при выборе входа DIGITAL LINK на экране выбора входа.
- При подключении к проектору дополнительного устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) логотип DIGITAL LINK и имя входа, выбранного на устройстве с поддержкой выхода DIGITAL LINK, отображаются в секции дисплея [DIGITAL LINK] на экране выбора входа.
- Настройте значение параметра [НАСТРОЙКА ВХОДА RGB1] в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [RGB IN] (→ стр. 124) в соответствии со входным сигналом на разъеме <RGB 1 IN>.

Использование функции затвора

Если проектор не будет использоваться в течение определенного времени, например, в ходе перерыва деловой встречи, можно временно выключить изображение.



1) Нажмите кнопку <SHUTTER>.

- Изображение исчезнет.
- Эту операцию также можно выполнить, нажав на панели управления кнопку <SHUTTER>.

2) Снова нажмите кнопку <SHUTTER>.

• Отобразится изображение.

Примечание

- При использовании функции затвора индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> будет медленно мигать зеленым (затвор закрыт).
- Можно установить необходимость использования механического затвора и время появления/затухания изображения с помощью меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].

Глава 3 Основные операции — Использование пульта дистанционного управления

 Если в меню [МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР] [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] (→ стр. 134) установлено значение [ВЫКЛЮЧЕНО], источник света может гореть слабо из-за прогрева при использовании функции затвора, когда температура рабочей среды составляет около 0 °C (32 °F).

Использование функции экранного меню

Выключите функцию экранного меню (не отображать), когда Вы не желаете, чтобы зрители ее видели, например, меню или название входного разъема.



- 1) Нажмите кнопку <ON SCREEN>.
 - Экранное меню исчезнет.
- 2) Снова нажмите кнопку <ON SCREEN>.
 - Экранное меню появится.

Примечание

 Если удерживать нажатой кнопку <MENU> на панели управления в течение как минимум трех секунд, когда выключено (скрыто) экранное меню, то экранное меню включится.

Использование функции автоматической настройки

Функцию автоматической настройки можно использовать для автоматической настройки разрешения, фазы синхросигнала и положения изображения, когда принимаются аналоговые сигналы RGB, состоящие из точек, например компьютерные сигналы, или для автоматической настройки положения изображения, когда принимаются сигналы DVI-D/HDMI. При выполнении автоматической настройки рекомендуется подавать изображения с яркими белыми границами по краям и высококонтрастными черно-белыми символами.

Избегайте использования изображений, содержащих полутона и градации цвета, например фотографий и компьютерной графики.



- 1) Нажмите кнопку <AUTO SETUP>.
 - При успешном выполнении настройки отобразится индикация [ЗАВЕРШЕНО].
 - Эту операцию также можно выполнить, нажав на панели управления кнопку <AUTO SETUP>.

Примечание

- Фаза синхросигнала может смещаться даже при успешном выполнении настройки. В таких случаях произведите настройку в меню [ПОЛОЖЕНИЕ] → [ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ] (→ стр. 103).
- При проецировании темного изображения или изображения с размытыми краями может отобразиться сообщение [НЕ ЗАВЕРШЕНО], или настройка может не быть выполнена надлежащим образом, даже если отобразится сообщение [ЗАВЕРШЕНО].
 В этом случае отрегулируйте настройки в меню [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ] → [ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ] (→ стр. 107), [ПОЛОЖЕНИЕ] → [ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ] (→ стр. 103) и [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ] (→ стр. 101).
- Отрегулируйте специальные сигналы в соответствии с меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [АВТОНАСТРОЙКА] (→ стр. 121).
- Автоматическая настройка может не работать в зависимости от модели компьютера.
- Автоматическая настройка может не работать для сигналов синхронизации C-SY или SYNC ON GREEN.
- Проецирование изображений может прерваться на несколько секунд во время автоматической настройки, но это не является неисправностью.
- Настройка необходима для каждого входного сигнала.
- Автоматическую настройку можно отменить, нажав кнопку <MENU> в процессе автоматической настройки.
- Даже если подается сигнал, при котором возможно выполнить автоматическую настройку, может быть невозможно выполнить регулировку надлежащим образом при использовании функции автоматической настройки во время подачи двигающихся изображений. Может отображаться сообщение [НЕ ЗАВЕРШЕНО], или регулировка может быть не завершена надлежащим образом, даже если отображается сообщение [ЗАВЕРШЕНО].

Переключение соотношения сторон изображения

Переключайте соотношение сторон изображения согласно входному сигналу.



1) Нажмите кнопку <ASPECT>.

• При каждом нажатии этой кнопки настройка будет изменяться.

Примечание

Для получения дополнительной информации см. меню [ПОЛОЖЕНИЕ] → [АСПЕКТ] (⇒ стр. 101).

Использование кнопки Function

Кнопку <FUNCTION> пульта дистанционного управления можно использовать в качестве кнопки быстрого доступа, назначив ей следующие функции: [КАРТ В КАРТ], [ЯЧ. ВСП.ПАМЯТИ], [СИСТЕМА ТВ], [SYSTEM DAYLIGHT VIEW], [СТОП-КАДР], [ОСЦ. СИГН.], [ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА], [ПЕРЕСТАНОВКА ЛЕВ./ПР.], [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]



1) Нажмите кнопку <FUNCTION>.

Примечание

Назначение функции выполняется из меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА] (+ стр. 158).

Показ внутренних тестовых шаблонов

В данном проекторе предусмотрено восемь типов внутренних тестовых шаблонов, позволяющих проверить состояние корпуса проектора. Чтобы отобразить тестовые изображения, выполните следующие шаги.



1) Нажмите кнопку <TEST PATTERN>.

2) С помощью **•** выберите тестовое изображение.

Примечание

- Настройка также доступна в меню [ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ] (+ стр. 167).
- Настройки положения, размера и других факторов не будут отражены в тестовых шаблонах. Перед выполнением различных настроек обязательно спроецируйте входной сигнал.

Использование функции состояния

Отображение состояния проектора.



1) Нажмите кнопку <STATUS>.

• Отобразится экран [СОСТОЯНИЕ].



Примечание

Это можно отобразить из меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [СОСТОЯНИЕ] (→ стр. 161).

Использование функции осциллятора напряжения в электросети

Значение напряжения входного питания можно отобразить на дисплее самодиагностики с боковой стороны проектора.

• Отображение во время проецирования

1) Нажмите кнопку включения питания <|>.

- Значение напряжения входного питания отображается только как числовое значение на дисплее самодиагностики.
- Дисплей автоматически отключится через приблизительно 3 секунды.

Отображение в режиме ожидания

1) Нажмите кнопку питания в режиме ожидания <0>.

- Значение напряжения входного питания отображается только как числовое значение на дисплее самодиагностики.
- Дисплей автоматически отключится через приблизительно 3 секунды.

Примечание

- Это можно установить с помощью меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ОСЦ. НАПРЯЖ. В ЭЛЕКТРОСЕТИ] (⇒ стр. 162).
- Значение напряжения входного питания невозможно отобразить на дисплее самодиагностики в режиме ожидания, когда в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] (→ стр. 150) установлено значение [ЭКО].
- Эту операцию также можно выполнить с помощью кнопки включения питания <|> или кнопки режима ожидания <</l>
 на панели управления.

Установка номера ID пульта дистанционного управления

При совместном использовании нескольких проекторов можно управлять всеми проекторами одновременно или каждым проектором по отдельности с помощью одного пульта дистанционного управления, если каждому проектору присвоен собственный номер ID.

После установки номера ID проектора установите тот же номер ID на пульте дистанционного управления. Заводской номер ID проектора: [BCE]. При использовании одного проектора нажмите кнопку <ID ALL> на пульте дистанционного управления. Кроме того, можно управлять проектором, если нажать кнопку <ID ALL> на пульте дистанционного управления, даже если ID проектора неизвестен.



- 1) Нажмите кнопку <ID SET> на пульте дистанционного управления.
- 2) В течение пяти секунд введите и установите однозначный или двузначный номер ID, установленный на проекторе, с помощью цифровых кнопок (<0> <9>).
 - Можно управлять проекторами независимо от настроек номера ID проектора, если нажать кнопку <ID ALL>.

Внимание

- Поскольку установку номера ID на пульте дистанционного управления можно выполнить и без проектора, не нажимайте кнопку <ID SET> на пульте дистанционного управления без необходимости. Если после нажатия кнопки <ID SET> в течение пяти секунд не будут нажаты никакие цифровые кнопки (<0> - <9>), номер ID вернется к своему исходному значению, использовавшемуся до того, как была нажата кнопка <ID SET>.
- Номер ID, установленный на пульте дистанционного управления, будет сохранен до тех пор, пока он не будет переустановлен.
 Однако он будет удален, если батареи пульта дистанционного управления будут разряжены. При замене батарей установите тот же номер ID еще раз.

Примечание

- Если для номера ID пульта дистанционного управления установлен параметр [0], проектором можно управлять независимо от настроек номера ID проектора, как и при параметре [BCE].
- Установите номер ID корпуса проектора в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ID ПРОЕКТОРА].

Глава 4 Настройки

В этой главе описываются настройки и регулировки, которые можно выполнить с помощью экранного меню.

Навигация по меню

Экранное меню (меню) используется для выполнения различных настроек и регулировок проектора.

Навигация по меню

Порядок работы



Нажмите кнопку <MENU> на пульте дистанционного управления или на панели управления.
 Отобразится экран [ГЛАВНОЕ МЕНЮ].



2) Нажмите **А Т** для выбора элемента в главном меню.

• Выбранный элемент выделяется желтым цветом.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
изображение
ПОЛОЖЕНИЕ
П ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
🛱 ЯЗЫК МЕНЮ (LANGUAGE)
🗗 НАСТРОЙКИ 3D
🕼 НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
🖇 УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА
🖬 КАРТ В КАРТ
🖼 ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
🛄 СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ
О [≮] ЗАЩИТА
- 9-
🗢 выбор из меню

3) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразятся элементы подменю выбранного главного меню.



4) Нажмите ▲▼ для выбора подменю, а затем нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER> для изменения или регулировки настроек.

• При каждом нажатии кнопки **()** некоторые элементы меню переключаются в следующем порядке.



 При выборе некоторых элементов нажмите
 для отображения отдельного экрана настроек со шкалой регулировки, как показано далее.



Примечание

- Нажатием кнопки <MENU> во время показа экрана меню можно вернуться к предыдущему меню.
- В зависимости от подаваемых в проектор сигналов настройка и использование некоторых элементов и функций могут быть невозможны. Элементы меню, которые нельзя настраивать или использовать, отображаются на экране меню черными символами, и их невозможно отрегулировать или задать. Элементы [DIGITAL CINEMA REALITY] и [БЛОКИРОВКА КАДРА] могут не отображаться в зависимости от входного сигнала.

Если элемент на экране меню отображается черными символами, и его невозможно отрегулировать или установить, причину этого можно отобразить нажатием кнопки <ENTER>, когда выбрано соответствующее меню.

- Некоторые элементы можно настроить даже при отсутствии входных сигналов.
- Отдельный экран настройки автоматически закрывается, если в течение примерно пяти секунд не выполняются никакие действия.
- Для получения информации об элементах меню см. разделы «Главное меню» (🕈 стр. 87) и «Подменю» (🕇 стр. 88).
- Цвет курсора зависит от настроек в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [ЭКРАННОЕ МЕНЮ] → [ВИД ЭКРАННОГО МЕНЮ]. Выбранный элемент отображается по умолчанию с желтым курсором.
- В портретном режиме экранное меню отображается направленным в сторону. Для отображения экранного меню в портретном режиме перейдите в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [ЭКРАННОЕ МЕНЮ] (⇒ стр. 131) и измените значение параметра [ПОВОРОТ OSD].

Возврат значений настроек к заводским установкам

Если нажать кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления, то отрегулированные значения элементов меню будут возвращены к заводским установкам.

Кнопка	DEFAULT
NHOIIKA	

1) Нажмите кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления.

кон	ТРАСТНОСТЬ	0	• <u> </u>
	НАСТРОЙКА		

Примечание

- Не удастся восстановить все заводские установки одновременно.
- Чтобы восстановить все заводские настройки по умолчанию для измененного элемента подменю, выберите в меню ->
- [ИНИЦИАЛИЗ] (♦ стр. 163) команду [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]. • Заводские настройки по умолчанию некоторых элементов не восстанавливаются даже при нажатии кнопки <DEFAULT> на пульте
- дистанционного управления. Настройте эти элементы по отдельности.
 Треугольная метка под шкалой регулировки на отдельном экране настройки обозначает значение по умолчанию. Положение треугольной метки различается в зависимости от выбранных входных сигналов.



Настройка по умолчанию

Главное меню

Следующие элементы находятся в главном меню.

При выборе элемента главного меню экран переключается на экран выбора подменю.

Элемент главного меню		Стр.
	[ИЗОБРАЖЕНИЕ]	92
D	[ПОЛОЖЕНИЕ]	101
	[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ]	106

Элемент главного меню		Стр.
F	[ЯЗЫК МЕНЮ (LANGUAGE)]	112
	[НАСТРОЙКИ ЗD]	113
L ₿	[НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]	119
S	[УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]	140
	[КАРТ В КАРТ]	165
	[ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]	167
	[СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ]	168
٥ ^۴	[ЗАЩИТА]	172
	[НАСТРОЙКА СЕТИ]	176

Подменю

Отображается подменю выбранного элемента главного меню, после чего можно будет выбрать и настроить элементы подменю.

[ИЗОБРАЖЕНИЕ]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	[СТАНДАРТНЫЙ]*1	92
[КОНТРАСТНОСТЬ]	[0]*2	92
[ЯРКОСТЬ]	[0]*2	93
[LIBET]	[2] *2	93
[OTTEHOK]	[-2] *2	93
[ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА]	[ПО УМОЛЧАНИЮ]*2	93
[ΓΑΜΜΑ]	[ПО УМОЛЧАНИЮ]*2	96
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	[ВЫКЛ]*2	96
[ЧЕТКОСТЬ]	[8]*2	97
[ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА]	[2]*2	97
[ДИНАМ. КОНТРАСТ]	[2] *2	97
[СИСТЕМА ТВ]	[YP _B P _R] ^{*1}	99

*1 Зависит от входного сигнала.

*2 Зависит от параметра [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ].

[ПОЛОЖЕНИЕ]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ]	—	101
[ACITEKT]	[ПО УМОЛЧАНИЮ]*1	101
[УВЕЛИЧЕНИЕ]	—	102
[ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ]	[0]*1	103
[ГЕОМЕТРИЯ]	[ВЫКЛ]	104

*1 Зависит от входного сигнала.

[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[ABTO]*1	106

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[ШУМОПОДАВЛЕНИЕ]	—	106
[ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ]	_	107
[ПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАЦИИ]	[24]*1	107
[КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ]	[ВЫКЛ]	107
[ЗАДЕРЖ КАДРА]	[НОРМАЛЬН]	110
[СОЗДАНИЕ КАДРА]	[2]	110
[БЛОКИРОВКА КАДРА]	_	110
[ПОЛОЖЕНИЕ РАСТРА]	_	111

*1 Зависит от входного сигнала.

Примечание

• Элементы подменю и настройки по умолчанию различаются в зависимости от выбранного разъема входного сигнала.

[ЯЗЫК МЕНЮ (LANGUAGE)] 🛃

Для получения дополнительной информации см. раздел (→ стр. 112)

[НАСТРОЙКИ 3D]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[3D: СИСТ. НАСТРОЙКА]	[ОДИНАРНАЯ]	113
[HACTPOЙKA 3D SYNC]	_	113
[ФОРМАТ СИГНАЛА 3D]	[ABTO]*1	114
[ПЕРЕСТАНОВКА ЛЕВ./ПР.]	[HOPMA]	115
[3D: ЦВЕТ. СОГЛАСОВ.]	[2D/3D COBMECTHO]	115
[БАЛАНС 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ]		115
[ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ]	[1.5ms]	116
[3D: ЗАДЕРЖКА КАДРА]	[0us]	116
[3D: ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ]	[НОРМАЛЬНЫЙ]	116
[3D: ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН]		117
[ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ]	[ВКЛ]	117
[БЕЗОПАСНЫЙ ПРОСМОТР]	_	117

*1 Зависит от выбранного входного разъема.

[НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ]	[ВЫКЛ]	119
[ПОДСТРОЙКА БОЛЬШ. ЭКРАНА]	[ВЫКЛ]	120
[НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]	—	121
[АВТОСИГНАЛ]	[ВЫКЛ]	121
[АВТОНАСТРОЙКА]	_	121
[НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА]	—	122
[НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА]	—	124
[RGB IN]	—	124
[DVI-D IN]	—	126
[HDMI IN]	_	127
[DIGITAL LINK IN]	—	128
[SDI IN]	_	130
[ЭКРАННОЕ МЕНЮ]	—	131
[ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	[ВЫКЛ]	133
[ЦΒΕΤ ΦΟΗΑ]	[СИНИЙ]	133
[ЗАСТАВКА]	[ЗАСТАВКА/УМОЛЧ]	133
[НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ]	_	134
[НАСТРОЙКА ЗАТВОРА]	_	134

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[СТОП-КАДР]	_	137
[ОСЦ. СИГН.]	[ВЫКЛ]	137
[ОТСЕЧКА]	_	139

[УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΟΡΑ]	[BCE]	140
[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	[ПРЯМОЕ,ПОЛ]	140
[НАСТРОЙКА РАБОТЫ]	—	140
[ВЫХОД ПОДСВЕТКИ]	[100.0%]	145
[УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ]	—	145
[РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ]	[НОРМАЛЬНЫЙ]	150
[ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА]	[ВЫКЛЮЧЕНО]	150
[ОТКЛ.ОСВ.БЕЗ СИГНАЛА]	[ВЫКЛЮЧЕНО]	150
[ЗАПУСК]	[ПОСЛ СОСТОЯНИЕ]	151
[ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ]	[ПОСЛ. ИСПОЛЬЗ.]	151
[ДАТА И ВРЕМЯ]	—	151
[РАСПИСАНИЕ]	[ВЫКЛ]	152
[MULTI PROJECTOR SYNC]	_	155
[RS-232C]	—	157
[РЕЖИМ REMOTE2]	[ПО УМОЛЧАНИЮ]	158
[ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА]	—	158
[КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА]	—	159
[ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА]	—	159
[СОСТОЯНИЕ]	—	161
[ОСЦ. НАПРЯЖ. В ЭЛЕКТРОСЕТИ]	[ВЫКЛ]	162
[СОХРАНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ]	—	163
[ЗАГРУЗИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ]	_	163
[ИНИЦИАЛИЗ]	—	163
[СЕРВИСНЫЙ ПАРОЛЬ]	—	164

[КАРТ В КАРТ] 🗖

Подробности (🜩 стр. 165)

[ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]

Для получения дополнительной информации см. раздел (+ стр. 167)

[СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ]

Для получения дополнительной информации см. раздел (+ стр. 168)

[ЗАЩИТА]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ]	[ВЫКЛ]	172
[СМЕНА ПАРОЛЯ БЛОКИРОВКИ]	_	172
[НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]	[ВЫКЛ]	173
[ИЗМЕН ТЕКСТА]	_	173
[ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ]	_	173
[СМЕНА ПАРОЛЯ ВЫБОРА УСТР-ВА УПРАВЛ.]	_	175

[НАСТРОЙКА СЕТИ]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[РЕЖИМ DIGITAL LINK]	[ABTO]	176
[ПАР-РЫ DIGITAL LINK]		176
[COCT-HИЕ DIGITAL LINK]	—	177
[СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ]		177
[УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ]	—	178
[СТАТУС СЕТИ]		179
[MEHЮ DIGITAL LINK]		179
[УСТАНОВКИ Art-Net]	[ВЫКЛ]	179
[НАСТРОЙКА КАНАЛА Art-Net]	[2]	180
[COCTOЯHИE Art-Net]	_	180

Примечание

• Некоторые элементы могут не подлежать настройке или использоваться для определенных форматов сигналов, принимаемых проектором.

Элементы меню, которые нельзя настраивать или использовать, отображаются на экране меню черными символами, и их невозможно отрегулировать или задать.

• Элементы подменю и настройки по умолчанию различаются в зависимости от выбранного разъема входного сигнала.

Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ]

На экране меню выберите [ИЗОБРАЖЕНИЕ] в главном меню, а затем выберите элемент в подменю. Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

[РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Можно переключиться в необходимый режим изображения, соответствующий источнику изображения и среде, в которой используется проектор.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ].

2) Нажмите ◀▶.

Отобразится отдельный экран настройки [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ].

3) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[СТАНДАРТНЫЙ]	Изображение, подходящее для динамических изображений в целом.
[КИНОФИЛЬМ]	Изображение, подходящее для кинофильмов.
[ЕСТЕСТВЕННЫЙ]	Изображение, соответствующее стандарту sRGB.
[DICOM SIM.]	Изображение, аналогичное части 14 стандарта DICOM, которая посвящена стандартизации отображения оттенков серого.
[ДИНАМИЧЕСКИЙ]	Светоотдача увеличивается для использования в местах с высокой освещенностью.
[ГРАФИКА]	Изображение, подходящее для входного сигнала с персонального компьютера.
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Настройте нужный режим изображений.

Примечание

- Заводской режим изображения: [ГРАФИКА] для входных сигналов неподвижного изображения и [СТАНДАРТНЫЙ] для входных сигналов динамических изображений.
- DICOM это сокращение названия «Digital Imaging and COmmunication in Medicine». Данное сокращение используется как обозначение стандарта для медицинских устройств визуализации. Несмотря на использование термина DICOM, данный проектор не является медицинским устройством, и его не следует использовать для отображения медицинских изображений в диагностических целях.
- Нажмите кнопку <ENTER>, если указано сохранять каждое значение [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ] при поступлении нового сигнала. Данные всех пунктов, кроме [СИСТЕМА ТВ] в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ], сохранены.
- При использовании заводских установок для изображений, которые соответствуют стандарту [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ], устанавливается ITU-R BT.709.

Изменение имени [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]

- Нажмите ▲▼ для выбора [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
- 2) Нажмите **♦** для выбора [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ] для ввода детальной информации.
- 4) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать [ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ РЕЖИМА ИЗОБРАЖЕНИЯ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ РЕЖИМА ИЗОБРАЖЕНИЯ].
- 5) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать текст, а затем нажмите кнопку <ENTER> для ввода текста.
- 6) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать [OK], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 Имя для режима изображения будет изменено.

[KOHTPACTHOCTL]

Можно настроить контрастность цветов.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [КОНТРАСТНОСТЬ].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.

• Отобразится отдельный экран настройки [КОНТРАСТНОСТЬ].

3) Нажимайте **()**, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон настройки
Нажмите 🕨.	Экран становится ярче.	24 24
Нажмите <.	Экран становится темнее.	-31 - +31

Внимание

При необходимости настроить уровень черного сначала настройте параметр [ЯРКОСТЬ].

[ЯРКОСТЬ]

Можно настроить темную (черную) часть проецируемого изображения.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЯРКОСТЬ].
- 2) Нажмите кнопку ◀ или <ENTER>.
 - Отобразится отдельный экран настройки [ЯРКОСТЬ].
- 3) Нажимайте **()**, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон настройки
Нажмите 🕨.	Усиливается яркость темных (черных) частей экрана.	24 + 24
Нажмите <.	Уменьшается яркость темных (черных) частей экрана.	-31 - +31

[ЦBET]

Можно настроить насыщенность цветов проецируемого изображения.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЦВЕТ].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.

• Отобразится отдельный экран настройки [ЦВЕТ].

3) Нажимайте **4**, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон настройки
Нажмите 🅨.	Цвета становятся глубже.	24 + 24
Нажмите ◀.	Цвета становятся слабее.	-31 - +31

[OTTEHOK]

Можно настроить телесные тона проецируемого изображения.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ОТТЕНОК].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится отдельный экран настройки [ОТТЕНОК].
- 3) Нажимайте **4**, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон настройки
Нажмите 🅨.	Телесные тона смещаются в сторону зеленоватого оттенка.	
Howayara	Телесные тона смещаются в сторону красновато-фиолетового	-31 - +31
Пажмите Ч.	оттенка.	

[ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА]

Можно переключить цветовую температуру, если белые области проецируемого изображения имеют голубоватый или красноватый оттенок.

Настройка с помощью цветовой температуры

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].

2) Нажмите кнопку ◀ или <ENTER>.

Отобразится отдельный экран настройки [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].

3) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧАНИЮ]	Заводская установка.
[ПОЛЬ31]	Настройка необходимого баланса белого. Для получения подробной информации см. «На-
[ПОЛЬ32]	стройка необходимого баланса белого» (🕈 стр. 94).
[3200K] - [9300K]	Позволяет установить шаг в 100 К. Предназначены для придания естественности изображени-
	ям.

Примечание

• Если для [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ] (→ стр. 92) установлен режим [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] или [DICOM SIM.], то [ПО УМОЛЧАНИЮ] выбрать нельзя.

- Если для параметра [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ] (→ стр. 119) установлено значение, отличное от [ВЫКЛ], для параметра [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА] фиксируется значение [ПОЛЬЗ1].
- Численные значения цветовой температуры являются отправными установками.

Настройка необходимого баланса белого

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится отдельный экран настройки [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].
- 3) С помощью **(**) выберите [ПОЛЬ31] или [ПОЛЬ32].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].

- 5) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [БАЛАНС БЕЛОГО].
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [БАЛАНС БЕЛОГО].
- 7) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ХОЛОДНЫЙ:БАЛАНС БЕЛОГО] или [ТЕПЛЫЙ:БАЛАНС БЕЛОГО].
- 8) Нажмите кнопку <ENTER>.

Отобразится экран [ХОЛОДНЫЙ:БАЛАНС БЕЛОГО] или экран [ТЕПЛЫЙ:БАЛАНС БЕЛОГО].

- 9) С помощью кнопок 🔺 🕶 выберите [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] или [СИНИЙ].
- 10) Нажимайте **4**, чтобы настроить уровень.

Элемент	Действие	Настройка	Диапазон настройки	
	Нажмите 🕨.	Усиление красного цвета.		
[красный]	Нажмите ◀.	Ослабление красного цвета.		
	Нажмите .	Усиление зеленого цвета.	[ХОЛОДНЫЙ:БАЛАНС БЕЛОГО]: 0 - +255 (настройка по умолчанию: +255)	
[ЗЕЛЕНЫИ]	Нажмите ◀.	Ослабление зеленого цвета.	[ТЕПЛЫИ:БАЛАНС БЕЛОГО]: –127 - +127 (настройка по умолчанию: 0)	
	Нажмите .	Усиление синего цвета.		
[СИНИЙ]	Нажмите ◀.	Ослабление синего цвета.		

Примечание

 Правильно настройте параметр [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА]. Все цвета не будут отображаться должным образом до выполнения надлежащей настройки. Если результат выполненной настройки не выглядит удовлетворительно, можно нажать кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления, чтобы возвратить заводские установки только для выбранного элемента.

Регулировка необходимого баланса белого на основании текущих настроек цветовой температуры

- Нажмите ▲▼ для выбора [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].
- 2) Нажмите ◀▶ или кнопку <ENTER>.

• Отобразится отдельный экран настройки [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].

 С помощью кнопок ◀▶ выберите элемент, отличный от [ПО УМОЛЧАНИЮ], [ПОЛЬЗ1] и [ПОЛЬЗ2].

4) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [ИЗМЕНИТЬ НА *****].

5) С помощью ▲▼ выберите [ПОЛЬ31] или [ПОЛЬ32].

• Для выбранного элемента сохраняется измененное значение цветовой температуры.

- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран подтверждения.
- 7) Нажмите **♦**, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Данные для [ПОЛЬЗ1] или [ПОЛЬЗ2] будут обновлены.
 - Если с помощью **♦** выбрать [OTMEHA], а затем нажать кнопку <ENTER>, то данные не будут перезаписаны.
 - Отобразится экран [ХОЛОДНЫЙ:БАЛАНС БЕЛОГО].
- 8) С помощью кнопок 🔺 🕶 выберите [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] или [СИНИЙ].
- 9) С помощью **♦** настройте уровень.

Примечание

 Правильно настройте [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА]. Все цвета не будут отображаться должным образом до выполнения надлежащей настройки. Если результат выполненной настройки не выглядит удовлетворительно, можно нажать кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления, чтобы возвратить настройки по умолчанию только для выбранного элемента.

• При изменении цветовой температуры цветовая гамма до и после изменения отличается незначительно.

Изменение имени [ПОЛЬЗ1] или [ПОЛЬЗ2]

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].
- 2) Нажмите кнопку **♦** или <ENTER>.

• Отобразится отдельный экран настройки [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].

3) С помощью **♦** выберите [ПОЛЬ31] или [ПОЛЬ32].

4) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].

- 5) Нажмите ▲ ▼ для выбора параметра [ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ].
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ].

- 7) Нажимайте ▲▼◀▶, чтобы выбрать текст, а затем нажмите кнопку <ENTER> для его ввода.
- 8) Нажмите ▲▼◀▶ для выбора параметра [OK], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

• Имя, установленное для профиля цветовой температуры, изменится.

Примечание

• При изменении имени отображение [ПОЛЬ31], [ПОЛЬ32] также изменяется.

[FAMMA]

Можно переключить гамма-режим.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [ГАММА].
- 2) Нажмите ◀▶ или кнопку <ENTER>.

• Отобразится отдельный экран настройки [ГАММА].

3) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧАНИЮ]*1	Заводская установка.		
[ПОЛЬ31]	Позволяет изменить имя.		
[ПОЛЬ32]	Для получения подробной информации см. «Изменение имени [ПОЛЬЗ1] или [ПОЛЬЗ2]» (→ стр. 96).		
[DICOM SIM.]	Изображение становится аналогичными изображениям стандарта DICOM.		
[1.0]			
[1.8]	Позволяет отрегулировать изображения в соответствии со своими потребностями. Диапазон		
[2.0] - [2.8]			

*1 Если для [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ] установлен режим [ДИНАМИЧЕСКИЙ], [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] или [DICOM SIM.], то [ПО УМОЛЧАНИЮ] выбрать нельзя.

Примечание

 DICOM - это сокращение названия «Digital Imaging and COmmunication in Medicine». Данное сокращение используется как обозначение стандарта для медицинских устройств визуализации. Несмотря на использование термина DICOM, данный проектор не является медицинским устройством, и его не следует использовать для отображения медицинских изображений в диагностических целях.

Изменение имени [ПОЛЬ31] или [ПОЛЬ32]

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [ГАММА].
- 2) Нажмите ◀▶ или кнопку <ENTER>.
 - Отобразится отдельный экран настройки [ГАММА].
- 3) С помощью 🜗 выберите [ПОЛЬ31] или [ПОЛЬ32].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ГАММА].
- 5) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ГАММЫ].
- 6) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать текст, а затем нажмите кнопку <ENTER> для ввода текста.
- 7) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать [OK], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Имя выбранной гаммы будет изменено.

Примечание

• При изменении имени отображение [ПОЛЬ31], [ПОЛЬ32] также изменяется.

[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]

Можно установить оптимальную яркость изображения даже во время проецирования при ярком свете.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится отдельный экран настройки [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].

3) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Без изменений.
[1] - [6]	Коррекция яркости изображения. Чем больше значение, тем сильнее коррекция.

96 - РУССКИЙ

[ЧЕТКОСТЬ]

Можно настроить резкость проецируемого изображения.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЧЕТКОСТЬ].

2) Нажмите кнопку ◀ или <ENTER>.

• Отобразится отдельный экран настройки [ЧЕТКОСТЬ].

3) Нажимайте **()**, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон настройки
Нажмите 🕨.	Контуры становятся резче.	0
Нажмите <.	Контуры становятся мягче.	0 - +15

Примечание

 Если нажать ▶ при значении настройки [+15], то будет установлено значение [0]. Если нажать ◀ при значении настройки [0], то будет установлено значение [+15].

[ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА]

Можно уменьшить шум при ухудшении проецируемого изображения и возникновении шума в сигнале изображения.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА].

2) Нажмите кнопку ◀ или <ENTER>.

Отобразится отдельный экран настройки [ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА].

3) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Без изменений.
[1]	Легкая коррекция шума.
[2]	Умеренная коррекция шума.
[3]	Сильная коррекция шума.

Внимание

• Когда подавление шума применяется для входного сигнала с меньшим уровнем шума, изображение может выглядеть иначе, чем исходное. В этом случае установите для параметра подавления шума значение [ВЫКЛ].

[ДИНАМ. КОНТРАСТ]

Регулировка света источника света и компенсация сигнала осуществляются автоматически в соответствии с изображением, чтобы обеспечить его оптимальную контрастность.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [ДИНАМ. КОНТРАСТ].

2) Нажмите ◀▶ или кнопку <ENTER>.

• Отобразится отдельный экран настройки [ДИНАМ. КОНТРАСТ].

3) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Отключение функции динамической контрастности.	
[1]	Регулировка источника света и компенсация сигналов в небольшой степени.	
[2]	Регулировка источника света и компенсация сигналов в средней степени.	
[3]	Регулировка источника света и компенсация сигналов в большой степени.	
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Установите любое нужное значение коррекции.	
	Для получения подробной информации см. «Выполнение нужной коррекции» (🔿 стр. 97).	

Выполнение нужной коррекции

Нажмите ▲▼ для выбора [ДИНАМ. КОНТРАСТ].

2) Нажмите ◀▶ или кнопку <ENTER>.

• Отобразится отдельный экран настройки [ДИНАМ. КОНТРАСТ].

3) Нажмите **4** для выбора [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ].

- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ДИНАМ. КОНТРАСТ].

5) С помощью кнопок 🛦 🔻 выберите элемент, который нужно установить.

- Элементы расширенных настроек будут переключаться при каждом нажатии **()**.
- Нажмите кнопку <ENTER>, когда выбрано [MULTI PROJECTOR SYNC].

Элемент настройки		Сведения
	[ВЫКЛ]	Источник света не регулируется.
(автоматическая регулировка источника света)	[1] - [255]	Чем выше значение, тем сильнее регулировка света источника света. Может быть установлено с шагом 1.
[УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДЛЯ ЯРКОС.] (установка уровня яркости сигнала для начала регули- ровки света)	[6%] - [50%] Регулировка источника света, когда уровень яркости подавае- мого видеосигнала становится ниже установленного значения Чем выше значение, тем больше диапазон для выполнения регулировки света источника света. Может быть установлено с шагом 1 %. (Заводская настройка: 30 %)	
	[ВЫКЛЮЧЕНО]	Источник света не выключается.
[ТАЙМЕР ОТКЛЮЧ. ОСВЕ- ЩЕНИЯ] (установка времени до вы- ключения света)	[0.0s] - [10.0s]	Выключение источника света, когда уровень яркости подавае- мого видеосигнала становится ниже значения, установленного в меню [УРОВ. СИГН. ДЛЯ ОТКЛ. ОСВ.]. Выберите элемент [0.0s]–[4.0s], [5.0s], [7.0s] или [10.0s]. Значе- ния из диапазона [0.0s]–[4.0s] могут быть выбраны с шагом 0,5.
[УРОВ. СИГН. ДЛЯ ОТКЛ. ОСВ.] (установка уровня яркости сигнала для выключения света)	. Установите уровень яркости видеосигнала для выключения источника света с помощью параметра [ТАЙМЕР ОТКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИЯ]. ОСВЕЩЕНИЯ]. Может быть установлено с шагом 1 %. (Заводская настройк 0 %)	
[РУЧНАЯ ИНТЕНСИВ- НОСТЬ] (ручная регулировка источни- ка света) [0] - [255]		Чем больше значение, тем сильнее коррекция. Может быть установлено с шагом 1. (Заводская настройка: 255)
	[ВЫКЛ]	Сигнал не компенсируется.
	[1]	Легкая компенсация сигнала.
(пастроика компенсации сигнала)	[2]	Умеренная компенсация сигнала.
	[3]	Сильная компенсация сигнала.
[MULTI PROJECTOR SYNC]		Установка функции синхронизации контраста. Этот элемент настройки является общим со следующим эле- ментом меню. • Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC] Для получения дополнительной информации см. меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC] (♦ стр. 155).

Примечание

 Параметр [УРОВ. СИГН. ДЛЯ ОТКЛ. ОСВ.] невозможно установить, когда для параметра [ТАЙМЕР ОТКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИЯ] установлено значение [ВЫКЛЮЧЕНО].

• Когда для параметра [ТАЙМЕР ОТКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИЯ] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛЮЧЕНО], источник света будет снова включен после выключения в результате срабатывания этой функции при условиях ниже.

- Когда уровень яркости подаваемого видеосигнала превышает значение, установленное в меню [УРОВ. СИГН. ДЛЯ ОТКЛ. ОСВ.]
 Когда пропал входной сигнал
- Когда отображается экран меню (OSD) или информация о входе, тестовый шаблон или предупреждающее сообщение
- Когда температура рабочей среды составляет около 0 °C (32 °F), и принудительно включается источник света из-за прогрева
- При проецировании изображения аналогового сигнала на изображение может влиять шум сигнала в процессе определения уровня яркости видеосигнала. В этом случае, даже когда уровень яркости изображения падает ниже значения, установленного в меню [УРОВ. СИГН. ДЛЯ ОТКЛ. ОСВ.], считается, что уровень яркости не ниже значения в качестве сигнала. Аналоговый сигнал относится к сигналу Y/C, YC_BC_R/YP_BP_R и аналоговому сигналу RGB.

• Если для параметра [ДИНАМИЧЕСКАЯ ГАММА] установлено значение [3], то контраст будет максимальным.

 Функции управления яркостью и динамической контрастности будут работать одновременно, однако функция динамической контрастности не будет работать при измерении яркости и цвета.

- Функция синхронизации контраста это функция, которая используется для отображения совмещенного экрана со сбалансированным контрастом путем распределения уровня яркости входного видеосигнала по всем проекторам при создании экрана мульти-отображения путем соединения проецируемых изображений с нескольких проекторов.
- Параметр [НАСТРОЙКА 3D SYNC] отключен и для него зафиксировано значение [ВЫКЛ], если для параметра [MULTI PROJECTOR SYNC] → [РЕЖИМ] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ].
- Следующие параметры отключены, а функция синхронизации контраста и функция синхронизации затвора недоступны, если для параметра [НАСТРОЙКА 3D SYNC] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ].
- Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] \rightarrow [ДИНАМ. КОНТРАСТ] \rightarrow [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] \rightarrow [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC]

[СИСТЕМА ТВ]

Проектор автоматически обнаружит входной сигнал, но можно установить формат системы вручную, когда подается неустойчивый сигнал. Установите формат системы в соответствии с входным сигналом.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СИСТЕМА ТВ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- 3) Нажимайте ▲▼, чтобы выбрать формат системы.
 - Выберите формат системы с помощью кнопок ▲▼◀▶, когда сигнал подается на разъемы <SDI IN 1>/<SDI IN 2>.
 - Доступные форматы системы могут различаться в зависимости от входного сигнала.

Разъем	Формат системы		
Разъем <r p<sub="">R/VIDEO>, разъ- ем <g y="">/<b p<sub="">B/C></g></r>	Выберите [ABTO], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] или [PAL60]. Обычно следует выбирать значение [ABTO]. (При установке значения [ABTO] автоматически будет выбран формат [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] или [PAL60].) Выберите значение формата сигнала в соответствии с используемым телевизором.		
	Сигнал 480і, 576і или 576р	Выберите [RGB] или [YC _B C _R].	
Разъем <rgb 1="" in="">, разъем</rgb>	Сигнал VGA60 или 480р	Выберите [VGA60], [480р YC _B C _R] или [480р RGB].	
<rgb 2="" in=""></rgb>	Другие входные видеосиг- налы	Выберите [RGB] или [YP _B P _R].	
	Сигнал 480і, 576і, 480р или 576р	Выберите [RGB] или [YC _B C _R].	
Pastem <dvi-d in=""></dvi-d>	Другие входные видеосиг- налы	Выберите [RGB] или [YP _B P _R].	
Разъем <hdmi in="">, разъем</hdmi>	Сигнал 480і, 576і, 480р или 576р	Выберите [ABTO], [RGB] или [YC _B C _R].	
<digital lan="" link=""></digital>	Другие входные видеосиг- налы	Выберите [ABTO], [RGB] или [YP _B P _R].	
Разъем <sdi 1="" in="">, разъем <sdi 2="" in=""></sdi></sdi>	Для одинарного сигнала	Выберите [АВТО], [480i YC _B C _R], [576i YC _B C _R], [720/50p YP _B P _R], [720/60p YP _B P _R], [1035/60i YP _B P _R], [1080/24p YP _B P _R], [1080/24sF YP _B P _R], [1080/25p YP _B P _R], [1080/30p YP _B P _R], [1080/50i YP _B P _R], [1080/60i YP _B P _R], [1080/50p YP _B P _R], [1080/60p YP _B P _R], [1080/24p RGB], [1080/24sF RGB], [1080/25p RGB], [1080/30p RGB], [1080/50i RGB] или [1080/60i RGB].	
	Для двойного режима	Выберите [ABTO], [1080/24p RGB], [2K/24p RGB], [2K/24p XYZ], [1080/24sF RGB], [2K/24sF RGB], [2K/24sF XYZ], [1080/25p RGB], [1080/30p RGB], [1080/50i RGB], [1080/60i RGB], [1080/50p RGB], [1080/60p RGB], [1080/50p YP _B P _R], [1080/60p YP _B P _R], [2K/48p RGB], [2K/48p YP _B P _R], [2K/50p RGB], [2K/50p YP _B P _R], [2K/60p RGB] или [2K/60p YP _B P _R].	

4) Нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Для получения информации о типах видеосигналов, которые можно использовать с проектором, см. раздел «Список совместимых сигналов» (+ стр. 230).
- Эта функция может работать некорректно с некоторыми подключенными внешними устройствами.

Видеосигнал, соответствующий стандарту sRGB

sRGB - это международный стандарт (IEC61966-2-1) цветопередачи, определенный IEC (International Electrotechnical Commission).

Выполните перечисленные далее шаги для более точного воспроизведения цветов, соответствующих профилю sRGB.

- 1) Установите для параметра [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ] значение [ВЫКЛ].
 - См. раздел [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ] (→ стр. 119).
- 2) Отобразите меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ].
 - См. раздел «Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ]» (⇒ стр. 92).
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
- 4) Нажмите **4** для выбора значения [ЕСТЕСТВЕННЫЙ].
- 5) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЦВЕТ].
- 6) Нажмите кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться к заводским установкам.
- Выполните шаги с 5) по 6), чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию для параметров [ОТТЕНОК], [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА], [ГАММА] и [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].

Примечание

• Стандарт sRGB доступен только для входного сигнала RGB.

Меню [ПОЛОЖЕНИЕ]

На экране меню выберите [ПОЛОЖЕНИЕ] в главном меню, а затем выберите элемент в подменю. Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

Примечание

 При подключении дополнительного устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) к разъему <DIGITAL LINK/LAN> сначала настройте смещение, аспектное отношение и фазу синхросигнала в меню устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK.

[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ]

Сместите положение изображения по вертикали или горизонтали, если положение изображения, проецируемого на экран, смещается даже при соблюдении правильного относительного расположения проектора и экрана.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ].
- 3) Нажимайте ▲▼◀▶, чтобы настроить положение.

Расположение	Действие	Настройка	
Настройка по вертика- ли (вверх и вниз)	Нажмите 🔺.	Положение изображения перемещается вверх.	
	Нажмите ▼.	Положение изображения перемещается вниз.	
Настройка по горизон-	Нажмите ▶.	Положение изображения перемещается впра- во.	
тали (вправо и влево)	Нажмите ◀.	Положение изображения перемещается влево.	

Примечание

• В портретном режиме во время «Настройка по вертикали (вверх и вниз)» положение изображения перемещается горизонтально. Во время «Настройка по горизонтали (вправо и влево)» положение изображения перемещается вертикально.

[ACIIEKT]

Вы можете переключить аспектное отношение изображения.

Аспектное отношение переключается в пределах размера экрана, выбранного для параметра [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]. Сначала настройте параметр [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]. (+ стр. 121)

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [АСПЕКТ].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится отдельный экран настройки [АСПЕКТ].

3) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧАНИЮ]	Изображения проецируются без изменения аспектного отношения входных сигналов.	
[VID ABTO] ⁻¹	Проектор определяет идентификатор видео (VID), содержащийся в сигналах видео, и отобра- жает изображение, автоматически переключая размер экрана между значениями 4:3 и 16:9. Эта функция подходит для сигналов NTSC.	
[ABTO] ⁺ 2	Проектор определяет идентификатор видео (VID), содержащийся в сигналах видео, и отобра- жает изображение, автоматически переключая размер экрана между значениями 4:3 и 16:9. Эта функция подходит для сигналов 480/4800.	
[БЕЗ КОРРЕКЦИИ]	Изображения проецируются без изменения разрешения входных сигналов.	
[16:9]	Изображения проецируются с соотношением сторон, преобразованным в формат 16:9, при поступлении стандартных сигналов ^{*3} . При поступлении широкоформатных сигналов ^{*4} изображения проецируются без изменения соотношения сторон.	
[4:3]	При подаче стандартных сигналов изображение проецируется без изменения соотношения сторон ³ . Если подаются широкоформатные сигналы ⁴ , и в [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] выбрана настройка [4:3], изображения выводятся с соотношением сторон, преобразованным к 4:3. Если в [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] выбрана любая другая настройка, кроме [4:3], изображения отображаются уменьшенными без изменения соотношения сторон, чтобы они вписывались в экран 4:3.	
[Г-ПОДСТРОЙКА]	Изображения проецируются с использованием всей ширины экрана, выбранной для параметра [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]. Если соотношение сторон сигналов по вертикали превышает соот- ношение сторон экрана, выбранное для параметра [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ], то при проеци- ровании изображений верхний и нижний края будут обрезаны.	
[В-ПОДСТРОЙКА]	Изображения проецируются с использованием всей высоты экрана, выбранной для параметра [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]. Если соотношение сторон сигналов по горизонтали превышает соотношение сторон экрана, выбранное для параметра [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ], то при про- ецировании изображений правый и левый края будут обрезаны.	
[ГВ-ПОДСТРОЙКА]	Изображения проецируются с использованием всей площади экрана, выбранной для параме- тра [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]. Если соотношение сторон входных сигналов отличается от диапазона экрана, изображения проецируются с соотношением сторон, преобразованным в соотношение сторон экрана, которое выбрано для параметра [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].	

*1 Только когда подаются видеосигналы и сигнал Y/C (NTSC)

*2 Во время входа сигнала RGB (480i, 480p)

*3 Стандартными сигналами являются входные сигналы с аспектным отношением 4:3 или 5:4.

*4 Широкоформатными сигналами являются входные сигналы с аспектным отношением 16:10, 16:9, 15:9 или 15:10.

Примечание

- Некоторые режимы размеров экрана недоступны для определенных типов входных сигналов. Значение [ПО УМОЛЧАНИЮ] нельзя выбрать для сигнала видео, сигнала Y/C (NTSC) или RGB (480i, сигнала 480p).
- Если выбирается аспектное отношение, отличное от аспектного отношения входных сигналов, то проецируемые изображения будут отличаться от исходных. Имейте это в виду при выборе аспектного отношения.
- Если проектор используется в таких местах, как кафе или гостиницы, для показа программ в коммерческих целях или для общественного показа, необходимо учитывать, что изменение аспектного отношения или использование функции масштабирования для проецируемых на экране изображений может быть нарушением прав владельца оригинальной программы в соответствии с законом о защите авторских прав. Будьте осторожны при использовании таких функций проектора, как настройка аспектного отношения и масштабирование.
- При проецировании обычных (стандартных) изображений формата 4:3, которые не являются широкоформатными изображениями, на широкоформатном экране края изображения могут быть не видны или искажены. Такие изображения следует проецировать в исходном формате с аспектным отношением 4:3 согласно замыслу их создателя.

[УВЕЛИЧЕНИЕ]

Можно отрегулировать размер изображения.

Если для параметра [АСПЕКТ] выбрано другое значение, кроме [ПО УМОЛЧАНИЮ] и [БЕЗ КОРРЕКЦИИ]

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [УВЕЛИЧЕНИЕ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [УВЕЛИЧЕНИЕ].
- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [БЛОКИРОВАН].
- 4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВЫКЛ]	Установка коэффициента масштабирования для параметров [ПО ВЕРТИКАЛИ] и [ПО ГОРИЗО- НАЛИ].
--------	--

[ВКЛ] Использование для установки коэффициента масштабирования параметра [В ДВУХ НАПРАВ-ЛЕНИЯХ]. Изображение может быть увеличено или уменьшено по горизонтали и вертикали на одинаковую величину.

- 5) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПО ВЕРТИКАЛИ] или [ПО ГОРИЗОНАЛИ].
- При выборе значения [ВКЛ] выберите параметр [В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ].
- 6) Нажмите **♦** для выполнения настройки.

Примечание

• Если для параметра [АСПЕКТ] выбрано значение [БЕЗ КОРРЕКЦИИ], не удастся настроить параметр [УВЕЛИЧЕНИЕ].

Для параметра [АСПЕКТ] выбрано значение [ПО УМОЛЧАНИЮ]

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [УВЕЛИЧЕНИЕ].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
- Отобразится экран [УВЕЛИЧЕНИЕ].
- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[НЕ ИЗМЕНЯТЬ]	Увеличение размера в пределах аспектного отношения, установленного для параметра [ФОР- МАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
[РАСШИРИТЬ]	Увеличение или уменьшение размера всей области отображения, установленного для параметра [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].

5) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [БЛОКИРОВАН].

6) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВЫКЛ]	Установка коэффициента масштабирования для параметров [ПО ВЕРТИКАЛИ] и [ПО ГОРИЗО- НАЛИ].
[ВКЛ]	Использование для установки коэффициента масштабирования параметра [В ДВУХ НАПРАВ- ЛЕНИЯХ]. Изображение может быть увеличено или уменьшено по горизонтали и вертикали на одинаковую величину

7) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПО ВЕРТИКАЛИ] или [ПО ГОРИЗОНАЛИ].
 • При выборе значения [ВКЛ] выберите параметр [В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ].

8) Нажмите **•** для выполнения настройки.

Примечание

• Если для параметра [АСПЕКТ] не установлено значение [ПО УМОЛЧАНИЮ], параметр [РЕЖИМ] не отображается.

[ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ]

Вы можете выполнить настройку для получения оптимального изображения, если изображение мерцает или имеет размытые очертания.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ].

- 2) Нажмите кнопку ◀ или <ENTER>.
 - Отобразится отдельный экран настройки [ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ].

3) Нажмите **•** для выполнения настройки.

 Значение настройки будет изменяться в пределах от [0] до [+31]. Настройте его так, чтобы уровень помех был минимальным.

Примечание

- Некоторые сигналы не могут быть отрегулированы.
- Оптимальное значение может быть не установлено при неустойчивом выходном сигнале с компьютера.
- Оптимальное значение может быть не установлено при наличии смещения в общем количестве точек.
- [ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ] может настраиваться, только когда сигнал подается на разъем <RGB 1 IN> или <RGB 2 IN>.
- Параметр [ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ] не удастся настроить, когда принимается цифровой входной сигнал.

• Если нажать ▶ при значении настройки [+31], то будет установлено значение [0]. Если нажать ◀ при значении настройки [0], то будет установлено значение [+31].

[ГЕОМЕТРИЯ]

Можно исправить различные типы искажения на проецируемом изображении.

Уникальная технология обработки изображения позволяет проецирование прямоугольного изображения на экране со специфическими особенностями.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [ГЕОМЕТРИЯ].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Геометрическая настройка не выполняется.		
[ТРАПЕЦИЯ]	Настройка коррекции какого-либо трапецеидального искажения для проецируемого изображения		
[КОРРЕКЦИЯ УГЛА]	Настройка какого-либо искажения в четырех углах проецируемого изображения.		
[НЕЛИНЕЙНОСТЬ]	Настройка коррекции какого-либо криволинейного искажения для проецируемого изображения.		
[ΠK-1]*1			
[Π K-2]*1	Выполнение геометрической настройки с помощью компьютера.		
[ΠK-3]*1			

*1 Для выполнения геометрической настройки с помощью компьютера необходимы более глубокие знания. Обратитесь к дилеру. Можно сохранить до трех геометрических настроек, выполняемых с помощью компьютера.

Установка [ТРАПЕЦИЯ] или [НЕЛИНЕЙНОСТЬ]

- Нажмите ▲▼ для выбора [ГЕОМЕТРИЯ].
- 2) С помощью 🜗 выберите [ТРАПЕЦИЯ] или [НЕЛИНЕЙНОСТЬ].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ГЕОМЕТРИЯ:ТРАПЕЦИЯ] или [ГЕОМЕТРИЯ:НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ].
- 4) С помощью кнопок **А v** выберите элемент для настройки.
- Выполните настройку с помощью ◀▶.



[НЕЛИНЕЙНОСТЬ]

[ПРОЕКЦ. СООТНОШЕНИЕ ОБ-ВА]

Установка проекционного отношения для используемого объектива.



Настройка [КОРРЕКЦИЯ УГЛА]

- Нажмите ▲▼ для выбора [ГЕОМЕТРИЯ].
- 2) Нажмите **Ч** для выбора [КОРРЕКЦИЯ УГЛА].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ГЕОМЕТРИЯ:КОРРЕКЦИЯ УГЛА].
- 4) С помощью кнопок ▲▼ выберите элемент для настройки и нажмите кнопку <ENTER>.
- Выполните настройку с помощью ▲▼◀▶.



Примечание

- Меню или логотип могут выходить за пределы экрана, если установлен параметр [ГЕОМЕТРИЯ].
- Если используются настройки [КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ] (➡ стр. 107) и [ГЕОМЕТРИЯ] одновременно, то при определенных условиях регулировка корректирующей калибровки по стыку может быть недоступна.
- Для увеличения диапазона коррекции можно использовать дополнительный компонент Комплект обновления (модель: ET-UK20).
 Чтобы приобрести этот продукт, обратитесь к своему дилеру.
- В ходе настройки изображение может на короткое время пропадать, но это не является неисправностью.

Меню [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ]

На экране меню выберите [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ] в главном меню, а затем выберите элемент в подменю.

Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

[DIGITAL CINEMA REALITY]

Можно увеличить разрешение по вертикали и улучшить качество изображения путем обработки видео, когда принимаются сигналы PAL (или SECAM) 576i, NTSC 480i и 1080/50i, 1080/60i.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [DIGITAL CINEMA REALITY].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ABTO]	Автоматическое обнаружение входного сигнала и выполнение обработки видео.		
[ВЫКЛ]	Обработка видео не выполняется.		
[30р ФИКС.]	Когда подается сигнал 480і или 1080/60і	Выполнение принудительной обработки видео (дублирование	
[25р ФИКС.]	Когда подается сигнал 576і или 1080/50і	кадров 2:2).	

Примечание

- В режиме [DIGITAL CINEMA REALITY] качество изображения ухудшится, когда в качестве [25р ФИКС.] или [30р ФИКС.] установлен сигнал, отличный от сигнала дублирования кадров 2:2. (Вертикальное разрешение ухудшится.)
- Параметр [DIGITAL CINEMA REALITY] невозможно установить, когда для параметра [ЗАДЕРЖ КАДРА] установлено значение [БЫСТРАЯ].

[ШУМОПОДАВЛЕНИЕ]

Можно настроить ширину гашения, если на краях экрана присутствует шум или изображение слегка выходит за пределы экрана при проецировании с видеомагнитофона или другого устройства.

1) Нажмите **А Т** для выбора параметра [ШУМОПОДАВЛЕНИЕ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отображается экран настроек [ШУМОПОДАВЛЕНИЕ].

3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ВЕРХНИЙ], [НИЖНИЙ], [ЛЕВЫЙ] или [ПРАВЫЙ].

 Когда для параметра [ПОЛЬЗОВ.МАСКИРОВАНИЕ] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ] ([ПК-1], [ПК-2] или [ПК-3]), ширину гашения можно отрегулировать до любой формы с помощью компьютера. Можно сохранить до трех параметров гашения, отрегулированных с помощью компьютера.

Для использования функции [ПОЛЬЗОВ.МАСКИРОВАНИЕ] требуется дополнительный Комплект обновления (модель: ET-UK20). Чтобы приобрести этот продукт, обратитесь к своему дилеру.

4) С помощью **♦** отрегулируйте ширину гашения.

Коррекция зоны шумоподавления	Элемент	Действие	Настр	оойка	Диапазон настройки
Верхняя часть [І экрана		Нажмите ◀.	Зона шумоподавления перемещается вверх.	PT-RZ12K: cBepxy 1 0 - 599	
	[ВЕРХ- НИЙ]	Нажмите ▶.	Зона шумоподавления перемещается вниз.		РТ-RZ12К: сверху вниз 0 – 599
Нижняя часть экрана	[НИЖ- НИЙ]	Нажмите .	Зона шумоподавления перемещается вверх.		PT-RS11К: сверху вниз 0 – 524
		Нажмите ◀.	Зона шумоподавления перемещается вниз.		

Коррекция зоны шумоподавления	Элемент	Действие	Настрой	йка	Диапазон настройки
Левая сторона экрана [ЛЕ		Нажмите .	Зона шумоподавления перемещается вправо.		РТ-RZ12К: слева направо 0 – 959
	[ЛЕВЫЙ]	Нажмите ◀.	Зона шумоподавления перемещается влево.		
Правая сторона экрана	[ПРА- ВЫЙ]	Нажмите 4.	Зона шумоподавления перемещается вправо.		PT-RS11К: слева направо 0 – 699
		Нажмите ▶.	Зона шумоподавления перемещается влево.		

[ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ]

Вы можете выполнить настройку для получения оптимального изображения, если изображение мерцает или имеет размытые очертания.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ].
- 3) С помощью кнопок ▲▼ выберите [ВСЕГО ПИКСЕЛЕЙ], [ОТОБР.ПИКСЕЛЕЙ], [ВСЕГО СТРОК] или [ОТОБР.СТРОК] и нажмите ◀▶ для регулировки каждого элемента.
 - Для каждого элемента автоматически отображаются значения, соответствующие входному сигналу.
 Увеличьте или уменьшите отображаемые значения и установите оптимальную точку, если на экране присутствуют вертикальные полосы или изображение частично не отображается на экране.

Примечание

- Вышеупомянутые вертикальные полосы не будут появляться при проецировании полностью белого изображения сигнала.
- В ходе настройки изображение может искажаться, но это не является неисправностью.
- [ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ] может настраиваться, только когда сигнал RGB подается на разъем <RGB 1 IN> или <RGB 2 IN>.
- Некоторые сигналы не могут быть отрегулированы.

[ПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАЦИИ]

Можно настроить оптимальную точку, когда черные области изображения искажены или имеют зеленый цвет.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАЦИИ].

2) Нажмите 🜗 для выполнения настройки.

Состояние	Приблизительный ориентир для установки оптимального значения	Диапазон настройки
Черная область искажена.	Точка, в которой искажение черной области устраняется макси- мально, является оптимальным значением.	4 055
Черная область имеют зеленый цвет.	Точка, в которой зеленая область становится черной, а искажение устраняется, является оптимальным значением.	1 - 255

Примечание

• [ПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАЦИИ] может настраиваться, только когда сигнал подается на разъем <RGB 1 IN> или <RGB 2 IN>.

• Настройка не доступна в зависимости от сигнала.

[КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ]

Функция калибровки по стыку позволяет накладывать друг на друга проецируемые изображения с нескольких проекторов без отображения границ, используя отклонение яркости в зоне наложения.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

Глава 4 Настройки — Меню [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ]

[ВЫКЛ]	Выключение функции калибровки по стыку.		
[ВКЛ]	Использование предустановленного в проекторе значения параметра настройки для наклона зоны калибровки по стыку.		
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Использование установленного пользователем значения для наклона зоны калибровки по сты- ку. (Для данной настройки/регистрации требуется дополнительное программное обеспечение. Обратитесь за помощью к своему дилеру.)		

- Чтобы отрегулировать калибровку по стыку, перейдите к шагу 3).
- 3) Если выбран параметр [ВКЛ] или [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ], нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ].

4) Нажмите кнопку ▲▼, чтобы указать место, которое нужно исправить.

- При соединении вверху: установите для параметра [ВЕРХНИЙ] значение [ВКЛ]
- При соединении внизу: установите для параметра [НИЖНИЙ] значение [ВКЛ]
- При соединении слева: установите для параметра [ЛЕВЫЙ] значение [ВКЛ]
- При соединении справа: установите для параметра [ПРАВЫЙ] значение [ВКЛ]
- 5) С помощью кнопок **(**) выберите [ВКЛ].
- С помощью кнопок ▲▼ выберите [НАЧАЛО] или [ШИРИНА].
- 7) Используйте кнопки **()**, чтобы настроить исходное положение или ширину коррекции.
- 8) Нажмите **А Т** для выбора параметра [МАРКЕР].
- 9) Нажмите **4**, чтобы установить значение [ВКЛ].
 - Отобразится маркер для регулировки положения изображения. Положение, в котором происходит наложение зеленой и красной линий соединяемых изображений с проекторов, будет являться оптимальной точкой. Обязательно установите одинаковое значение ширины коррекции для соединяемых изображений с проекторов. Оптимальное соединение не удастся осуществить, если проекторы имеют разную ширину коррекции.



Оптимальной является точка, в которой эти линии накладываются друг на друга.

10) Нажмите 🔺 🕶 для выбора [РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ].

11) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ].
- Если для параметра [ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН] на экране [КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ] установлено значение [ВКЛ], при переходе на экран [РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ] будет отображаться тестовый шаблон, окрашенный в черный цвет.
- 12) Нажмите ▲▼ для выбора [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР.].

13) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР.].
- Параметры [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] и [СИНИЙ] можно отрегулировать отдельно, если для параметра [БЛОКИРОВАН] установлено значение [ВЫКЛ].
- 14) Нажимайте ▲▼, чтобы выбрать элемент, а затем нажмите кнопку ◀▶, чтобы его настроить.
 - После завершения регулировки нажмите кнопку <MENU>, чтобы возвратиться к экрану [РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ].
- 15) С помощью кнопок ▲▼ выберите [ВЕРХНИЙ], [НИЖНИЙ], [ЛЕВЫЙ] или [ПРАВЫЙ] в меню [ШИРИНА ГРАНИЦЫ ЧЕРНОГО].
- 16) Нажимайте ◀▶, чтобы установить зону (ширину) настройки [ШИРИНА ГРАНИЦЫ ЧЕРНОГО].
- 17) С помощью кнопок ▲▼ выберите [ТРАПЕЦ. ИСКАЖЕНИЕ ВВЕРХУ], [ТРАПЕЦ. ИСКАЖЕНИЕ ВНИЗУ], [ТРАПЕЦ. ИСКАЖЕНИЕ СЛЕВА] или [ТРАПЕЦ. ИСКАЖЕНИЕ СПРАВА].
- С помощью ◀▶ отрегулируйте наклон границы между [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР.] и [УРОВЕНЬ ГРАНИЦЫ ЧЕРНОГО].
- 19) Нажмите ▲▼ для выбора [УРОВЕНЬ ГРАНИЦЫ ЧЕРНОГО].
- 20) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [УРОВЕНЬ ГРАНИЦЫ ЧЕРНОГО].
 - Параметры [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] и [СИНИЙ] можно отрегулировать отдельно, если для параметра [БЛОКИРОВАН] установлено значение [ВЫКЛ].
- 21) С помощью кнопок ▲▼ выберите элемент, затем с помощью кнопок ◀▶ настройте параметр.
 - После завершения настройки нажмите кнопку <MENU>, чтобы вернуться к экрану [УРОВЕНЬ ГРАНИЦЫ ЧЕРНОГО].
- 22) С помощью кнопок ▲▼ выберите для параметра [УРОВ. ЧЕРН. В ЗОНЕ ПЕРЕКР.] значение [ВЕРХНИЙ], [НИЖНИЙ], [ЛЕВЫЙ] или [ПРАВЫЙ].
- 23) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [УРОВ. ЧЕРН. В ЗОНЕ ПЕРЕКР.].
 - Параметры [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] и [СИНИЙ] можно отрегулировать отдельно, если для параметра [БЛОКИРОВАН] установлено значение [ВЫКЛ].
- 24) Нажимайте ▲▼, чтобы выбрать элемент, а затем нажмите кнопку ◀▶, чтобы его настроить.



Примечание

- При использовании параметра [КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ] для настройки нескольких экранов функция [РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ] делает увеличение яркости уровня черного в области наложения изображений менее заметным. Оптимальная точка коррекции устанавливается с помощью параметра [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР.] так, чтобы уровень черного в области наложения изображений стал таким же, что и в области без наложения. Если область стыка части, где изображение накладывается, и часть без наложения становятся ярче после настройки параметра [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР.] так, чтобы уровень черного в области наложения изображений стал таким же, что и в области без наложения. Если область стыка части, где изображение накладывается, и часть без наложения становятся ярче после настройки параметра [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР.], настройте ширину верхней, нижней, левой или правой частей. Регулируйте параметр [УРОВЕНЬ ГРАНИЦЫ ЧЕРНОГО], когда настройка ширины делает темнее только границу зоны наложения.
- Область наложения может выглядеть неоднородно в зависимости от положения зрителя при использовании экрана с большим усилением или заднего экрана.
- При настройке нескольких экранов с помощью функций горизонтальной и вертикальной калибровки по стыку настройте параметр [УРОВ. ЧЕРН. В ЗОНЕ ПЕРЕКР.], прежде чем регулировать настройки из шага 12). Способ настройки такой же, как и для параметра [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР].
- Если используется только горизонтальная или вертикальная калибровка по стыку, установите 0 для всех значений параметра [УРОВ. ЧЕРН. В ЗОНЕ ПЕРЕКР.].
- Значения параметра [ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН] изменяются вместе со значениями параметра [ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН] в режиме [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ].
- Регулировка наклона границы между [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР] и [УРОВЕНЬ ГРАНИЦЫ ЧЕРНОГО] это функция для регулировки параметра [ГЕОМЕТРИЯ] (
 стр. 104) одновременно с калибровкой по стыку. Если [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР.] наклонен коррекцией трапецеидальных искажений из пункта [ТРАПЕЦИЯ] в меню [ГЕОМЕТРИЯ], выполните шаги 17) и 18) для настройки калибровки по стыку в соответствии с формой [УРОВ. ЧЕРН. ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКР.].

[ЗАДЕРЖ КАДРА]

Установите кадровую задержку изображения.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЗАДЕРЖ КАДРА].

Нажимайте <> для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[НОРМАЛЬН]	Стандартная настройка.	
[БЫСТРАЯ]*1	Упрощает обработку изображений для уменьшения кадровой задержки изображения.	
[ФИКСИРОВАННАЯ]*2	Устанавливает для кадровой задержки изображения постоянное значение независимо от по- ложения или увеличения изображения.	

*1 Когда входные сигналы не являются чередующимися, параметр [БЫСТРАЯ] не удастся установить.

*2 Только при подаче сигналов динамических и неподвижных изображений с вертикальной частотой развертки 50 Нz или 60 Hz

Примечание

- Параметр [DIGITAL CINEMA REALITY] невозможно установить, когда для параметра [ЗАДЕРЖ КАДРА] установлено значение [БЫСТРАЯ].
- [ЗАДЕРЖ КАДРА] нельзя установить во время работы в режиме Р IN Р.

[СОЗДАНИЕ КАДРА]

Установка значения интерполяции кадров изображения.

Изображение с быстрым движением может отображаться более гладко при автоматическом создании промежуточного кадра между предыдущим и следующим кадром.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СОЗДАНИЕ КАДРА].

2) Нажмите 🜗 для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выключение функции создания кадра.	
[1]	Установка меньшего значения интерполяции.	
[2]	Установка среднего значения интерполяции. (Заводская установка)	
[3]	Установка большего значения интерполяции.	

Примечание

- Может быть сложно увидеть эффект в зависимости от изображения.
- Измените настройку, если изображение выглядит ненатуральным из-за задержки изображения или возникновения шума.
- Параметр [СОЗДАНИЕ КАДРА] отключен и не может быть выбран, когда для параметра [ЗАДЕРЖ КАДРА] установлено значение [БЫСТРАЯ].
- Параметр [СОЗДАНИЕ КАДРА] отключен и не может быть выбран, когда в меню [НАСТРОЙКИ 3D] → [3D: СИСТ. НАСТРОЙКА]
 (➡ стр. 113) установлено значение [ДВОЙНАЯ (ЛЕВЫЙ)] или [ДВОЙНАЯ (ПРАВЫЙ)].
- Параметр [СОЗДАНИЕ КАДРА] отключен и не может быть выбран, когда в меню [НАСТРОЙКИ 3D] → [ФОРМАТ СИГНАЛА 3D] (◆ стр. 114) установлено значение [АВТО], [ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА], [ГОРИЗ. СТЕРЕОПАРА], [ВЕРТИК. СТЕРЕОПАРА], [ПОСТРОЧНЫЙ] или [ЧЕРЕДОВАНИЕ КАДРОВ]. Однако в режиме [АВТО] это происходит, только когда 3D-формат может быть распознан.
- Параметр [СОЗДАНИЕ КАДРА] будет отключен, и его невозможно будет настроить, если в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА] (⇒ стр. 124) установлено значение [АВТО(3D)] или [АВТО(2D)], а изображение отображается в формате одновременного действия.
- Эта функция отключена при отображении внутреннего тестового шаблона или [3D: ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН].

[БЛОКИРОВКА КАДРА]

Настройте эту функцию для отображения изображений 3D, когда вертикальная частота развертки сигнала составляет 25 Hz, 50 Hz и 100 Hz.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [БЛОКИРОВКА КАДРА].

Нажмите для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Уменьшает мерцание показываемого изображения.	
[ВКЛ]	Синхронизация показываемого изображения с вертикальной частотой развертки входного	
	сигнала.	

Примечание

- [БЛОКИРОВКА КАДРА] не отображается, когда отображаются изображения 2D с вертикальной частотой развертки сигнала, отличной от вышеуказанной.
- Изображение может мерцать, когда для параметра [БЛОКИРОВКА КАДРА] установлено значение [ВКЛ].
- Показываемое изображение может выглядеть прерывистым, когда для параметра [БЛОКИРОВКА КАДРА] установлено значение [ВЫКЛ].

[ПОЛОЖЕНИЕ РАСТРА]

Благодаря этому можно будет произвольно перемещать положение изображения в пределах области проекции, когда проецируемое изображение не занимает всю проекционную область.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПОЛОЖЕНИЕ РАСТРА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ПОЛОЖЕНИЕ РАСТРА].
- 3) Нажимайте ▲▼◀▶, чтобы настроить положение.

Меню [ЯЗЫК МЕНЮ (LANGUAGE)]

На экране меню выберите [ЯЗЫК МЕНЮ (LANGUAGE)] в главном меню и откройте подменю. Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

Изменение языка меню

Можно выбрать язык экранного меню.

1) Нажмите ▲▼ для выбора языка меню и нажмите кнопку <ENTER>.

DISPLAY LANGUAGE	
ENGLISH	٦
DEUTSCH	
FRANÇAIS	
ESPAÑOL	
ITALIANO	
PORTUGUÊS	
日本語	
中文	
РУССКИЙ	
한국어	
SELECT	
ENTER SET	

- Различные меню, установки, экраны настройки, названия кнопок управления и т. п. отображаются на выбранном языке.
- Можно выбрать один из следующих языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, японский, китайский, русский или корейский.

Примечание

• В качестве языка экранного меню проектора по умолчанию установлен английский; также он выбирается при выполнении команды [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] (➡ стр. 164) в меню [ИНИЦИАЛИЗ].

Меню [НАСТРОЙКИ 3D]

На экране меню выберите [НАСТРОЙКИ 3D] в главном меню, а затем выберите элемент в подменю. Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

[3D: СИСТ. НАСТРОЙКА]

Установка способа отображения изображения, используемая при подаче на вход 3D-сигнала, необходимая для применения 3D системы.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [3D: СИСТ. НАСТРОЙКА].

2) Нажмите **♦** для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ОДИНАРНАЯ]	При поступлении на вход 3D-сигнала изображения для правого и левого глаза поочередно в формате чередования кадров.	
[ДВОЙНАЯ (ЛЕВЫЙ)]	При поступлении на вход 3D-сигнала отображаются только кадры, предназначенные для лево го глаза.	
[ДВОЙНАЯ (ПРАВЫЙ)]	При поступлении на вход 3D-сигнала отображаются только кадры, предназначенные для правого глаза.	

Примечание

Если на вход подаются 2D-изображения, то 2D-изображения отображаются независимо от настроек [3D: СИСТ. НАСТРОЙКА].

[НАСТРОЙКА 3D SYNC]

Процедура настройки при использовании разъема <3D SYNC 1 IN/OUT> и разъема <3D SYNC 2 OUT>.

Внимание

- Прежде чем подключить внешние устройства к разъемам <3D SYNC 1 IN/OUT> и <3D SYNC 2 OUT> с помощью кабелей, настройте [РЕЖИМ 3D SYNC] и убедитесь, что внешние устройства, которые необходимо подключить, выключены.
- Изменение параметра [РЕЖИМ 3D SYNC] во время подключения кабелей может стать причиной неисправностей в работе проектора или подключенных внешних устройств.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [НАСТРОЙКА 3D SYNC].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится предупреждающее сообщение для параметра [НАСТРОЙКА 3D SYNC].

3) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [НАСТРОЙКА 3D SYNC].

4) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ 3D SYNC].

5) Нажмите **♦** для выбора значения элемента.

[РЕЖИМ 3D SYNC]	Подробности для установки в режиме [3D SYNC1]	Подробности для установки в режиме [3D SYNC2]	
[ВЫКЛ]	Не используется.	Не используется.	
[1]	Выход 3D-триггера	Выход стерео синхронизации	
[2]	Выход 3D-триггера	Выход 3D-триггера	
[3]	Вход стерео синхронизации	Hepes 3D SYNC1	
[4]	Вход стерео синхронизации	Выход стерео синхронизации	
[5]	Вход стерео синхронизации	Выход 3D-триггера	
[6]	Вход кадровой синхронизации	Через 3D SYNC1	
[7]	Вход кадровой синхронизации	Выход стерео синхронизации	
[8]	Вход кадровой синхронизации	Выход 3D-триггера	
[9]	Выход 3D-триггера	Выход кадровой синхронизации	
[10]	Выход стерео синхронизации	Выход кадровой синхронизации	
[11]	Выход 3D IR TRANSMITTER (+)	Выход 3D IR TRANSMITTER (-)	

 Если выбрано значение [1], [4], [7] или [10], нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЗАДЕРЖКА СИНХ. СТЕРЕО НА ВЫХ], затем нажмите ◀▶, чтобы установить величину задержки на выходе.

[0us] - [25 000 us]	Устанавливает количество с шагом в 10 us.	

 Для синхронизации нескольких проекторов при отображении изображения 3D используйте кадровую синхронизацию на входе и выходе.

Выберите [9] или [10] для первого проектора.

Выберите [6], [7] или [8] для второго проектора и всех последующих.

- Стереосинхронизация это сигнал с рабочим циклом 50 %, при котором значение «Высокий» предназначено для левого глаза, а значение «Низкий» для правого глаза.
- «Н» является выходом для отображения изображения 3D, а «L» выходом для отображения изображения 2D с разъема, для которого выбран выход 3D-триггера.

Примечание

- [11] в [РЕЖИМ 3D SYNC] является настройкой, при которой с данным проектором используется ИК-передатчик для 3D TY-3DTRW (производство прекращено). Для получения дополнительной информации о методе подключения обратитесь к своему дилеру.
- Следующие параметры отключены, а функция синхронизации контраста и функция синхронизации затвора недоступны, если для параметра [НАСТРОЙКА 3D SYNC] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ].
 - Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] \rightarrow [ДИНАМ. КОНТРАСТ] \rightarrow [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] \rightarrow [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] \rightarrow [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] \rightarrow [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Параметр [НАСТРОЙКА 3D SYNC] отключен и для него зафиксировано значение [ВЫКЛ], если для параметра в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC] → [РЕЖИМ] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ].

[ФОРМАТ СИГНАЛА 3D]

Установка формата 3D для входных сигналов изображения. Установите формат 3D, который соответствует входному сигналу.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ФОРМАТ СИГНАЛА 3D].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ФОРМАТ СИГНАЛА 3D].
- 3) Нажимайте ▲▼, чтобы выбрать формат 3D.

[ABTO]*1	Автоматически обнаруживает формат 3D входных сигналов изображения для отображения изображения.		
[NATIVE]			
[ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДА- ЧА] ^{•2}	Принудительное отображение изображений 3D в формате одновременного действия независи- мо от входных сигналов видео.		
[ГОРИЗ. СТЕРЕОПАРА]	Зынужденно отображает изображения 3D в формате Side-by-Side независимо от входных сигналов изображения.		
[ВЕРТИК. СТЕРЕОПАРА]	Вынужденно отображает изображения 3D в формате Top-and-Bottom независимо от входных сигналов изображения.		
[ПОСТРОЧНЫЙ]*3	Принудительное отображение изображений 3D в построчном формате независимо от входн сигналов видео.		
[ЧЕРЕДОВАНИЕ КАДРОВ]*4	Вынужденно отображает изображения 3D в формате чередования кадров независимо от входных сигналов изображения.		

*1 Только во время приема входного сигнала DVI-D или HDMI

*2 Только во время использования входа 3G-SDI уровня В

*3 Только во время подачи сигналов, отличных от чередующихся

*4 Только если прогрессивные сигналы с вертикальной частотой развертки 100 Hz или 120 Hz подаются на разъемы <RGB1>/<RGB2>/<DVI-D>

4) Нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

 При установке значений [АВТО], [ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА], [ГОРИЗ. СТЕРЕОПАРА], [ВЕРТИК. СТЕРЕОПАРА], [ПОСТРОЧНЫЙ] или [ЧЕРЕДОВАНИЕ КАДРОВ] изображения 3D не отображаются в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА]. Однако в режиме [АВТО] это происходит, только когда 3D-формат может быть распознан.

• Эта функция может работать некорректно с некоторыми подключенными внешними устройствами.

[ПЕРЕСТАНОВКА ЛЕВ./ПР.]

Отображение изображений путем инвертирования времени перестановки левого и правого изображений. Измените эту настройку, когда с просматриваемым изображением 3D что-то не так.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПЕРЕСТАНОВКА ЛЕВ./ПР.].

- 2) Нажмите 🜗 для выбора значения элемента.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[HOPMA]	Не изменяйте значение [HOPMA], если изображения 3D отображаются правильно.	
[ПЕРЕСТАНОВКА]	Выбирайте это значение, когда левое и правое изображения 3D меняются местами для ото-	
	бражения.	

Примечание

• Эта функция недоступна, если для параметра [3D: СИСТ. НАСТРОЙКА] установлено любое значение, кроме [ОДИНАРНАЯ].

[3D: ЦВЕТ. СОГЛАСОВ.]

Переключение данных коррекции цветового согласования, примененных к отображаемому изображению.

1) Нажмите ▲ ▼ для выбора параметра [3D: ЦВЕТ. СОГЛАСОВ.].

2) Нажмите 🜗 для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[2D/3D COBMECTHO]	Используются одинаковые данные коррекции для сигналов 2D и 3D.	
[2D/3D РАЗДЕЛЬНО]	Используются разные данные коррекции для сигналов 2D и 3D.	

Примечание

• Переключите параметр [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ] (+ стр. 119), когда подается сигнал, который нужно отрегулировать.

[БАЛАНС 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Коррекция разницы, когда изображения для левого и правого глаза имеют разную яркость или цвет.

1) Нажмите ▲ ▼ для выбора параметра [БАЛАНС 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [БАЛАНС 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ].
- 3) С помощью кнопок **A v** выберите элемент, затем с помощью кнопок **d** haстройте параметр.
 - При использовании изображения для левого глаза в качестве исходного изображение для правого глаза корректируется с помощью заданного значения.
 - Для [ОСЦ. СИГН. 3D] изображения для левого и правого глаза разделяются горизонтально на левое и правое, и отображается осциллограмма.

[КОНТРАСТНОСТЬ]	Настройка контраста цветов.		
[ХОЛ. БАЛАНС БЕЛОГО: КРАСНЫЙ]	Настройка красного цвета для высокого баланса белого.		
[ХОЛ. БАЛАНС БЕЛОГО: ЗЕЛЁНЫЙ]	Настройка зеленого цвета для высокого баланса белого.		
[ХОЛ. БАЛАНС БЕЛОГО: СИНИЙ]	Настройка синего цвета для высокого баланса белого.		
[ЯРКОСТЬ]	Настройка темной (черной) части проецируемого изображения.		
[ТЕПЛ. БАЛАНС БЕЛОГО: КРАСНЫЙ]	Настройка красного цвета для низкого баланса белого.		
[ТЕПЛ. БАЛАНС БЕЛОГО: ЗЕЛЁНЫЙ]	Настройка зеленого цвета для низкого баланса белого.		
[ТЕПЛ. БАЛАНС БЕЛОГО: СИНИЙ]	Настройка синего цвета для низкого баланса белого.		
[ЦBET]	Настройка насыщенности цветов.		
[OTTEHOK]	Настройка телесных тонов проецируемого изображения.		
[ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ]	Настройка изображение, если изображение мерцает или размыты контуры.		

[ОСЦ. СИГН. 3D]	[ВЫКЛ]	3D осциллограмма сигнала не отображается.
	[ВКЛ]	3D осциллограмма сигнала отображается.

Примечание

- Параметр [ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ] во время одновременной подачи сигналов RGB1 и RGB2, и его можно регулировать для изображения для правого глаза.
- Эта функция недоступна, если для параметра [3D: СИСТ. НАСТРОЙКА] установлено любое значение, кроме [ОДИНАРНАЯ].
- Данная функция недоступна, когда отображается [3D: ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН].
- Эта функция недоступна, если для параметра [3D: ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ] установлено любое значение, кроме [НОРМАЛЬНЫЙ].
- 3D осциллограмма сигнала отображается, только когда отображается экран [БАЛАНС 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ].
- Невозможно отобразить осциллограмму обычного сигнала, когда отображается изображение 3D.

[ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ]

Настройка периода отображения черного экрана, который отображается между изображением для правого глаза и изображением для левого глаза в соответствии с используемой 3D системой.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ].

2) Нажмите 🜗 для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[0.5ms]	
[1.0ms]	Установка значения для правильного выполнения настройки 3D.
[1.5ms]	
[2.0ms]	
[2.5ms]	
[2.7ms]	

Примечание

- Эта функция недоступна, если для параметра [3D: СИСТ. НАСТРОЙКА] установлено любое значение, кроме [ОДИНАРНАЯ].
- Взаимные помехи могут увеличиться, или отображаемое изображение может стать темнее, если параметр не соответствует используемой 3D системе.

[3D: ЗАДЕРЖКА КАДРА]

Регулировка хронометража для переключения левого-правого изображения.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [3D: ЗАДЕРЖКА КАДРА].
- 2) Нажмите **♦** для выбора значения элемента.

[0us] - [25 000 us] Устанавливает количество с шагом в 10 us.

• Диапазон настройки зависит от входного сигнала.

[3D: ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ]

Установка режима отображения изображений для использования с настройками 3D системы.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [3D: ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ].

2) Нажмите **4** для выбора значения элемента.

[НОРМАЛЬНЫЙ]	Нормальная установка.
[ЛЕВЫЙ/ЛЕВЫЙ]	Отображение изображения входного сигнала для левого глаза одновременно для изображения для левого и правого глаза.
[ПРАВЫЙ/ПРАВЫЙ]	Отображение изображения входного сигнала для правого глаза одновременно для изображения для левого и правого глаза.
[ЛЕВЫЙ/ЧЁРНЫЙ]	Отображение изображения входного сигнала для левого глаза для изображения левого глаза и всех черных изображений для изображения для правого глаза.
[ЧЁРНЫЙ/ПРАВЫЙ]	Отображение всех черных изображений для изображения для левого глаза и изображений входного сигнала для правого глаза для изображения для правого глаза.

Примечание

При выключении проектора настройки [3D: ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ] устанавливаются в [НОРМАЛЬНЫЙ].

- Эта функция недоступна, если для параметра [3D: СИСТ. НАСТРОЙКА] установлено любое значение, кроме [ОДИНАРНАЯ].
- Данная функция недоступна, когда отображается [3D: ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН].

[3D: ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН]

Есть возможность использовать тестовое 3D-изображение для проверки работоспособности и выполнения настроек даже при отсутствии 3D-сигнала.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [3D: ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН].

2) Нажмите 🜗 для выбора значения элемента.

Экран меню + экран входа	
Экран меню + левый: бе- лый/правый: черный	Выберите тестовый шаблон таким образом, чтобы легко проверять работоспособность или вь полнять настройки.
Экран меню + левый: чер- ный/правый: белый	

Примечание

- Когда в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [RGB IN] → [НАСТРОЙКА ВХОДА RGB1] (
 стр. 124) установлено значение [VIDEO] или [Y/C], тестовый шаблон 3D невозможно отобразить, когда выбран разъем <RGB 1 IN>.
- Эта функция недоступна, если для параметра [3D: СИСТ. НАСТРОЙКА] установлено любое значение, кроме [ОДИНАРНАЯ].

[ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ]

Показ или скрытие сообщения по мерам предосторожности относительно просмотра изображений 3D при включении проектора.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ].

2) Нажмите 🜗 для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВКЛ]	Показ сообщения по мерам предосторожности относительно просмотра изображений 3D при включении проектора.
[ВЫКЛ]	Скрытие сообщения по мерам предосторожности относительно просмотра изображений 3D при включении проектора.

Примечание

- Если установлено значение [ВЫКЛ], сообщение по мерам предосторожности относительно просмотра изображений 3D не отображается при включении проектора.
- При переключении значения с [ВКЛ] на [ВЫКЛ] отобразится экран подтверждения. Нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы изменить настройку на [ВЫКЛ].

Внимание

 Когда изображения 3D в коммерческих целях просматривает неопределенное количество людей, покажите сообщение по мерам предосторожности относительно просмотра изображений 3D, чтобы уведомить зрителей.

[БЕЗОПАСНЫЙ ПРОСМОТР]

Показ сообщения по мерам предосторожности относительно просмотра изображений 3D.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [БЕЗОПАСНЫЙ ПРОСМОТР].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [БЕЗОПАСНЫЙ ПРОСМОТР].

• Нажмите **♦** для выбора страницы.

БЕЗОПАСНЫЙ ПРОСМОТР 1/2	БЕЗОПАСНЫЙ ПРОСМОТР 2/2
ПРИ ПРОСМОТРЕ 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИЮ НИЖЕ.	РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНТЕНТ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ 3D-ПРОСМОТРА.
ЕСЛИ ЧИСЛО ЗРИТЕЛЕЙ ПРИ 3D-ПРОСМОТРЕ БОЛЬШЕ	ПРИ ПРОСМОТРЕ СЛЕДУЕТ НАХОДИТЬСЯ НА
УВЕДОМИТЬ ЗРИТЕЛЕЙ О СЛЕДУЮШЕМ.	
	ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДА ЭТОГО
ДЛЯ КОМФОРТНОГО, БЕЗОПАСНОГО ПРОСМОТРА И	СООБЩЕНИЯ
ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ГЛУБИНЫ ОБРАТИТЕСЬ К	ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.	ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 3D-РЕЖИМОМ В СЛУЧАЕ	
ПЛОХОГО САМОЧУВСТВИЯ ИЛИ УСТАЛОСТИ.	
∢▶ ИЗМЕНИТЬ	♦► ИЗМЕНИТЬ
шели) ВЫХОД	СТЕЛИ ВЫХОД

Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]

На экране меню выберите [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] в главном меню, а затем выберите элемент в подменю.

Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

[ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ]

Коррекция разницы в цветах между проекторами при одновременном использовании нескольких проекторов.

Настройка необходимого цветового согласования

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Настройка цветового согласования не выполняется.
[ЗЦВЕТА]	Регулирует три цвета: [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] или [СИНИЙ].
[7ЦВЕТОВ]	Регулирует семь цветов: [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ], [СИНИЙ], [ГОЛУБОЙ], [ПУРПУРНЫЙ], [ЖЕЛ- ТЫЙ] или [БЕЛЫЙ].
[РЕЖИМ 709]	Для получения дополнительной информации об этом режиме см. раздел «Настройка цветового
[ИЗМЕРЕНИЕ]	согласования с помощью колориметра» (→ стр. 120).

- 3) Выберите [3ЦВЕТА] или [7ЦВЕТОВ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ЗЦВЕТА] или [7ЦВЕТОВ].
- Нажмите ▲▼ для выбора [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] или [СИНИЙ] ([КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ], [СИНИЙ], [ГОЛУБОЙ], [ПУРПУРНЫЙ], [ЖЕЛТЫЙ] или [БЕЛЫЙ] для режима [7ЦВЕТОВ]).

5) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [ЗЦВЕТА:КРАСНЫЙ], [ЗЦВЕТА:ЗЕЛЕНЫЙ] или [ЗЦВЕТА:СИНИЙ].
 Для параметра [7ЦВЕТОВ] отобразится экран [7ЦВЕТОВ:КРАСНЫЙ], [7ЦВЕТОВ:ЗЕЛЕНЫЙ], [7ЦВЕТОВ:СИНИЙ], [7ЦВЕТОВ:ГОЛУБОЙ], [7ЦВЕТОВ:ПУРПУРНЫЙ], [7ЦВЕТОВ:ЖЕЛТЫЙ] или [7ЦВЕТОВ:БЕЛЫЙ].
- При установке для параметра [ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН] значения [ВКЛ] отобразится тестовый шаблон для выбранного цвета.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] или [СИНИЙ].

Нажмите <> для выполнения настройки.

• Значение настройки изменяется в пределах от 0 до 2 048.

Примечание

- Процедура изменения цвета настройки
 Когда изменяется коррекционный цвет, идентичный цвету настройки: изменяется яркость цвета настройки.
 Когда изменяется красный коррекционный цвет: красный цвет добавляется к цвету настройки или отнимается от него.
 Когда изменяется зеленый коррекционный цвет: зеленый цвет добавляется к цвету настройки или отнимается от него.
 Когда изменяется синий коррекционный цвет: синий цвет добавляется к цвету настройки или отнимается от него.
- Так как для настройки требуются специальные навыки, ее должно выполнять лицо, знакомое с принципом работы проектора, или специалист по обслуживанию.
- При нажатии кнопки <DEFAULT> на пульте дистанционного управления восстановятся заводские установки для всех элементов.
- Если для параметра [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ] установлено значение, отличное от [ВЫКЛ], для параметра [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА] фиксируется значение [ПОЛЬЗ1].
- При установке параметра [3D: ЦВЕТ. СОГЛАСОВ.] (+ стр. 115) можно установить необходимость настройки отдельных параметров для сигналов 2D и 3D или использовать общие данные.
- При использовании отдельных параметров для сигналов 2D и 3D в верхней правой части меню отображается значение [NATIVE] или [3D].

Настройка цветового согласования с помощью колориметра

Использование колориметра дает возможность измерить координаты цветности и яркость для изменения цветов [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ], [СИНИЙ], [ГОЛУБОЙ], [ПУРПУРНЫЙ], [ЖЕЛТЫЙ] или [БЕЛЫЙ] на подходящие цвета.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ].
- 2) С помощью **•** выберите [РЕЖИМ 709] или [ИЗМЕРЕНИЕ].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [РЕЖИМ 709] или [РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ].
- 4) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ИЗМЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ].
- 5) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ИЗМЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ].
- 6) С помощью колориметра замерьте текущую яркость (Y) и координаты цветности (x, y).
- 7) Нажимайте ▲▼, чтобы выбрать цвет, а затем нажмите кнопку ◀▶, чтобы его установить.
 - Установите [ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН] для [ВКЛ], чтобы отобразить тестовое изображение из выбранных цветов.
- 8) После завершения ввода всех данных нажмите кнопку <MENU>.
 - Отобразится экран [РЕЖИМ 709] или [РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ].
 - Если значение [ИЗМЕРЕНИЕ] выбрано в шаге 2), перейдите к шагу 9) и введите координаты нужных цветов.
- 9) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [КОНЕЧНЫЕ ДАННЫЕ].
- 10) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [КОНЕЧНЫЕ ДАННЫЕ].
- 11) Нажимайте ▲▼, чтобы выбрать цвет, а затем нажмите ◀▶, чтобы ввести координаты нужных цветов.
 - При установке для параметра [ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН] значения [ВКЛ] отобразится тестовый шаблон для выбранного цвета.
- 12) После завершения ввода всех данных нажмите кнопку <MENU>.

Примечание

- Если для [РЕЖИМ 709] выбран параметр [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ], то по стандарту ITU-R ВТ.709 в качестве целевых данных устанавливаются три основных цвета.
- Цвета не отображаются должным образом, если целевые данные не входят в диапазон отображаемых цветов данного проектора.
- Цвета [РЕЖИМ 709] могут несколько отличаться от стандартных цветов ITU-R BT.709.
 Установите [ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН] на значение [ВКЛ], чтобы автоматически отображать тестовый шаблон для использования в процессе регулировки выбранных цветов настройки.
- Перед использование колориметра или подобного прибора для выполнения измерений установите для [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ] параметр [ДИНАМИЧЕСКИЙ].
- Могут быть некоторые расхождения между цветовыми координатами целевых данных и значениями, полученными в результате измерений с помощью прибора, при использовании определенных приборов и выполнении измерений в различных условиях.
- Значения параметра [ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН] изменяются вместе со значениями параметра [ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН] в режиме [КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ].

[ПОДСТРОЙКА БОЛЬШ. ЭКРАНА]

Коррекция явления, при котором цвета, отображаемые на большом экране при просмотре с близкого расстояния кажутся светлее, чем те же цвета на экране среднего размера.

Нажмите ▲▼ для выбора [ПОДСТРОЙКА БОЛЬШ. ЭКРАНА].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВЫКЛ]	Коррекция не выполняется.
[1]	Слабая коррекция.
[2]	Сильная коррекция.

[НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]

Установите размера экрана.

Если меняется соотношение сторон проецируемого изображения, скорректируйте оптимальное положение изображения для установленного экрана. Установите изображение в подходящее положение для используемого экрана.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ].

3) Нажмите **•** для переключения элемента [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

Модель	[ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	Диапазон при выбранном значении [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРО- ЕКЦИИ]
PT-RZ12K	[16:10]	Настройка невозможна.
	[4:3]	Регулирует горизонтальное положение в диапазоне от –160 до 160.
	[16:9]	Регулирует вертикальное положение в диапазоне от -60 до 60.
PT-RS11K	[4:3]	Настройка невозможна.
	[16:9]	Регулирует вертикальное положение в диапазоне от –132 до 131.

4) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ].

- [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ] невозможно выбрать или отрегулировать, когда для параметра [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] установлены следующие значения. PT-RZ12K: [16:10] PT-RS11K: [4:3]
- 5) Нажмите **4**, чтобы настроить параметр [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ].

[АВТОСИГНАЛ]

Установка автоматического выполнения автоматической настройки сигналов.

Регулировку положения отображаемого экрана или уровня сигнала можно выполнять автоматически, не нажимая каждый раз кнопку <AUTO SETUP> на пульте дистанционного управления при частой отправке на вход незарегистрированных сигналов, например, на собрании и т. п.

1) Нажмите **А Т** для выбора параметра [АВТОСИГНАЛ].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выключение функции автосигнала.
ІВКПІ	Автоматическое выполнение автоматической настройки при каждом изменении изображений
[=]	на незарегистрированные сигналы во время проецирования.

[АВТОНАСТРОЙКА]

Этот параметр необходимо устанавливать при настройке специального или горизонтально удлиненного (например, 16:9) сигнала.

Настройка с помощью меню [РЕЖИМ]

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [АВТОНАСТРОЙКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [АВТОНАСТРОЙКА].
- Нажмите ▲▼ для выбора [РЕЖИМ].
- 4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧАНИЮ]	Стандартная настройка.
[ШИРОКИЙ]	Выберите эту установку, если подается сигнал широкоформатного изображения, соотношение сторон которого не соответствует настройке [ПО УМОЛЧАНИЮ].
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Выберите эту установку, если подается сигнал с особым горизонтальным разрешением (количество отображаемых точек).

- Если выбран параметр [ПО УМОЛЧАНИЮ] или [ШИРОКИЙ], перейдите к шагу 7).
- Если выбран параметр [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ], перейдите к шагу 5).
- 5) Нажимайте ▲▼, чтобы выбрать параметр [ОТОБР.ПИКСЕЛЕЙ], а затем нажимайте ◀▶, пока значение [ОТОБР.ПИКСЕЛЕЙ] не будет равным горизонтальному разрешению источника сигнала.
- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ].
- 7) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Будет выполнена автоматическая настройка. [В ПРОЦЕССЕ] отображается во время автоматической регулировки. После выполнения операции система возвращается к экрану [АВТОНАСТРОЙКА].

Автоматическая регулировка положения

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [АВТОНАСТРОЙКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [АВТОНАСТРОЙКА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора [НАСТРОЙКА РАСПОЛОЖЕНИЯ].
- 4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВКЛ]	Регулировка положения и размера экрана при выполнении автоматической настройки.
[ВЫКЛ]	Автоматическая настройка не выполняется.

Автоматическая регулировка уровня сигнала

- Нажмите ▲▼ для выбора [АВТОНАСТРОЙКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [АВТОНАСТРОЙКА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора [НАСТРОЙКА УРОВНЯ СИГНАЛА].
- 4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВЫКЛ]	Автоматическая настройка не выполняется.
[ВКЛ]	Регулировка уровня черного (экранное меню [ЯРКОСТЬ]) и уровень белого (экранное меню [КОНТРАСТНОСТЬ]) во время выполнения автонастройки.

Примечание

• [НАСТРОЙКА УРОВНЯ СИГНАЛА] может функционировать некорректно, пока на вход не подается неподвижное изображение с абсолютно черными и белыми цветами.

[НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА]

Настройте функцию резервирования, чтобы обеспечить максимально незаметное переключение на резервный входной сигнал при нарушении входного сигнала.

- Нажмите ▲▼ для выбора [НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выключение функции резервирования.	
[1]	Включение функции резервирования между входным сигналом DVI-D и входным сигналом HDMI. Входной сигнал переключается максимально незаметно, когда на первичный и вторичный вхо- ды подается один и тот же сигнал. Первичный вход привязан к разъему <dvi-d in="">, а вторичный - к <hdmi in="">.</hdmi></dvi-d>	
[2]	Включение функции резервирования между входным сигналом SDI1 и входным сигналом SDI2. Входной сигнал переключается максимально незаметно, когда на первичный и вторичный вхо- ды подается один и тот же сигнал. Первичный вход привязан к разъему <sdi 1="" in="">, а вторичный - <sdi 2="" in="">.</sdi></sdi>	

5) Нажмите ▲ ▼ для выбора [АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ].

 Если для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [ВЫКЛ], не удастся выбрать параметр [АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ].

Нажимайте <> для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВКЛЮЧЕНО]	Автоматическое переключение на вторичный вход при нарушении входного сигнала на первичном входе.
[ВЫКЛЮЧЕНО]	Выключение функции автоматического переключения входа.

Примечание

- Функция резервирования включена, когда для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [1], а на разъемы OVI-D IN> и <HDMI IN> подается один и тот же сигнал.
- Функция резервирования также работает, если для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [2], а на разъемы <SDI IN 1> и <SDI IN 2> подается один и тот же сигнал.
- Чтобы переключиться на резервный входной сигнал при помощи функции резервирования, убедитесь, что выполнены следующие три условия для использования этой функции.
 - Установите для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] любое значение, отличное от [ВЫКЛ].
 - Подайте один и тот же сигнал на первичный и вторичный входы.
- Отобразите изображение первичного входа.
- Если входной сигнал переключается на другой вход, кроме первичного или вторичного, то при готовности функции резервирования будет отменено состояние готовности к использованию функции резервирования. Чтобы снова переключиться на резервный входной сигнал при помощи функции резервирования, переключитесь на первичный вход.
- Параметр [СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] отображается в информации о входе (→ стр. 131) и на экране [СОСТОЯНИЕ] (→ стр. 82, 161) когда для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ]. Когда переключение на резервный входной сигнал доступно при помощи функции резервирования, на экране [СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] отображается значение [АКТИВНЫЙ]. Когда это невозможно, отображается значение [НЕАКТИВНЫЙ]. Когда для параметра [СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [АКТИВНЫЙ] при отображении изображения первичного входа, вторичный вход становится резервным входом.

Когда для параметра [СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [АКТИВНЫЙ] при отображении изображения вторичного входа, первичный вход становится резервным входом.

- Вход переключается незаметно при переключении входов DVI-D и HDMI, когда для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [1], и возможно переключение на резервный входной сигнал.
- Если для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [2], вход переключается незаметно, если входы SDI1 и SDI2 включены, когда возможно переключение на резервный входной сигнал.
- Когда для параметра [АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ] установлено значение [ВКЛЮЧЕНО], а для параметра [СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] - [АКТИВНЫЙ], сигнал переключается на резервный вход при нарушении входного сигнала.
- Когда для параметра [АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ] установлено значение [ВКЛЮЧЕНО] и сигнал автоматически переключается на резервный вход при нарушении входного сигнала, параметр [СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] изменяет свое значение на [НЕАКТИВНЫЙ]. В таком случае переключение на резервный входной сигнал невозможно до тех пор, пока не будет восстановлен первоначальный входной сигнал. Если сигнал автоматически переключается на резервный вход, переключение на резервный входной сигнал будет возможно при восстановлении первоначального входного сигнала. В таком случае текущий вход будет сохранен.
- [НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] нельзя установить во время работы в режиме Р IN Р. Операция резервирования также не выполняется.
- Параметр [НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] невозможно установить, когда в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА] → [HDMI/DVI-D] или [SDI1/SDI2] установлено любое значение, отличное от [BЫКЛ]. Операция резервирования также не выполняется.
- Параметр [НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] невозможно установить, когда в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [SDI IN] → [SDI COEДИНЕНИЕ] установлено значение [DUAL LINK] или [АВТО]. Операция резервирования также не выполняется.

[НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА]

Настройте эту функцию, когда подается и используется сигнал видео в формате одновременного действия.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА].
- 3) Нажмите кнопку ▲▼ для выбора параметра [RGB1/RGB2], [HDMI/DVI-D] или [SDI1/SDI2].

4) Нажмите **♦** для выбора значения настройки.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Это значение не используется для одновременной подачи сигналов.
[ABTO(3D)]	Отображение изображений 3D в формате одновременного действия.
[ABTO(2D)]*1	Отображение изображений 2D в формате одновременного действия.

*1 Этот параметр можно установить, только если для параметра [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА] установлено значение [HDMI/DVI-D] или [SDI1/SDI2].

Примечание

- При установке параметра [ABTO(2D)] изображения 2D отображаются, если на каждый вход подаются одинаковые 2D-совместимые сигналы.
- Если установлен параметр [ABTO(3D)], изображения 3D отображаются, когда на каждый вход подаются одинаковые сигналы, совместимые с 3D.
- [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА] нельзя установить во время работы в режиме Р IN Р.
- [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА] невозможно установить, если для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено любое значение, кроме [ВЫКЛ].
- Эта функция может работать некорректно с некоторыми подключенными внешними устройствами.
- Эта функция может работать некорректно в зависимости от сигнала.
- Использование каждого входного сигнала отображается как [RGB1] и [RGB2], [HDMI] и [DVI-D], [SDI1] и [SDI2] на экране [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА], когда установлено значение [АВТО(3D)] или [АВТО(2D)].

[НАСТРОЙКА ОДНОВРЕ- МЕННОГО ВВОДА]	Использование входного сигнала	Содержание
[ABTO(3D)]	[ВХОД ДЛЯ ЛЕВОГО ГЛАЗА]	Использование сигнала для соответствующего входного сигна- ла в качестве сигнала для изображения для левого глаза.
	[ВХОД ДЛЯ ПРАВ. ГЛАЗА]	Использование сигнала для соответствующего входного сигнала в качестве сигнала для изображения для правого глаза.
[ABTO(2D)]*1	[ПЕРВЫЙ ВХОД КАДРА]	Использование сигнала для соответствующего входного сигнала в качестве сигнала для изображения для нечетного кадра.
	[ВТОРОЙ ВХОД КАДРА]	Использование сигнала для соответствующего входного сигнала в качестве сигнала для изображения для четного кадра.

*1 Этот параметр можно установить, только если для параметра [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА] установлено значение [HDMI/ DVI-D] или [SDI1/SDI2].

[RGB IN]

Установка согласования сигналов для ввода на разъем <RGB 1 IN>.

Настройка [НАСТРОЙКА ВХОДА RGB1]

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [RGB IN].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [RGB IN].

3) Нажмите ▲▼ для выбора [НАСТРОЙКА ВХОДА RGB1].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[RGB/YP _B P _R]	Выберите эту установку, если на разъем <rgb 1="" in=""> подается сигнал RGB или сигнал YC_BC_R/ YP_BP_R.</rgb>
[VIDEO]	Выберите эту установку, если на разъем <rgb 1="" in=""> (<r p<sub="">R/VIDEO>) подается видеосигнал.</r></rgb>
[Y/C]	Выберите эту установку, если на разъем <rgb 1="" in=""> (<g y="">, <b p<sub="">B/C>) подаются сигналы</g></rgb>
	яркости и цветности.

Переключение уровня сектора входного синхронизирующего сигнала

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [RGB IN].
- Нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [RGB IN].
- 3) С помощью ▲▼ выберите [ПОРОГ СИНХРОНИЗАЦИИ RGB1] или [ПОРОГ СИНХРОНИЗАЦИИ RGB2].
- 4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[НИЗКИЙ]	Установка уровня сектора [НИЗКИЙ].
[ВЫСОКИЙ]	Установка уровня сектора [ВЫСОКИЙ].

Настройка параметра [РЕЖИМ EDID RGB2]

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [RGB IN].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [RGB IN].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ EDID RGB2].

4) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [РЕЖИМ EDID RGB2].

5) С помощью кнопок ◀▶ выберите [РЕЖИМ EDID].

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧАНИЮ]	Стандартная настройка.
[ПОДСТРОЙКА ПРОЕКЦИИ]	Изменение данных EDID в соответствии с параметром [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Установка элементов [РАЗРЕШЕНИЕ] и [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.] в соответствии с EDID.

• Если выбран параметр [ПО УМОЛЧАНИЮ] или [ПОДСТРОЙКА ПРОЕКЦИИ], перейдите к шагу 10).

6) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [РАЗРЕШЕНИЕ].

7) Нажмите ▲▼◀▶ для выбора параметра [РАЗРЕШЕНИЕ].

• Выберите [1024х768р], [1280х720р], [1280х768р], [1280х800р], [1280х1024р], [1366х768р], [1400х1050р], [1440х900р], [1600х900р], [1600х1200р], [1680х1050р], [1920х1080р], [1920х1080і] или [1920х1200р].

8) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.].

9) Нажмите **4** для выбора параметра [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.].

- Выберите параметр [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] или [24Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение [1920х1080р].
- Выберите параметр [60Hz], [50Hz] или [48Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение [1920х1080i].
- Выберите параметр [60Hz] или [50Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение, отличное от [1920x1080p] или [1920x1080i].

10) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран подтверждения.

11) Нажмите **4** для выбора параметра [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Данные о настройках отображаются в [РАЗРЕШЕНИЕ] и [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.] меню [СОСТОЯНИЕ EDID].
- Может также потребоваться изменение настроек разрешения и вертикальной частоты развертки на компьютере или устройстве для воспроизведения видео.

- После изменения настроек может потребоваться перезагрузка компьютера, устройства для воспроизведения видео или проектора.
- В зависимости от компьютера или устройства для воспроизведения видео сигнал может не выводиться с заданными разрешением и вертикальной частотой развертки.

[DVI-D IN]

Переключение настройки, если к разъему <DVI-D IN> проектора подключено внешнее устройство, а изображение не проецируется должным образом.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [DVI-D IN].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [DVI-D IN].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ВЫБОР EDID].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[EDID3]	Автоматическое распознавание сигналов видео и неподвижных изображений.
[EDID1]	Как правило, эта установка выбирается, когда к разъему <dvi-d in=""> подключено внешнее устройство, являющееся источником видеосигналов (например, проигрыватель дисков Blu-ray).</dvi-d>
[EDID2(ПK)]	Как правило, эта установка выбирается, когда к разъему <dvi-d in=""> подключено внешнее устройство, являющееся источником сигналов неподвижных изображений (например, компью- тер).</dvi-d>

5) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [УРОВЕНЬ СИГНАЛА].

6) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ABTO]	Автоматическая установка уровня сигнала.	
[0-255:ПК]	Выберите эту установку, если на разъем <dvi-d in=""> подается выходной сигнал с разъема DVI-D внешнего устройства (например, компьютера).</dvi-d>	
[16-235]	Выберите эту установку, если на разъем <dvi-d in=""> с помощью кабеля-переходника подается выходной сигнал с разъема HDMI внешнего устройства (например, проигрывателя дисков Blu- ray).</dvi-d>	

Примечание

- Оптимальная настройка различается в зависимости от настройки выходного сигнала подключенного внешнего устройства. Для получения дополнительной информации о выходных сигналах внешнего устройства см. инструкции по эксплуатации внешнего устройства.
- Данные для «горячего подключения» изменятся при изменении настройки. Для получения информации о разрешении, поддерживающем «горячее подключение», см. раздел «Список совместимых сигналов» (+ стр. 230).

Настройка параметра [РЕЖИМ EDID]

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [DVI-D IN].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [DVI-D IN].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ EDID].

4) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [РЕЖИМ EDID DVI-D].

5) С помощью кнопок **♦** выберите [РЕЖИМ EDID].

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧАНИЮ]	Стандартная настройка.
[ПОДСТРОЙКА ПРОЕКЦИИ]	Изменение данных EDID в соответствии с параметром [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Установка элементов [РАЗРЕШЕНИЕ] и [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.] в соответствии с EDID.

• Если выбран параметр [ПО УМОЛЧАНИЮ] или [ПОДСТРОЙКА ПРОЕКЦИИ], перейдите к шагу 10).

6) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [РАЗРЕШЕНИЕ].

Нажмите ▲▼◀▶ для выбора параметра [РАЗРЕШЕНИЕ].

• Выберите [1024x768p], [1280x720p], [1280x768p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] или [1920x1200p].

8) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.].

9) Нажмите **4** для выбора параметра [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.].

- Выберите параметр [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] или [24Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение [1920х1080р].
- Выберите параметр [60Hz], [50Hz] или [48Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение [1920х1080i].
- Выберите параметр [60Hz] или [50Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение, отличное от [1920x1080p] или [1920x1080i].

10) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран подтверждения.

11) Нажмите ◀▶ для выбора параметра [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Данные о настройках отображаются в [РАЗРЕШЕНИЕ] и [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.] меню [СОСТОЯНИЕ EDID].
- Может также потребоваться изменение настроек разрешения и вертикальной частоты развертки на компьютере или устройстве для воспроизведения видео.
- После изменения настроек может потребоваться перезагрузка компьютера, устройства для воспроизведения видео или проектора.
 В зависимости от компьютера или устройства для воспроизведения видео сигнал может не выводиться с заданными разрешением и вертикальной частотой развертки.

[HDMI IN]

Переключение настройки, если к разъему <HDMI IN> проектора подключено внешнее устройство, а изображение не проецируется должным образом.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [HDMI IN].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [HDMI IN].

3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [УРОВЕНЬ СИГНАЛА].

4) Нажмите **4** для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ABTO]	Автоматическая установка уровня сигнала.
[64-940]	Выберите эту установку, если на разъем <hdmi in=""> подается выходной сигнал с разъема HDMI внешнего устройства (например, проигрывателя дисков Blu-ray).</hdmi>
[0-1023]	Выберите эту установку, если на разъем <hdmi in=""> с помощью кабеля-переходника или по- добного кабеля подается выходной сигнал с разъема DVI-D внешнего устройства (например, компьютера). Также выберите эту установку, если на разъем <hdmi in=""> подается выходной сигнал с разъема HDMI компьютера или другого устройства.</hdmi></hdmi>

Примечание

- Оптимальная настройка различается в зависимости от настройки выходного сигнала подключенного внешнего устройства. Для получения дополнительной информации о выходных сигналах внешнего устройства см. инструкции по эксплуатации внешнего устройства.
- Отображаемый уровень сигнала HDMI обновляется после получения каждых 30 бит входных данных.

Настройка параметра [РЕЖИМ EDID]

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [HDMI IN].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [HDMI IN].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ EDID].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [РЕЖИМ EDID HDMI].
- 5) С помощью кнопок **♦** выберите [РЕЖИМ EDID].
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧАНИЮ]	Стандартная настройка.
[ПОДСТРОЙКА ПРОЕКЦИИ]	Изменение данных EDID в соответствии с параметром [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Установка элементов [РАЗРЕШЕНИЕ] и [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.] в соответствии с EDID.

• Если выбран параметр [ПО УМОЛЧАНИЮ] или [ПОДСТРОЙКА ПРОЕКЦИИ], перейдите к шагу 10).

6) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [РАЗРЕШЕНИЕ].

Нажмите ▲▼◀▶ для выбора параметра [РАЗРЕШЕНИЕ].

• Выберите [1024x768p], [1280x720p], [1280x768p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] или [1920x1200p].

8) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.].

9) Нажмите **4** для выбора параметра [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.].

- Выберите параметр [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] или [24Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение [1920x1080p].
- Выберите параметр [60Hz], [50Hz] или [48Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение [1920х1080i].
- Выберите параметр [60Hz] или [50Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение, отличное от [1920x1080p] или [1920x1080i].

10) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран подтверждения.

11) Нажмите **4** для выбора параметра [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Данные о настройках отображаются в [РАЗРЕШЕНИЕ] и [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.] меню [СОСТОЯНИЕ EDID].
- Может также потребоваться изменение настроек разрешения и вертикальной частоты развертки на компьютере или устройстве для воспроизведения видео.
- После изменения настроек может потребоваться перезагрузка компьютера, устройства для воспроизведения видео или проектора.
- В зависимости от компьютера или устройства для воспроизведения видео сигнал может не выводиться с заданными разрешением и вертикальной частотой развертки.

[DIGITAL LINK IN]

Установка уровня сигнала, когда выбран входной сигнал DIGITAL LINK.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [DIGITAL LINK IN].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [DIGITAL LINK IN].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [УРОВЕНЬ СИГНАЛА].

4) Нажмите **4** для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[АВТО] Автоматическая установка уровня сигнала.

[64-940]	Выберите эту установку, если на разъем <digital lan="" link=""> через передатчик по витой паре подается выходной сигнал с разъема HDMI внешнего устройства (например, проигрывателя дисков Blu-ray).</digital>
[0-1023]	Выберите эту установку, если выходной сигнал с разъема DVI-D или HDMI внешнего устрой- ства (например, компьютера) подается на разъем <digital lan="" link=""> с помощью передатчика по витой паре.</digital>

Примечание

- Оптимальная настройка различается в зависимости от настройки выходного сигнала подключенного внешнего устройства. Для получения дополнительной информации о выходных сигналах внешнего устройства см. инструкции по эксплуатации внешнего устройства.
- Отображаемый уровень сигнала обновляется после получения каждых 30 бит входных данных.

Настройка параметра [РЕЖИМ EDID]

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [DIGITAL LINK IN].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [DIGITAL LINK IN].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ EDID].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [РЕЖИМ EDID DIGITAL LINK].

5) С помощью кнопок **♦** выберите [РЕЖИМ EDID].

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧАНИЮ]	Стандартная настройка.
[ПОДСТРОЙКА ПРОЕКЦИИ]	Изменение данных EDID в соответствии с параметром [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Установка элементов [РАЗРЕШЕНИЕ] и [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.] в соответствии с EDID.

Если выбран параметр [ПО УМОЛЧАНИЮ] или [ПОДСТРОЙКА ПРОЕКЦИИ], перейдите к шагу 10).

6) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [РАЗРЕШЕНИЕ].

7) Нажмите **А▼4)** для выбора параметра [РАЗРЕШЕНИЕ].

• Выберите [1024x768p], [1280x720p], [1280x768p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] или [1920x1200p].

8) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.].

9) Нажмите **♦** для выбора параметра [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.].

- Выберите параметр [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] или [24Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение [1920x1080p].
- Выберите параметр [60Hz], [50Hz] или [48Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение [1920х1080i].
- Выберите параметр [60Hz] или [50Hz], когда для параметра [РАЗРЕШЕНИЕ] выбрано значение, отличное от [1920x1080p] или [1920x1080i].

10) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран подтверждения.

11) Нажмите **4** для выбора параметра [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Данные о настройках отображаются в [РАЗРЕШЕНИЕ] и [ЧАСТОТА РАЗВЕРТ.ПО ВЕРТИК.] меню [СОСТОЯНИЕ EDID].
- Может также потребоваться изменение настроек разрешения и вертикальной частоты развертки на компьютере или устройстве для воспроизведения видео.
- После изменения настроек может потребоваться перезагрузка компьютера, устройства для воспроизведения видео или проектора.
- В зависимости от компьютера или устройства для воспроизведения видео сигнал может не выводиться с заданными разрешением и вертикальной частотой развертки.

[SDI IN]

Установите эту функцию в соответствии с сигналом, подаваемым на разъемы <SDI IN 1>/<SDI IN 2>.

Настройка параметра [SDI СОЕДИНЕНИЕ]

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [SDI IN].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [SDI IN].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [SDI СОЕДИНЕНИЕ].

4) Нажмите **4** для выбора значения элемента.

[SINGLE LINK]	Установка для входных сигналов SDI1 и SDI2 одинарного режима.
[DUAL LINK]	Установка для входных сигналов SDI1 и SDI2 двойного режима.
[ABTO]	Автоматический выбор одинарного или двойного режима.

Примечание

- [SDI СОЕДИНЕНИЕ] невозможно установить, когда для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [2].
- Когда установлено значение [ABTO], будет автоматически выбран одинарный или двойной режим путем чтения ID полезной нагрузки, который добавляется к входному сигналу. Будет выбран одинарный режим, если ID полезной нагрузки не добавлен к входному сигналу.

Настройка [УРОВЕНЬ СИГНАЛА]

Выбор амплитуды входного сигнала.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [SDI IN].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [SDI IN].
- Нажмите ▲▼ для выбора [УРОВЕНЬ СИГНАЛА].
- 4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[64-940]	Обычно используется данная настройка.
[4-1019]	Выберите этот элемент, если серый цвет отображается как черный.

Настройка [ГЛУБИНА ЦВЕТА]

1) Нажмите ▲▼ для выбора [SDI IN].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [SDI IN].

- Нажмите ▲▼ для выбора [ГЛУБИНА ЦВЕТА].
- 4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ABTO]	[12 БИТ] или [10 БИТ] выбирается автоматически.
[12 БИТ]	Фиксируется установка [12 БИТ].
[10 БИТ]	Фиксируется установка [10 БИТ].

Настройка [3G-SDI CXEMA]

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [SDI IN].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [SDI IN].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора [3G-SDI CXEMA].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ABTO]	[УРОВЕНЬ А] или [УРОВЕНЬ В] выбирается автоматически.
[УРОВЕНЬ А]	Фиксируется установка [УРОВЕНЬ А].
[УРОВЕНЬ В]	Фиксируется установка [УРОВЕНЬ В].

Примечание

• Эта функция не работает при подаче сигналов SD-SDI или HD-SDI.

[ЭКРАННОЕ МЕНЮ]

Настройка экранного меню.

Настройка параметра [РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ]

Установка положения экрана меню (OSD).

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].

3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[2]	Установка по центру левого края экрана.
[3]	Установка по нижнему левому края экрана.
[4]	Установка по центру верхнего края экрана.
[5]	Установка по центру экрана.
[6]	Установка по центру нижнего края экрана.
[7]	Установка по верхнему правому краю экрана.
[8]	Установка по центру правого края экрана.
[9]	Установка по нижнему правому краю экрана.
[1]	Установка по верхнему левому краю экрана.

Настройка параметра [ПОВОРОТ OSD]

Установка ориентации экрана меню (OSD).

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПОВОРОТ OSD].

4) Нажмите **♦** для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Экран не поворачивается.
[ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ]	Экран поворачивается на 90° по часовой стрелке.
[ПРОТИВ ЧАСОВ. СТРЕЛКИ]	Экран поворачивается на 90° против часовой стрелки.

Настройка параметра [ВИД ЭКРАННОГО МЕНЮ]

Установка цвета экрана меню (OSD).

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ВИД ЭКРАННОГО МЕНЮ].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[1]	Выбор желтого цвета.
[2]	Выбор синего цвета.
[3]	Выбор белого цвета.
[4]	Выбор зеленого цвета.
[5]	Выбор желто-оранжевого цвета.
[6]	Выбор коричневого цвета.

Настройка параметра [ПАМЯТЬ ЭКРАННЫХ МЕНЮ]

Установка сохранения положения курсора меню экрана (OSD).

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].

3) Нажмите ▲ ▼ для выбора параметра [ПАМЯТЬ ЭКРАННЫХ МЕНЮ].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВКЛ]	Положение курсора сохраняется.
[ВЫКЛ]	Положение курсора не сохраняется.

Примечание

Положение курсора не сохраняется, даже если для параметра [ПАМЯТЬ ЭКРАННЫХ МЕНЮ] установлено значение [ВКЛ].

Настройка параметра [ПОМОЩЬ]

Установка отображения информации о входе (выбранные на данный момент имя входного разъема, имя сигнала, номер ячейки памяти и [СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА]) в положении, заданном параметром [РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ].

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПОМОЩЬ].

4) Нажимайте **•** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВКЛ]	Информация о входе отображается.
[ВЫКЛ]	Информация о входе не отображается.

Настройка параметра [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ]

Можно установить отображение или скрытие предупреждающих сообщений.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВКЛ]	Предупреждающие сообщения отображаются.
[ВЫКЛ]	Предупреждающие сообщения не отображаются.

Примечание

 Когда для параметра [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] установлено значение [ВЫКЛ], предупреждающее сообщение не будет отображаться на проецируемом изображении даже при обнаружении состояния предупреждения, такого как [ТЕМПЕРАТУРА НЕ В НОРМЕ] или [ПРОЧИСТИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР]. Кроме того, не отображаются следующие сообщения с обратным отсчетом: сообщение, предшествующее выключению питания в результате выполнения функции выключения света при отсутствии сигнала; сообщение, предшествующее выключению источника света в результате выполнения функции выключения света при отсутствии сигнала

[ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Установите, требуется ли поворачивать входное изображение при проецировании.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].

2) Нажмите **()**, чтобы выбрать элемент.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Входное изображение проецируется без поворота.
[ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ]	Входное изображение поворачивается на 90° по часовой стрелке и проецируется.
[ПРОТИВ ЧАСОВ. СТРЕЛКИ]	Входное изображение поворачивается на 90° против часовой стрелки и проецируется.

Примечание

- Параметр [ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] отключен при отображении изображений 3D, при отображении в формате одновременного действия и во время P IN P.
- Направление отображения экранного меню не изменяется даже в том случае, если для параметра [ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] установлено значение, отличное от [ВЫКЛ]. Выполните настройку в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [ЭКРАННОЕ МЕНЮ] → [ПОВОРОТ OSD] (→ стр. 131) при необходимости.

[ЦВЕТ ФОНА]

Установка отображения экрана проекции при отсутствии входного сигнала.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЦВЕТ ФОНА].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[СИНИЙ]	Вся проекционная область становится синей.
[ЧЕРНЫЙ]	Вся проекционная область становится черной.
[ЗАСТАВКА/УМОЛЧ]	Отображение логотипа Panasonic.
[ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ]	Отображение изображения, зарегистрированного пользователем.

Примечание

 Чтобы создать или зарегистрировать изображение [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ], используйте программу «Logo Transfer Software», которую можно найти на прилагаемом компакт-диске.

[ЗАСТАВКА]

Отображение логотипа при включении питания.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЗАСТАВКА].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ЗАСТАВКА/УМОЛЧ]	Отображение логотипа Panasonic.
[ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ]	Отображение изображения, зарегистрированного пользователем.
[HET]	Выключение отображения заставки.

Примечание

• Когда выбран параметр [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ], заставка будет отображаться в течение примерно 15 секунд.

 Чтобы создать или зарегистрировать изображение [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ], используйте программу «Logo Transfer Software», которую можно найти на прилагаемом компакт-диске.

[НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ]

Коррекция неравномерности яркости и цвета по всему экрану.

Настройка каждого цвета

- Нажмите ▲▼ для выбора [НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ].
- 3) С помощью кнопок ▲▼ выберите [БЕЛЫЙ], [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] или [СИНИЙ].

4) С помощью кнопок **(**) отрегулируйте уровень.

Элемент	Действие	Настройка	Диапазон настройки
[ПО ВЕРТИКАЛИ]	Нажмите 🕨.	Цвет с нижней стороны стано- вится более бледным, или цвет с верхней стороны становится более насыщенным.	
	Нажмите ◀.	Цвет с верхней стороны стано- вится более бледным, или цвет с нижней стороны становится более насыщенным.	
[ПО ГОРИЗОНАЛИ]	Нажмите 🕨.	Цвет с левой стороны стано- вится более бледным, или цвет с правой стороны становится более насыщенным.	-121 - +121
	Нажмите ◀.	Цвет с правой стороны стано- вится более бледным, или цвет с левой стороны становится более насыщенным.	

Настройка параметра [ПК-КОРРЕКЦИЯ]

Для использования функции [ПК-КОРРЕКЦИЯ] требуется дополнительный Комплект обновления (модель: ET-UK20). Чтобы приобрести этот продукт, обратитесь к своему дилеру.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ].

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПК-КОРРЕКЦИЯ].
- 4) Нажмите **4** для выбора значения элемента.

[ВЫКЛ]	Коррекция с помощью компьютера не выполняется.
[ВКЛ]*1	Выполняется коррекция неравномерности яркости и цвета по всему экрану с помощью компьютера.

*1 Для выполнения коррекции с помощью компьютера необходимы более глубокие знания и навыки. Обратитесь к дилеру.

Примечание

 Значение параметра [НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ] не будет возвращено к заводской настройке по умолчанию даже при выполнении команды [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] из меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ] (→ стр. 163).

[НАСТРОЙКА ЗАТВОРА]

Режим работы функции затвора установлен.

Настройка параметра [МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР]

- С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].

3) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР].

4) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **4**.

[ВКЛЮЧЕНО]	Выключение источника света и закрытие механического затвора, когда функция затвора включена (затвор: закрытый).
[ВЫКЛЮЧЕНО]	Выключение источника света (при этом механический затвор остается открытым), когда функ- ция затвора включена (затвор: закрытый).

Примечание

- Путем закрытия механического затвора можно предотвратить неисправность чипа DLP, вызванную попаданием луча лазера высокой мощности на поверхность линзы проектора. Чтобы закрыть механический затвор, установите для параметра [МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР] значение [ВКЛЮЧЕНО], а затем включите функцию затвора (затвор: закрыт).
- Когда для параметра [МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР] установлено значение [ВКЛЮЧЕНО], от включения функции затвора (затвор: закрыт) до ее отключения (затвор: открыт) потребуется приблизительно 0,5 секунд.
- Источник света может гореть темнее для прогрева при использовании функции затвора, когда температура рабочей среды составляет около 0 °C (32 °F), а для параметра [МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР] установлено значение [ВЫКЛЮЧЕНО].

Установка [ПОЯВЛЕНИЕ] или [ИСЧЕЗНОВЕНИЕ]

Установка плавного появления и затухания изображения при срабатывании функции затвора.

Нажмите ▲▼ для выбора [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].
- 3) С помощью ▲▼ выберите [ПОЯВЛЕНИЕ] или [ИСЧЕЗНОВЕНИЕ].
- 4) Нажимайте **•** для переключения элементов.

Элемент		Настройка
	[ВЫКЛ]	Плавное появление и затухание не установлено.
[ПОЯВЛЕНИЕ] [ИСЧЕЗНОВЕНИЕ]	[0.5s] - [10.0s]	Устанавливает плавное появление или время затухания. Выберите элемент [0.5s]–[4.0s], [5.0s], [7.0s] или [10.0s]. Зна- чения из диапазона [0.5s]–[4.0s] могут быть выбраны с шагом 0,5.

Примечание

 Нажмите кнопку <SHUTTER> на пульте дистанционного управления или панели управления во время плавного появления и затухания изображения для отмены данной операции.

Настройка [ПРИ ЗАПУСКЕ]

Автоматическое включение/выключение функции затвора (затвор закрыт/открыт) при включении питания.

Нажмите ▲▼ для выбора [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].

3) Нажмите ▲▼ для выбора [ПРИ ЗАПУСКЕ].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ОТКРЫТ]	При включении питания проектор переходит в режим проецирования с отключенной функцией затвора (затвор: открыт).
[ЗАКРЫТ]	При включении питания проектор переходит в режим проецирования с включенной функцией затвора (затвор: закрыт).

Настройка [ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ]

Автоматическое открытие/закрытие механического затвора при выключении питания.

- Выберите [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] с помощью кнопок ▲▼.
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].
- 3) Выберите [ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ] с помощью кнопок ▲▼.
- 4) Выберите значение параметра с помощью кнопок **4**.

[ТО ЖЕ АКТ. СОСТОЯНИЕ]	При выключении питания проектор переходит в режим ожидания с сохраненным состоянием механического затвора.
[ОТКРЫТЬ]	При выключении питания проектор переходит в режим ожидания с открытым механическим затвором.
[ЗАКРЫТЬ]	При выключении питания проектор переходит в режим ожидания с закрытым механическим затвором.

Настройка функции синхронизации затвора

Функция синхронизации затвора предназначена для синхронизации режима работы затвора на указанном проекторе с другими проекторами, можно также синхронизировать эффекты при использовании функции затвора, в том числе плавное появление и затухание.

Чтобы использовать функцию синхронизации затвора, требуется подключить проекторы, предназначенные для синхронизации петлей с использованием гирляндного соединения, к разъемам <3D SYNC 1 IN/OUT> и <3D SYNC 2 OUT>. Для получения дополнительной информации о подключении проекторов см. раздел «Пример подключения при использовании функции синхронизации контраста/функции синхронизации затвора» (➡ стр. 60).

1) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА].

- 3) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [MULTI PROJECTOR SYNC].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [MULTI PROJECTOR SYNC].
- 5) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [РЕЖИМ].

6) С помощью кнопок **(**) переключите элемент.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выберите этот элемент, когда функция синхронизации контраста и функция синхронизации за- твора не используются.
[ГЛАВНЫЙ]	Выберите этот элемент, когда используются функция синхронизации контраста или функция синхронизации затвора. Настройте этот элемент только на одном из подключенных проекторов, который станет источ- ником синхронизации режима работы затвора.
[ПОДЧИНЕННЫЙ]	Выберите этот элемент, когда используются функция синхронизации контраста или функция синхронизации затвора. Настройте этот элемент на всех подключенных проекторах, кроме проектора, которому назна- чено значение [ГЛАВНЫЙ].

 Когда выбрано любое другое значение, кроме [ВЫКЛ], результат диагностики отображается в параметре [СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ], указывая, все ли проекторы, включая проекторы, предназначенные для синхронизации, подключены правильно, и правильно ли настроен параметр [РЕЖИМ].

[LINKED]	Все проекторы правильно подключены и правильно настроены. Они все находятся в состоянии, в котором можно использовать функцию синхронизации контраста или функцию синхронизации затвора.
[NO LINK]	Проекторы подключены неправильно или настроены неправильно. Проверьте состояние кабе- ля для подключения и настройки проектора для каждого подключаемого проектора.

7) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАТВОРА].

8) С помощью кнопок **()** переключите элемент.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ] Выберите этот элемент, когда функция синхронизации затвора не используется.

Глава 4 Настройки — Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]

[ВКЛ]

Выберите этот элемент, когда используется функция синхронизации затвора.

Примечание

- Элемент настройки [MULTI PROJECTOR SYNC] является общим со следующим элементом меню.
- Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC]

Для получения дополнительной информации о функции синхронизации контраста см. меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC] (→ стр. 155).

- Функция синхронизации затвора будет работать при выполнении всех следующих условий.
- Все подключаемые проекторы соединяются петлей с использованием гирляндного соединения. (Максимум 64 проектора)
 Для параметра [РЕЖИМ] на одном из подключаемых проекторов устанавливается значение [ГЛАВНЫЙ], а для параметра [РЕЖИМ] на всех других проекторах устанавливается значение [ПОДЧИНЕННЫЙ].
- Для параметра [СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАТВОРА] на проекторах, на которых должна выполняться синхронизация затвора, устанавливается значение [ВКЛ].
- Можно установить для параметра [СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАТВОРА] значение [ВЫКЛ] для подключаемых проекторов, которые не требуется синхронизировать.
- При использовании функции синхронизации затвора режим работы затвора будет соответствовать настройке в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] на проекторе, для параметра [РЕЖИМ] которого установлено значение [ГЛАВНЫЙ].
- Режим работы механического затвора не входит в функцию синхронизации затвора.
- Когда входной сигнал для каждого подключенного проектора не синхронизируется, время работы затвора на разных проекторах может сместиться до 1 кадра при использовании функции синхронизации затвора.
- Функцией затвора проекторов, на которых для параметра [РЕЖИМ] установлено значение [ПОДЧИНЕННЫЙ], можно управлять по отдельности. В таком случае режим работы затвора будет соответствовать настройкам в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА], выполненным на этом проекторе.
- Параметр [НАСТРОЙКА 3D SYNC] отключен и для него зафиксировано значение [ВЫКЛ], если для параметра [MULTI PROJECTOR SYNC] → [РЕЖИМ] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ].
- Следующие параметры отключены, а функция синхронизации контраста и функция синхронизации затвора недоступны, если для параметра [НАСТРОЙКА 3D SYNC] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ].
- Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [ДИНАМ. КОНТРАСТ] → [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC]

[СТОП-КАДР]

Временная приостановка проецирования изображения независимо от воспроизведения на внешнем устройстве.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СТОП-КАДР].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Нажмите кнопку <MENU> для отмены.

Примечание

Когда видеосигнал приостановлен, на экране отображается индикация [СТОП-КАДР].

[ОСЦ. СИГН.]

Использование входного сигнала с подключенного внешнего устройства для отображения осциллограммы. Данная процедура позволяет убедиться, что уровень выходного сигнала видео (яркость) находится в рекомендуемом для проектора диапазоне, и выполнить настройку.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [ОСЦ. СИГН.].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВЫКЛ]	Осциллограмма сигнала не отображается.
[ВКЛ]	Осциллограмма сигнала отображается.

3) Дважды нажмите кнопку <MENU> для очистки поля.

- 4) Нажимайте ▲ ▼, чтобы выбрать какую-либо горизонтальную прямую.
- Нажмите кнопку <ENTER>, чтобы переключить параметр «Выбор прямой» на значения яркости, красного, зеленого или синего.
 - Элементы выбора прямой переключаются при каждом нажатии кнопки <ENTER>, только если отображается осциллограмма сигнала.

 «Выбор прямой (яркость)»
 Отображение в белой осциллограмме.

 «Выбор прямой (красный)»
 Отображение в красной осциллограмме.

«Выбор прямой (зеленый)»	Отображение в зеленой осциллограмме.
«Выбор прямой (синий)»	Отображение в синей осциллограмме.

Примечание

- Установка также доступна в режиме [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА] (+ стр. 158).
- Нет возможности отобразить осциллограмму в [КАРТ В КАРТ].
- Осциллограмма выключается, если во время мониторинга сигнала работает режим [КАРТ В КАРТ].
- Осциллограмма не отображается, если экранное меню отключено.
- Используйте параметр [ОСЦ. СИГН. 3D] для отображения осциллограммы сигнала для изображений 3D.

Настройка сигнала

Спроецируйте сигнал настройки яркости с коммерческого пробного диска (от 0 % (0 IRE или 7,5 IRE) до 100 % (100 IRE)) и выполните настройку.



Положение изображения

1) Выберите «Выбор прямой (яркость)» на осциллограмме.

2) Настройте уровень черного.

 Используйте пункт [ЯРКОСТЬ] в экранном меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ], чтобы отрегулировать уровень черного 0 % для сигнала видео к положению 0 % на осциллограмме.

3) Настройте уровень белого.

 Используйте пункт [КОНТРАСТНОСТЬ] в экранном меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ], чтобы отрегулировать уровень белого 100 % для сигнала видео к положению 100 % на осциллограмме.

Настройка красного, зеленого и синего

- Установите для параметра [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА] значение [ПОЛЬЗ1] или [ПОЛЬЗ2] (⇒ стр. 93).
- 2) Выберите «Выбор прямой (красный)» на осциллограмме.
- 3) Настройте области темно-красного.
 - Используйте пункт [КРАСНЫЙ] в меню [ТЕПЛЫЙ:БАЛАНС БЕЛОГО], чтобы отрегулировать уровень черного 0 % для сигнала видео к положению 0 % на осциллограмме.

4) Настройте области светло-красного.

• Используйте пункт [КРАСНЫЙ] в меню [ХОЛОДНЫЙ:БАЛАНС БЕЛОГО], чтобы отрегулировать уровень белого 100 % для сигнала видео к положению 100 % на осциллограмме.

5) Используйте процедуру настойки [КРАСНЫЙ] для настройки [ЗЕЛЕНЫЙ] и [СИНИЙ].

Примечание

• Перед регулировкой уровня черного для сигналов DVI-D, HDMI, SDI и DIGITAL LINK убедитесь, что для параметра [УРОВЕНЬ СИГНАЛА] установлено правильное значение.

[ОТСЕЧКА]

Можно удалить каждый компонент красного, зеленого и синего цвета.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [ОТСЕЧКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ОТСЕЧКА].
- С помощью кнопок ▲▼ выберите [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ] или [СИНИЙ].
- 4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВЫКЛ]	Выключение функции.
[ВКЛ]	Включение функции.

Примечание

Когда вход или сигнал переключаются, настройка функции отключения возвращается к исходному состоянию (выкл.).

Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]

На экране меню выберите [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] в главном меню, а затем выберите элемент в подменю.

Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

[ID **ПРОЕКТОРА**]

У проектора есть функция настройки номера ID. Ее можно применить при использовании нескольких проекторов, если они расположены близко друг к другу, для управления всеми проекторами параллельно или индивидуально с одного пульта дистанционного управления.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ID ПРОЕКТОРА].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[BCE]	Выберите этот параметр для управления проекторами без указания номера ID.
[1] - [64]	Выберите этот параметр для указания номера ID, чтобы управлять конкретным проектором.

Примечание

- Чтобы задать номер ID для индивидуального управления, номер ID пульта дистанционного управления должен совпадать с номером ID проектора.
- Если для номера ID установлен параметр [BCE], проектор будет работать независимо от того, какой номер ID указан с пульта дистанционного управления или компьютера.

Если используются несколько проекторов и номера ID установлены на [BCE], то ими нельзя будет управлять отдельно от проекторов, имеющих другие номера ID.

• Для получения информации об установке номера ID на пульте дистанционного управления см. раздел «Установка номера ID пульта дистанционного управления» (🕈 стр. 83).

[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]

Установка способа проецирования в соответствии со способом установки проектора.

Измените способ проецирования, если изображение на экране перевернуто или инвертировано.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ].

2) Нажмите 🜗 для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПРЯМОЕ,ПОЛ]	При установке проектора на столе и т.п. перед экраном
[ПРЯМОЕ,ПОТОЛОК]	При установке проектора перед экраном с использованием оборудования Кронштейн для кре- пления на потолке (дополнительно)
[ОБРАТНОЕ,ПОЛ]	При установке проектора на столе и т.п. за экраном (с использованием полупрозрачного экрана) на)
[ОБРАТНОЕ,ПОТОЛОК]	При установке проектора за экраном (полупрозрачным) с использованием оборудования Крон- штейн для крепления на потолке (дополнительно)

[НАСТРОЙКА РАБОТЫ]

Установка режима работы проектора.

Настройки сохраняются после выполнения установки параметров «Исходные настройки (настройки управления)» (→ стр. 66) в меню [ИСХОДНЫЕ НАСТРОЙКИ].

В случае изменения настроек во время эксплуатации проектора возможно уменьшение времени, в течение которого яркость источника света падает вдвое, а также снижение самой яркости.

Настройка параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ]

- С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [НАСТРОЙКА РАБОТЫ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА РАБОТЫ].
- 3) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [РЕЖИМ РАБОТЫ].

4) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **4**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[НОРМАЛЬНЫЙ]*1	Установите это значение, когда необходима высокая яркость. Расчетная продолжительность работы составляет приблизительно 20 000 часов.		
[ЭКО] [⊷] 1	Установите это значение для увеличения срока службы источника света; при этом яркость будет ниже, чем при установленном значении [НОРМАЛЬНЫЙ]. Расчетная продолжительность работы составляет приблизительно 24 000 часов.		
[БОЛЬШОЙ РЕСУРС1]¹¹	Установите это значение для увеличения срока службы источника света; при этом яркость будет ниже, чем при установленном значении [ЭКО]. Расчетная продолжительность работы со- ставляет приблизительно 43 000 часов.		
[БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] ^{•1}	Установите это значение для увеличения срока службы источника света; при этом яркость будет ниже, чем при установленном значении [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1]. Расчетная продолжительность работы составляет приблизительно 61 000 часов.		
[БОЛЬШОЙ РЕСУРС3]*1	Установите это значение для увеличения срока службы источника света; при этом яркость будет ниже, чем при установленном значении [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2]. Расчетная продолжительность работы составляет приблизительно 87 000 часов.		
[ПОЛЬ31]			
[ПОЛЬ32]	установите значения параметров [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] и [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] отдель-		
[ПОЛЬ33]	10.		

*1 Продолжительность работы рассчитана при установленном в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [ДИНАМ. КОНТРАСТ] параметре [3].

5) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [ПРИМЕНИТЬ].

6) Нажмите кнопку <ENTER>.

7) Когда отобразится экран подтверждения, с помощью кнопок **♦** выберите значение [ДА] и нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Значение параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] не будет возвращено к заводской настройке по умолчанию даже при выполнении команды [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] из меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ] (→ стр. 163).
- При использовании проектора на высоте 2 700 m (8 858') или выше над уровнем моря установите для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] любое значение, отличное от [ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] или [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3].
- Если продолжительность работы превышает 20 000 часов, может быть необходима замена компонентов внутри проектора. За дополнительной информацией обратитесь к своему дилеру.

Настройка параметра [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.]

Регулировка максимального уровня коррекции яркости экрана в соответствии с изменениями яркости источника света.

- 1) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [НАСТРОЙКА РАБОТЫ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА РАБОТЫ].
- 3) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.].

4) Выполните регулировку с помощью кнопок **4**.

Действие	Регулировка	Диапазон регулировки
Нажмите 🅨.	Увеличение максимального уровня коррекции яркости.	
Нажмите ◀.	Уменьшение максимального уровня коррекции яркости.	8,0 % - 100,0 %

5) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [ПРИМЕНИТЬ].

6) Нажмите кнопку <ENTER>.

 Когда отобразится экран подтверждения, с помощью кнопок ◀▶ выберите значение [ДА] и нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Если для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] установлено значение [НОРМАЛЬНЫЙ], [ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] или [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3], отрегулировать параметр [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] невозможно.
- Когда в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ] → [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] → [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] установлено значение [АВТО] или [ПК], яркость корректируется с помощью этой настройки.

 Значение параметра [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] не будет возвращено к заводской настройке по умолчанию даже при выполнении команды [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] из меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ] (➡ стр. 163).

Настройка параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ]

Регулировка яркости источника света.

Значение параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] синхронизируется с меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ]. Для обоих параметров сохраняется последнее значение.

1) С помощью кнопок 🔺 выберите параметр [НАСТРОЙКА РАБОТЫ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [НАСТРОЙКА РАБОТЫ].

3) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ].

4) Выполните регулировку с помощью кнопок **4**.

	Регул		
Действие	Яркость	Продолжительность работы (расчетная)	Диапазон регулировки
Нажмите ▶.	Экран становится ярче.	Продолжительность работы сокращается.	2.0.% 100.0.%
Нажмите ◀.	Экран становится темнее.	Продолжительность работы увеличивается.	8,0 % - 100,0 %

5) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [ПРИМЕНИТЬ].

6) Нажмите кнопку <ENTER>.

7) Когда отобразится экран подтверждения, с помощью кнопок **♦** выберите значение [ДА] и нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

• Параметр [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] можно отрегулировать отдельно для каждого элемента настройки [РЕЖИМ РАБОТЫ].

• В случае настройки нескольких экранов с несколькими проекторами можно обеспечить равномерность яркости между несколькими экранами путем регулировки параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ].

Взаимосвязь яркости и продолжительности работы

За счет сочетания значений параметров [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.], [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] и [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] можно использовать проектор с требуемыми яркостью и длительностью использования.

Яркость и продолжительность работы связаны следующим образом. Задайте настройки в соответствии с требуемыми длительностью использования и яркостью проецируемого изображения.

Значения яркости и продолжительности работы являются приблизительными.

Настройка проектора на основании длительности использования

	Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] установ- лено значение [ВЫКЛ]			Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] установ- лено значение [АВТО] или [ПК]		
пользования (час)	[МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] (%)	[ВЫХОД ПОД- СВЕТКИ] (%)	Яркость (Im)	[МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] (%)	[ВЫХОД ПОД- СВЕТКИ] (%)	Яркость (Im)
20 000	100,0	100,0	12 000	100,0	58,0	7 000
24 000	100,0	83,0	10 000	100,0	54,0	6 500
27 000	100,0	65,0	7 800	100,0	51,0	6 100
31 000	100,0	—	—	100,0	47,0	5 600
35 000	100,0	_	_	100,0	44,0	5 300
40 000	100,0	—	_	100,0	41,0	4 900

Настройка проектора на основании яркости

	Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] установ- лено значение [ВЫКЛ]			Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] установ- лено значение [АВТО] или [ПК]		
Яркость (lm)	[МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] (%)	[ВЫХОД ПОД- СВЕТКИ] (%)	Продолжитель- ность работы (час)	[МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] (%)	[ВЫХОД ПОД- СВЕТКИ] (%)	Продолжитель- ность работы (час)
12 000	100,0	100,0	20 000	—	_	—
11 000	100,0	92,0	23 000	100,0	92,0	1 500
10 000	100,0	83,0	24 000	100,0	83,0	4 500
9 000	100,0	75,0	25 500	100,0	75,0	8 500
8 000	100,0	67,0	26 500	100,0	67,0	14 000
7 000	100,0	58,0	28 000	100,0	58,0	20 000
6 000	100,0	50,0	29 500	100,0	50,0	28 000
5 000	100,0	_	_	100,0	42,0	38 500
4 000	100,0	_	_	100,0	33,0	52 500

Примечание

 В зависимости от характеристик каждого источника света, условий эксплуатации, среды установки и иных факторов продолжительность работы может оказаться меньше расчетной.

• Длительность использования называется продолжительностью работы, когда проектор используется непрерывно. Длительность использования является расчетной характеристикой и не гарантируется производителем.

• Если продолжительность работы превышает 20 000 часов, может быть необходима замена компонентов внутри проектора. За дополнительной информацией обратитесь к своему дилеру.

Настройка параметра [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ]

Установка режима работы функции управления яркостью.

Значение параметра [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] синхронизируется с меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ] → [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ]. Для обоих параметров сохраняется последнее значение.

1) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [НАСТРОЙКА РАБОТЫ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

Отобразится экран [НАСТРОЙКА РАБОТЫ].

3) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [РЕЖИМ ПОСТОЯН.].

4) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **()**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Коррекция яркости экрана по показаниям датчика яркости не выполняется.
[АВТОМАТИЧЕСКИ]	Коррекция яркости экрана выполняется в соответствии с показаниями датчика яркости. Выполняется автоматическая коррекция яркости экрана, если изменяется яркость источника света или баланс белого.
[ПК]	Синхронизация девяти и более проекторов через компьютер и специальное программное обе- спечение «Multi Monitoring & Control Software» ¹ .

*1 «Multi Monitoring & Control Software» находится на прилагаемом компакт-диске.

• Если выбран параметр [ПК], перейдите к шагу 7).

5) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [ВЗАИМОСВЯЗЬ].

6) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **4**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выполнение коррекции по показаниям датчика яркости на одном проекторе без синхронизации с другими проекторами. Период, в течение которого поддерживается постоянная яркость, увеличивается при уменьшении значения параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ].
[ГРУППА А] [ГРУППА В] [ГРУППА С]	Выполнение коррекции по показаниям датчика яркости на нескольких проекторах в синхрони- зации. С помощью сетевой функции внутри одной подсети можно подключить до четырех групп (А–D).
[ΓΡΥΠΠΑ D]	Можно зарегистрировать и синхронизировать до восьми проекторов в одной группе.

7) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ].

8) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Проектор находится в режиме регулировки (время мигает).

- С помощью кнопок ◀▶ выберите часы или минуты и установите время с помощью кнопок ▲▼ или цифровых кнопок (<0> - <9>).
 - Выбрав часы, можно установить время в часах с интервалом в один час, а выбрав минуты, можно установить время в минутах (числом от 00 до 59) с интервалом в одну минуту.
 - Когда время не определено, выберите [ВЫКЛ] в промежутке с 23 до 00 часов или с 59 до 00 минут.

10) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Значение [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ] установлено.
- Яркость и цвет измеряются в заданное время. Функция динамической контрастности не работает во время измерения.
- 11) С помощью кнопок 🔺 выберите параметр [СООБЩЕНИЕ ПРИ КАЛИБРОВКЕ].

12) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **4**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВКЛ]	Во время калибровки отображается сообщение.
[ВЫКЛ]	Во время калибровки сообщение не отображается.

13) С помощью кнопок 🔺 🕶 выберите параметр [ПРИМЕНИТЬ].

14) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ], при нажатии кнопки <ENTER> яркость и баланс белого источника света записываются как стандартные яркость и баланс белого.
- Если нажать кнопку <ENTER>, когда для параметра [ВЗАИМОСВЯЗЬ] установлено значение от [ГРУППА А] до [ГРУППА D], имя группы отображается на экранах проекторов из той же группы.



15) Когда отобразится экран подтверждения, с помощью кнопок **♦** выберите значение [ДА] и нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Если для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ] или [ПК], оставьте функцию затвора отключенной (затвор: открыт) на время не менее двух минут, чтобы выполнить калибровку датчика яркости после того, как завершится настройка [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ].
- Если функция затвора будет включена (затвор: закрыт) раньше чем через приблизительно 10 минут после включения источника света, и для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ] или [ПК], яркость и цвет не удастся измерить. Следовательно, яркость можно откорректировать в течение приблизительно двух минут после отключения функции затвора (затвор: открыт).
- Поскольку яркость и цвет источника света не стабилизируются в течение приблизительно восьми минут после включения источника света, когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ] или [ПК], яркость и цвет источника света будут автоматически измерены через приблизительно восемь минут после включения источника света. Коррекция осуществляется на основе этих результатов измерения, поэтому яркость и цвет будут соответствовать стандартным яркости и цвету при регулировке с помощью управления яркостью.
- Если при эксплуатации проектора для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТО] или [ПК], изменение значений параметров [РЕЖИМ РАБОТЫ] и [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] невозможно.
- Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ], а для параметра [ВЗАИМОСВЯЗЬ] установлено значение [ВЫКЛ], яркость будет корректироваться до достижения значения, установленного в меню [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.].
- В зависимости от условий установки проектора, на объективе, экране или внутри проектора может скапливаться пыль, что усилит различие в уровне яркости.
- Если различие в уровне яркости усилилось из-за старения источника света, а также после замены источника света, отрегулируйте управление яркостью повторно.
- Если проектор непрерывно используется в течение более 24 часов, установите параметр [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ]. Если этот параметр не установлен, коррекция не будет выполняться автоматически.
- Функции управления яркостью и динамической контрастности будут работать одновременно, однако функция динамической контрастности не будет работать при измерении яркости и цвета.
- Значение параметра [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ] будет сохранено при вводе времени.
- Значение параметра [СООБЩЕНИЕ ПРИ КАЛИБРОВКЕ] будет сохранено при изменении значения с помощью кнопок **4**.
[ВЫХОД ПОДСВЕТКИ]

Регулировка яркости источника света.

Настройка сохраняется после выполнения установки параметров «Исходные настройки (настройки управления)» (➡ стр. 66) на экране **[ИСХОДНЫЕ НАСТРОЙКИ]** или в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ]. Значение параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] синхронизируется с меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] → [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ]. Для обоих параметров сохраняется последнее значение.

1) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ].

2) Выполните регулировку с помощью кнопок **4**.

	Регул	ировка	
Действие	Яркость	Продолжительность работы (расчетная)	Диапазон регулировки
Нажмите 🅨.	Экран становится ярче.	Продолжительность работы сокращается.	8 0 % 100 0 %
Нажмите ◀.	Экран становится темнее.	Продолжительность работы увеличивается.	8,0 % - 100,0 %

Примечание

- Параметр [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] можно отрегулировать отдельно для каждого элемента настройки [РЕЖИМ РАБОТЫ].
- В случае настройки нескольких экранов с несколькими проекторами можно обеспечить равномерность яркости между несколькими экранами путем регулировки параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ].

[УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ]

Проектор имеет датчик яркости для измерения яркости и цвета источника света. Яркость и баланс белого проецируемого изображения корректируются в соответствии с изменениями яркости и цвета источника света.

Если несколько проекторов создают единое изображение, состоящее из нескольких экранов, с помощью этой функции можно уменьшить различия в общей яркости и балансе белого изображения на составном экране из-за ухудшения характеристик источника света в процессе эксплуатации и скорректировать изменения яркости и баланса белого для обеспечения однородности изображения.

Настройка параметра [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ]

Установка режима работы функции управления яркостью.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ].
- 5) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.].
- 6) Нажимайте **4** для переключения элементов.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Коррекция яркости экрана по показаниям датчика яркости не выполняется.
[АВТОМАТИЧЕСКИ]	Коррекция яркости экрана выполняется в соответствии с показаниями датчика яркости. Выполняется автоматическая коррекция яркости проецируемого изображения, если изменяется яркость источника света или баланс белого.
[ПК]	Синхронизация девяти и более проекторов через компьютер и специальное программное обе- спечение «Multi Monitoring & Control Software»*1.

*1 «Multi Monitoring & Control Software» находится на прилагаемом компакт-диске.

• Если выбран параметр [ПК], перейдите к шагу 9).

7) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ВЗАИМОСВЯЗЬ].

8) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выполнение коррекции по показаниям датчика яркости на одном проекторе без синхронизации с другими проекторами. Период, в течение которого поддерживается постоянная яркость, увеличивается при уменьшении значения параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ].
[ГРУППА А] [ГРУППА В] [ГРУППА С]	Выполнение коррекции по показаниям датчика яркости на нескольких проекторах в синхрони- зации. С помощью сетевой функции внутри одной подсети можно подключить до четырех групп (A–D). Можно зарагистрировать и синхронизировать до восьми проекторов в одной группе.
	и пожно зарегистрировать и синхронизировать до восьми проекторов в однои группе.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ].

10) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Проектор находится в режиме настройки (время мигает).
- 11) Нажмите ◀▶, чтобы выбрать значение «час» или «минута», а затем нажимайте ▲▼ или кнопки с цифрами (<0> <9>), чтобы установить время.
 - Выбрав значение «час», можно установить время с интервалом в один час, а выбрав значение «минута», можно задать время в минутах (числом от 00 до 59, с интервалом в одну минуту).
 - Когда время не определено, выберите [ВЫКЛ] в промежутке с 23 до 00 часов или с 59 до 00 минут.

12) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Значение [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ] установлено.
- Яркость и цвет измеряются в заданное время. Функция динамической контрастности не работает во время измерения.

13) Нажмите 🔺 🕶 для выбора параметра [СООБЩЕНИЕ ПРИ КАЛИБРОВКЕ].

14) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВКЛ]	Во время калибровки отображаются сообщения.
[ВЫКЛ]	Во время калибровки сообщения не отображаются.

15) Нажмите 🔺 🕶 для выбора параметра [ПРИМЕНИТЬ].

16) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ], при нажатии кнопки <ENTER> яркость и баланс белого источника света записываются как стандартные яркость и баланс белого.
- Если нажать кнопку <ENTER>, когда для параметра [ВЗАИМОСВЯЗЬ] установлено значение от [ГРУППА А] до [ГРУППА D], то имя группы отображается на экранах проекторов из той же группы.

ВЗАИМОСВЯЗЬ	ГРУППА А

Примечание

- Если для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ] или [ПК], оставьте функцию затвора выключенной (затвор открыт) на время не менее двух минут, чтобы выполнить калибровку датчика яркости после того, как завершится настройка [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ].
- Если функция затвора будет включена (затвор: закрыт) раньше чем через приблизительно 10 минут после включения источника света, и для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ] или [ПК], яркость и цвет не удастся измерить. Следовательно, яркость можно откорректировать в течение приблизительно двух минут после отключения функции затвора (затвор: открыт).
- Поскольку яркость и цвет источника света не стабилизируются в течение приблизительно восьми минут после включения источника света, когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ] или [ПК], яркость и цвет источника света будут автоматически измерены через приблизительно восемь минут после включения источника света. Коррекция осуществляется на основе этих результатов измерения, поэтому яркость и цвет будут соответствовать стандартным яркости и цвету при регулировке с помощью управления яркостью.
- Когда для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ], а для параметра [ВЗАИМОСВЯЗЬ] установлено значение [ВЫКЛ], яркость будет корректироваться до достижения значения, установленного в меню [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.].
- В зависимости от условий установки проектора, на объективе, экране или внутри проектора может скапливаться пыль, что усилит различие в уровне яркости.

- Если различие в уровне яркости усилилось из-за старения источника света, а также после замены источника света, отрегулируйте управление яркостью повторно.
- Если проектор непрерывно используется в течение более 24 часов, установите параметр [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ]. Если этот параметр не установлен, коррекция не будет выполняться автоматически.
- Функции управления яркостью и динамической контрастности будут работать одновременно, однако функция динамической контрастности не будет работать при измерении яркости и цвета.
- Значение параметра [ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ] будет сохранено при вводе времени.
- Настройка [СООБЩЕНИЕ ПРИ КАЛИБРОВКЕ] отображается во время переключения элементов с помощью **4**.

Отображение настройки [СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ]

Отображение состояния функции управления яркостью.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ].

Пример данных, отображаемых на экране [СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ]

Если для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [ВЫКЛ]

Отображаемое на экране состояние функции управления яркостью - отключена.



Если для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ], а для параметра [ВЗАИМОСВЯЗЬ] установлено значение [ВЫКЛ]

На экране отображается состояние функции управления яркостью на одном проекторе.



Если для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [АВТОМАТИЧЕСКИ], а для параметра [ВЗАИМОСВЯЗЬ] установлено значение от [ГРУППА А] до [ГРУППА D] На экране отображается состояние функции управления яркостью синхронизированных проекторов (максимум восемь), включая проектор, управляемый с помощью экранного меню.

ВЗАИМОСВ 35 ГРУППА А РROJECTOR 192.168.30. 2 1: PROJECTOR2 192.168.30. 3 2: PROJECTOR3 192.168.30. 4 3: 4: 5: 6: 7: ОБНОВЛЕНИЕ	COCT	ГОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ЯІ	РКОСТИ	
PROJECTOR 192.168.30.2 1: PROJECTOR2 192.168.30.3 2: PROJECTOR3 192.168.30.4 3:	B3A	имосвязь	ΓΡΥΠΠΑ Α	
1: PROJECTOR2 192. 168. 30. 3 2: PROJECTOR3 192. 168. 30. 4 3:		PROJECTOR	192. 168. 30. 2	
2: PROJECTOR3 192. 168. 30. 4 3:	1:	PROJECTOR2	192. 168. 30. 3	
3:	2:	PROJECTOR3	192. 168. 30. 4	
4: 5: 6: 7: ОБНОВЛЕНИЕ	3:			
5:	4:			'
6:	5:			
7:	6:			
_ обновление	7:			
_	- обн	ЮВЛЕНИЕ		
🗢 выбор из меню	\$	ВЫБОР ИЗ МЕНЮ		

Если для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] установлено значение [ПК]

COC	ГОЯНИЕ НАСТРОЙК	И ЯРКОСТИ	
PEX	ким постоян.	пк	_5
	PROJECTOR —		-1
			-6
MENU	BO3BP		

- 1 Отображение имени проектора.
- 2 Отображение синхронизированной группы.
- 3 Отображение IP-адреса проектора.
- 4 Отображение имен и ІР-адресов проекторов из одной группы, обнаруженной в сети.

5 Отображение состояния по цвету. Зеленый: возможности по коррекции яркости не ограничены. Желтый: возможности по коррекции яркости сильно ограничены. Красный: ошибка функции управления яркостью.

- 6 Отображение детальных сообщений об ошибке.
- 7 Отображение сообщений об ошибке.

Если отображается сообщение [НЕ УДАЛОСЬ ПРИМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ К НЕКОТОРЫМ ПРОЕКТОРАМ.], это означает, что синхронизация с проектором, показанным красным шрифтом, прервана. Нажмите ▲▼ для выбора проектора, выделенного красным, и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы показать подробную информацию об ошибке.

8 Обновление до наиболее актуальной информации о состоянии.

Подробная информация об ошибке

Сообщение об ошибке	Способы устранения
[ПРЕВЫШЕНО ДОПУСТИМОЕ ЧИСЛО ПРОЕКТОРОВ.]	 Ограничьте количество проекторов в одной группе до восьми. Синхронизация девяти и более проекторов через компьютер и специальное программное обеспечение «Multi Monitoring & Control Software»^{*1}.
[ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКИ КО- МАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ]	 Установите для [УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ] → [КОМАНДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ] значение [ВКЛ] для проектора, в работе которого произошла ошибка. Установите одинаковое значение для параметра [УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ] → [ПОРТ ДЛЯ КОМАНДНОГО УПРАВЛ.] на всех подключенных проекторах.
[ПРОВЕРЬТЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВА- ТЕЛЯ И ПАРОЛЬ В НАСТРОЙКАХ КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ.]	 Задайте одинаковые значения для строк [User name] и [Password] с правами администратора на управление по WEB на всех подключаемых проекторах.
[ПРИМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ НЕ УДАЛОСЬ. ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯ- НИЕ ПРОЕКТОРА.]	• Проектор находится в режиме ожидания. Включите питание.

Сообщение об ошибке	Способы устранения
	• Неисправность датчика яркости. Если неисправность не удается устранить путем включения
	питания, обратитесь к дилеру.

*1 «Multi Monitoring & Control Software» находится на прилагаемом компакт-диске.

Примечание

- Если синхронизированные проекторы не отображаются в списке, проверьте следующее.
 - Есть ли в сети устройства с таким же IP-адресом?
 - Правильно ли подключены кабели LAN? (⇒ стр. 181)
 - Одинаковы ли подсети проекторов?
 - Применены ли к группе одинаковые настройки [ВЗАИМОСВЯЗЬ]?
- Разделы [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] (→ стр. 177) и «Страница [Network config]» (→ стр. 191) содержат инструкции по изменению имени проектора.

Образец настройки функции управления яркостью

Процедура иллюстрирует выполнение настройки яркости для восьми подключенных по сети проекторов.

- 1) С помощью кабелей LAN подключите все проекторы к концентратору. (+ стр. 181)
- 2) Включите все проекторы и начните проецирование.
- 3) Установите для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] значение [ВЫКЛ], выберите [ПРИМЕНИТЬ], затем нажмите кнопку <ENTER>.
- 4) Установите одинаковое значение параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] для всех проекторов.
 (⇒ стр. 140)
- 5) Установите значение [МАСКА ПОДСЕТИ] и [АДРЕС ІР] на каждом проекторе.

• Для обеспечения взаимодействия в сети установите одинаковое значение для параметра [МАСКА ПОДСЕТИ] на всех проекторах и разное значение для параметра [АДРЕС IP] на каждом проекторе.

- 6) Подождите не менее восьми минут с момента начала проецирования, пока яркость источника света не стабилизируется.
- 7) Установите для всех элементов меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] одинаковые значения на всех проекторах.
- 8) Чтобы согласовать цвета, настройте [ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ].
- 9) Отобразите внутренний тестовый шаблон «Абсолютно белый» всех проекторов.
- 10) Установите для параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] на всех проекторах значение 100 % или максимальное значение, которое можно установить.
 - В зависимости от настроек параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] установка для параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] значения 100 % может быть невозможна.
- 11) На проекторе с наименьшей яркостью установите для параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] значение 90 % или значение на 10 % ниже максимально возможного.
- 12) Отрегулируйте параметр [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] на каждом проекторе.
 - Отрегулируйте параметр [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] на всех прочих проекторах так, чтобы их яркость была такой же, как у проектора с наименьшей яркостью.
- 13) Установите для параметра [РЕЖИМ ПОСТОЯН.] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] значение [АВТОМАТИЧЕСКИ], а для параметра [ВЗАИМОСВЯЗЬ] - значение [ГРУППА А] на всех проекторах.
- 14) Выберите [ПРИМЕНИТЬ] в меню [НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ] и нажмите кнопку <ENTER> на всех проекторах.
 - Функция управления яркостью начнет работать.

Примечание

[•] Яркость корректируется автоматически после каждого включения источника света при включении/выключении проектора и т. п.

[•] Если различие в уровне яркости усилилось из-за старения источника света, а также после замены источника света, отрегулируйте управление яркостью повторно.

[РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ]

Установка потребляемой мощности в режиме ожидания.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[НОРМАЛЬНЫЙ]	Используйте этот параметр для доступа к сетевой функции в режиме ожидания.
[ЭКО]	Используйте этот параметр с целью сокращения потребляемой мощности в режиме ожидания.

Примечание

- Функцию осциллятора напряжения в электросети, сетевую функцию, разъем <SERIAL OUT> и часть команды RS-232С невозможно использовать в режиме ожидания, когда установлено значение [ЭКО].
- Если во время работы проектора возникает ошибка или предупреждение, на панели управления, независимо от настроек [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], отображается дисплей самодиагностики. (+ стр. 211)
- Если выбрана установка [ЭКО], запуск проецирования после включения питания проектора может потребовать приблизительно на 10 с больше, чем при установке параметра [НОРМАЛЬНЫЙ].
- При включенном режиме [НОРМАЛЬНЫЙ] функция подключения по сети и разъем <SERIAL OUT> становятся доступными в режиме ожидания.
- Параметр [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] не будет возвращен к заводским установкам, даже если в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ] выполняется команда [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ].

[ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА]

Функция автоматического переключения источника питания проектора в режим ожидания при отсутствии входного сигнала в течение определенного времени. Время перед переключением в режим ожидания можно изменить.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА].

2) Нажимайте **•** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛЮЧЕНО]	Деактивация функции выключения при отсутствии сигнала.
[10МИН.] - [90МИН.]	Настройка времени с шагом 10 мин.

[ОТКЛ.ОСВ.БЕЗ СИГНАЛА]

Эта функция предназначена для автоматического выключения источника света проектора, когда в течение определенного периода отсутствует входной сигнал. Можно установить время, по истечении которого выключается источник света.

1) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [ОТКЛ.ОСВ.БЕЗ СИГНАЛА].

2) Для переключения значения параметра нажимайте кнопки **()**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛЮЧЕНО]	Отключение функции выключения света при отсутствии сигнала.
[10СЕК.] - [5МИН.]	Выключение источника света при отсутствии входного сигнала в течение установленного пери- ода. Выберите значение [10CEK.], [20CEK.], [30CEK.], [1МИН.], [2МИН.], [3МИН.] или [5МИН.].

Примечание

 Индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> будет медленно мигать зеленым, когда работает функция выключения света при отсутствии сигнала, и источник света выключен.

• Когда для параметра [ОТКЛ.ОСВ.БЕЗ СИГНАЛА] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛЮЧЕНО], источник света будет снова включен после выключения в результате срабатывания этой функции при условиях ниже.

- Когда подается сигнал
- Когда отображается экран меню (OSD) или информация о входе, тестовый шаблон или предупреждающее сообщение
- Когда нажимается кнопка включения питания < |>
- При выполнении операции отключения функции затвора (затвор: открыт), например при нажатии кнопки <SHUTTER>

- Когда температура рабочей среды составляет около 0 °C (32 °F), и принудительно включается источник света из-за прогрева

[ЗАПУСК]

Установка способа запуска при установке переключателя <MAIN POWER> в положение <ON>.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЗАПУСК].

2) Нажмите **♦** для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПОСЛ СОСТОЯНИЕ]	Запуск проектора в состоянии, в котором он находился до того, как переключатель <main power=""> был установлен в положение <off>.</off></main>
[РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ]	Запуск проектора в режиме ожидания.
[ВКЛ]	Проецирование сразу после включения.

[ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ]

Установите входной сигнал при включении проектора, чтобы начать проецирование.

Нажмите ▲▼ для выбора [ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ].

3) Нажмите ▲▼◀▶ для выбора входа, а затем нажмите кнопку <ENTER>.

[ПОСЛ. ИСПОЛЬЗ.]	Сохранение входного сигнала, выбранного последним.
[RGB1]	Установка входного сигнала RGB1.
[RGB2]	Установка входного сигнала RGB2.
[DVI-D]	Установка входного сигнала DVI-D.
[HDMI]	Установка входного сигнала HDMI.
[DIGITAL LINK]	Установка входного сигнала DIGITAL LINK.
[SDI1]	Установка входного сигнала SDI1.
[SDI2]	Установка входного сигнала SDI2.
[ВХОД1] - [ВХОД10]¹¹	Установка входного сигнала DIGITAL LINK и переключение входного сигнала устройства с под- держкой выхода DIGITAL LINK на определенный входной сигнал.

*1 При подключении дополнительного устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) к проектору имя его входа устанавливается автоматически в диапазоне от [ВХОД1] до [ВХОД10]. При выборе элемента, который не отражает имя входа, оно будет отключено.

Примечание

- Если для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА]
 (⇒ стр. 122) установлено значение [1], и во время предыдущего использования питание выключается при установленном значении входа HDMI, проецирование начнется со входа DVI-D, даже если для параметра [ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ] установлено значение [ПОСЛ. ИСПОЛЬЗ.].
- Если для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [2] с помощью меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] (→ стр. 122), а питание было выключено, когда при последнем использовании в качестве входного сигнала выбран SDI2, то проецирование начнется с входного сигнала SDI1, даже если для параметра [ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ] установлено значение [ПОСЛ. ИСПОЛЬЗ.].

[ДАТА И ВРЕМЯ]

Установите часовой пояс, дату и время встроенных часов проектора.

Установка часового пояса

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ДАТА И ВРЕМЯ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ДАТА И ВРЕМЯ].
- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЧАСОВОЙ ПОЯС].
- 4) Нажмите **Ч** для изменения параметра [ЧАСОВОЙ ПОЯС].

Ручная настройка даты и времени

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ДАТА И ВРЕМЯ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [ДАТА И ВРЕМЯ].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ].
- 5) Нажмите ▲▼ для выбора элемента, а затем нажмите ◀▶ для установки местной даты и времени.
- 6) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПРИМЕНИТЬ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 Установка даты и времени будет завершена.

Автоматическая настройка даты и времени.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ДАТА И ВРЕМЯ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ДАТА И ВРЕМЯ].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ].
- 5) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО NTP], а затем нажмите ◀▶ для выбора значения [ВКЛ].
- 6) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПРИМЕНИТЬ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Установка даты и времени будет завершена.

Примечание

- Чтобы устанавливать дату и время автоматически, проектор должен быть подключен к сети.
- Если синхронизация с сервером NTP не происходит сразу же после перехода параметра [СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО NTP] в состояние [ВКЛ], параметр [СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО NTP] возвращается в состояние [ВЫКЛ]. Если для параметра [СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО NTP] устанавливается значение [ВКЛ], когда сервер NTP не настроен, параметр [СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО NTP] возвращается в состояние [ВЫКЛ].
- Для настройки NTP-сервера подключитесь к проектору через веб-браузер. Для получения дополнительной информации см. раздел «Страница [Adjust clock]» (+ стр. 192).
- Параметр [ЧАСОВОЙ ПОЯС] не будет возвращен к заводским установкам, даже если в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ] (→ стр. 163) выполняется команда [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ]. Однако дата и время, установленные в соответствии с местными датой и временем (универсальное глобальное время, UTC, Universal Time, Coordinated), не инициализируются и остаются прежними.

[РАСПИСАНИЕ]

Установка расписания выполнения команд на каждый день недели.

Включение/выключение функции расписания

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РАСПИСАНИЕ].

2) Нажимайте **•** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выключение функции расписания.	
[ВКЛ]	Включение функции расписания. Для получения информации о настройке расписания см. раз- дел «Как назначить программу» (→ стр. 153) или «Как установить программу» (→ стр. 153).	

Примечание

• Если для параметра [РАСПИСАНИЕ] установлено значение [ВКЛ], настройка [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] автоматически переключается на [НОРМАЛЬНЫЙ], и изменить ее нельзя. Даже если в этом состоянии для параметра [РАСПИСАНИЕ] позже устанавливается значение [ВЫКЛ], значение [НОРМАЛЬНЫЙ] параметра [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] не изменяется.

Как назначить программу

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РАСПИСАНИЕ].
- 2) Нажмите ◀▶ для выбора параметра [ВКЛ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [РАСПИСАНИЕ].
- 3) Выберите и назначьте программу для каждого дня недели.
 - Нажмите **A v** для выбора дня недели, а затем нажмите **d** для выбора номера программы.
 - Можно установить программу под номером от 1 до 7. «- -» означает, что номер программы еще не назначен.

Как установить программу

Установка до 16 команд для каждой программы.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РАСПИСАНИЕ].
- 2) Нажмите ◀▶ для выбора параметра [ВКЛ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [РАСПИСАНИЕ].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ].
- 4) Нажмите **4** для выбора номера программы, затем нажмите кнопку <ENTER>.
- 5) Нажмите ▲▼ для выбора номера команды, а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 С помощью ◀▶ можно изменить страницу.
- 6) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать [ВРЕМЯ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 Проектор находится в режиме настройки (время мигает).
- 7) Нажмите ◀▶, чтобы выбрать значение «час» или «минута», нажимайте ▲▼ или кнопки с цифрами (<0> <9>), чтобы установить время, а затем нажмите кнопку <ENTER>.
- 8) Нажмите ▲▼◀▶ для выбора [КОМАНДА].
- 9) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [КОМАНДА] для ввода детальной информации.

10) Нажмите 🔺 🕶 для выбора параметра [КОМАНДА].

- Для параметра [КОМАНДА], для которого необходимы расширенные настройки, элементы расширенных настроек будут переключаться при каждом нажатии **(**).
- Когда выбран элемент [ВХОД], нажмите кнопку <ENTER>, а затем выберите входной сигнал для настройки с помощью кнопок ▲▼◀▶.

[КОМАНДА]	Расширенные настройки параметра [КОМАНДА]	Описание
[ВКЛЮЧЕНИЕ]	_	Включение проектора.
[РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ]	_	Переход в режим ожидания.
[3ATBOP]	[ОТКРЫТЬ]	Выключение функции затвора (затвор открыт).
	[ЗАКРЫТЬ]	Включение функции затвора (затвор закрыт).

[КОМАНДА]	Расширенные настройки параметра [КОМАНДА]	Описание
	[RGB1]	Переключение входного сигнала на RGB1.
	[RGB2]	Переключение входного сигнала на RGB2.
	[DVI-D]	Переключение входного сигнала на DVI-D.
	[HDMI]	Переключение входного сигнала на HDMI.
ГВХОДІ	[DIGITAL LINK]	Переключение входного сигнала на DIGITAL LINK.
	[SDI1]	Переключение входного сигнала на SDI1.
	[SDI2]	Переключение входного сигнала на SDI2.
	[ВХОД1] - [ВХОД10]'1	Переключение входного сигнала на DIGITAL LINK и переключе- ние входного сигнала устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK на определенный входной сигнал.
	[НОРМАЛЬНЫЙ]	Придание приоритета яркости.
	[ЭКО]	Управление питанием для продления срока службы и повышения яркости источника света.
[РЕЖИМ РАБОТЫ] [•] 2	[БОЛЬШОЙ РЕСУРС1]	Управление питанием для продления срока службы источника света; яркость будет ниже, чем при установленном значении [ЭКО].
	[БОЛЬШОЙ РЕСУРС2]	Управление питанием для продления срока службы источника света; яркость будет еще ниже, чем при установленном значе- нии [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1].
	[БОЛЬШОЙ РЕСУРС3]	Управление питанием для максимального продления срока службы источника света; яркость будет еще ниже, чем при уста- новленном значении [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2].
	[ПОЛЬЗ1]	Управление питанием с установленным для параметра значе- нием [ПОЛЬ31].
	[ПОЛЬЗ2]	Управление питанием с установленным для параметра значе- нием [ПОЛЬ32].
	[ПОЛЬЗЗ]	Управление питанием с установленным для параметра значением [ПОЛЬ33].
	[ВЫКЛ]	Функция Р IN Р не используется.
	[ПОЛЬ31]	Отображение вспомогательного экрана настроек для [ПОЛЬЗ1].
	[ПОЛЬ32]	Отображение вспомогательного экрана настроек для [ПОЛЬЗ2].
	[ПОЛЬЗЗ]	Отображение вспомогательного экрана настроек для [ПОЛЬЗЗ].

*1 При подключении дополнительного устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) к проектору имя его входа устанавливается автоматически в диапазоне от [ВХОД1] до [ВХОД10]. При выборе элемента, который не отражает имя входа, оно будет отключено.

*2 В случае изменения настроек во время эксплуатации проектора возможно уменьшение времени, в течение которого яркость источника света падает вдвое, а также снижение самой яркости.

11) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Команда зафиксирована, и отображается слева от выбранной команды.
- Установив команду, нажмите кнопку <MENU>, чтобы закрыть экран подробных настроек.

12) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать [ЗАПОМНИТЬ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Для удаления уже установленной команды нажмите кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления, когда отображается экран шага 5), или выберите [УДАЛИТЬ] на экране шага 6) и нажмите кнопку <ENTER>.
- Если на одно и то же время установлено несколько команд, то они выполняются в хронологическом порядке, начиная с наименьшего номера команды.

• Время работы будет соответствовать местному времени. (
стр. 151)

 Если, прежде чем выполнится команда, установленная в [РАСПИСАНИЕ], выполняется операция, запрошенная с помощью пульта дистанционного управления, панели управления проектора или команды управления, то команда, установленная с помощью функции расписания, может не выполниться.

[MULTI PROJECTOR SYNC]

Настройка функции синхронизации контраста и функции синхронизации затвора.

Функция синхронизации контраста – это функция, которая используется для отображения совмещенного экрана со сбалансированным контрастом путем распределения уровня яркости входного видеосигнала по всем проекторам при создании экрана мульти-отображения путем соединения проецируемых изображений с нескольких проекторов. Функция синхронизации затвора предназначена для синхронизации режима работы затвора на указанном проекторе с другими проекторами, можно также синхронизировать эффекты при использовании функции затвора, в том числе плавное появление и затухание.

Чтобы использовать функцию синхронизации контраста и функцию синхронизации затвора, требуется подключить проекторы, предназначенные для синхронизации петлей с использованием гирляндного соединения, к разъемам <3D SYNC 1 IN/OUT> и <3D SYNC 2 OUT>. Для получения дополнительной информации о подключении проекторов см. раздел «Пример подключения при использовании функции синхронизации затвора» (→ стр. 60).

Примечание

- Функцию синхронизации контраста и функцию синхронизации затвора можно использовать одновременно.
- Режим работы механического затвора не входит в функцию синхронизации затвора.
- Элементы меню в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC] аналогичны следующим элементам настройки.
- Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] \rightarrow [ДИНАМ. КОНТРАСТ] \rightarrow [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] \rightarrow [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] \rightarrow [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] \rightarrow [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Параметр [НАСТРОЙКА 3D SYNC] отключен и для него зафиксировано значение [ВЫКЛ], если для параметра [MULTI PROJECTOR SYNC] → [РЕЖИМ] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ].
- Следующие параметры отключены, а функция синхронизации контраста и функция синхронизации затвора недоступны, если для параметра [НАСТРОЙКА 3D SYNC] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ].
 - Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [ДИНАМ. КОНТРАСТ] → [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [MULTI PROJECTOR SYNC]

Настройка функции синхронизации контраста

1) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [MULTI PROJECTOR SYNC].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [MULTI PROJECTOR SYNC].

3) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [РЕЖИМ].

4) С помощью кнопок **()** переключите элемент.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выберите этот элемент, когда функция синхронизации контраста и функция синхронизации за- твора не используются.
[ГЛАВНЫЙ]	Выберите этот элемент, когда используются функция синхронизации контраста или функция синхронизации затвора. Выполните эту настройку только на одном проекторе из подключенных проекторов. Проектор, установленный как [ГЛАВНЫЙ], рассчитает уровень яркости видеосигнала для обеспечения оптимального результата на всем совмещенном экраном для каждого кадра. Все проекторы, запланированные для синхронизации контраста, будут контролировать функцию динамической контрастности на основе результатов расчета.
[ПОДЧИНЕННЫЙ]	Выберите этот элемент, когда используются функция синхронизации контраста или функция синхронизации затвора. Настройте этот элемент на всех подключенных проекторах, кроме проектора, которому назначено значение [ГЛАВНЫЙ].

 Когда выбрано любое другое значение, кроме [ВЫКЛ], результат диагностики отображается в параметре [СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ], указывая, все ли проекторы, включая проекторы, предназначенные для синхронизации, подключены правильно, и правильно ли настроен параметр [РЕЖИМ].

[LINKED]	Все проекторы правильно подключены и правильно настроены. Они все находятся в состоянии, в котором можно использовать функцию синхронизации контраста или функцию синхронизации затвора.
[NO LINK]	Проекторы подключены неправильно или настроены неправильно. Проверьте состояние кабеля для подключения и настройки проектора для каждого подключаемого проектора.

5) С помощью кнопок **А** выберите параметр [СИНХРОНИЗАЦИЯ КОНТРАСТА].

С помощью кнопок () переключите элемент.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выберите этот элемент, когда функция синхронизации контраста не используется.
[ВКЛ]	Выберите этот элемент, когда используется функция синхронизации контраста.

Примечание

- Функция синхронизации контраста будет работать при выполнении всех следующих условий.
- Все подключаемые проекторы соединяются петлей с использованием гирляндного соединения. (Максимум 64 проектора)
- Для параметра [РЕЖИМ] на одном из подключаемых проекторов устанавливается значение [ГЛАВНЫЙ], а для параметра
- [РЕЖИМ] на всех других проекторах устанавливается значение [ПОДЧИНЕННЫЙ].
- Для параметра [СИНХРОНИЗАЦИЯ КОНТРАСТА] на проекторах, на которых должна выполняться синхронизация контраста, устанавливается значение [ВКЛ].
- Можно установить для параметра [СИНХРОНИЗАЦИЯ КОНТРАСТА] значение [ВЫКЛ] для подключаемых проекторов, которые не требуется синхронизировать.

Настройка функции синхронизации затвора

1) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [MULTI PROJECTOR SYNC].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [MULTI PROJECTOR SYNC].

С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [РЕЖИМ].

4) С помощью кнопок **(**) переключите элемент.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выберите этот элемент, когда функция синхронизации контраста и функция синхронизации за- твора не используются.
[ГЛАВНЫЙ]	Выберите этот элемент, когда используются функция синхронизации контраста или функция синхронизации затвора. Настройте этот элемент только на одном из подключенных проекторов, который станет источ- ником синхронизации режима работы затвора.
[ПОДЧИНЕННЫЙ]	Выберите этот элемент, когда используются функция синхронизации контраста или функция синхронизации затвора. Настройте этот элемент на всех подключенных проекторах, кроме проектора, которому назна- чено значение [ГЛАВНЫЙ].

 Когда выбрано любое другое значение, кроме [ВЫКЛ], результат диагностики отображается в параметре [СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ], указывая, все ли проекторы, включая проекторы, предназначенные для синхронизации, подключены правильно, и правильно ли настроен параметр [РЕЖИМ].

[LINKED]	Все проекторы правильно подключены и правильно настроены. Они все находятся в состоянии, в котором можно использовать функцию синхронизации контраста или функцию синхронизации затвора.
[NO LINK]	Проекторы подключены неправильно или настроены неправильно. Проверьте состояние кабеля для подключения и настройки проектора для каждого подключаемого проектора.

5) С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр [СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАТВОРА].

6) С помощью кнопок **()** переключите элемент.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выберите этот элемент, когда функция синхронизации затвора не используется.
[ВКЛ]	Выберите этот элемент, когда используется функция синхронизации затвора.

Примечание

- Функция синхронизации затвора будет работать при выполнении всех следующих условий.
- Все подключаемые проекторы соединяются петлей с использованием гирляндного соединения. (Максимум 64 проектора)
- Для параметра [РЕЖИМ] на одном из подключаемых проекторов устанавливается значение [ГЛАВНЫЙ], а для параметра [РЕЖИМ] на всех других проекторах устанавливается значение [ПОДЧИНЕННЫЙ].
- Для параметра [СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАТВОРА] на проекторах, на которых должна выполняться синхронизация затвора, устанавливается значение [ВКЛ].

- Можно установить для параметра [СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАТВОРА] значение [ВЫКЛ] для подключаемых проекторов, которые не требуется синхронизировать.
- При использовании функции синхронизации затвора режим работы затвора будет соответствовать настройке в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА] на проекторе, для параметра [РЕЖИМ] которого установлено значение [ГЛАВНЫЙ].
- Когда входной сигнал для каждого подключенного проектора не синхронизируется, время работы затвора на разных проекторах может сместиться до 1 кадра при использовании функции синхронизации затвора.
- Функцией затвора проекторов, на которых для параметра [РЕЖИМ] установлено значение [ПОДЧИНЕННЫЙ], можно управлять по отдельности. В таком случае режим работы затвора будет соответствовать настройкам в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКА ЗАТВОРА], выполненным на этом проекторе.

[RS-232C]

Установите условия связи разъема <SERIAL IN>/<SERIAL OUT>. См. раздел «Разъем <SERIAL IN>/<SERIAL OUT>» (➡ стр. 223).

Установка условия связи разъема <SERIAL IN>

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [RS-232C].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [RS-232C].

3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ВЫБОР ВХОДА].

4) Нажмите **Ч** для выбора значения элемента.

[ΠΡΟΕΚΤΟΡ]	Установка метода связи RS-232C с разъемом <serial in=""> проектора.</serial>
[DIGITAL LINK]	Выполнение связи RS-232C через дополнительное устройство с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) и разъем <digital lan="" link="">.</digital>

5) Нажмите ▲▼ для выбора [СКОР БОД(ВХ)].

6) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[9600]	
[19200]	Выберите подходящую скорость.
[38400]	

7) Нажмите ▲▼ для выбора [ЧЕТНОСТЬ(ВХ)].

8) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[HET]	
[ЧЕТНЫЙ]	Выберите условие проверки на четность.
[НЕЧЕТНЫЙ]	

Установка условия связи разъема <SERIAL OUT>

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [RS-232C].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [RS-232C].

3) Нажмите ▲▼ для выбора [СКОР БОД(ВЫХ)].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[9600]	
[19200]	Выберите подходящую скорость.
[38400]	

- 5) Нажмите ▲▼ для выбора [ЧЕТНОСТЬ(ВЫХ)].
- 6) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[HET]	
[ЧЕТНЫЙ]	Выберите условие проверки на четность.
[НЕЧЕТНЫЙ]	

Установка ответа

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [RS-232C].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [RS-232C].

3) Нажмите ▲▼ для выбора [ОТКЛИК (ВСЕ ПРОЕКТОРЫ)].

4) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВКЛ]	Возвращает ответ, когда ID установлено на значение ВСЕ.	
[ВЫКЛ]	Не возвращает ответ, когда ID установлено на значение ВСЕ.	

5) Нажмите ▲▼ для выбора [ГРУППА].

6) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[A] - [Z] Группы от [A] до [Z]. Проектор отвечает, когда ID RS-232C совпадает с установкой.

Нажмите ▲▼ для выбора [ОТКЛИК (ГРУППА ПРОЕКТОРОВ)].

8) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВКЛ]	Возвращает ответ, когда ID установлено на значение ГРУППА.	
[ВЫКЛ] Не возвращает ответ, когда ID установлено на значение ГРУППА.		

Примечание

- Когда для параметра [ВЫБОР ВХОДА] установлено значение [DIGITAL LINK], связь через последовательный разъем возможна только при подключении соответствующего устройства, такого как дополнительное устройство с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G), к разъему <DIGITAL LINK/LAN>.
- При передаче логотипов через дополнительное устройство с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) для параметра «NO SIGNAL SLEEP» устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK должно быть установлено значение «OFF», чтобы избежать сбоев при связи.
- Когда для параметра [ВЫБОР ВХОДА] установлено значение [DIGITAL LINK], устанавливается фиксированная скорость связи 9 600 bps и значение проверки на четность «HET».

[РЕЖИМ REMOTE2]

Можно настроить разъем <REMOTE 2 IN>.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [РЕЖИМ REMOTE2].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧАНИЮ]	Использование назначения контактов разъема <remote 2="" in=""> при стандартных установках. (+ стр. 227)</remote>	
	Изменение настройки разъема < REMOTE 2 IN>	

- Если выбран параметр [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ], перейдите к шагу 3).
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 4) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать одну из настроек [PIN2] [PIN8], а затем нажмите ◀▶, чтобы изменить значение.

[ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА]

Задайте функцию кнопке <FUNCTION> на пульте дистанционного управления.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА].

2) Нажмите кнопку <ENTER>. • Отобразится экран [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА].

3) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать функцию.

[ВЫКЛЮЧЕНО]	Отключение кнопки <function>.</function>		
[ΚΑΡΤ Β ΚΑΡΤ]	Переключение настройки [КАРТ В КАРТ] ([ВЫКЛ], [ПОЛЬЗ1], [ПОЛЬЗ2] или [ПОЛЬЗ3]). (➡ стр. 165)		
[ЯЧ. ВСП.ПАМЯТИ]	Отображение списка элементов вспомогательной памяти. (+ стр. 170)		
[СИСТЕМА ТВ]	Переключение настройки [СИСТЕМА ТВ]. (+ стр. 99)		
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	Переключение настройки [SYSTEM DAYLIGHT VIEW]. (🕈 стр. 96)		
[СТОП-КАДР]	Временно приостанавливает изображение. (🕈 стр. 137)		
[ОСЦ. СИГН.]	Отображает форму входного сигнала. (→ стр. 137)		
[ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА]	Загрузка сохраненных данных памяти объектива. (🜩 стр. 159)		
[ПЕРЕСТАНОВКА ЛЕВ./ПР.]			
[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВА- НИЯ]	Переключение настройки [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]. (→ стр. 140)		

4) Нажмите кнопку <ENTER>.

[КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА]

Автоматическое определение значения ограничения смещения объектива проектора, а также установка исходного положения и стандартного положения объектива ET-D75LE90.

1) Нажмите 🔺 🕶 для выбора [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА].

2) Нажмите **4** для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[НОРМАЛЬНЫЙ]	Выберите этот элемент при использовании любого объектива, отличного от устройства Объек- тив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90). После выполнения калибровки переместите объектив в исходное положение.	
[D75LE90]	Выберите этот элемент при использовании устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90). После выполнения калибровки переместите объектив в стандартное положение объектива ET-D75LE90.	

3) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран подтверждения.

4) Нажмите **♦**, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

- Для отмены выберите [ОТМЕНА].
- Объектив движется вверх, вниз, влево и вправо для автоматического определения значения ограничения смещения объектива, а также автоматической установки исходного положения и стандартного положения объектива ET-D75LE90.
- Объектив останавливается для завершения калибровки.

Примечание

- [В ПРОЦЕССЕ] отображается в меню во время калибровки объектива. Действие нельзя отменить во время калибровки.
- При правильном выполнении калибровки объектива отображается [ЗАВЕРШЕНО], а [НЕ ЗАВЕРШЕНО] отображается, когда калибровка не выполняется должным образом.
- Если нажать и удерживать кнопку <FOCUS> на пульте дистанционного управления не менее 3 секунд, отобразится экран подтверждения для выполнения калибровки объектива.

[ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА]

Сохраните и загрузите положение фокусировки, смещения и увеличения регулируемого объектива.

Сохранение положения объектива

1) Нажмите ▲▼ для выбора [ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора [СОХРАНИТЬ В ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [СОХРАНИТЬ В ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 5) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать элемент, который необходимо сохранить, а затем нажмите кнопку <ENTER>.
- 6) Когда отобразится экран подтверждения, нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Отобразится экран [ВВЕСТИ ИМЯ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].

- 7) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать текст, а затем нажмите кнопку <ENTER> для ввода текста.
- 8) После ввода имени нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать [OK], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Регистрация завершится и будет выполнен возврат к [СОХРАНИТЬ В ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА] экрану.
 - Если с помощью кнопок ▲▼◀▶ выбрать [CANCEL], а затем нажать кнопку <ENTER>, память объектива не будет сохранена.
 - Если с помощью кнопок ▲▼◀▶ выбрать [DEFAULT], а затем нажать кнопку <ENTER>, введенное имя не будет зарегистрировано, и будет использоваться имя по умолчанию.
 - Если выбрать [OK] без ввода какого-либо символа и нажать кнопку <ENTER>, будет использовано название по умолчанию.

Загрузка положения объектива

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора [ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 5) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать элемент, который необходимо загрузить, а затем нажмите кнопку <ENTER>.
- 6) Когда отобразится экран подтверждения, нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Объектив автоматически перемещается в зарегистрированное положение смещения, увеличения и фокусировки.

Примечание

- Воспроизведение памяти объектива на 100 % не гарантируется.
- Положения увеличения и фокусировки могут сместиться после загрузки памяти объектива. Отрегулируйте снова при необходимости.
- Избегайте смещения, т.к. ошибки в положении увеличения имеют большое значение.
- При замене объектива, отрегулируйте его снова и снова сохраните память объектива.
- При использовании объектива без функции увеличения память объектива положения увеличения не работает.
- Если функция [ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА] присвоена кнопке <FUNCTION>, память объектива загружается в определенном порядке после каждого нажатия кнопки <FUNCTION>.

Удаление памяти объектива

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
- Нажмите ▲▼ для выбора [РЕДАКТИР. ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [РЕДАКТИР. ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].

- 5) Нажмите ▲▼ для выбора [ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 7) С помощью кнопок ▲▼ выберите элемент, который необходимо удалить, а затем нажмите кнопку <ENTER>.
- 8) Когда отобразится экран подтверждения, нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Изменение имени памяти объектива

- Нажмите ▲▼ для выбора [ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора [РЕДАКТИР. ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [РЕДАКТИР. ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 5) Нажмите ▲▼ для выбора [ИЗМЕН. ИМЯ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ИЗМЕН. ИМЯ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 7) С помощью ▲▼ выберите имя, которое необходимо изменить, и нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [ВВЕСТИ ИМЯ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА].
- 8) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать текст, а затем нажмите кнопку <ENTER> для ввода текста.
- 9) После изменения имени нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать [OK], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Регистрация завершится и будет выполнен возврат к [ИЗМЕН. ИМЯ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА] экрану.
 - Если с помощью кнопок ▲▼◀▶ выбрать [CANCEL], а затем нажать кнопку <ENTER>, измененное имя не будет зарегистрировано.
 - Если с помощью ▲▼◀▶ выбрать [DEFAULT], а затем нажать кнопку <ENTER>, измененное имя не будет зарегистрировано, и будет использоваться имя по умолчанию.
 - Если выбрать [OK] без ввода какого-либо символа и нажать кнопку <ENTER>, будет использовано название по умолчанию.

[СОСТОЯНИЕ]

Отображение состояния проектора.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СОСТОЯНИЕ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [СОСТОЯНИЕ].
- 3) Нажмите **4** для переключения страниц.
 - При каждом нажатии этой кнопки страница будет сменяться.

[МОДЕЛЬ ПРОЕКТОРА]	Отображение типа и серийного номера проектора.			
[ΗΑΡΑБΟΤΚΑ ΠΡΟΕΚΤΟΡΑ]	Отображает время работы проектора.			
[НАРАБОТКА ПОДСВЕТКИ]	Отображение продолжительности работы источников света 1 и 2.			
[ОСНОВНАЯ/ДОП. ВЕРСИЯ]	Отображает основную и вспомогательную версии микропрограммного обеспечения проектора.			
[Т-РА ПОСТ-ЩЕГО ВОЗДУ- ХА]*1	Отображает температуру воздуха на входе проектора.			
[ТЕМПЕРАТУРА ОПТ. БЛО- КА]*1	Отображает состояние температуры внутри проектора.			
[Т-РА ВЫХ-ЩЕГО ВОЗДУ- ХА]*1	Отображает температуру воздуха на выходе из проектора.			

Глава 4 Настройки — Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]

[ТЕМП.ВБЛИЗ.ПОДСВЕТ- КИ1]*1	Отображение состояния темпе	ратуры вблизи источника света 1 проектора.		
[ТЕМП.ВБЛИЗ.ПОДСВЕТ- КИ2]*1	Отображение состояния температуры вблизи источника света 2 проектора.			
[СОСТОЯНИЕ ОХЛАЖДЕ- НИЯ]	Отображение установленных у	Отображение установленных условий охлаждения.		
[АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕ- НИЕ]	Отображает атмосферное давление.			
[САМОТЕСТИРОВАНИЕ]	Отображает состояние проектора.			
[ВХОД]	Отображает входной разъем, выбранный на данный момент.			
[СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА]	Отображение информации о том, возможно ли переключение на резервный входной сигнал, когда для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено значение [ВЫКЛ]. (
[НАЗВАНИЕ СИГНАЛА]	Отображает название входного	о сигнала.		
[ЧАСТОТА СИГНАЛА]	Отображает частоту входного	Отображает частоту входного сигнала.		
[К-ВО ЗАРЕГИСТРИРОВ. СИГНАЛОВ]	Отображает количество зарегистрированных сигналов.			
[СОСТОЯНИЕ REMOTE 2]	Отображает состояние управления REMOTE2			
[НАПРЯЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРО- СЕТИ]	Отображает входное напряжение питания.			
	[ET-UK20]	Отображает состояние активации в зависимости от того, какой Комплект обновления используется (модель: ET-UK20).		
[АПГРЕЙД]	[ET-CUK10]	Отображает состояние активации в зависимости от того, какой Комплект расширения для автоматической регулировки экрана используется (модель: ET-CUK10).		
	[КОЛ.ВКЛ.ПИТАНИЯ]	Отображает количество раз включения питания.		
[СЧЕТЧИК ВКЛ.]	[3ATBOP]	Отображение количества раз закрытия механического затвора. Количество подсчитывается, когда для параметра [МЕХАНИЧЕ- СКИЙ ЗАТВОР] установлено значение [ВКЛЮЧЕНО].		
	[НОМЕР ЯЧ ПАМ]	Отображает номер ячейки памяти входного сигнала.		
	[ВХОД]	Отображает входной разъем, выбранный на данный момент.		
	[НАЗВАНИЕ СИГНАЛА]	Отображает название входного сигнала.		
	[ЧАСТОТА СИГНАЛА]	Отображает частоту входного сигнала.		
	[СОСТ СИНХР]	Отображает синхронизацию полярности входного сигнала.		
	[ШИР. ИМП. ВЕРТ. СИНХ.]	Отображает ширину вертикальных импульсных сигналов входного сигнала.		
[ИНФОРМАЦИЯ О СИГНА-	[ТИП СКАНИРОВАНИЯ]	Отображает тип сканирования входного сигнала.		
, inc.]	[ВСЕГО ПИКСЕЛЕЙ]	Отображает общее количество точек входного сигнала.		
	[ОТОБР.ПИКСЕЛЕЙ]	Отображает количество отображаемых точек входного сигнала.		
	[ВСЕГО СТРОК]	Отображает общее количество линий входного сигнала.		
	[ОТОБР.СТРОК]	Отображает количество отображаемых линий входного сигнала.		
	[ДИСКРЕТИЗАЦИЯ]	Отображает выборочную информацию входного сигнала.		
	[УРОВЕНЬ СИГНАЛА]	Показывает уровень входного сигнала.		
	[ГЛУБИНА ЦВЕТА]	Отображает градацию входного сигнала.		

*1 Состояние температуры отображается с помощью текста соответствующего цвета (зеленого/желтого/красного) и шкалы регулировки. Используйте проектор в диапазоне, в котором индикация зеленая.

Примечание

- Нажмите кнопку <ENTER> во время отображения экрана [COCTOЯНИЕ] для передачи по электронной почте информации о состоянии на адреса (до двух), установленные в «Страница [E-mail set up]» (→ стр. 193).
- Некоторые элементы в [ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛЕ] могут отображаться, а другие нет, в зависимости от входного сигнала.
- В случае неисправности проектора можно просмотреть подробную информацию об ошибке, нажав кнопку <DEFAULT> на экране [СОСТОЯНИЕ].
- Дополнительную информацию об отображаемых в [САМОТЕСТИРОВАНИЕ] данных см. в разделе «Дисплей самодиагностики» (+ стр. 211).

[ОСЦ. НАПРЯЖ. В ЭЛЕКТРОСЕТИ]

Включение или отключение функции осциллятора напряжения в электросети. Значение напряжения входного питания можно отобразить на дисплее самодиагностики с боковой стороны проектора при включении этой функции.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ОСЦ. НАПРЯЖ. В ЭЛЕКТРОСЕТИ].
- 2) Нажмите **♦** для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Отключение функции осциллятора напряжения в электросети.
[ВКЛ]	Включение функции осциллятора напряжения в электросети.

Примечание

- При установленном значении [ВКЛ] значение входного напряжения питания всегда отображается на дисплее самодиагностики при включении основного питания проектора.
- Значение напряжения входного питания невозможно отобразить на дисплее самодиагностики в режиме ожидания, когда в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] →[РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] (⇒ стр. 150) установлено значение [ЭКО].

[СОХРАНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ]

Сохраните различные значения настроек во встроенной памяти проектора в качестве резервных копий.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СОХРАНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ].
- 3) Введите пароль доступа и нажмите кнопку <ENTER>.
- 4) Когда отобразится экран подтверждения, нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - [В ПРОЦЕССЕ] отображается в процессе сохранения данных.

Примечание

- Данные, заданные с помощью компьютерного приложения, не включены в [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ].
- Данные, сохраненные путем выполнения команды [СОХРАНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ], не удаляются, даже если выполняется команда в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ИНИЦИАЛИЗ] → [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ].

[ЗАГРУЗИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ]

Загрузите различные значения настроек во встроенной памяти проектора, сохраненных в качестве резервных копий.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ЗАГРУЗИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ].
- 3) Введите пароль доступа и нажмите кнопку <ENTER>.
- 4) Когда отобразится экран подтверждения, нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- После выполнения команды [ЗАГРУЗИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] проектор переходит в режим ожидания для того, чтобы новые настройки вступили в действие.
- Данные, зарегистрированные с помощью компьютера, не включены в [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ].

[ИНИЦИАЛИЗ]

Восстановите заводские установки для различных настроек.

- Нажмите ▲▼ для выбора [ИНИЦИАЛИЗ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ].
- 3) Введите пароль доступа и нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [ИНИЦИАЛИЗ].
- Нажмите ▲▼ для выбора элемента для инициализации.

[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НА- СТРОЙКИ]	Сброс всех настроек, включая [ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ], [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙ- КИ], [E-mail set up] и [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ], на заводские значения по умолчанию. Проектор переходит в режим ожидания для того, чтобы новые настройки вступили в действие.
[ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ]	Удаление всех значений настроек, сохраненных для каждого входного сигнала. Чтобы удалить только часть зарегистрированного сигнала, выполните действия, описанные в «Удаление зарегистрированного сигнала» (стр. 169).
[СЕТЬ/ЭЛ ПОЧТА]	Возвращение [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] и [Е-mail set up] к заводским установкам.
[ЗАСТАВКА]	Удаление изображения, зарегистрированного в [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ].

- 5) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 6) Когда отобразится экран подтверждения, нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

• Параметры [НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ], [РЕЖИМ РАБОТЫ], [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.] и [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] не инициализируются даже при выполнении функции [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ].

[СЕРВИСНЫЙ ПАРОЛЬ]

Эта функция используется специалистом по обслуживанию.

Меню [КАРТ В КАРТ]

На экране меню выберите [КАРТ В КАРТ] в главном меню, а затем выберите элемент в подменю. Информацию о работе экрана меню см. в разделе «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

Использование функции Р IN Р

Разместите отдельный, маленький вспомогательный экран на главном экране для одновременного отображения двух изображений.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [РЕЖИМ КАРТ В КАРТ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [РЕЖИМ КАРТ В КАРТ].
- 3) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать функцию.

[ВЫКЛ]	Функция Р IN Р не используется.
[ПОЛЬ31]	
[ПОЛЬ32]	Элементы, установленные в «Настройка функции Р IN Р» (➡ стр. 165), используются в функ- ции Р IN Р.
[ПОЛЬЗЗ]	

4) Нажмите кнопку <ENTER>.

Настройка функции Р IN Р

Настройки функций Р IN Р можно сохранить в [ПОЛЬЗ1], [ПОЛЬЗ2] и [ПОЛЬЗ3].

- Нажмите ▲▼ для выбора [РЕЖИМ КАРТ В КАРТ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [РЕЖИМ КАРТ В КАРТ].
- 3) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать необходимый режим: [ПОЛЬ31], [ПОЛЬ32] или [ПОЛЬ33], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
- 4) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать [ГЛАВНОЕ ОКНО] или [ВСПОМ ОКНО], и нажмите кнопку <ENTER>.
- 5) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать входной разъем для отображения в окне, а затем нажмите кнопку <ENTER>.
- Нажмите ▲▼, чтобы выбрать элемент.

[PA3MEP]	Установите размер окна: от 10 % до 100 %.
[ПОЛОЖЕНИЕ]	Установите положение окна на экране.
[ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ]	Если вспомогательное окно выводится через разъем <rgb 1="" in=""> или <rgb 2="" in="">, после чего появляется мерцающее изображение или размытый контур, задайте значение от 0 до +31.</rgb></rgb>

- 7) Если на шаге 6) выбран параметр [PA3MEP], нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится подменю.
- 8) Нажмите **АV**, чтобы выбрать элемент.
- 9) Нажмите **4** для регулировки, а затем нажмите кнопку <MENU>.
- 10) Если на шаге 6) выбран параметр [ПОЛОЖЕНИЕ], нажмите кнопку <ENTER>.
- 11) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы отрегулировать положение, а затем нажмите кнопку <MENU>.
- 12) Если на шаге 6) выбран параметр [ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ], нажмите **М** для регулировки.
- 13) Нажмите 🔺 🕶 для выбора [БЛОКИРОВКА КАДРА].
- 14) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВСПОМ ОКНО] В вспомогательном окне установите кадровую синхронизацию для установки входного сигнала.

15) Нажмите ▲▼ для выбора [ТИП].

16) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ГЛАВНОЕ ОКНО]	Главное окно имеет приоритет отображения.
[ВСПОМ ОКНО]	Вспомогательное окно имеет приоритет отображения.

Примечание

- Функция P IN P может быть недоступна для некоторых входных сигналов или выбранных разъемов. Для получения подробной информации см. «Список комбинаций при использовании двух окон» (+ стр. 228).
- При комбинации DIGITAL LINK и других входов изображения не могут отображаться в Р IN Р.
- Значения настройки главного окна применяются к таким значениям регулировки, как [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ], [ГАММА] и [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА].
- На стандартном экране (когда не отображается меню) используйте кнопки ◀▶ для переключения размера и положения главного и вспомогательного окон во время работы в режиме Р IN Р.
- [КАРТ В КАРТ] невозможно установить, если для параметра [ЗАДЕРЖ КАДРА] установлено любое значение, кроме [НОРМАЛЬН].
- Параметр [КАРТ В КАРТ] невозможно установить, когда для параметра [РЕЖИМ РЕЗЕРВНОГО ВХОДА] установлено любое значение, отличное от [ВЫКЛ].
- [КАРТ В КАРТ] невозможно установить, если для параметра [ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] установлено любое значение, кроме [ВЫКЛ].
- Изображения 3D невозможно отобразить в P IN P.
- [КАРТ В КАРТ] невозможно установить, если для параметра [НАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОДА] установлено любое значение, кроме [ВЫКЛ].

Меню [ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]

На экране меню выберите элемент [ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ] в главном меню. Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

[ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]

Отображение тестового шаблона, встроенного в проектор.

Настройки положения, размера и других факторов не будут отражены в тестовых шаблонах. Перед выполнением различных настроек обязательно спроецируйте входной сигнал.

1) Нажмите 🜗 для переключения элемента [ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ].

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

Экран меню + Все белое	
Экран меню + все черное	
Экран меню + окно	
Экран меню + окно (инвер- сия)	
Экран меню + цветовая по- лоса (по вертикали)	Отображение экрана меню с тестовыми шаблонами. Выберите тестовый шаблон таким обра- зом, чтобы легко выполнять различные настройки.
Экран меню + цветовая по- лоса (по горизонтали)	
Экран меню + форматное соотношение 16:9/4:3	
Экран меню + фокус	
Экран меню + экран входа	Отображение экрана меню и входного сигнала.
	Встроенные тестовые шаблоны не отображаются.

Примечание

• Нажмите кнопку <ON SCREEN> на пульте дистанционного управления во время показа тестового изображения, чтобы скрыть экран меню.

Изменение цвета или тестового изображения для фокусировки

Когда отображается тестовое изображение «Экран меню + фокус», можно изменить цвет.

- 1) Нажмите **♦** чтобы выбрать тестовое изображение «Экран меню + фокус».
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ЦВЕТ ТЕСТОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ].

3) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать цвет, а затем нажмите кнопку <ENTER>.

• Цвет тестового шаблона фокусировки будет изменен на выбранный цвет.

Примечание

• Цвета тестовых шаблонов (кроме шаблонов тестирования фокуса) нельзя изменить.

Настройки цвета тестового изображения возвращаются к [БЕЛЫЙ] при выключении проектора.

Меню [СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ]

На экране меню выберите элемент [СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ] в главном меню. Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

Дополнительные сведения о зарегистрированных сигналах

Номер ячейки памяти: А1 (1-2)

Номер элемента вспомогательной памяти

При регистрации сигнала номера адреса (A1, A2, ... L7, L8)

• Для каждого элемента вспомогательной памяти можно задать имя (+ стр. 170).

Регистрация новых сигналов

После ввода нового сигнала и нажатия кнопки <MENU> на пульте дистанционного управления или панели управления регистрация заканчивается и открывается экран [ГЛАВНОЕ МЕНЮ].

 Пиктограмма 3D отображается в правой части экрана [СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ] при регистрации сигнала как сигнала 3D.

A2: 1280x1024/60-A2 RGB2

Примечание

- В проекторе можно зарегистрировать до 96 сигналов, включая элементы вспомогательной памяти.
- Имеется 12 страниц (восемь элементов памяти от A до L, по восемь элементов памяти на каждой странице) для номеров элементов памяти. Сигнал регистрируется под номером с наименьшим имеющимся значением. При отсутствии свободного номера элемента памяти, он будет переписан с самого старого сигнала.
- Название для регистрации автоматически определяется входным сигналом.
- Если отображается меню, регистрация новых сигналов выполняется в момент их поступления.

Переименование зарегистрированного сигнала

Зарегистрированные сигналы могут быть переименованы.

- Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать сигнал, название которого необходимо изменить.
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [СОСТОЯНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ].
 - Будут отображены номер элемента памяти, входной разъем, имя входного сигнала, частота, полярность синхронизации и т. д.
 - Нажмите кнопку <MENU> для возврата к экрану [СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ].

3) Нажмите кнопку <ENTER>.

Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЗАРЕГИСТРИРОВ. СИГНАЛОВ].

- 4) Нажмите ▲▼ для выбора [СМЕНА НАЗВАНИЯ СИГНАЛА].
- 5) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [СМЕНА НАЗВАНИЯ СИГНАЛА].
- 6) Нажимайте ▲▼◀▶, чтобы выбрать текст, а затем нажмите кнопку <ENTER> для его ввода.
- 7) После изменения названия нажимайте ▲▼◀▶ для выбора [OK] и нажмите кнопку <ENTER>.
 - После завершения регистрации снова отобразится экран [НАСТРОЙКА ЗАРЕГИСТРИРОВ. СИГНАЛОВ].
 - Если нажать ▲▼◀▶ для выбора [CANCEL] и нажать кнопку <ENTER>, измененное название сигнала не будет сохранено, и будет использовано автоматически сохраненное название сигнала.

Удаление зарегистрированного сигнала

Зарегистрированные сигналы могут быть удалены.

- 1) Нажмите ▲▼◀▶ для выбора сигнала, который требуется удалить.
- 2) Нажмите кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления.
 - Отобразится экран [СБРОС ЗАРЕГИСТРИРОВ. СИГНАЛОВ].
 - Чтобы отменить удаление, нажмите кнопку <MENU> для возврата к экрану [СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Выбранный сигнал будет удален.

Примечание

• Зарегистрированный сигнал также можно удалить из окна [СБРОС ЗАРЕГИСТРИРОВ. СИГНАЛОВ] на экране [НАСТРОЙКА ЗАРЕГИСТРИРОВ. СИГНАЛОВ].

Защита зарегистрированного сигнала

- Нажимайте ▲▼◀▶, чтобы выбрать сигнал, который необходимо защитить.
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [СОСТОЯНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЗАРЕГИСТРИРОВ. СИГНАЛОВ].
- 4) Нажмите ▲▼ для выбора [БЛОКИРОВКА].
- 5) Нажимайте **4** для переключения элементов.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Сигнал не защищен.
[ВКЛ]	Сигнал защищен.

 Пиктограмма блокировки отображается в правой части экрана [СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ], когда для параметра [БЛОКИРОВКА] установлено значение [ВКЛ].

A2: 1280x1024/60-A2 RGB2

Примечание

- Когда для параметра [БЛОКИРОВКА] установлено значение [ВКЛ], функции удаления сигнала, регулировки изображения и автонастройки недоступны. Для выполнения данных операций установите [БЛОКИРОВКА] на [ВЫКЛ].
- Сигнал можно сохранить во вспомогательной памяти, даже если он защищен.
- При выполнении [ИНИЦИАЛИЗ] будет удален даже защищенный сигнал.

Расширение диапазона синхронизации сигнала

- Нажимайте ▲▼◀▶, чтобы выбрать сигнал, который нужно установить.
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [СОСТОЯНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЗАРЕГИСТРИРОВ. СИГНАЛОВ].
- Нажмите ▲▼ для выбора [ДИАПАЗОН БЛОКИРОВКИ].
- 5) Нажимайте **4** для переключения элементов.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[УЗКИЙ]	Выбирайте в большинстве случаев.
[ШИРОКИЙ]	Расширение диапазона синхронизации сигнала.

• Пиктограмма расширения отображается в правой части экрана [СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ], когда для параметра [ДИАПАЗОН БЛОКИРОВКИ] установлено значение [ШИРОКИЙ].

A2: 1280x1024/60-A2 RGB2

Примечание

- Переключите диапазон, если подаваемый сигнал определяется как такой же сигнал, что и зарегистрированный сигнал.
- Для придания приоритета определению, что это тот же самый, уже зарегистрированный сигнал, установите для этой функции значение [ШИРОКИЙ].
- Используйте в случаях, если синхронизация частоты сигнала для входа слегка изменилась или были зарегистрированы несколько списков сигналов.
- Эту функцию можно использовать, только если сигнал подается с разъема <RGB 1 IN>, <RGB 2 IN>, <DVI-D IN>, <HDMI IN> или <DIGITAL LINK/LAN>.
- Если выбрана установка [ШИРОКИЙ], изображение может быть искажено, так как сигнал считается таким же, даже если его частота синхронизации немного изменилась.
- Если входной сигнал соответствует нескольким сигналам с параметром [ШИРОКИЙ], то зарегистрированный сигнал с большим номером ячейки памяти получает приоритет. Пример. Входной сигнал, соответствующий номерам ячеек памяти А2, А4 и В1, будет определен как В1.
- При удалении зарегистрированного сигнала установки также удаляются.
- В условиях, когда несколько типов сигналов подаются на один и тот же разъем, иногда сигналы не определяются правильно, если для настройки установлено значение [ШИРОКИЙ].

Вспомогательная память

Проектор имеет функцию вспомогательной памяти, в которой можно регистрировать данные настройки изображений с нескольких источников, даже если они распознаются как один и тот же сигнал по частоте или формату источника сигнала синхронизации.

Используйте эту функцию, когда нужно настроить качество изображения, например, при изменении соотношения сторон или баланса белого одним и тем же источником сигнала. Вспомогательная память включает все данные, которые можно настраивать для каждого сигнала, например соотношение сторон изображения и данные, настроенные в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] ([КОНТРАСТНОСТЬ], [ЯРКОСТЬ] и т. д.).

Регистрация во вспомогательной памяти

- 1) На стандартном экране (когда не отображается меню) нажмите кнопки **()**.
 - Если элемент вспомогательной памяти не зарегистрирован, отобразится экран регистрации элементов вспомогательной памяти. Перейдите к Шагу 3).
 - Отобразится список элементов вспомогательной памяти, зарегистрированных для входящего на данный момент сигнала.
 - Кнопку <FUNCTION> на пульте дистанционного управления можно использовать вместо кнопок ◀▶, когда выбран параметр [ЯЧ. ВСП.ПАМЯТИ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА].
- 2) С помощью ▲▼◀▶ выберите номер элемента вспомогательной памяти, который нужно зарегистрировать в [СПИСОК ЯЧЕЕК ВСП. ПАМЯТИ].

3) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [СМЕНА НАЗВАНИЯ СИГНАЛА].
- 4) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать [OK], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Чтобы переименовать зарегистрированный сигнал, выполните действия, описанные в шагах 6) и 7) в разделе «Переименование зарегистрированного сигнала» (⇒ стр. 168).

Переключение вспомогательной памяти

- На стандартном экране (когда не отображается меню) нажмите кнопки ◀▶.
 - Отобразится список элементов вспомогательной памяти, зарегистрированных для входящего на данный момент сигнала.
- 2) Нажмите ▲▼◀▶, чтобы выбрать сигнал для переключения в [СПИСОК ЯЧЕЕК ВСП. ПАМЯТИ].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Переключает на сигнал, выбранный в Шаге 2).

Удаление вспомогательной памяти

- На стандартном экране (когда не отображается меню) нажмите кнопки ◀▶.
 Отобразится экран [СПИСОК ЯЧЕЕК ВСП. ПАМЯТИ].
- 2) С помощью кнопок ▲▼◀▶ выберите вспомогательную память, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления.
 - Отобразится экран [СБРОС ЗАРЕГИСТРИРОВ. СИГНАЛОВ].
 - Чтобы отменить удаление, нажмите кнопку <MENU> для возврата к экрану [СПИСОК ЯЧЕЕК ВСП. ПАМЯТИ].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Выбранная вспомогательная память будет удалена.

Меню [ЗАЩИТА]

На экране меню выберите [ЗАЩИТА] в главном меню, а затем выберите элемент в подменю. Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

Когда проектор используется в первый раз
 Исходный пароль: нажимайте по порядку ▲▶▼◀▲▶▼◀, а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Внимание

- Если выбрать меню [ЗАЩИТА] и нажать кнопку <ENTER>, необходимо будет ввести пароль. Введите предварительно установленный пароль и продолжите операции меню [ЗАЩИТА].
- Если пароль был предварительно изменен, введите измененный пароль и нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Вводимый пароль отображается на экране звездочками (*).
- Когда вводится неправильный пароль, на экране появляется сообщение об ошибке. Повторно введите правильный пароль.

[ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ]

Отображение экрана [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ], когда питание включено, и выключатель <MAIN POWER> установлен в положение <OFF>. Если введен неправильный пароль, возможно управление лишь кнопкой питания в режиме ожидания
 0, кнопкой <SHUTTER>, а также кнопками <LENS> (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>).

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ].

2) Нажимайте **4** для переключения элементов.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Отключение ввода пароля доступа.
[ВКЛ]	Включение ввода пароля доступа.

Примечание

- Значение [ВЫКЛ] устанавливается для настройки [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ] по умолчанию, а также при выполнении процедуры [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] в разделе [ИНИЦИАЛИЗ] (⇒ стр. 163).
- Периодически меняйте пароль, чтобы его трудно было угадать.
- Пароль доступа будет активирован после установки для параметра [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ] значения [ВКЛ] и установки переключателя <MAIN POWER> в положение <OFF>.

[СМЕНА ПАРОЛЯ БЛОКИРОВКИ]

Измените пароль доступа.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СМЕНА ПАРОЛЯ БЛОКИРОВКИ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [СМЕНА ПАРОЛЯ БЛОКИРОВКИ].
- 3) Чтобы установить пароль, нажимайте ▲▼◀▶, а затем кнопки с цифрами (<0> <9>).
 Пароль можно установить, нажимая кнопки до восьми раз.
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 5) Повторно введите пароль для его подтверждения.
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

[•] Вводимый пароль отображается на экране звездочками (*).

[•] Если задан пароль доступа в виде числа, в случае утраты пульта дистанционного управления потребуется инициализация пароля доступа. Консультацию о методике инициализации вы можете получить у дилера.

[НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]

Покажите сообщение защиты (текст или изображение) поверх проецируемого изображения.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА].

- 2) Нажимайте **4** для переключения элементов.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Скрытие предупреждающего сообщения.
[TEKCT]	Отображение текста, установленного в меню [ЗАЩИТА] → [ИЗМЕН ТЕКСТА].
[ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ]	Отображение изображения, зарегистрированного пользователем.

Примечание

 Чтобы создать или зарегистрировать изображение [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ], используйте программу «Logo Transfer Software», которую можно найти на прилагаемом компакт-диске.

[ИЗМЕН ТЕКСТА]

Редактирование текста для отображения, когда для параметра [ТЕКСТ] выбрано значение [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА].

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ИЗМЕН ТЕКСТА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ИЗМЕН ТЕКСТА].
- 3) Нажимайте ▲▼◀▶, чтобы выбрать текст, а затем нажмите кнопку <ENTER> для его ввода.
- 4) Нажмите ▲▼◀▶ для выбора параметра [OK], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Текст изменен.

[ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ]

Включите/выключите работу кнопок на панели управления и пульте дистанционного управления.

- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ].
- Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] или [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ].

[ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ]	Вы можете установить ограничение управления с панели управления.
[ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕ- НИЯ]	Вы можете установить ограничение управления с пульта дистанционного управления.

4) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] или экран [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ].
- 5) С помощью ▲▼ выберите [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] или [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ].
- 6) Нажимайте **4** для переключения элементов.
 - Можно установить ограничение управления с панели управления или пульта дистанционного управления.

[ВКЛЮЧЕНО]	Включение всех действий кнопок.
[ВЫКЛЮЧЕНО]	Отключение всех действий кнопок.
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Действие всех кнопок можно включить или отключить по отдельности. Для получения подробной информации см. «Включение/отключение кнопок» (→ стр. 174).

7) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать [ПРИМЕНИТЬ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран подтверждения.

8) Нажмите **♦**, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Включение/отключение кнопок

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 Отобразится экран [ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ].
- 3) С помощью ▲▼ выберите [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] или [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] или экран [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ].
- 5) С помощью ▲▼ выберите [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] или [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ].
- 6) Нажимайте **4**, чтобы переключить параметр [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ].
- 7) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать кнопку, которую нужно настроить.
 - Когда выбран элемент [КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА], нажмите кнопку <ENTER>, а затем нажмите ▲▼ для выбора кнопки, которую нужно настроить.

	Кнопки, которые можно настроить	
	[ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ]	[ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ]
[КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ]	Кнопка режима ожидания и кнопка включения питания < >	
[КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА]	Кнопка <rgb1>, кнопка <rgb2>, кнопка <dvi-d>, кнопка <hdmi>, кнопка <digital LINK>, кнопка <sdi 1="" 2=""></sdi></digital </hdmi></dvi-d></rgb2></rgb1>	Кнопка <rgb1>, кнопка <rgb2>, кнопка <video>, кнопка <s-video c="" y="">, кнопка <dvi-d>, кнопка <hdmi>, кнопка <digital LINK>, кнопка <sdi>, кнопка <input menu=""/></sdi></digital </hdmi></dvi-d></s-video></video></rgb2></rgb1>
[КНОПКА МЕНЮ]	Кнопка <menu></menu>	
[КНОПКА "ОБЪЕКТИВ"]	Кнопка <lens></lens>	Кнопки объектива (<focus>, <zoom>, <shift>)</shift></zoom></focus>
[КНОПКА АВТОНАСТРОЙКИ]	Кнопка <auto setup=""></auto>	
[ΚΗΟΠΚΑ 3ΑΤΒΟΡΑ]	Кнопка <shutter></shutter>	
[КНОПКА СООТНОШЕНИЯ СТОРОН]	_	Кнопка <aspect></aspect>
[КНОПКА ВЫВОДА ИНФ- ЦИИ НА ЭКР]	_	Кнопка <on screen=""></on>
[ДРУГАЯ КНОПКА]	▲▼◀▶, кнопка <enter></enter>	Кнопки, не перечисленные выше

8) Нажимайте **4** для переключения элементов.

[ВКЛЮЧЕНО]	Включение работы кнопок.
[ВЫКЛЮЧЕНО]	Выключение работы кнопок.

 Следующие элементы можно выбрать, только когда в меню [КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА] выбрано значение [КНОПКА SDI].

[ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ]	Переключение [SDI1] и [SDI2] при использовании кнопки.	
[SDI1]	Закрепление значения [SDI1].	
[SDI2]	Закрепление значения [SDI2].	
[ВЫКЛЮЧЕНО]	Выключение работы кнопок.	

• Нажмите кнопку <MENU> для возврата на экран [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] или на экран [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ], если выбран параметр [КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА] на шаге 7).

9) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать [ПРИМЕНИТЬ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран подтверждения.

10) Нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- При нажатии кнопки, когда на устройстве установлен режим [ВЫКЛЮЧЕНО], отображается экран [ПАРОЛЬ ВЫБОРА УСТР-ВА УПРАВЛЕНИЯ].
- Введите пароль устройства управления.
- Экран [ПАРОЛЬ ВЫБОРА УСТР-ВА УПРАВЛЕНИЯ] исчезнет, если в течение прибл.10 секунд не будут выполнены никакие действия.

- Если операции [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] и [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ] установлены на [ВЫКЛЮЧЕНО], то проектор нельзя будет выключить (не сможет войти в режим ожидания).
- После завершения установки экран меню исчезнет. Для непрерывной работы нажмите кнопку <MENU>, чтобы отобразить главное меню.
- Даже если запретить управление кнопками на пульте дистанционного управления, операции кнопок <ID SET> и <ID ALL> пульта дистанционного управления будут доступны.

[СМЕНА ПАРОЛЯ ВЫБОРА УСТР-ВА УПРАВЛ.]

Пароль устройства управления можно изменить.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [СМЕНА ПАРОЛЯ ВЫБОРА УСТР-ВА УПРАВЛ.].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [СМЕНА ПАРОЛЯ ВЫБОРА УСТР-ВА УПРАВЛ.].

- 3) Нажимайте ▲▼◀▶, чтобы выбрать текст, а затем нажмите кнопку <ENTER> для его ввода.
- 4) Нажмите ▲▼◀▶ для выбора параметра [OK], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Для отмены выберите [CANCEL].

Внимание

[•] Значение «АААА» устанавливается для исходного пароля по умолчанию, а также при выполнении процедуры [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ] в разделе [ИНИЦИАЛИЗ] (+ стр. 163).

[•] Периодически меняйте пароль, чтобы его трудно было угадать.

Меню [НАСТРОЙКА СЕТИ]

На экране меню выберите [НАСТРОЙКА СЕТИ] в главном меню, а затем выберите элемент в подменю.

Для получения информации об использовании экрана меню см. раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 86).

[PEWUM DIGITAL LINK]

Изменение метода связи разъема <DIGITAL LINK/LAN> проектора.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [РЕЖИМ DIGITAL LINK].

2) Нажмите 🜗 для выбора значения элемента.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ABTO]	Автоматическое переключение метода связи на DIGITAL LINK, дальнюю досягаемость или Ethernet.
[DIGITAL LINK]	Выбор DIGITAL LINK в качестве метода связи.
[ДАЛЬНЯЯ ДОСЯГАЕ- МОСТЬ]	Фиксация дальней досягаемости в качестве метода связи.
[ETHERNET]	Выбор Ethernet в качестве метода связи.

Возможные режимы передачи данных

- возможные способы передачи данных
- —: передача данных невозможна

Настройка		Возможные способы передачи данных			
		Передача видео (100 m (328'1"))	Передача видео (150 m (492'2))	Ethernet	RS-232C
	Для DIGITAL LINK	1	—	1	1
[ABTO]	Для дальней досягае- мости	_	\checkmark	\checkmark	✓
	Для Ethernet	—	—	√ *1	—
[DIGITAL LINK]		✓	—	1	1
[ДАЛЬНЯЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ]		_	1	1	1
[ETHERNET]		_	_	√ *1	_

*1 Связь через передатчик по витой паре недоступна. Подключите проектор непосредственно к сети.

Примечание

- Максимальное расстояние передачи при подключении с помощью метода связи дальней досягаемости составляет 150 m (492'2").
 Однако сигнал, который может получить проектор, не может превышать 1080/60р (148,5 MHz).
- Когда для метода связи передатчика по витой паре установлена дальняя досягаемость, проектор будет подключаться с помощью метода связи дальней досягаемости, когда для параметра [РЕЖИМ DIGITAL LINK] установлено значение [ABTO]. Для подключения с помощью дополнительного устройства Цифровой коммутатор-свитчер DIGITAL LINK (модель: ET-YFB200G) через метод связи дальней досягаемости установите для параметра [РЕЖИМ DIGITAL LINK] значение [ДАЛЬНЯЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ].
- Подключение не будет выполнено надлежащим образом, если передатчик по витой паре не поддерживает метод связи дальней досягаемости, даже если для параметра [РЕЖИМ DIGITAL LINK] установлено значение [ДАЛЬНЯЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ].

[ПАР-РЫ DIGITAL LINK]

Установка метода связи DIGITAL LINK или Ethernet.

При прямом подключении проектора по сети Ethernet

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПАР-РЫ DIGITAL LINK].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ПАР-РЫ DIGITAL LINK].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ДУПЛЕКС(ETHERNET)].
- 4) Выберите метод связи с помощью кнопок **4**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ]	Метод связи устанавливается автоматически.
[100BaseTX-Full]	Установка метода полной дуплексной связи.
[100BaseTX-Half]	Установка метода полудуплексной связи.

- 5) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СОХРАНИТЬ].
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 7) Когда отобразится экран подтверждения, с помощью кнопок **♦** выберите значение [ДА], затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

• Проектор не поддерживает 10BaseT Full/Half.

При подключении проектора к передатчику по витой паре

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ПАР-РЫ DIGITAL LINK].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [ПАР-РЫ DIGITAL LINK].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [ДУПЛЕКС(DIGITAL LINK)].

4) Выберите метод связи с помощью кнопок **4**.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[100BaseTX-Full]	Установка метода полной дуплексной связи.
[100BaseTX-Half]	Установка метода полудуплексной связи.
[АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ]	Метод связи устанавливается автоматически.

- 5) Нажмите **▲**▼ для выбора параметра [СОХРАНИТЬ].
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 7) Когда отобразится экран подтверждения, с помощью кнопок **♦** выберите значение [ДА], затем нажмите кнопку <ENTER>.

[COCT-HINE DIGITAL LINK]

Отображение среды подключения DIGITAL LINK.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СОСТ-НИЕ DIGITAL LINK].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [СОСТ-НИЕ DIGITAL LINK].

[СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ]	Отобразится [NO LINK], [DIGITAL LINK], [ДАЛЬНЯЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ] или [ETHERNET].	
[СОСТОЯНИЕ НДСР]	Отобразится [НЕ ОБНАРУЖЕНО], [ВЫКЛ] или [ВКЛ].	
[КАЧЕСТВО СИГНАЛА]	 [КАЧЕСТВО СИГНАЛА] - это числовое значение количества ошибок. Экран приобретает зеленый, желтый или красный цвет в зависимости от данного значения. Проверьте уровень качества сигнала при приеме сигнала от передатчика по витой паре. [МАКС.]/[МИН.]: максимальное/минимальное значение количества ошибок. Зеленый цвет (-12 dB или меньше) → нормальный уровень качества сигнала. Желтый цвет (oт -11 до -8 dB) → уровень предостережения о том, что на экране может появится шум. Красный цвет (-7 dB или выше) → уровень, отклоняющийся от нормы, при котором синхронизация прерывается, а сигнал не поступает. 	

[СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ]

Выполните исходную настройку сети, прежде чем использовать сетевую функцию.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ].

3) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать элемент, и измените настройки в соответствии с инструкциями по эксплуатации меню.

[ИМЯ ПРОЕКТОРА]	Позволяет изменить имя проектора. Введите имя хоста, если это необходимо при использова- нии сервера DHCP.		
	[ВКЛ]	Если к одной сети с проектором подключен сервер DHCP, его IP-адрес определяется автоматически.	
[DHCP]	[ВЫКЛ]	Если в одной сети с проектором нет сервера DHCP, установите значения параметров [АДРЕС IP], [МАСКА ПОДСЕТИ] и [ОС- НОВНОЙ ШЛЮЗ].	
[АДРЕС ІР]	Введите IP-адрес, когда сервер DHCP не используется.		
[МАСКА ПОДСЕТИ]	Введите маску подсети адрес, когда сервер DHCP не используется.		
[ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ]	Введите адрес основного шлюза, когда сервер DHCP не используется.		

4) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СОХРАНИТЬ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

5) Когда отобразится экран подтверждения, нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Когда используется сервер DHCP, убедитесь, что сервер DHCP работает.
- Для получения дополнительной информации об IP-адресе, маске подсети и основном шлюзе обратитесь к сетевому администратору.
- Если для параметра [УСТАНОВКИ Art-Net] установлено значение [ВКЛ(2.Х.Х.Х)] или [ВКЛ(10.Х.Х.Х)], то [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] выбрать нельзя.

[УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ]

Установите метод управления сетью.

Нажмите ▲▼ для выбора параметра [УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ].
- 3) Нажимайте ▲▼, чтобы выбрать элемент, а затем нажмите кнопку ◀▶, чтобы его настроить.

[УПРАВЛЕНИЕ ПО WEB]	Установите значение [ВКЛ] для управления с помощью веб-браузера.
[УПРАВЛЕНИЕ ПО PJLink]	Установите значение [ВКЛ] для управления с помощью протокола PJLink.
[КОМАНДНОЕ УПРАВЛЕ- НИЕ]	Задайте значение [ВКЛ] для управления с использованием формата команды управления разъема <serial in="">/<serial out=""> (➡ стр. 226). См. «Команды управления по LAN» (➡ стр. 220).</serial></serial>
[ПОРТ ДЛЯ КОМАНДНОГО УПРАВЛ.]	Установка номера порта, используемого для командного управления.
[Crestron Connected(TM)]	Установка на [ВКЛ] для управления с помощью программы Crestron Connected от компании Crestron Electronics, Inc.
[AMX D.D.]	Установка на [ВКЛ] для управления с помощью контроллера AMX Corporation. Установка этой функции на [ВКЛ] включает обнаружение с помощью «AMX Device Discovery». Для получения дополнительной информации см. веб-сайт компании AMX Corporation. URL http://www.amx.com/
[EXTRON XTP]	Установите значение [ВКЛ] при подключении передатчика «передатчик XTP» компании Extron Electronics к разъему <digital lan="" link="">. Для параметра [EXTRON XTP] следует установить значение [ВЫКЛ], когда подключает- ся дополнительное устройство с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G). Для получения дополнительной информации о «передатчик XTP» см. веб-сайт компании Extron Electronics. URL http://www.extron.com/</digital>

- 4) Нажмите ▲ ▼ для выбора параметра [СОХРАНИТЬ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
- 5) Когда отобразится экран подтверждения, нажмите ◀▶, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

[СТАТУС СЕТИ]

Отображение состояние сети проектора.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СТАТУС СЕТИ].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [СТАТУС СЕТИ].

[DHCP]	Отображение состояния использования сервера DHCP.
[AДPEC IP]	Отображение [АДРЕС ІР].
[МАСКА ПОДСЕТИ]	Отображение [МАСКА ПОДСЕТИ].
[ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ]	Отображение [ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ].
[DNS1]	Отображение адреса основного сервера DNS.
[DNS2]	Отображение адреса альтернативного сервера DNS.
[МАС-АДРЕС]	Отображение [МАС-АДРЕС].

[MEHIO DIGITAL LINK]

При подключении дополнительного устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK (модель: ET-YFB100G, ET-YFB200G) к разъему <DIGITAL LINK/LAN> отображается главное меню подключенного устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK. Для получения дополнительной информации см. Инструкции по эксплуатации устройства с поддержкой выхода DIGITAL LINK.

Примечание

- Если для параметра [EXTRON XTP] выбрано значение [ВКЛ], не удастся выбрать параметр [MEHЮ DIGITAL LINK].
- Руководство по использованию кнопки «RETURN» отображается на экране меню устройств Цифровой Блок Сопряжения и Цифровой коммутатор-свитчер DIGITAL LINK. У проектора нет кнопки «RETURN», но такое же действие доступно с помощью кнопки <MENU>.

[YCTAHOBKИ Art-Net]

Настройте параметры для использования функции Art-Net.

1) Выберите [УСТАНОВКИ Art-Net] с помощью кнопок ▲▼.

2) Нажмите **4**, чтобы выбрать элемент.

• При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ]	Выключение функции Art-Net.
[ВКЛ(2.Х.Х.Х)]	Включение функции Art-Net и установка IP-адреса 2.Х.Х.Х.
[ВКЛ(10.Х.Х.Х)]	Включение функции Art-Net и установка IP-адреса 10.Х.Х.Х.
[ВКЛ(РУЧНОЙ)]	Включение функции Art-Net и установка IP-адреса, заданного в [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ].

• Если выбрана установка, отличная от [ВЫКЛ], перейдите к шагу 3).

3) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [УСТАНОВКИ Art-Net].
- 4) С помощью кнопок ▲▼ выберите элемент, затем переключите значение параметра кнопками
 ◀▶.

[NET]	Введите значение [NET], которое проектор будет использовать для работы с Art-Net.
[SUB NET]	Введите значение [SUB NET], которое проектор будет использовать для работы с Art-Net.
[UNIVERSE]	Введите значение [UNIVERSE], которое проектор будет использовать для работы с Art-Net.
[АДРЕС НАЧАЛА]	Введите значение [АДРЕС НАЧАЛА], которое проектор будет использовать для работы с Art- Net.

- 5) С помощью кнопок ▲▼ выберите [СОХРАНИТЬ], а затем нажмите кнопку <ENTER>.
- 6) Когда отобразится экран подтверждения, с помощью кнопок **♦** выберите [ДА], а затем нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

Если выбрано значение [ВКЛ(2.X.X.)] или [ВКЛ(10.X.X.)], IP-адрес определяется и устанавливается автоматически.

[НАСТРОЙКА КАНАЛА Art-Net]

Установка назначения канала.

Сведения об определениях канала, используемых для управления проектором при помощи функции Art-Net, см. в разделе «Использование функции Art-Net» (тр. 216).

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [НАСТРОЙКА КАНАЛА Art-Net].

2) Нажмите **♦** для выбора значения элемента.

[2]	Использование стандартных настроек назначения канала.
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	Изменение назначения канала.
[1]	Использование назначения канала, совместимого с серией DZ21K. Серия DZ21K: серия DZ21K, серия DS20K, серия DW17K, серия DZ16K

- При выборе параметра [2] или [1] нажатие кнопки <ENTER> отображает функцию, назначенную каналу.
- Если выбран параметр [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ], перейдите к шагу 3).

3) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [НАСТРОЙКА КАНАЛА Art-Net].
- 4) С помощью кнопок ▲▼ выберите канал для установки и переключите элемент с помощью кнопок ◀▶.

[ВЫХОД ПОДСВЕТКИ]	Настройка количества света.
[ВЫБОР ВХОДА]	Переключение входа.
[ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВА]	Перемещение положения объектива.
[ПЕРЕМ. ОБЪЕКТ.ПО ГОР]	Настройка смещения объектива в горизонтальном направлении.
[ПЕРЕМ. ОБЪЕКТ.ПО ВЕР]	Настройка смещения объектива в вертикальном направлении.
[ФОКУС ОБЪЕКТИВА]	Настройка фокуса.
[УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕКТИ- ВА]	Настройка масштабирования.
[ПИТАНИЕ]	Управление состоянием питания.
[3ATBOP]	Управление затвором.
[ГЕОМЕТРИЯ]	Выполнение геометрической настройки.
[ПОЛЬЗОВ.МАСКИРОВА- НИЕ]	Выполнение геометрической настройки с помощью компьютера. Чтобы использовать ПК-1, ПК-2 и ПК-3, требуется дополнительный Комплект обновления (мо- дель: ET-UK20).
[СТОП-КАДР]	Приостановка проецируемого изображения.
[ЦВЕТ]	Настройка насыщенности цветов.
[OTTEHOK]	Настройка оттенка.
[РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖ.]	Отображение растра.
[ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕ- НО]	Включение/отключение управления проектором с помощью функции Art-Net.
[HET]	Нет определения

- Для выполнения настроек: с помощью кнопок ▲▼ выберите канал для установки, нажмите кнопку <ENTER> для отображения списка элементов, выберите элемент с помощью кнопок ▲▼◀▶, затем нажмите кнопку <ENTER>.
- Один и тот же элемент невозможно установить для нескольких каналов, за исключением [HET].

[COCTOЯНИЕ Art-Net]

Отображение содержимого управления, назначенного каждому каналу, и полученных данных этого канала.

1) Нажмите ▲▼ для выбора параметра [СОСТОЯНИЕ Art-Net].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

• Отобразится экран [СОСТОЯНИЕ Art-Net].
Сетевое подключение

Проектор имеет функцию подключения по сети, и доступны следующие операции с компьютера с использованием управления по WEB.

- Установка и настройка проектора
- Отображение состояния проектора
- Передача сообщений по электронной почте при возникновении неисправности проектора

Проектор поддерживает «Crestron Connected» и следующее прикладное программное обеспечение компании Crestron Electronics, Inc.

- RoomView Express
- Crestron Fusion

Внимание

• Если кабель LAN подключен напрямую к проектору, то сетевое подключение должно быть выполнено внутри помещения.

Примечание

- «Crestron Connected» является системой компании Crestron Electronics, Inc. Эта система осуществляет групповое управление устройствами (а также их контроль) в многочисленных системах, подключенных к сети с помощью компьютера.
- Для получения дополнительной информации о «Crestron Connected» см. веб-сайт компании Crestron Electronics, Inc. (только на английском)
- URL https://www.crestron.com/

Загрузите RoomView Express с веб-сайта компании Crestron Electronics, Inc. (только на английском)

- URL https://www.crestron.com/resources/get-roomview
- Кабель LAN необходим для использования функции подключения по сети.

Пример нормального сетевого подключения



- Для использования данной функции требуется веб-браузер. Предварительно проверьте, можно ли использовать веб-браузер. Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0 (Windows OS), Safari 6.0/7.0/8.0 (Mac OS)
- Для использования функции передачи сообщений по электронной почте необходима связь с почтовым сервером. Предварительно проверьте, можно ли использовать электронную почту.
- Используйте кабель LAN прямого подключения, совместимый с категорией 5 или выше.
- Используйте кабель LAN длиной не более 100 m (328'1").

Подключение к передатчику по витой паре

В проекторе есть функция, с помощью которой можно получать сигналы Ethernet из передатчика по витой паре вместе с видео- и аудиосигналами по кабелю LAN. Подсоедините кабель LAN к разъему <DIGITAL LINK/LAN> проектора. (➡ стр. 30, 38)

Пример сетевых подключений через передатчик по витой паре



• В качестве кабеля LAN, соединяющего передатчик по витой паре и проектор, используйте кабель, который отвечает следующим требованиям:

- Соответствие САТ5е или более высоким стандартам
- Экранированный тип кабеля (включая разъемы)
- Кабель прямого подключения
- Однопроводной кабель
- Максимальное расстояние передачи между передатчиком по витой паре и проектором составляет 100 m (328'1"). Возможно осуществлять передачу на 150 m (492'2"), если передатчик по витой паре поддерживает метод связи дальней досягаемости. Превышение расстояния может привести к искажению изображения и стать причиной неисправности связи LAN.
- При прокладывании кабелей между передатчиком по витой паре и проектором убедитесь, что характеристики кабеля совместимы с категорией САТ5е или выше, с помощью таких инструментов, как тестер кабеля или кабельный анализатор.
 При использовании соединительного блока с реле его необходимо учесть при измерении.
- Не используйте концентратор между передатчиком по витой паре и проектором.
- Не тяните кабели с силой. Кроме того, не сгибайте и не перегибайте кабели без необходимости.
- Чтобы уменьшить помехи как можно больше, протяните кабели между передатчиком по витой паре и проектором без образования петель.
- Проложите кабели между передатчиком по витой паре и проектором вдали от других кабелей, в особенности от шнуров питания.
- При прокладке нескольких кабелей прокладывайте их рядом друг с другом по самому короткому пути без сматывания.
- Список передатчиков по витой паре других производителей, работа которых была проверена с данным проектором, см. на вебсайте (https://panasonic.net/cns/projector/). Обратите внимание, что проверка для устройств других производителей была выполнена для функций, определенных Panasonic Connect Co., Ltd., и не все операции были проверены. В случае возникновения неисправностей в работе или ухудшения производительности в результате использования устройств других производителей обращайтесь к соответствующим производителям.

Доступ с веб-браузера

- 1) Запустите веб-браузер на компьютере.
- 2) Введите IP-адрес, установленный на проекторе, в поле для ввода URL-адреса веб-браузера.

3) Введите имя пользователя и пароль.

 Заводское имя пользователя - user1 (права пользователя)/admin1 (права администратора), а пароль - panasonic (строчными буквами).

Windows Security	×
iexplore.exe The server 192.168.0.8 is asking for your user name and password. The server reports that it is from NAME1234. Warning: Your user name and password will be sent using basic authentication on a connection that isn't secure.	
User name Password Remember my credentials	
OK Cancel	

4) Нажмите ОК.

• Отобразится страница [Projector status].

A -						- • ×
	8.0.8/cgi-bin/main.cgi?pag	e=MENU_STATUS&Jan	j⇔e	,오 두 🗄 C 🧭 Projecto	r control window 🛛 🕹	$\uparrow \star \odot$
Projector Control	Window					
	Projector status	Network status	Aco	ess error log Mail	error log	
Ψ	PROJECTOR TYPE			SERIAL NUMBER		<u>^</u>
Status	MAIN VERSION					
	POWER			REMOTE2 STATUS		
Projector	SHUTTER			OSD		
control	OPERATING MOD			AC VOLTAGE		
	MAX LIGHT OUTP	UT LEVEL		LIGHT OUTPUT		
Detailed set up	INPUT					
	INTAKE AIR TEMP	PERATURE		30°C / 86°F		
Change	OPTICS MODULE	TEMPERATURE		39°C / 102°F		
password	EXHAUST AIR TEM	IPERATURE		32°C / 89°F		
Creation	AROUND LIGHT1	TEMPERATURE		34°C/93°F		
Connected (TM)	AROUND LIGHT2	TEMPERATURE		34°C / 93°F		
	LD1-1 01	N OFF RUNTI	ME			
	LD1-2 01	N OFF RUNTI	ME			
Jananaga	LD1-3 01	N OFF RUNTI	ME			
Dolanyar	LD1-4 01	N OFF RUNTI	ME			
	LD1-5 01	N OFF RUNTI	ME			
	LD1-6 O	N OFF RUNTI	ME			
	LD2-1 01	N OFF RUNTI	ME			
	LD2-2 01	N OFF RUNTI	ME			
	LD2-3 01	N OFF RUNTI	ME			
	LD2-4 01	N OFF RUNTI	ME			
	LD2-5 0	N OFF RUNTI	ME			
	LD2-6 01	N OFF RUNTI	ME			
	PROJECTOR RUNT	TIME	71 H	SELETEST		
	THUR ROLL				- HO EITUIS	<u> </u>

Примечание

- При использовании веб-браузера для управления проектором установите [УПРАВЛЕНИЕ ПО WEB] на [ВКЛ] в [УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ] (→ стр. 178).
- Не выполняйте настройки и управление одновременно с нескольких запущенных веб-браузеров. Не настраивайте проектор и не управляйте им с нескольких компьютеров.
- Сначала измените пароль. (+ стр. 198)
- Права администратора позволяют использовать все функции. Права пользователя позволяют использовать только [Projector status] (→ стр. 185), подтверждение страницы информации об ошибках (→ стр. 186), [Network status] (→ стр. 188), [Basic control] (→ стр. 189) и [Change password] (→ стр. 198).
- Если три раза подряд будет введен неправильный пароль, доступ будет заблокирован на несколько минут.
- Некоторые элементы станицы настройки проектора используют функцию Javascript веб-браузера. Если эта функция отключена в настройках браузера, правильное управление может быть невозможно.
- Если экран управления по WEB не отображается, обратитесь к администратору сети.
- При обновлении экрана для управления по WEB экран на мгновение может стать белым, но это не считается неисправностью.
 Скриншоты компьютера
- Размер и отображение экрана могут отличаться от приведенных в этом руководстве в зависимости от используемых ОС и веббраузера.

Описания элементов

r Control Windo	v				
Proje	ctor status Network	: status Acce	ss error log Mail err	or log	
PROJE	CTOR TYPE		SERIAL NUMBER		^
MAIN	VERSION	0.24.01			
POWE	R	ON STANDBY	REMOTE2 STATUS	ENABLE DISABLE	
shur	TER	ON OFF	OSD	ON OFF	
01 OPER.	ATING MODE	NORMAL	AC VOLTAGE	200 V	
MAXI	IGHT OUTPUT LEVEI		LIGHT OUTPUT		
¹ P			1000 / 0000		
	E AIR TEMPERATURI S MODULE TEMPERA	5 TIDRE (30°C / 30°F		
pe OTHC	UST AIR TEMPERATU	RE.	32°C/89°F		
AROU	ND LIGHTI TEMPERA	TURE	34°C/93°F		
con d(TM) AROU	ND LIGHTZ TEMPERA	TURE	34-07.95-1		
LD1-1		RUNTIME			
LD1-2		RUNTIME			-
LD1-3		RUNTIME			
LD1-4		RUNTIME			
LD1-5		RUNTIME			
LD1-6		RUNTIME			
LD2-1		RUNTIME			
LD2-2		RUNTIME			
LD2-3		RUNTIME			
LD2-4		RUNTIME			
LD2-5		RUNTIME			
LD2-6		RUNTIME			

1 Закладка страницы

При нажатии этого элемента происходит переключение между страницами.

2 [Status]

При нажатии этого элемента отображается состояние проектора.

3 [Projector control]

При нажатии этого элемента отображается страница [Projector control].

- 4 [Detailed set up] При нажатии этого элемента отображается страница [Detailed set up].
- 5 [Change password] При нажатии этого элемента отображается страница [Change password].
- 6 [Crestron Connected(TM)] При нажатии этого элемента отображается страница управления Crestron Connected.

Страница [Projector status]

Нажмите [Status] \rightarrow [Projector status].

Отображение состояния следующих элементов проектора.



1 [PROJECTOR TYPE]

Отображает тип проектора.

2 [MAIN VERSION]

Отображает версию микропрограммного обеспечения проектора.

- 3 [POWER]
- Отображение состояния питания.
- 4 [SHUTTER]

Отображает состояние функции затвора (ON: включена (затвор закрыт), OFF: выключена (затвор открыт)).

5 [OPERATING MODE]

Отображение состояния настройки параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ].

6 [MAX LIGHT OUTPUT LEVEL]

Отображение состояния настройки параметра [МАКС.УР-НЬ ВЫХ.ПОДСВ.].

7 [SERIAL NUMBER] Отображает серийный номер проектора.

8 [REMOTE2 STATUS]

Отображает состояние управления разъемом <REMOTE 2 IN>.

9 [OSD]

Отображает состояние экранного меню.

- 10 [AC VOLTAGE]
 - Отображает входное напряжение питания.
- 11 [LIGHT OUTPUT] Отображение состояния настройки параметра [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ].
- **12** [INPUT] Отображает состояние выбранного входа.
- **13** [INTAKE AIR TEMPERATURE] Отображает температуру воздуха на входе проектора.
- **14** [OPTICS MODULE TEMPERATURE] Отображает состояние температуры внутри проектора.
- **15** [EXHAUST AIR TEMPERATURE] Отображает температуру воздуха на выходе проектора.
- 16 [AROUND LIGHT1 TEMPERATURE], [AROUND LIGHT2 TEMPERATURE]

Отображение состояния температуры источника света.

17 [LD1-1], [LD1-2], [LD1-3], [LD1-4], [LD1-5], [LD1-6], [LD2-1], [LD2-2], [LD2-3], [LD2-4], [LD2-5], [LD2-6] Отображение состояния и продолжительности работы источника света.

18 [SELF TEST]

Отображает информацию самодиагностики.

19 [PROJECTOR RUNTIME] Отображает время работы проектора.

Страница информации об ошибках

При отображении [Error (Detail)] или [Warning (Detail)] в поле дисплея [SELF TEST] на экране [**Projector** status] нажмите на него для отображения содержания ошибки/предупреждения.

 Проектор может перейти в режим ожидания для защиты проектора в зависимости от содержания ошибки.



 Отображение результата самодиагностики Отображение результатов проверки элемента. [OK]: Указывает на нормальную работу. [FAILED]: Указывает на неисправность. [WARNING]: Указывает на наличие предупреждения.

■ [FAILED] элементы

Элемент	Описание
[MAIN CPU BUS]	Неисправность в схеме микрокомпьютера. Обратитесь к дилеру.
[FAN]	Неисправность вентилятора или цепи привода вентилятора. Обратитесь к дилеру.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	Высокая температура воздуха на входе. Проектор можно использовать в условиях высокой температуры окружающей среды, например, около обогревательного прибора.
[OPTICS MODULE TEMPERATURE]	Высокая температура вокруг оптического модуля внутри проектора. Проектор можно использовать в условиях высокой температуры окружающей среды, например, около обогревательного прибора.
[EXHAUST AIR TEMPERATURE]	Высокая температура воздуха на выходе. Проектор можно использовать в услови- ях высокой температуры окружающей среды, например, около обогревательного прибора. Возможно, заблокировано отверстие выхода воздуха.
[LD1 TEMPERATURE]	Высокая температура источника света. Возможно, проектор используется в усло-
[LD2 TEMPERATURE]	виях высокой температуры окружающей среды, например, около обогревательного прибора.
[LD1 STATUS]	Источник света не включился. Обратитесь к дилеру.
[LD2 STATUS]	
[SHUTTER(MUTE-SHUTTER)]	Неисправность в схеме затвора. Обратитесь к дилеру.
[INTAKE AIR TEMP.SENSOR]	Неисправность датчика температуры на входе. Обратитесь к дилеру.
[OPTICS MODULE TEMP.SENSOR]	Неисправность датчика температуры внутри проектора. Обратитесь к дилеру.
[EXHAUST AIR TEMP.SENSOR]	Неисправность датчика температуры воздуха у отверстия выхода воздуха. Обратитесь к дилеру.
[LD1 TEMP.SENSOR]	Неисправность датчика определения температуры источника света 1. Обратитесь к дилеру.
[LD2 TEMP.SENSOR]	Неисправность датчика определения температуры источника света 2. Обратитесь к дилеру.
[POWER CIRCUIT TEMPERATURE]	Высокая температура около цепи питания. Возможно, заблокировано воздухоза- борное отверстие.

Элемент	Описание
[FPGA TEMPERATURE]	Высокая температура внутри проектора. Возможно, заблокировано воздухозаборное отверстие.
[LENS MOUNTER]	Неисправность в оправе объектива. Обратитесь к дилеру.
[BRIGHTNESS SENSOR]	Неисправность датчика яркости. Если неисправность не удается устранить путем включения питания, обратитесь к дилеру.
[PHOSPHOR WHEEL1]	Неисправность регулятора цветов флуоресценции 1 или цепи привода регулятора цветов флуоресценции 1. Обратитесь к дилеру.
[PHOSPHOR WHEEL2]	Неисправность регулятора цветов флуоресценции 2 или цепи привода регулятора цветов флуоресценции 2. Обратитесь к дилеру.
[FILTER UNIT]	Не установлен блок воздушного фильтра. Проверьте соединение блока воздушного фильтра. (→ стр. 206)

■ [WARNING] элементы

Элемент	Описание
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	Высокая температура на входе. Проектор можно использовать в условиях высокой температуры окружающей среды, например, около обогревательного прибора.
[OPTICS MODULE TEMPERATURE]	Высокая температура вокруг оптического модуля внутри проектора. Проектор можно использовать в условиях высокой температуры окружающей среды, например, около обогревательного прибора.
[EXHAUST AIR TEMPERATURE]	Высокая температура воздуха на выходе. Проектор можно использовать в услови- ях высокой температуры окружающей среды, например, около обогревательного прибора. Возможно, заблокировано отверстие выхода воздуха.
[LD1 TEMPERATURE]	Высокая температура источника света. Возможно, проектор используется в усло-
[LD2 TEMPERATURE]	виях высокой температуры окружающей среды, например, около обогревательного прибора.
[POWER CIRCUIT TEMPERATURE]	Высокая температура около цепи питания. Возможно, заблокировано воздухоза- борное отверстие.
[FPGA TEMPERATURE]	Высокая температура внутри проектора. Возможно, заблокировано воздухозаборное отверстие.
[BATTERY]	Необходимо заменить батарею. Обратитесь к дилеру.
[AIR FILTER]	В воздушном фильтре скопилось слишком много пыли. Переведите выключа- тель <main power=""> в положение <off> (+ стр. 72) и прочистите воздушный фильтр. (+ стр. 206)</off></main>
[AC VOLTAGE]	Слишком низкое входное напряжение питания. Используйте электропроводку, которая может выдержать нагрузку, соответствующую потребляемой мощности проектора.
[LOW-TEMPERATURE]	Низкая температура вокруг оптического модуля внутри проектора. Проецирование нельзя начать, пока оптический модуль не нагреется.

Страница [Network status]

Нажмите [Status] \rightarrow [Network status].

Отображается состояние текущей сетевой настройки.

Control Register Control	168.0.8/cgi-bin/main.cgi?page=	NET_STATUS⟨=e	ا - م	🖹 C 🥑 Projector control window >	×
	Projector status	Network status	Access error la	og Mail error log	
\oplus					
Status	DHCP		OFF	IP ADDRESS	192.168.0.8
	SUBNET MASK			DEFAULT GATEWAY	192.168.0.1
Projector	MAC ADDRESS	00:0	B:97:41:E3:86		
control					
Detailed					
set up					
Change					
password					
Crestron					
Connected (TM)					
Japapago					
Japanese					

Страница [Access error log]

Нажмите [Status] \rightarrow [Access error log].

Отобразится журнал регистрации ошибок, размещенный на веб-сервере. В этом журнале содержится информация о таких ошибках, как ошибка доступа к несуществующим страницам или ошибка доступа с помощью неавторизованных имен пользователей либо паролей.



Страница [Mail error log]

Нажмите [Status] →[Mail error log].

Отображается журнал ошибок передачи электронной почты, если не удалось отправить периодическую электронную почту.



188 - РУССКИЙ

Примечание

- Страницы [Access error log] и [Mail error log] отображают последние несколько тысяч случаев доступа/запросов. Информация может отображаться не полностью, если одновременно было предпринято несколько попыток доступа или отправлено несколько запросов.
- Журналы [Access error log] и [Mail error log] удаляются, начиная с самых старых записей, при превышении определенного количества.
- Периодически проверяйте [Access error log] и [Mail error log].

Страница [Basic control]

Нажмите [Projector control] \rightarrow [Basic control].



1 [POWER]

Включение/выключение питания.

2 [SHUTTER]

Включение/выключение функции затвора (включена затвор закрыт, выключена - затвор открыт).

3 [OSD]

Включение/выключение функции экранного меню (отображение/скрытие).

4 [SYSTEM]

Переключение формата системы.

5 Экранное меню проектора

Отображает элементы, показанные в экранном меню проектора. Можно проверить или изменить настройки меню. Отображается, даже если функция экранного меню отключена (значение «скрыть»).

6 [INPUT SELECT]

Переключение входного сигнала. Содержание отображения для кнопки выбора входа отличается в зависимости от модели проектора.

Страница [Detail control]

Нажмите [Projector control] \rightarrow [Detail control].



1 Управление проектором

Управление проектором производится нажатием кнопок по аналогии с кнопками на пульте дистанционного управления. После элемента управления в правой части страницы управления отображается экранное меню проектора.

2 [SUB MEMORY]

Переключение вспомогательной памяти.

3 [SYSTEM DAYLIGHT VIEW]

Переключает на настройки проецирования при высокой освещенности.

4 [FREEZE]

Временно приостанавливает изображение.

5 [P IN P]

Переключение настройки P IN P.

6 [LEFT/RIGHT SWAP]

- Переключает на установки отражения по горизонтали. 7 [WAVEFORM MONITOR]
- Отображает форму входного сигнала.
- [PROJECTION METHOD]
 Изменение способа проецирования.
- 9 [LENS] Настройка объектива проектора.

10 [TEST PATTERN]

Показ тестового изображения.

11 [GET OSD]

Обновление экранного меню проектора справа от страницы управления.

Страница [Network config]

Нажмите [Detailed set up] \rightarrow [Network config].

- Нажмите [Network config] для отображения экрана [CAUTION!].
- При нажатии кнопки [Next] отображаются текущие настройки.
- Нажмите [Change] для отображения экрана изменения настроек.



1 [PROJECTOR NAME]

Введите название проектора. Введите имя хоста, если это необходимо при использовании сервера DHCP и т. п.

2 [DHCP ON], [DHCP OFF]

Чтобы включить функцию клиента DHCP, установите [DHCP ON].

3 [IP ADDRESS]

Введите IP-адрес, когда сервер DHCP не используется. **4** [SUBNET MASK]

Введите маску подсети, когда сервер DHCP не используется.

5 [DEFAULT GATEWAY]

Введите адрес основного шлюза, когда сервер DHCP не используется.

6 [DNS1]

Введите адрес сервера DNS1. При вводе адреса сервера DNS1 (первичный) допустимы следующие знаки: числа (от 0 до 9), точка (.) (пример: 192.168.0.253)

7 [DNS2]

Введите адрес сервера DNS2. При вводе адреса сервера DNS2 (вторичный) допустимы следующие знаки: числа (от 0 до 9), точка (.) (пример: 192.168.0.254)

8 [Back], [Next]

Нажмите кнопку [Back], чтобы вернуться к исходному экрану. При нажатии кнопки [Next] отображаются текущие настройки. Нажмите кнопку [Submit] для обновления настроек.

Примечание

При использовании функций браузера «Вперед» и «Назад» может появиться предупреждающее сообщение «Страница устарела».
 В таком случае нажмите [Network config] еще раз, поскольку следующая операция не будет гарантирована.

• Изменение настроек LAN при подключению к LAN может вызвать обрыв соединения.

Страница [Adjust clock]

Нажмите [Detailed set up] \rightarrow [Adjust clock].



- 1 [Time Zone]
- Выберите часовой пояс. 2 [Set time zone] Обновление установки часового пояса.
- 3 [NTP SYNCHRONIZATION] Установите на [ON] для автоматической регулировки даты и времени.

4 [NTP SERVER NAME]

Введите IP-адрес или название NTP-сервера при установке ручной регулировки даты и времени. (Чтобы ввести имя сервера, необходимо настроить DNSсервер.)

5 [Date]

Введите дату, которую нужно изменить.

6 [Time]

Введите время, которое нужно изменить.

7 [Submit] Обновление настроек даты и времени.

Примечание

• Необходима замена батареи внутри проектора, когда время перестает соответствовать действительному сразу после настройки. Обратитесь к дилеру.

Страница [Ping test]

Проверьте, подключена ли сеть к серверу электронной почты, серверу POP, серверу DNS и т. п. Нажмите [Detailed set up] \rightarrow [Ping test].



1 [Input IP address]

Введите IP-адрес сервера, который нужно проверить.

2 [Submit]

Выполнение проверки соединения.

- 3 Пример экрана при успешном соединении
- 4 Пример экрана при неудавшемся соединении

Страница [E-mail set up]

Отправка электронного письма на предварительно установленные адреса электронной почты (до двух адресов) при возникновении неисправности.

Нажмите [Detailed set up] \rightarrow [E-mail set up].



1 [ENABLE]

Выберите [Enable] для использования функции электронной почты.

2 [SMTP SERVER NAME]

Введите IP-адрес или имя сервера электронной почты (SMTP). Чтобы ввести имя сервера, необходимо настроить DNS-сервер.

3 [MAIL FROM]

Введите адрес электронной почты проектора. (До 63 однобайтовых знаков)

4 [MEMO]

Введите информацию, например, местоположение проектора, для уведомления отправителя электронного сообщения. (До 63 однобайтовых знаков)

5 [MINIMUM TIME]

Измените минимальный интервал для получения электронных сообщений с предупреждением о температуре. Значение по умолчанию - 60 минут. В этом случае следующее электронное сообщение не будет отправлено в течение 60 минут после отправки электронного сообщения с предупреждением о температуре, даже если температура достигнет уровня, при котором отправляется сообщение.

6 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Измените установку температуры для отправки электронного сообщения с предупреждением о температуре. Электронное сообщение с предупреждением о температуре отправляется, когда температура превышает это значение.

Глава 4 Настройки — Меню [НАСТРОЙКА СЕТИ]



7 [E-MAIL ADDRESS 1], [E-MAIL ADDRESS 2] Введите адрес электронной почты для отправки сообщения. Оставьте поле [E-MAIL ADDRESS 2] пустым, если нет необходимости использовать два электронных адреса.



8 Настройка условий для отправки электронного сообщения

Выберите условия для отправки электронного сообщения. [MAIL CONTENTS]:

Выберите либо [NORMAL], либо [SIMPLE].

[ERROR]:

Отправьте электронное сообщение при возникновении ошибки в процессе самодиагностики.

[INTAKE AIR TEMPERATURE]:

Когда температура воздуха на входе достигает значения, установленного в указанном выше поле, передается сообщение по электронной почте.

[PERIODIC REPORT]:

Отметьте этот элемент галочкой, чтобы периодически отправлять электронное сообщение. Сообщение будет отправляться в дни и время, отмеченные галочкой.

9 [Submit]

Обновите настройки.

Страница [Authentication set up]

Установка способа проверки подлинности, когда для отправки электронного сообщения необходима проверка подлинности РОР или SMTP.

Нажмите [Detailed set up] \rightarrow [Authentication set up].



1 [Auth]

Выберите способ проверки подлинности, указанный вашим поставщиком услуг Интернета.

2 [SMTP Auth]

Установите при выборе проверки подлинности SMTP.

3 [POP server name]

Введите имя сервера РОР. Можно использовать следующие знаки: Буквенно-цифровые(А - Z, a - z, 0 - 9) Знак минуса (-) и точку (.)

4 [User name]

Введите имя пользователя для сервера РОР или SMTP.

5 [Password]

Введите пароль для сервера РОР или SMTP.

- 6 [SMTP server port] Введите номер порта сервера SMTP. (Обычно 25)
- 7 [POP server port] Введите номер порта сервера РОР. (Обычно 110)
- 8 [Submit] Обновите настройки.

Содержание отправленного сообщения

Пример отправляемого электронного сообщения, когда соответствующая функция включена

Когда установлены настройки электронной почты, отправляется следующее электронное сообщение.

== Panasonic projector report(CONFIGURE) === Projector Type RZ 12K : 123456789012 Serial No E-mail setup data --TEMPERATURE WARNING SETUP MINIMUM TIME at [60] minutes interval INTAKE AIR TEMPERATURE Over [46 degC / 114 degF] [OFF ERROR INTAKE AIR TEMPERATURE PERIODIC REPORT [OFF] Sunday [ON] Monday [ON] Tuesday [ON] Wednesday [ON] Thursday [ON] Friday [ON] Saturday [ON] 00:00 [ON] 01:00 [ON] 02:00 [ON 03:00 [ON 04:00 [ON] 08:00 [ON] 12:00 [ON] 05:00 [ON] 09:00 [ON] 13:00 [ON] 17:00 [ON] 06:00 [ON] 10:00 [ON] 14:00 [ON] 07:00 [ON 11:00 [ON 15:00 [ON 16:00 [ON] 18:00 [ON 19:00 I ON 20:00 [ON] 21:00 [ON] 22:00 [ON] 23:00 [ON] check system -MAIN CPU BUS ОK OK FAN INTAKE AIR TEMPERATURE ОK OPTICS MODULE TEMPERATURE EXHAUST AIR TEMPERATURE OK OK LD1 TEMPERATURE OK OK LD1 STATUS ОK LD2 οк OK TETER UNIT AIR FILTER [OK AC VOLTAGE : 30 degC / 86 degF : 39 degC / 102 degF : 32 degC / 89 degF : 34 degC / 93 degF : 34 degC / 93 degF Intake air temperature Optics module temperature Exhaust air temperature Around light1 temperature Around light2 temperature PROJECTOR RUNTIME POWER ON 77 H 1906 times LD1-1 ON LD1-1 RUNTIME 1906 times 76 H I D1-2 ON 1906 times LD1-2 RUNTIME 76 H 1906 times LD1-3 ON LD1-3 RUNTIME LD1-4 ON 76 H 1906 times LD1-4 RUNTIME LD1-5 ON 76 H 1906 times LD1-5 RUNTIME 76 H LD1-6 ON 1906 times LD1-6 RUNTIME LD2-1 ON LD2-1 RUNTIME 76 H 1900 times 75 H LD2-2 ON LD2-2 RUNTIME 1900 times 75 H LD2-3 ON LD2-3 RUNTIME 1900 times 75 H LD2-4 ON LD2-4 RUNTIME 1900 times 75 H LD2-5 ON 1900 times LD2-5 RUNTIME 75 H 1900 times LD2-6 ON LD2-6 RUNTIME 75 H ----- Current status ---MAIN VERSION 0.24 0.04.01 SUB VERSION LD STATUS LD1-1=ON LD1-2=ON LD1-3=ON LD1-4=OFF LD1-5=OFF LD1-6=ON LD2-1=ON LD2-2=ON LD2-3=ON LD2-4=OFF LD2-5=OFF LD2-6=OFF INPUT SDI1 SIGNAL NAME SIGNAL FREQUENCY ----kHz / ----Hz REMOTE2 STATUS DISABLE -- Wired Network configuration ----OFF 192.168.0.8 DHCP Client IP address MAC address 12:34:56:78:90:12 Mon Jan 01 12:34:56 20XX ----- Memo -----

Пример электронного сообщения, отправляемого при возникновении ошибки

При возникновении ошибки отправляется следующее электронное сообщение.

=== Panasonic projector repo	ort(ERROR) =	==
Projector Type : Serial No :	RZ12K 12345678901	2
		-
Serial No :: MAIN CPU BUS FAN INTAKE AIR TEMPERATU OPTICS MODULE TEMPE EXHAUST AIR TEMPERAT LD 1 TEMPERATURE LD 2 STATUS LD 2 STATUS SHUTTER(MUTE-SHUTTE INTAKE AIR TEMP.SENSO OPTICS MODULE TEMP.SE EXHAUST AIR TEMP.SENSOR LD 1 TEMP.SENSOR LD 2 TEMP.SENSOR DOWER CIRCUIT TEMPEF FPGA TEMPERATURE BATTERY LENS MOUNTER	RE RATURE TURE R) DR SENSOR SOR RATURE	2 [FAILED] [OK] [OK]
BRIGHTNESS SENSOR		[OK]
PHOSPHOR WHEEL1		[OK]
FILTER UNIT		[OK]
AIR FILTER		[OK]
(Error code 80 00 00 00 00 0	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00)
Intake air temperature Optics module temperature Exhaust air temperature Exhaust air temperature: 3 PROJECTOR RUNTIME POWER ON LD1-1 RUNTIME LD1-2 ON LD1-1 RUNTIME LD1-2 ON LD1-2 RUNTIME LD1-3 RUNTIME LD1-4 RUNTIME LD1-4 ON LD1-4 RUNTIME LD1-5 N LD1-5 RUNTIME LD1-6 ON LD1-6 N LD1-6 CN LD2-1 RUNTIME LD2-1 ON LD2-1 RUNTIME LD2-2 ON LD2-2 RUNTIME LD2-3 ON LD2-3 RUNTIME LD2-4 ON LD2-4 RUNTIME LD2-5 ON LD2-5 RUNTIME LD2-6 ON LD2-6 RUNTIME	 30 degC / 32 degC / 93 degC / 94 degC / 93 degC / 93 degC / 94 degC / 93 degC / 93 degC / 93 degC / 93 degC / 94 degC / 94 degC / 94 degC / 95 degC / 96 dimes 96 dimes 76 H 90 dimes 75 H 90 dimes 75 H 1900 times 75 H 1900 times 75 H 1900 times 75 H 	86 degF 102 degF 89 degF degF degF
Current status MAIN VERSION SUB VERSION LD STATUS LD1-1=ON LD1-2=ON LD1-3 LD2-1=ON LD2-2=ON LD2-3	- 0.24 0.04.01 =ON LD1-4=0 =ON LD2-4=0)FF LD1-5=OFF LD1-6=ON)FF LD2-5=OFF LD2-6=OFF
INPUT SIGNAL NAME SIGNAL FREQUENCY	SDI1 kHz /	Hz
REMOTE2 STATUS	DISABLE	
Wired Network configura DHCP Client IP address MAC address	ation OFF 192.168.0.8 12:34:56:78:	90: 12
Mon Jan 01 12:34:56 20XX		

----- Memo -----

Страница [Change password]

Нажмите [Change password].



3

[Next]

[Administrator] 1

Используется для изменения настройки [Administrator].

2 [User]

Используется для изменения настройки [User].

Учетная запись [Administrator]



1 [Account]

Отображение учетной записи, которую нужно изменить.

2 [Current]

[User name]:

Введите имя пользователя, прежде чем выполнить изменение. [Password]:

Введите действующий пароль.

[New] 3

[User name]: Введите новое имя пользователя по желанию. (До 16 однобайтовых знаков) [Password]: Введите новый пароль по желанию. (До 16 однобайтовых знаков) [Password(Retype)]:

Введите необходимый новый пароль еще раз.

Используется для изменения настройки пароля.

[OK] 4 Установка измененного пароля.

Учетная запись [User]



1 [Account]

Отображение учетной записи, которую нужно изменить.

2 [New]

[User name]:

Введите новое имя пользователя по желанию. (До 16 однобайтовых знаков) [Password]:

Введите новый пароль по желанию. (До 16 однобайтовых знаков)

[Password(Retype)]:

Введите необходимый новый пароль еще раз.

[Change password] (при доступе с правами пользователя)

При доступе с правами пользователя можно изменять только пароль.



1 [Old Password]

- Введите действующий пароль.
- 2 [New Password] Введите новый пароль по желанию. (До 16 однобайтовых знаков)
- 3 [Retype]

Введите необходимый новый пароль еще раз.

- 4 [OK]
 - Установка измененного пароля.

Установка измененного пароля.

Примечание

• Для изменения учетной записи администратора необходимо ввести [User name] и [Password] в [Current].

Страница [Crestron Connected(TM)]

Проектор можно контролировать и управлять им с помощью Crestron Connected.

Для запуска экрана управления Crestron Connected с экрана управления по WEB необходимо войти в систему с правами администратора. (Кнопка [Crestron Connected(TM)] не отображается на экране управления по WEB для прав пользователя.)

При нажатии [Crestron Connected(TM)] отображается страница управления Crestron Connected.

Данный пункт не отображается, если Adobe Flash Player не установлен на используемый компьютер или используемый браузер не поддерживает Flash. В этом случае нажмите [Back] на странице управления для возврата на предыдущую страницу.

Страница управления



1 [Tools], [Info], [Help]

Вкладки для выбора страницы настроек, информации или справки проектора.

2 [POWER]

Включение/выключение питания.

3 [SHUTTER]

Включение/выключение функции затвора (включена - затвор закрыт, выключена - затвор открыт).

4 [Input Select] Выбор ввода управления. Не доступен, если питание проектора выключено.

- 5 Кнопки управления экраном меню Перемещение по экрану меню.
- 6 Стоп-кадр/регулировка качества изображения Управление элементами, относящимися к стоп-кадру/ качеству изображения.
- 7 [Back] Возврат на предыдущую страницу.

Страница [Tools]

Нажмите [Tools] на странице управления.



[Control System] 1

Настройка информации, необходимой для связи с контроллером, подключенным к проектору.

2 [User Password]

Настройка пароля с правами пользователя для страницы управления Crestron Connected.

3 [Admin Password]

Настройка пароля с правами администратора для страницы управления Crestron Connected.

4 Состояние сети

Отображение настроек LAN. [DHCP] Отображение текущей настройки. [Ip Address] Отображение текущей настройки. [Subnet Mask] Отображение текущей настройки. [Default Gateway] Отображение текущей настройки. [DNS Server] Отображение текущей настройки.

5 [Exit] Возврат на страницу управления.

Страница [Info]

Нажмите [Info] на странице управления.



[Projector Name] 1

Отображает имя проектора.

- [Mac Address] 2 Отображает МАС-адрес.
- [Lamp1 Hours], [Lamp2 Hours] 3 Отображение продолжительности работы источников света 1и2.
- [Power Status] Отображение состояния питания.

4

[Source] 5

Отображает выбранный входной сигнал.

- [Error Status] 6 Отображает статус ошибки.
- 7 [Exit] Возврат на страницу управления.

Страница [Help]

Нажмите [Help] на странице управления. Отобразится окно [Help Desk].



1 [Help Desk]

С помощью Crestron Connected можно отправить или получить сообщение с правами администратора.

Глава 5 Обслуживание

В этом разделе описаны методы проверки проектора при возникновении неисправностей, действия при техническом обслуживании и замене блоков.

Индикаторы источника света/температуры/ фильтра

При включении индикатора

При возникновении неисправности внутри проектора для предупреждения загорятся или замигают красным индикаторы источника света <LIGHT1>/<LIGHT2>, индикатор температуры <TEMP> или индикатор фильтра <FILTER>. Проверьте состояние индикаторов и примите следующие меры.

Внимание

• При выключении питания проектора с целью устранения неисправностей обязательно следуйте процедуре раздела «Выключение проектора» (+ стр. 72).



Индикаторы источника света <LIGHT1>/<LIGHT2>

Состояние инди-	Мигает красным	Мигает красным	
катора	(2 раза)	(3 раза)	
Состояние	Источник света не включается или выключился во время работы проектора.		
Причина	_		
Решение	• Установите переключатель <main power=""> в положен</main>	ние <off> (→ стр. 72) и снова включите питание.</off>	

Примечание

• Если индикаторы источника света <LIGHT1>/<LIGHT2> продолжают гореть или мигать после принятия описанных выше мер, обратитесь к дилеру для ремонта.

• Индикатор источника света, соответствующий работающему источнику света, загорится зеленым, если проектор находится в режиме проецирования, и отсутствует предупреждение о проблеме в виде горения или мигания красным.

Индикатор температуры <TEMP>

Состояние инди- катора	Горит красным цветом		Мигает красным (2 раза)	Мигает красным (3 раза)
Состояние	Состояние прогрева	Высокая внутренняя температура (предупреж- дение).	Внутренняя температура повышена (режим ожида- ния).	Вентилятор охлаждения остановился.
Причина	 Не было ли питание включено при низкой температуре (около 0 °С (32 °F))? 	 Отверстие забора/выпуска воздуха заблокировано? Высокая температура в помещении? Горит ли индикатор фильтра <filter>?</filter> 		_
Решение	 Подождите не менее пяти минут в текущем режиме. Установите проектор в месте с температу- рой рабочей среды от 0 °C (32 °F) до 50 °C (122 °F)°1. 	 Уберите все предметы, блокирующие отверстие забора/выхода воздуха. Установите проектор в месте с температурой рабочей среды от 0 °C (32 °F) до 50 °C (122 °F)^{*1} и влажностью окружающей среды от 10 % до 80 % (без конденсации). Очистите или замените блок воздушного фильтра. 		 Установите переключа- тель <main power=""> в положение <off></off></main> (→ стр. 72) и обрати- тесь к дилеру.

*1 При использовании проектора на высоте от 1 400 m (4 593') до 4 200 m (13 780') над уровнем моря температура рабочей среды должна находиться в пределах от 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F). Когда для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] установлено значение [ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] или [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3], температура рабочей среды должна находиться в пределах от 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F). а при использовании устройства Дымопоглощающий фильтр температура должна составлять от 0 °C (32 °F) до 45 °C (104 °F) независимо от высоты над уровнем моря. Когда для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] установлено значение [ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3], проектор нельзя использовать на высоте 2 700 m (8 858') или выше над уровнем моря. При использовании устройства Дымопоглощающий фильтр проектор нельзя использовать на высоте 1 400 m (4 593') или выше над уровнем моря.

Примечание

• Если индикатор температуры <TEMP> продолжает гореть или мигать после принятия описанных выше мер, обратитесь к дилеру для ремонта.

Индикатор фильтра <FILTER>

Состояние инди- катора	Горит красным			Мигает красным
Состояние	Засорился фильтр. І Температура внутри или снаружи проектора слишком высокая.			Не установлен блок воз- душного фильтра.
Причина	 Блок воздушного филь- тра загрязнен? 	 Отверстие забора/вы- пуска воздуха заблоки- ровано? 	 Не используется ли про- ектор на высоте 4 200 m (13 780')^{*1} или выше над уровнем моря? 	 Установлен ли блок воз- душного фильтра?
Решение	 Очистите или замените блок воздушного филь- тра. (→ стр. 206) 	 Уберите все предметы, блокирующие отверстие забора/выхода воздуха. 	 Не используйте проек- тор на высоте 4 200 m (13 780')⁻¹ или выше над уровнем моря. 	 Установите блок воздуш- ного фильтра.

*1 Когда для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] установлено значение [ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] или [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3], проектор нельзя использовать на высоте 2 700 m (8 858') или выше над уровнем моря. При использовании устройства Дымопоглощающий фильтр проектор нельзя использовать на высоте 1 400 m (4 593') или выше над уровнем моря.

Примечание

 Если индикатор фильтра <FILTER> продолжает гореть или мигать после принятия описанных выше мер, обратитесь к дилеру для ремонта.

Обслуживание/замена

Перед выполнением обслуживания/замены

- Перед обслуживанием проектора или заменой блока обязательно отключайте питание. (
 стр. 63, 72)
- При выключении проектора обязательно следуйте инструкциям, описанным в «Выключение проектора» (+ стр. 72).

Обслуживание

Корпус

Вытрите грязь и пыль мягкой, сухой тканью.

- Если грязь прилипла, смочите ткань в воде и тщательно ее выжмите перед вытиранием. Высушите проектор, протерев сухой тканью.
- Не используйте бензин, разбавитель или спирт, а также другие растворители или бытовые чистящие средства. Это может повредить корпус.
- При использовании химически обработанной пыльной ткани следуйте инструкциям, написанным на ее упаковке.

Передняя поверхность объектива

Удаляйте грязь и пыль с передней поверхности объектива мягкой, чистой тканью.

- Не используйте ворсистую, пыльную или пропитанную в масле/воде ткань.
- Так как объектив хрупкий, не применяйте чрезмерных усилий при вытирании.

Внимание

• Объектив сделан из стекла. Удары или чрезмерные усилия при чистке могут повредить его поверхность. Обращайтесь с устройством осторожно.

Блок воздушного фильтра

Выполняйте обслуживание блока воздушного фильтра в следующих случаях.

 Воздушный фильтр засорен пылью, из-за чего на экране появляется сообщение о замене фильтра, а индикатор фильтра <FILTER> загорается красным.

Внимание

- Перед выполнением технического обслуживания блока воздушного фильтра обязательно отключайте питание.
- Убедитесь, что проектор находится в устойчивом положении, и выполняйте техническое обслуживание в безопасной обстановке, где случайное падение не создаст проблем.

Извлечение блока воздушного фильтра



1) Снимите крышку воздушного фильтра. (Рис. 1)

 С помощью крестообразной отвертки поворачивайте винт крышки воздушного фильтра против часовой стрелки до тех пор, пока он не начнет легко проворачиваться, затем снимите крышку воздушного фильтра.

206 - РУССКИЙ

• Придерживая крышку воздушного фильтра, открутите винт крепления.

2) Выньте блок воздушного фильтра.

- i) Извлеките блок воздушного фильтра с выступов на корпусе проектора (с), слегка нажимая рукоятку на блоке воздушного фильтра (а) внутрь в направлении стрелки. (Рис. 2)
- іі) Извлеките блок воздушного фильтра. (Рис. 3)
 - Извлекая блок воздушного фильтра, убедитесь, что он вышел из выступов на корпусе проектора (d).
 - После извлечения блока воздушного фильтра очистите отсек блока воздушного фильтра и воздухозаборного отверстия корпуса проектора от пыли и крупных посторонних предметов (при наличии таковых).

Чистка блока воздушного фильтра

Извлеките блок воздушного фильтра, выполнив процедуру, описанную в «Извлечение блока воздушного фильтра».



1) Промойте блок воздушного фильтра. (Рис. 1)

- і) Смочите блок воздушного фильтра в холодной или теплой воде и слегка ополосните его.
 - Не используйте чистящие приспособления, например, щетки.
 - Во время полоскания держите блок воздушного фильтра за корпус, не нажимая сильно на блок фильтра.
- ii) Ополосните блок воздушного фильтра два-три раза, каждый раз чистой водой.
 Недостаточное ополаскивание может стать причиной появления запахов.

2) Высушите блок воздушного фильтра. (Рис. 2)

- Дайте блоку высохнуть естественным образом в хорошо проветриваемом помещении так, чтобы на него не попадали пыль и прямой солнечный свет.
- Не используйте устройства для сушки, такие как фены.
- Как только воздушный фильтр высохнет, перейдите к разделу «Установка блока воздушного фильтра» (⇒ стр. 207).



1) Установите блок воздушного фильтра в проектор.

- Верхняя и нижняя части блока воздушного фильтра не отличаются, но блок является двусторонним. Совместите язычки на блоке воздушного фильтра с пазами на корпуса проектора.
- Закрепите рамку блока воздушного фильтра со стороны отверстия выхода воздуха на выступах на корпусе проектора (d) и выполните действия шага 2) в «Извлечение блока воздушного фильтра» в обратном порядке.
- Убедитесь, что выступы на корпусе проектора (с) и (d) закреплены к рамке блока воздушного фильтра.
- 2) Установите на проектор крышку воздушного фильтра и, используя крестообразную отвертку, затяните винт крышки воздушного фильтра.
 - Присоедините крышку воздушного фильтра, выполнив действия шага 1) в разделе «Извлечение блока воздушного фильтра» (→ стр. 206) в обратном порядке.

Внимание

- После промывки блока воздушного фильтра тщательно высушите его, прежде чем вставить его обратно в проектор. Установка мокрого блока приведет к поражению электрическим током или неисправности.
- Не разбирайте блок воздушного фильтра.
- Не касайтесь вентилятора забора воздуха в отсеке блока воздушного фильтра при удалении грязи или пыли.

Примечание

- Перед использованием проектора убедитесь, что блок воздушного фильтра установлен правильно. Если он установлен неправильно, в проектор попадут грязь и пыль, что может стать причиной неисправности.
- Если проектор используется без установки блока воздушного фильтра, индикатор фильтра <FILTER> мигает красным, а на проецируемом изображении в течение приблизительно 30 секунд отображается сообщение.
- Замените блок воздушного фильтра на новый дополнительный Запасной блок фильтра (модель: ET-EMF330), если он поврежден, или если загрязнение не удается удалить мытьем.
- Замену воздушного фильтра рекомендуется производить после двух чисток блока.
- Пылезащитные свойства могут ухудшаться после каждой чистки.

Замена блока

Блок воздушного фильтра

Если загрязнение не устраняется после обслуживания блока, необходимо заменить блок. Запасной блок фильтра (модель: ET-EMF330) является дополнительным аксессуаром. Чтобы приобрести этот продукт, обратитесь к своему дилеру.

Замена блока воздушного фильтра

Внимание

- Перед заменой блока воздушного фильтра обязательно отключайте питание.
- При установке блока убедитесь, что проектор находится в устойчивом положении, и выполняйте замену в безопасной обстановке, где случайное падение не создаст проблем.

1) Извлеките блок воздушного фильтра.

• См. «Извлечение блока воздушного фильтра» (> стр. 206).

2) Прикрепите дополнительный Запасной блок фильтра (модель: ET-EMF330) к проектору.

- Верхняя и нижняя части блока воздушного фильтра не отличаются, но блок является двусторонним. Совместите язычки на блоке воздушного фильтра с пазами на корпуса проектора.
- См. «Установка блока воздушного фильтра» (> стр. 207).

Внимание

- Перед включением проектора убедитесь в том, что блок воздушного фильтра прикреплен. Если он установлен неправильно, в проектор попадут грязь и пыль, что может стать причиной неисправности.
- Если проектор используется без установки блока воздушного фильтра, индикатор фильтра <FILTER> мигает красным, а на проецируемом изображении в течение приблизительно 30 секунд отображается сообщение.

Примечание

Срок замены блока воздушного фильтра значительно отличается в зависимости от условий рабочей среды.

Поиск и устранение неисправностей

Проверьте следующие пункты. Дополнительные сведения приведены на соответствующих страницах.

Неисправность	Что проверить	Стр.
	• Хорошо ли вставлена вилка питания в розетку?	_
	• Установлен ли переключатель <main power=""> в положение <off>?</off></main>	72
	• Работает ли розетка?	_
питание не включается.	• Сработали автоматические выключатели?	_
	 Индикаторы источников света <light1>/<light2> или индикатор температу- ры <temp> горят или мигают?</temp></light2></light1> 	204
	• Подключения внешних устройств выполнены правильно?	56
	• Правильно ли выполнена настройка выбора входного сигнала?	79
	 Не установлена ли на минимум настройка [ЯРКОСТЬ]? 	93
Отсутствует изображе-	• Работает ли правильно внешнее устройство, подключенное к проектору?	—
ние.	• Используется ли функция затвора?	80
	 Если индикатор питания <on (g)="" (r)="" standby=""> мигает красным, обратитесь к дилеру.</on> 	_
	 Снята ли крышка объектива? 	64
	• Правильно ли установлена фокусировка объектива?	73
Maafinaway waa maayu waa	• Соответствующее ли расстояние проецирования?	43
изооражение размыто.	• Загрязнен ли объектив?	30
	• Установлен ли проектор перпендикулярно к экрану?	—
	 Правильно ли настроены [ЦВЕТ] и [ОТТЕНОК]? 	93
цвета оледные или серо-	• Правильно ли настроено внешнее устройство, подключенное к проектору?	56
	• Поврежден ли кабель RGB?	—
	 Разрядились ли батареи? 	—
	• Вставлены ли батареи с соблюдением полярности?	39
Пульт дистанционного управления не отвечает.	 Имеются ли какие-либо препятствия между пультом дистанционного управле- ния и приемником сигнала пульта дистанционного управления на проекторе? 	34
	 Используется ли пульт дистанционного управления за пределами рабочего диапазона? 	35
	 Влияют ли на проецируемое изображение другие источники света, например, флуоресцентная лампа? 	35
	 Установлена ли настройка [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ] в [ВЫБОР УСТРОЙ- СТВА УПРАВЛЕНИЯ] на [ВЫКЛЮЧЕНО]? 	173
	• Используется ли разъем <remote 2="" in=""> для управления с контакта?</remote>	227
	• Правильно ли выполнена установка номера ID?	83
Экран меню не появля- ется.	• Выключена (скрыта) ли функция экранного меню?	131
Не работают кнопки панели управления про-	 Установлена ли настройка [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] в [ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] на [ВЫКЛЮЧЕНО]? 	173
ектором.	• Используется ли разъем < REMOTE 2 IN> для управления с контакта?	227
	 Правильно ли установлен выбор [СИСТЕМА ТВ]? 	99
	 Правильно ли выполнена настройка [НАСТРОЙКА ВХОДА RGB1]? 	124
ся неправильно.	 Имеется ли проблема с видеокассетой или другими источниками изображе- ния? 	_
	• Не вводится ли сигнал, несовместимый с проектором?	230
	 Не слишком ли длинный кабель? (Используйте кабели D-Sub длиной не более 10 m (32'10").) 	_
Отсутствует изображение с компьютера.	 Правильно ли настроен внешний видеовыход на переносном компьютере? (Пример: Настройки внешнего видеовыхода можно изменить одновременным нажатием клавиш «Fn» + «F3» или «Fn» + «F10». Поскольку этот способ раз- личается в зависимости от типа компьютера, см. руководство пользователя, прилагаемое к вашему компьютеру.) 	_
	 Для параметра [ВЫБОР EDID] в меню [DVI-D IN] установлено значение [EDID3] или [EDID2(ПК)]? 	126
Отсутствует изображение с выхода DVI-D компью-	 Возможно, потребуется обновление драйвера графического акселератора компьютера до последней версии. 	—
1004.	 Ситуацию можно улучшить, настроив параметр [ВЫБОР EDID] в меню [DVI-D IN] и перезапустив компьютер. 	126

Глава 5 Обслуживание — Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Что проверить	Стр.
Видеосигнал с HDMI-	еосигнал с HDMI- • Надежно ли подключен кабель HDMI?	
совместимого устройства	• Выключите и снова включите питание проектора и внешнего устройства.	_
перемешан или отсут- ствует.	• Не вводится ли сигнал, несовместимый с проектором?	230
	• Выполните [КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА].	159
регулируется.	 Прикреплено ли устройство Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE50)? 	_
Не удается управлять	 Правильно ли выполнены подключения между передатчиком по витой паре и внешним устройством или проектором? 	_
проектором с помощью	• Для параметра [УСТАНОВКИ Art-Net] задано значение, отличное от [ВЫКЛ]?	179
	• Правильно ли настроены [NET], [SUB NET], [UNIVERSE] и [АДРЕС НАЧАЛА]?	179
Изображение входного	 Правильно ли выполнены подключения между передатчиком по витой паре и проектором или внешним устройством? 	—
сигнала DIGITAL LINK не отображается.	 Выбрана ли для параметра [РЕЖИМ DIGITAL LINK] установка [АВТО] или [DIGITAL LINK]? Выбрана для этого параметра установка [ETHERNET]? 	176
	• Не вводится ли сигнал, не совместимый с передатчиком по витой паре?	—
	 Правильно ли установлена настройка [ФОРМАТ СИГНАЛА 3D] в меню [НА- СТРОЙКИ 3D]? 	114
Функция 3D не работает.	 Проверьте настройки очков 3D. 	—
	• Вводится ли сигнал, поддерживаемый проектором?	233
Левые и правые изобра-	 Синхронизированы ли изображения? Проверьте настройки очков 3D. 	—
жения перевернуты (ото- бражаются некорректно).	• Измените параметр [ПЕРЕСТАНОВКА ЛЕВ./ПР.] в меню [НАСТРОЙКИ 3D].	115
Изображение в очках 3D мерцает.	зображение в очках 3D • Вы находитесь в диапазоне приема?	
Очки 3D не работают.	 Батарея очков 3D разряжена? Зарядите батарею перезаряжаемых очков 3D. Измените тип батареи. 	_
-	 Правильна ли установка [НАСТРОЙКИ 3D]? 	113

Внимание

• Если неисправность не устраняется даже после проверки вышеуказанных пунктов, обратитесь к своему дилеру.

Дисплей самодиагностики

Дисплей самодиагностики находится на боковой стороне проектора. Дисплей самодиагностики автоматически отображает значение напряжения входного питания или информацию об ошибках и предупреждениях, когда они возникают. (→ стр. 37)

Ниже представлены буквенно-цифровые символы и содержание символов, которые отображаются при возникновении ошибки или предупреждения. Напряжение входного питания отображается только с числовым значением.

Отображение ошибки/ предупреждения	Содержание	Меры	
U04	Воздушный фильтр засорен	• Очистите блок воздушного фильтра.	
U11	Предупреждение о температуре на входе	• Слишком высокая температура рабочей среды.	
U12	Предупреждение о температуре оптического модуля	Используйте проектор при соответствующей температуре рабочей среды*1.	
U13	Предупреждение о температуре воздуха на выходе	 Слишком высокая температура рабочей среды, или может быть засорено отверстие выхода воздуха. Используйте проектор при соответству- ющей температуре рабочей среды¹¹. Уберите все предметы, блокирующие отверстие выхода воздуха. 	
U14	Предупреждение о низкой температуре	 Слишком низкая температура рабочей среды. Используйте проектор при соответствующей температуре рабочей среды^{*1}. 	
U16	Предупреждение о температуре источника света 1		
U17	Предупреждение о температуре источника света 2	• Слишком высокая температура рабочей среды.	
U21	Ошибка температуры на входе	используите проектор при соответствующеи температуре рабочей среды*1	
U22	Ошибка температуры оптического модуля		
U23	Ошибка температуры воздуха на выходе	 Слишком высокая температура рабочей среды, или может быть засорено отверстие выхода воздуха. Используйте проектор при соответству- ющей температуре рабочей среды¹¹. Уберите все предметы, блокирующие отверстие выхода воздуха. 	
U24	Ошибка низкой температуры	 Слишком низкая температура рабочей среды. Используйте проектор при соответствующей температуре рабочей среды*1. 	
U25	Ошибка температуры источника света 1	• Слишком высокая температура рабочей среды.	
U26	Ошибка температуры источника света 2	Используйте проектор при соответствующей температуре рабочей среды*1.	
U76	Блок воздушного фильтра не установлен	• Установите блок воздушного фильтра.	
U81	Предупреждение о низком напряжении переменно- го тока (менее 90 V)	 Слишком низкое входное напряжение питания Используйте электропроводку, которая может выдержать нагрузку, соответствующую потре- бляемой мощности проектора. 	
UAO	Предупреждение о температуре источника элек- тропитания	 Спишком высокая температура рабочей среды 	
UA1	Предупреждение о температуре FPGA	Используйте проектор при соответствующей	
UA4	Ошибка температуры электропитания	температуре рабочей среды*1.	
UA5	Ошибка температуры FPGA		
H01	Замена батареи внутреннего тактового генератора	 Необходимо заменить батарею. Обратитесь к дилеру. 	
H11	Отсутствует датчик температуры на входе		
H12	Отсутствует датчик температуры оптического модуля		
H13	Отсутствует датчик температуры воздуха на вы- ходе	• Если после выключения и включения питания код остается на дисплее, обратитесь к дилеру.	
H14	Отсутствует датчик температуры источника света 1		
H15	Отсутствует датчик температуры источника света 2		
H18	Отсутствует датчик засорения	1	

Отображение ошибки/ предупреждения	Содержание	Меры		
F00	Предупреждение насоса жидкостного охлажде- ния 1			
F01	Предупреждение насоса жидкостного охлажде- ния 2	 Если после выключения и включения питания код остается на дисплее, обратитесь к дилеру. 		
F11	Ошибка затвора			
F15	Ошибка датчика яркости			
F50	Предупреждение вентилятора радиатора 1			
F51	Предупреждение вентилятора радиатора 2			
F52	Предупреждение вентилятора радиатора 3			
F53	Предупреждение вентилятора радиатора 4			
F54	Предупреждение вентилятора радиатора 5			
F55	Предупреждение вентилятора радиатора 6			
F56	Предупреждение вытяжного вентилятора 1			
F57	Предупреждение вытяжного вентилятора 2			
F58	Предупреждение всасывающего вентилятора 1			
F59	Предупреждение всасывающего вентилятора 2			
F61	Ошибка связи с блоком управления LD 1	• Если после выключения и включения питания		
F62	Ошибка связи с блоком управления LD 2			
F70	Предупреждение вентилятора цветовой призмы 1			
F71	Предупреждение вентипятора цветовой призмы 2			
F72	Предупреждение вентипятора цветовой призмы 3			
F73	Предупреждение вытяжного вентилятора оптиче- ского двигателя 1			
F74	Предупреждение вытяжного вентилятора оптиче- ского двигателя 2			
F75	Предупреждение всасывающего вентилятора цепи			
F76	Предупреждение вентилятора драйвера LD			
F96	Ошибка оправы объектива			
FA8	Ошибка источника света 1			
FC8	Ошибка источника света 2			
FE1	Ошибка вентилятора радиатора 1			
FE2	Ошибка вентилятора радиатора 2			
FE3	Ошибка вентилятора радиатора 3			
FE4	Ошибка вентилятора радиатора 4			
FE5	Ошибка вентилятора радиатора 5			
FE6	Ошибка вентилятора радиатора 6			
FE7	Ошибка вытяжного вентилятора 1			
FE8	Ошибка вытяжного вентилятора 2			
FE9	Ошибка всасывающего вентилятора 1			
FF0	Ошибка всасывающего вентилятора 2			
FF1	Ошибка вентилятора цветовой призмы 1			
FF2	Ошибка вентипятора цветовой призмы 2	 Если после выключения и включения питания 		
FF3	Ошибка вентилятора цветовой призмы 3	код остается на дисплее, обратитесь к дилеру.		
FF4	Ошибка вытяжного вентилятора оптического двигателя 1			
FF5	Ошибка вытяжного вентилятора оптического двигателя 2			
FF6	Ошибка всасывающего вентилятора цепи			
FF7	Ошибка вентилятора драйвера LD			
FH0	Ошибка регулятора цветов флуоресценции 1 SUB			
FH1	Ошибка регулятора цветов флуоресценции 1 FPGA			
FH2	Ошибка регулятора цветов флуореоценции 2 SUB			
FH3				
F.I0	Ошибка насоса жилкостного охлажления 1			
F.I1				
FI 1				
1 - 1		1		

*1 Сведения о температуре рабочей среды проектора см. в разделе «Температура рабочей среды» (+ стр. 236).

Ошибка модуля источника света 2

FL2

Примечание

- Данные на дисплее самодиагностики и описания неисправностей могут быть изменены.
 По вопросам ошибок и предупреждений, не описанных в таблице, обращайтесь к своему дилеру.

Глава 6 **Приложение**

В этой главе приводятся технические характеристики и условия послепродажного обслуживания проектора.

Техническая информация

Протокол PJLink

Функция настройки по сети данного проектора поддерживает PJLink класса 1, и протокол PJLink можно использовать для выполнения настройки проектора и проверки состояния проектора с помощью компьютера.

Команды управления

В следующей таблице приведены команды протокола PJLink, которые можно использовать для управления проектором.

• Под «х» в таблицах подразумеваются неопределенные символы.

Команда	Элементы управле- ния	Строка параметра/от- вета		Замечание		
	Управление электро-	0	Режим ожидания			
POWR	питанием	1	Включение питания			
		0	Режим ожидания			
POWR2	Запрос данных о	1	Включение питания			
	питания	2	Подготовка к выключению проектора			
		3	Прогрев			
INPT	Выбор входа	11	RGB1			
	высор входа	12	RGB2			
		31	DVI-D			
		32	HDMI			
INPT?	Запрос о выборе входа	33	DIGITAL LINK			
		34	SDI1			
		35	SDI2			
AVMT	Управление затвором	30	Функция затво	ора выключена (затвор открыт)		
AVMT?	Запрос о состоянии затвора	31	Функция затво	ора включена (затвор закрыт)		
ERST?	Запрос о состоянии ошибки	XXXXX	1-й байт	Указывает на ошибки вентиля- тора и возвращает значения от 0 до 2.	 0 = Ошибка не обнару- жена 	
			2-й байт	Указывает на ошибки источника света и возвращает значения от 0 до 2.	 1 = Пред- упреждение 2 = Ошибка 	
			3-й байт	Указывает на ошибки темпера- туры и возвращает значения от 0 до 2		
			4-й байт	Возвращает «0».		
			5-й байт	Указывает на другие ошибки и возвращает значение от 0 до 2.		
			6-й байт	Указывает на другие ошибки и возвращает значение от 0 до 2.		
LAMP?	Запрос состояния ис- точника света	xxxxxxxxxx	1-е число (1–5 знаков): продолжительность работы источника света 1 2-е число: 0 = источник света 1 выключен, 1 = источник света 1 включен 3-е число (1–5 знаков): продолжительность источника света 2 4-е число: 0 = источник света 2 выключен, 1 = источник света 2 включен			
INST?	Запрос на список вы- бора входа	11 12 31 32 33 34 35	_			
NAME?	Запрос имени про- ектора	xxxxx	Возвращает имя, установленное в [ИМЯ ПРОЕКТОРА] параметра [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ].			
INF1?	Запрос названия ком- пании изготовителя	Panasonic	Возвращает имя компании-изготовителя.			
INF2?	Запрос названия модели	RZ12K RS11K	Возвращает название модели.			
INF0?	Запросы на получение другой информации	XXXXX	Возвращает та	акие данные, как номер версии.		

Команда	Элементы управле- ния	Строка параметра/от- вета	Замечание
CLSS?	Запрос данных о классе	1	Возвращает класс для PJLink.

PJLink авторизация безопасности

Пароль, используемый для PJLink, тот же, что и пароль, установленный для управления по WEB. При использовании проектора без авторизации безопасности не устанавливайте пароль для управления по WEB.

 Для получения информации по техническим характеристикам PJLink см. веб-сайт компании «Japan Business Machine and Information System Industries Association». URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Использование функции Art-Net

Так как функция подключения проектора по сети поддерживает Art-Net, настройками проектора с контроллером DMX и прикладным программным обеспечением можно управлять с помощью протокола Art-Net.

Определение канала

В следующей таблице перечислены определения канала, используемые для управления проектором при помощи функции Art-Net.

Параметры канала можно переключать с помощью меню [НАСТРОЙКА СЕТИ] → [НАСТРОЙКА КАНАЛА Art-Net] (➡ стр. 180).

В таблице ниже приведены сведения об управлении управления, назначенные каждому каналу.

Назначение канала для параметра [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] является заводской настройкой по умолчанию.
 Назначение можно изменить.

Kauaa	Элементы управления				
Канал	[2]	[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]	[1]		
КАНАЛ1	ВЫХОД ПОДСВЕТКИ	ВЫХОД ПОДСВЕТКИ	3ATBOP		
КАНАЛ2	ВЫБОР ВХОДА	ВЫБОР ВХОДА ВЫБОР ВХОДА			
КАНАЛЗ	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВА	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВА	ВЫБОР ФУНК.ОБЪЕКТИВА		
КАНАЛ4	ПЕРЕМ. ОБЪЕКТ.ПО ГОР	ПЕРЕМ. ОБЪЕКТ.ПО ГОР	УПРАВЛ. ОБЪЕКТИВОМ		
КАНАЛ5	ПЕРЕМ. ОБЪЕКТ.ПО ВЕР	ПЕРЕМ. ОБЪЕКТ.ПО ВЕР	ПИТАНИЕ		
КАНАЛ6	ФОКУС ОБЪЕКТИВА	ФОКУС ОБЪЕКТИВА	ВЫХОД ПОДСВЕТКИ		
КАНАЛ7	УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВА	УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВА	ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО		
КАНАЛ8	ПИТАНИЕ	ПИТАНИЕ	ПОЯВЛЕНИЕ		
КАНАЛ9	ГЕОМЕТРИЯ	ГЕОМЕТРИЯ	ИСЧЕЗНОВЕНИЕ		
КАНАЛ10	ПОЛЬЗОВ.МАСКИРОВАНИЕ	ПОЛЬЗОВ.МАСКИРОВАНИЕ	ПОЛЬЗОВ.МАСКИРОВАНИЕ		
КАНАЛ11	ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО	ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО	ГЕОМЕТРИЯ		
КАНАЛ12	HET	HET	HET		

Элементы управления

	Элементы управления	Действия	Параметр	Значение по умолчанию	Замечание
		100 %	0		
ВЫХОД ПОДСВЕТКИ			0	Можно выбрать 256 значений от	
		0 %	255	_	100 % до 0 %.
Элементы управления	Действия	Параметр	Значение по умолчанию	Замечание	
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---	--
	Нет действий	0-7			
	RGB1	8-15			
	RGB2	16-23			
	Нет действий	24-31			
	DVI-D	32-39			
ВЫБОР ВХОДА (когда выбран	НДМІ	40-47			
	SDI1	48-55	0	_	
	SDI2	56-63			
	Нет действий	64-127			
	Выполнение Р IN Р, ПОЛЬ31	128-135			
	Выполнение Р IN Р, ПОЛЬ32	136-143			
	Выполнение Р IN Р, ПОЛЬЗЗ	144-151			
	Нет действий	152-255			
	Нет действий	0-7			
	RGB1	8-15			
	RGB2	16-23			
	DVI-D	24-31			
	HDMI	32-39			
	DIGITAL LINK	40-47			
ВЫБОР ВХОДА (когда выбран	SDI1	48-55		_	
параметр [2] или [ПОЛЬЗО- ВАТЕЛЬ])	SDI2	56-63	0		
	Нет действий	64-119			
	Р IN Р ВЫКЛ	120-127			
	Выполнение Р IN Р, ПОЛЬЗ1	лнение Р IN Р, ПОЛЬЗ1 128-135			
	Выполнение Р IN Р, ПОЛЬ32	136-143			
	Выполнение Р IN Р, ПОЛЬЗЗ	144-151			
	Нет действий	152-255			
	Нет действий	0-31			
	Перемещение в исходное по-			«Перемещение в исходное по- ложение» – действие, которое выполняется, когда в меню [ИС-	
		32-63			
	ное положение объектива ET-D75LE90	02 00			
	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 1	64-79			
	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 2	80-95			
	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 3	96-111		ХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ] экрана [ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ] Выбран дараметр [НОРМАЛЬ-	
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВА	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 4	112-127	0	ный). «Перемещение в стандарт-	
	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 5	128-143		ное положение объектива ET-D75LE90» – действие,	
	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 6	144-159		которое выполняется, когда в меню [ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕ-	
	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 7	160-175		писј экрана [ИСХОДНОЕ ПО- ЛОЖЕНИЕ] выбран параметр	
	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 8	176-191			
	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 9	192-207			
	Загрузка ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 10	208-223			
	Нет действий 224-255				

Элементы управления	Действия		Параметр	Значение по умолчанию	Замечание	
		(–) Высокая скорость	0-31			
	Настройка объ- ектива	(–) Низкая скорость	32-63			
ПЕРЕМ. ОБЪЕКТ.ПО ГОР		(-) Точная на- стройка	64-95			
	Остановка дейст	гвия	96-159	128	_	
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВА		(+) Точная на- стройка	160-191			
	Настройка объ- ектива	(+) Низкая скорость	192-223			
		(+) Высокая скорость	224-255			
	Нет действий		0-15		Используется вместе с параме-	
	ПЕРЕМ. ОБЪЕК	Τ.ΠΟ ΓΟΡ	16-31		тром УПРАВЛ. ОБЪЕКТИВОМ.	
	ПЕРЕМ. ОБЪЕК	Т.ПО ВЕР	32-47]	«Перемещение в исходное по-	
	ФОКУС ОБЪЕКТ	ИВА	48-63		выполняется, когда в меню [ИС-	
	УВЕЛИЧЕНИЕ С	БЪЕКТИВА	64-79]	ХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ] экрана	
ВЫБОР ФУНК.ОБЪЕКТИВА (когда выбран параметр [1])	Перемещение в исходное по- ложение			0	[ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ] выбран параметр [НОРМАЛЬ- НЫЙ]. «Перемещение в стандарт- ное положение объектива БТ-D751 Е90» – лействие	
	Перемещение в стандарт- ное положение объектива ET-D75LE90		80-95			
	Нет действий		96-255		которое выполняется, когда в меню [ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕ- НИЕ] экрана [ИСХОДНОЕ ПО- ЛОЖЕНИЕ] выбран параметр [D75LE90].	
		(–) Высокая скорость	0-31			
	Настройка объ- ектива	(–) Низкая скорость	32-63			
		(–) Точная на- стройка	64-95	_		
	Остановка дейст	гвия	96-127		Используется вместе с пара-	
да выбран параметр [1])		(+) Точная на- стройка	128-159	100	метром ВЫБОР ФУНК.ОБЪ- ЕКТИВА.	
	Настройка объ- ектива	(+) Низкая скорость	160-191	_		
		(+) Высокая скорость	192-223	_		
	Выполнение ком ления	анды управ-	224-255			
	Режим ожидания	7	0-63			
ПИТАНИЕ	Нет действий		64-191	128	—	
	Включение пита	ния	192-255			
	ЗАТВОР: открыт	ие	0-63			
3ATBOP	Нет действий		64-191	128	-	
	ЗАТВОР: закрытие		192-255			

Элементы управления	Действия	Параметр	Значение по умолчанию	Замечание	
	0.0s	0-15			
	0.5s	16-31			
	1.0s	32-47			
	1.5s	48-63			
	2.0s	64-79			
ПОЯВЛЕНИЕ	2.5s	80-95		Используется вместе с параме-	
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ	3.0s	96-111	255	тром КАНАЛ1.	
(когда выбран параметр [1])	3.5s	112-127			
	4.0s	128-143			
	5.0s	144-159	_		
	7.0s	160-175	_		
	10.0s	176-191			
	Нет действий	192-255		—	
	ВЫКЛ	0-15			
	ТРАПЕЦИЯ	16-31	-		
	НЕЛИНЕЙНОСТЬ	32-47			
ГЕОМЕТРИЯ	ПК-1	48-63	255	_	
	ПК-2	64-79	200		
	ПК-3	80-95			
	КОРРЕКЦИЯ УГЛА	96-111			
	Нет действий	112-255			
ПОЛЬЗОВ.МАСКИРОВАНИЕ	ВЫКЛ	0-31			
	ПК-1	32-63		Чтобы использовать ПК-1, ПК-2	
	ПК-2	64-95	255	тельный Комплект обновления	
	ПК-3	96-127	-	(модель: ET-UK20).	
	Нет действий	128-255			
	Нет действий	0-31	-		
	ВЫКЛ	32-95			
СТОП-КАДР	Нет действий	96-159	128	-	
	ВКЛ	160-223			
	Нет действий	224-255			
	Нет действий	0-31	-		
	Заводская настройка по умол- чанию	32-63			
	-31	64-65			
			0	_	
	0	128-129	_		
	+31	190-191	_		
	Нет действий	192-255			
	Нет действий	0-15			
	ВЫКЛ	16-31	_		
	БЕЛЫЙ	32-47			
	ЖЕЛТЫЙ	48-63	-		
	ГОЛУБОЙ	64-79			
	ЗЕЛЕНЫЙ	80-95	- 0	_	
	ПУРПУРНЫЙ	96-111			
	КРАСНЫЙ	112-127	-		
	СИНИЙ	128-143	-		
	ЧЕРНЫЙ	144-159	-		
	ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ	160-175	-		
	Нет действий	176-255			
	Отключение	0-127	-	Когда установлено значение	
ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО	Включение	128-255	.5 0 «Отключение», дей всех каналов стано пустимыми.		

Глава 6 Приложение — Техническая информация

Примечание

- Если проектор управляется с пульта дистанционного управления, панели управления или командой управления, когда включена функция Art-Net, настройки контроллера DMX или компьютерного приложения могут не соответствовать состоянию проектора. Чтобы настройки всех каналов проектора вступили в силу, установите для параметра «ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО» канала 11 значение «Отключение», а затем верните значение «Включение».
- Чтобы создать/зарегистрировать изображение ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ, используйте программу «Logo Transfer Software», которую можно найти на прилагаемом компакт-диске.

Команды управления по LAN

Если задан пароль прав администратора при использовании метода управления по WEB (защищенный режим)

Подключение

1) Получите IP-адрес и номер порта (начальное установленное значение = 1024) проектора и выполните запрос на подключение к проектору.

• ІР-адрес и номер порта можно получить на экране меню проектора.

IP-адрес	Получение из меню [НАСТРОЙКА СЕТИ] → [СТАТУС СЕТИ]
Номер порта	Получение из меню [НАСТРОЙКА СЕТИ] → [УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ] → [ПОРТ ДЛЯ КОМАНД- НОГО УПРАВЛ.].

2) Проверьте ответ, полученный от проектора.

	Сектор данных	Пустой	Режим	Пустой	Сектор случайных номеров	Конечный сим- вол
Пример команды	«NTCONTROL» (строка ASCII)	، , 0x20	'1' 0x31	0x20	«zzzzzzz» (шестнадцатеричный код ASCII)	(CR) 0x0d
Количество бит данных	9 байт	1 байт	1 байт	1 байт	8 байт	1 байт

• Режим: 1 = Защищенный режим

 Пример: реакция во время защищенного режима (сектор случайных номеров является неопределенным значением)
 «NTCONTROL 1 22181616» (CR)

«NTCONTROL 1 23181e1e» (CR)

3) Создайте из следующих данных 32-битное хэш-значение, используя алгоритм MD5.

«xxxxxx:yyyyy:zzzzzzz»

XXXXXX	Имя пользователя с правами администратора для управления по WEB (имя пользователя по умолчанию: «admin1»)
ууууу	Пароль указанного выше пользователя с правами администратора (пароль по умолчанию: «panasonic»)
2222222	Случайное 8-байтовое число, полученное в шаге 2)

Метод передачи команды

Передайте команду, используя следующие форматы.

Передаваемые данные

	Заголовок			Сектор данных	Конечный сим- вол
Пример команды	Хэш-значение (Для получения дополнитель- ной информации см. «Под- ключение» выше).	'0' 0x30	'0' 0x30	Команда управления (строка ASCII)	(CR) 0x0d
Количество бит данных	32 байта	1 байт	1 байт	Неопределенная длина	1 байт

 Пример: передача команды приема состояния электропитания (хэш-значение высчитано от имени пользователя по умолчанию, пароля и приобретенного случайного номера)

220 - РУССКИЙ

«dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW» (CR)

■ Полученные данные

	Загол	ювок	Сектор данных	Конечный сим- вол
Пример	ʻ0'	ʻ0'	Команда управления	(CR)
команды	0x30	0x30	(строка ASCII)	0x0d
Количество бит данных	1 байт	1 байт	Неопределенная длина	1 байт

• Пример: питание проектора включено «00001» (CR)

• Ответ с ошибкой

	Строка	Содержание	Конечный сим- вол
	«ERR1»	Команда управления не определена	
Сообщение	«ERR2»	Превышен диапазон параметра	(CR)
	«ERR3»	Состояние занятости или недопустимый период	
	«ERR4»	Время ожидания или недопустимый период	0x0d
	«ERR5»	Неправильная длина данных	
	«ERRA»	Несовпадение пароля	
Количество бит данных	4 байта	_	1 байт

Если не задан пароль прав администратора при использовании метода управления по WEB (незащищенный режим)

Подключение

1) Получите IP-адрес и номер порта (начальное установленное значение = 1024) проектора и выполните запрос на подключение к проектору.

• ІР-адрес и номер порта можно получить на экране меню проектора.

IP-адрес	Получение из меню [НАСТРОЙКА СЕТИ] → [СТАТУС СЕТИ]
Номер порта	Получение из меню [НАСТРОЙКА СЕТИ] → [УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ] → [ПОРТ ДЛЯ КОМАНД- НОГО УПРАВЛ.].

2) Проверьте ответ, полученный от проектора.

	Сектор данных	Пустой	Режим	Конечный сим- вол
Пример	«NTCONTROL»	()	·0'	(CR)
команды	(строка ASCII)	0x20	0x30	0x0d
Количество бит данных	9 байт	1 байт	1 байт	1 байт

- Режим: 0 = Незащищенный режим
- Пример: реакция во время незащищенного режима «NTCONTROL 0» (CR)

Метод передачи команды

Передайте команду, используя следующие форматы.

■ Передаваемые данные

	Загол	ювок	Сектор данных	Конечный сим- вол
Пример команды	'0' 0x30	'0' 0x30	Команда управления (строка ASCII)	(CR) 0x0d
Количество бит данных	1 байт	1 байт	Неопределенная длина	1 байт

• Пример: передача команды приема состояния электропитания «00QPW» (CR)

■ Полученные данные

	Загол	ювок	Сектор данных	Конечный сим- вол
Пример команды	'0' '0' 0x30 0x30		Команда управления (строка ASCII)	(CR) 0x0d
Количество бит данных	1 байт 1 байт		Неопределенная длина	1 байт

• Пример: питание проектора в режиме ожидания «00000» (CR)

• Ответ с ошибкой

	Строка	Содержание	Конечный сим- вол
	«ERR1»	Команда управления не определена	
	«ERR2»	Превышен диапазон параметра	(CR) 0x0d
Сообщение	«ERR3»	Состояние занятости или недопустимый период	
	«ERR4»	Время ожидания или недопустимый период	
	«ERR5»	Неправильная длина данных	
	«ERRA»	Несовпадение пароля	
Количество бит данных	4 байта	—	1 байт

Разъем <SERIAL IN>/<SERIAL OUT>

Разъем <SERIAL IN>/<SERIAL OUT> проектора соответствует RS-232C, так что проектор можно подключить к компьютеру и управлять им с компьютера.

Подключение

Один проектор



Примечание

- Место назначения [RS-232C] (→ стр. 157) необходимо указывать в соответствии с методом подключения.
- При подключении к устройству, совместимому с DIGITAL LINK, установите для параметра меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] (→ стр. 150) значение [НОРМАЛЬНЫЙ], чтобы управлять проектором в режиме ожидания. Если для параметра [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] выбрано значение [ЭКО], управлять проектором в режиме ожидания не удастся.

Назначение контактов и названия сигналов

D-Sub 9-контактный (гнездо) Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	Содержание
	(1)	—	NC
(6) → (9)	(2)	TXD	Передаваемые данные
	(3)	RXD	Полученные данные
	(4)	—	NC
	(5)	GND	Заземление
	(6)	—	NC
	(7)	CTS	
(1) → (5)	(8)	RTS	Внутреннее соединение
	(9)	_	NC

Глава 6 Приложение — Техническая и	информация
------------------------------------	------------

9-контактный разъем D-Sub (ште- кер) Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	Содержание
	(1)	—	NC
(9) 🔶 (6)	(2)	RXD	Полученные данные
	(3)	TXD	Передаваемые данные
	(4)	—	NC
	(5)	GND	Заземление
	(6)	—	NC
	(7)	RTS	D
(5) 🔶 (1)	(8)	CTS	внутреннее соединение
	(9)	_	NC

Условия связи (заводские установки)

Уровень сигнала	RS-232С-совместимый
Способ синхронизации	Асинхронный
Скорость передачи	9 600 bps
Проверка на четность	Отсутствует
Длина знака	8 бит
Стоп-бит	1 бит
Параметр Х	Отсутствует
Параметр S	Отсутствует

Основной формат

Передача с компьютера начинается с STX, затем продолжается в следующем порядке: ID, команда, параметр и ETX. Добавляйте параметры в соответствии с элементами управления.



Основной формат (имеются подкоманды)



«=» (задание указанного значения с помощью параметра)

*1 При передаче команды, для которой не требуется параметр, операция (Е) и параметр необязательны.

224 - РУССКИЙ

Внимание

- Если команда передается после того, как загорается источник света, может происходить задержка ответа, или команда может быть не выполнена. Попробуйте отправить или получить команду через 60 секунд.
- При передаче нескольких команд перед отправкой следующей команды убедитесь, что прошло 0,5 секунды после получения ответа проектора. При передаче команды, для которой не требуется параметр, двоеточие (:) необязательно.

Примечание

- Если команду нельзя выполнить, то с проектора на компьютер будет отправлен код «ER401».
- Если отправлен недействительный параметр, то с проектора на компьютер будет отправлен код «ER402».
- Передача ID в RS-232C поддерживает значения ZZ (BCE) и от 01 до 64 так же, как и группы от 0А до 0Z.
- Если команда отправляется с установленным номером ID, ответ будет отправлен на компьютер только в следующих случаях.
 - Он совпадает с ID проектора
 - Настройка ID установлена на ВСЕ и [ОТКЛИК (ВСЕ ПРОЕКТОРЫ)] [ВКЛ]
 - Настройка ID установлена на ГРУППА и [ОТКЛИК (ГРУППА ПРОЕКТОРОВ)] [ВКЛ]
- STX и ETX являются кодами символов. STX, показанный в шестнадцатеричном виде, 02, а ETX, показанный в таком же виде, 03.

При управлении несколькими проекторами

При управлении всеми проекторами

При одновременном управлении несколькими проекторами через RS-232C, выполните следующие настройки.

- 1) Установите отдельный ID для каждого проектора.
- 2) Установите для [ОТКЛИК (ВСЕ ПРОЕКТОРЫ)] значение [ВКЛ] только на одном проекторе.
- Установите для [ОТКЛИК (ВСЕ ПРОЕКТОРЫ)] значение [ВЫКЛ] для всех остальных проекторов, установленных в шаге 2).

При управлении всеми проекторами единицей группы

При управлении несколькими проекторами единицей группы через RS-232C, выполните следующие настройки.

- 1) Установите отдельный ID для каждого проектора.
- 2) Установите для [ОТКЛИК (ГРУППА ПРОЕКТОРОВ)] значение [ВКЛ] только на одном проекторе.
- Установите для [ОТКЛИК (ГРУППА ПРОЕКТОРОВ)] значение [ВЫКЛ] для всех остальных проекторов, установленных в шаге 2).

Примечание

• Ответ не будет получен, если параметр [ОТКЛИК (ВСЕ ПРОЕКТОРЫ)] на двух или более проекторах установлен на [ВКЛ].

• При настройке нескольких групп, установите [ОТКЛИК (ГРУППА ПРОЕКТОРОВ)] на [ВКЛ] только на одном проекторе в каждой группе.

Отклик не настроен надлежащим образом, если для [ОТКЛИК (ГРУППА ПРОЕКТОРОВ)] установлено значение [ВКЛ] на двух или более проекторах в одной группе.

Технические характеристики кабеля

При подключении к компьютеру



При подсоединении нескольких проекторов

Команда управления

В следующей таблице приведены команды, которые можно использовать для управления проектором с помощью компьютера.

Команда управления проектором

Команда	Содержание	Строка параметра/от- вета	Замечания (параметры)
PON	Включение питания		Чтобы проверить, включено ли питание, используйте команду «За-
POF	Режим ожидания		прос о подаче питания».
OPW	Запрос о подаче	000	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
<u> </u>	питания	001	Включение питания
		RG1	RGB1
		RG2	RGB2
		DVI	DVI-D
IIS	переключение входя-	HD1	HDMI
		DL1	DIGITAL LINK
		SD1	SDI1
		SD2	SDI2
OSH	Управление затвором	0	ОТКРЫТ
QSH	Запрос о состоянии затвора	1	ЗАКРЫТ
		0	ПО УМОЛЧАНИЮ/VID АВТО
VOE	Переключатель аспект- ного отношения	1	4:3
VSE		2	16:9
		5	БЕЗ КОРРЕКЦИИ
		6	ГВ-ПОДСТРОЙКА
QSE	Запрос настроек	9	Г-ПОДСТРОЙКА
	аспектного отношения	10	В-ПОДСТРОЙКА
000	D	0	ВЫКЛ
OPP	Выполнение Р IN Р	1	ПОЛЬЗ1
000	Р IN Р запрос на-	2	ПОЛЬ32
QPP	стройки	3	ПОЛЬ33
OCS	Переключатель вспо- могательной памяти	01 06	
QSB	Запрос данных о вспо- могательной памяти	01-90	

• Команда управления проектором (со вспомогательной командой)

Команда	Вспомогательная команда	Содержание	Замечание		
VXX	RYCI1	RGB1 настройка входа	+00000 = RGB/YP _B P _R , +00001 = Y/C, +00002 = VIDEO		

Команда управления объективом

Команда	Вспомогательная команда	Содержание	Замечание
VXX	LNSI2	Смещение объектива Н	+00000 = точная настройка 1+ +00001 = точная настройка 1-
VXX	LNSI3	Смещение объектива V	+00100 = точная настройка 2+, +00101 = точная настройка 2–,
VXX	LNSI4	Фокусировка объектива	+00200 = приблизительная настройка+, +00201 = приблизительная
VXX	LNSI5	Вариообъектив	настройка-

Разъем <REMOTE 2 IN>

Можно управлять проектором на расстоянии (через внешний контакт) с панели управления, расположенной там, где до него не могут достать сигналы пульта дистанционного управления. Для подключения панели управления используйте разъем <REMOTE 2 IN> на разъемах для подключения проектора.



Места установки в конференц-залах и т. д.

Пульт дистанционного управления в другом расположении

Назначение контактов и названия сигналов

9-контактный разъем D-Sub Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	Открытый (Н)	Короткий (L)
	(1)	GND	—	GND
	(2)	POWER	ВЫКЛ	ВКЛ
(6)	(3)	RGB1	Другие	RGB1
$\langle \mathbf{c} \rangle + \langle \mathbf{c} \rangle$	(4)	RGB2	Другие	RGB2
	(5)	DIGITAL LINK	Другие	DIGITAL LINK
	(6)	HDMI	Другие	HDMI
	(7)	DVI-D	Другие	DVI-D
	(8)	SHUTTER	ВЫКЛ	ВКЛ
$(1) \rightarrow (5)$	(9)	ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮ- ЧЕНО	Управление с помо- щью пульта дис- танционного управ- ления	Управление с по- мощью подключе- ния через внешний контакт

Внимание

- Во время управления замкните контакты (1) и (9) накоротко.
- Когда контакты (1) и (9) замкнуты накоротко, следующие кнопки на панели управления и пульте дистанционного управления отключены. Команды для RS-232C и функции сети, соответствующие данным функциям, также отключены.
 Кнопка включения питания <|>, кнопка питания в режиме ожидания <0>, кнопка <SHUTTER>
- Если контакты (1) и (9) замкнуты накоротко, а затем любые контакты с (3) по (7) замкнуты с контактом (1), следующие кнопки на панели управления и пульте дистанционного управления отключены. Команды для RS-232C и функции сети, соответствующие данным функциям, также отключены.

- Кнопка включения питания <|>, кнопка питания в режиме ожидания <0>, кнопка <RGB1>, кнопка <RGB2>, кнопка <DIGITAL LINK>, кнопка <DVI-D>, кнопка <HDMI>, кнопка <SDI 1/2> или кнопка <SDI>, кнопка <INPUT MENU>, кнопка <SHUTTER>

Примечание

Настройки контактов с (2) по (8) можно изменить, установив для параметра [РЕЖИМ REMOTE2] значение [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ].
 (➡ стр. 158)

Список комбинаций при использовании двух окон

- ✓: возможна комбинация Р IN Р (картинка в картинке)
- ▲: комбинация P IN P (картинка в картинке) возможна при той же частоте
- -: комбинация P IN P (картинка в картинке) недоступна

		Вспомогательное окно						
			RGB1				RGB2	
Главное окно		Неподвиж- ное изо- бражение	Кино- фильм*¹	Y/C	Видео	Неподвиж- ное изо- бражение	Кино- фильм*¹	
	Сигнал непод- вижного изобра- жения	_	_	_	_	1	1	
Вход RGB1	Сигнал кино- фильма*1	—	—	_	—	<i>✓</i>		
	Сигнал Ү/С	_	—	—	—	✓		
	Видеосигнал	_	_	—	—	1		
Вход RGB2	Сигнал непод- вижного изобра- жения	1	1	1	1	_	_	
	Сигнал кино- фильма*1	1				—		
Вход DVI-D	Сигнал непод- вижного изобра- жения* ²	1	1	\$	1	1	\$	
	Сигнал кино- фильма* ³	1				<i>✓</i>		
Вход HDMI	Сигнал непод- вижного изобра- жения* ²	1	1	1	1	1	>	
	Сигнал кино- фильма* ³	1				1		
Вход SDI1		1				1		
Вход	SDI2	1				1		
Двойной режим SDI*₄		_	_			_	_	

				Вспо	могательное	окно		
		DV	I-D	HD	MI			
Главное окно		Неподвиж- ное изо- бражение* ²	Кино- фильм* ³	Неподвиж- ное изо- бражение* ²	Кино- фильм*³	SDI1	SDI2	Двоинои режим SDI*₄
	Сигнал непод- вижного изобра- жения	1	1	1	1	1	1	—
Вход RGB1	Сигнал кино- фильма ^{∗1}	1		1				—
	Сигнал Ү/С	1		1				
	Видеосигнал	1		 ✓ 				
Bход RGB2	Сигнал непод- вижного изобра- жения	~	<i>√</i>	~	1	<i>s</i>	1	_
	Сигнал кино- фильма*1	~		✓				_
Вход DVI-D	Сигнал непод- вижного изобра- жения* ²	_	_	~	\checkmark	<i>✓</i>	_	
	Сигнал кино- фильма* ³	—	—	<i>✓</i>			—	_
Вход HDMI	Сигнал непод- вижного изобра- жения* ²	1	1	_	—	—	1	—
	Сигнал кино- фильма* ³	1		_	—	—		—
Вход SDI1		1		_	_	_		_

228 - РУССКИЙ

Глава 6 Приложение — Техническая информация

		Вспомогательное окно											
	DV	′I-D	HD			Пройной							
Главное окно	Неподвиж- ное изо- бражение* ²	Кино- фильм* ³	Неподвиж- ное изо- бражение* ²	Неподвиж- ное изо- бражение ¹² Кино- фильм ^{*3}		SDI2	режим SDI*₄						
Вход SDI2	Вход SDI2 — —		1			—	—						
Двойной режим SDI*₄					—	_	—						

*1 480i, 480p, 576i, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24sF, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/50p, 1080/60p

*2 640 x 480 - 1 920 x 1 200

Непрерывный сигнал, ширина спектра: от 25 MHz до 162 MHz

*З Поддерживает только 480р, 576р, 720/60р, 720/50р, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24sF, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/50p и 1080/60p

*4 Двойной режим HD-SDI, двойной режим 3G-SDI

Примечание

- В комбинации ▲, если Р IN Р функция используется с сигналами разных частот, изображения во вспомогательном окне не отображаются.
- При комбинации сигнала DIGITAL LINK и других входных сигналов изображения не могут отображаться в Р IN Р.

Пароль устройства управления

Чтобы инициализировать пароль, обратитесь к дистрибьютору.

Комплект обновления

Если применяется дополнительный Комплект обновления (модель: ET-UK20), расширяются следующие функции.

Функция	Стандартное состояние	Если применяется Комплект обновления
Диапазон настройки [ВЕР- ТИКАЛЬНАЯ ТРАПЕЦИЯ]	Максимум ±40°*1	Максимум ±45°*1
Диапазон настройки [ГОРИ- ЗОНТАЛЬНАЯ ТРАПЕЦИЯ]	Максимум ±15°*1	Максимум ±40°*1
Диапазон настройки [НЕЛИ- НЕЙНОСТЬ]	Вертикальная дуга, максимум ±50°1 Горизонтальная дуга, максимум ±50°1	Вертикальная дуга, максимум ±100°1 Горизонтальная дуга, максимум ±100°1
[ПОЛЬЗОВ.МАСКИРОВА- НИЕ]	Нельзя использовать.	Изображение может быть замаскировано в до- полнительной форме.
[ПК-КОРРЕКЦИЯ] из [НЕ- РАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ]	Нельзя использовать.	Коррекция неравномерности яркости и цвета по всему экрану.

*1 Диапазон настройки меню. Информацию о возможном диапазоне проецирования см. в разделе «Диапазон проецирования [ГЕОМЕТРИЯ]» (+ стр. 45).

Список совместимых сигналов

В следующей таблице указаны видеосигналы, совместимые с проектором.

• На форматы указывают следующие символы.

- V: VIDEO, Y/C
- R: RGB
- Y: YC_BC_R/YP_BP_R
- D: DVI-D
- H: HDMI
- S: SDI

Совместимый сиг-	Разрешение	Частота рова	а скани- ания	Ширина	на		орячее	подклі	очение	Ч
нал	(в точках)	Гор.	Верт.	спектра	Формат			DVI-D		
		(kHz)	(Hz)	(MHZ)		RGB2	EDID1	EDID2	EDID3	HDMI
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15,7	59,9	_	V	_	_	_	_	_
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15,6	50,0	_	V	_	_	_	_	_
525i (480i)	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y/S*2		_	_	_	_
625i (576i)	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y/S*2	_	_	_	—	_
525i (480i)	720 (1440) x 480i⁺₃	15,7	59,9	27,0	D/H	—	—	—	_	—
625i (576i)	720 (1440) x 576i*3	15,6	50,0	27,0	D/H	—	_		_	—
525p (480p)	720 x 483	31,5	59,9	27,0	R/Y/D/H	—	1	—	1	1
625p (576p)	720 x 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/D/H	—	1	—	1	 Image: A set of the set of the
750 (720)/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	R/Y/D/H/S*2	_	1	—	~	~
750 (720)/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/D/H/S*2		1	_	~	~
1125 (1080)/60i*4	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	R/Y/D/H/S	_	1	_	1	1
1125 (1080)/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/D/H/S	_	1	_	1	1
1125 (1080)/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	R/Y/D/H/S		1	_	1	1
1125 (1080)/24sF	1 920 x 1 080i	27,0	48,0	74,3	R/Y/D/H/S	—	_	_	_	_
1125 (1080)/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/D/H/S	_	1	_	1	_
1125 (1080)/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	R/Y/D/H/S	_	_	_	_	_
1125 (1080)/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/D/H/S		1	_	1	1
1125 (1080)/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/D/H/S		1	_	1	1
2K/24p	2 048 x 1 080	27,0	24,0	74,3	S*5	—	_	_	_	_
2K/24sF	2 048 x 1 080	27,0	24,0	74,3	S*5		_	_	_	_
2K/48p	2 048 x 1 080	54,0	48,0	148,5	S*6		_	_	—	_
2K/50p	2 048 x 1 080	56,3	50,0	148,5	S*6	_	_	—	—	_
2K/60p	2 048 x 1 080	67,5	60,0	148,5	S*6	—	—	—	_	_
640 x 400	640 x 400	31,5	70,1	25,2	R/D/H	—	—	—	_	—
040 X 400	640 x 400	37,9	85,1	31,5	R/D/H				—	—
	640 x 480	31,5	59,9	25,2	R/D/H	1	1	1	1	1
	640 x 480	35,0	66,7	30,2	R/D/H					—
640 x 480	640 x 480	37,9	72,8	31,5	R/D/H	1		1	1	1
	640 x 480	37,5	75,0	31,5	R/D/H	1	—	1	1	\checkmark
	640 x 480	43,3	85,0	36,0	R/D/H	_			—	—
	800 x 600	35,2	56,3	36,0	R/D/H	1	—	1	1	1
	800 x 600	37,9	60,3	40,0	R/D/H	1	_	1	1	1
800 x 600	800 x 600	48,1	72,2	50,0	R/D/H	1	_	1	1	1
	800 x 600	46,9	75,0	49,5	R/D/H	1		1	1	1
	800 x 600	53,7	85,1	56,3	R/D/H	_	_	_	_	_
832 x 624	832 x 624	49,7	74,6	57,3	R/D/H	1	_	1	1	1

Совместимый сиг-	Разрешение	Частота	а скани- ания	Ширина		ſ	орячее	подклі	очение	'1
нал	(в точках)	Гор.	Верт.	спектра	Формат			DVI-D		
		(kHz)	(Hz)	(IVIHZ)		RGB2	EDID1	EDID2	EDID3	HDMI
	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	R/D/H	_	_	_	_	
	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	R/D/H	1	_	1	1	1
	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	R/D/H	1	_	1	1	1
	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	R/D/H	1	_	1	1	1
1024 x 768	1 024 x 768	65,5	81,6	86,0	R/D/H	_	_	_	_	_
	1 024 x 768	68.7	85.0	94.5	R/D/H	_	_	_	_	_
	1 024 x 768*7	81,4	100,0	113,3	R/D/H	_	_	_	_	_
	1 024 x 768*7	98,8	120,0	139,1	R/D/H	1	_	1	1	1
	1 152 x 864	53.7	60.0	81.6	R/D/H	_	_		_	_
	1 152 x 864	64.0	70.0	94.2	R/D/H	_	_	_	_	_
1152 x 864	1 152 x 864	67.5	74.9	108.0	R/D/H	_	_		_	_
	1 152 x 864	77.1	85.0	119.7	R/D/H	_	_	_	_	_
1152 x 870	1 152 x 870	68.7	75.1	100.0	R/D/H	1	_	1	1	1
	1 280 x 720	37.1	49.8	60.5	R/D/H	_	_	_	_	_
	1 280 x 720	44.8	59.9	74 5	R/D/H	_	_			_
1280 x 720	1 280 x 720*7	76.3	100.0	131.8	R/D/H		_			_
	1 280 x 720*7	92.6	120.0	161.6	R/D/H	_	_			_
	1 280 x 768	39.6	49.9	65.3	R/D/H		_			_
	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	R/D/H		_	_		
1280 x 768	1 280 x 768*8	47.0	60.0	68.3	R/D/H					
1200 x 700	1 280 x 768	60.3	74.9	102.3	R/D/H					
	1 280 x 768	68.6	84.8	117.5	R/D/H					
	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	R/D/H					
	1 280 x 800	41,5	50,0	83.5	R/D/H					
1280 x 800	1 280 x 800*8	49.7	59,0	71.0	R/D/H					
1200 x 000	1 280 x 800	62.8	74.9	106.5	R/D/H					
	1 280 x 800	71.6	84.9	122.5	R/D/H					
1280 x 960	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	R/D/H					
1200 x 300	1 280 x 1 024	52.4	50.0	88.0	R/D/H					_
	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	R/D/H					_
	1 280 x 1 024	72.3	66.3	125.0	R/D/H	_	_			_
1280 x 1024	1 280 x 1 024	78.2	72.0	135.1	R/D/H		_			
	1 280 x 1 024	80.0	75.0	135.0	R/D/H		_	1	./	./
	1 280 x 1 024	91.1	85.0	157.5	R/D/H		_	-		_
	1 366 x 768	39.6	49.9	69.0	R/D/H		_			_
1366 x 768	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	R/D/H		_	_		
	1 400 x 1 050	54 1	50.0	99.9	R/D/H	_	_			_
	1 400 x 1 050	64.0	60.0	108.0	R/D/H		_			_
	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	R/D/H		_		./	./
1400 x 1050	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	R/D/H		_			_
	1 400 x 1 050	78.8	72.0	149.3	R/D/H					_
	1 400 x 1 050	82.2	75.0	155.9	R/D/H	_	_			
	1 440 x 900	46.3	49.9	86.8	R/D/H					_
1440 x 900	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	R/D/H	_	_			
	1 600 x 900	46.4	49.9	96.5	R/D/H		_			_
1600 x 900	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	R/D/H		_		./	./
	1 600 x 1 200	61.8	49.9	131.5	R/D/H		_			•
1600 x 1200	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	R/D/H					./
	1 680 x 1 050	65 3	60.0	146.3	R/D/H	• -		• -	• •	•
1680 x 1050	1 680 x 1 050	54 1	50.0	119 5	R/D/H	_		_	_	
	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5	R/D/H					
1920 x 1080	1 920 x 1 080*8	66.6	59.9	138.5	R/D/H	_	_	_	_	
	1 920 x 1 080*9	67.2	60.0	173.0	R	-		_	_	

Глава 6 Приложение — Техническая информация

Глава 6	Приложение —	Техническая	информация
---------	--------------	-------------	------------

Совместимый сиг- нал	Разрешение	Частота рова	а скани- ания	Ширина		Горячее подключение*1							
	(в точках)	Гор.	Верт.	спектра	Формат	DCD2		прмі					
		(kHz) (Hz)		(141112)		RGDZ	EDID1	EDID2	EDID3				
	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	R/D/H	—		—	—				
1920 x 1200	1 920 x 1 200*8	74,0	60,0	154,0	R/D/H	1	_	1	√ *10	√ *10			
	1 920 x 1 200*9	74,6	59,9	193,3	R	_	_	_	—	_			

*1 Сигналы, отмеченные символом ✓ в колонках «горячее подключение», описаны в разделе EDID проектора (расширенные данные идентификации дисплея). Возможен ввод сигнала, который не отмечен символом ✓ в колонках «горячее подключение», но имеет данные в колонке формата. Для сигналов, не отмеченных символом ✓ в колонках «горячее подключение», возможна ситуация, когда разрешение невозможно выбрать на компьютере, несмотря на то, что проектор поддерживает его.

*2 Только для соединения одинарного режима

*3 Только сигнал Pixel-Repetition (ширина спектра 27,0 MHz)

*4 При поступлении сигнала 1125 (1035)/60і он отображается как сигнал 1125 (1080)/60і.

*5 Поддерживается двойной режим HD-SDI.

*6 Поддерживается двойной режим3G-SDI.

*7 Изображение отображается как изображение 3D в формате чередования кадров, когда для параметра [ФОРМАТ СИГНАЛА 3D] установлено значение [АВТО]. Чтобы отобразить изображения в 2D, установите для параметра [ФОРМАТ СИГНАЛА 3D] значение [NATIVE].

*8 VESA CVT-RB (Reduced Blanking)-совместимый

*9 Производит выборку пикселей в цепи обработки изображения и проецирует изображение.

*10 Только для PT-RZ12K

Примечание

• Сигнал с другим разрешением преобразуется в количество отображаемых точек. Количество отображаемых точек имеет следующие значения.

- PT-RZ12K: 1 920 x 1 200

- PT-RS11K: 1 400 x 1 050

• Символ «і», стоящий после разрешения, обозначает чередующийся сигнал.

• При подаче чередующихся сигналов на проецируемом изображении может возникнуть мерцание.

Входной совместимый сигнал DIGITAL LINK аналогичен входному совместимому сигналу HDMI.

Список сигналов одновременного входа, совместимых с 2D

В следующей таблице указаны видеосигналы, совместимые с форматом одновременного входа (2D), которые могут воспроизводиться проектором.

2D-совместимый	Разрешение	Частота	а скани- ания	Ширина спектра		
сигнал	(в точках)	Гор. (kHz)	Верт. (Hz)	(MHz)	HDMI/DVI	50175012
1080/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	✓	✓
1080/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	1	1
1266 × 769	1 366 x 768	39,6	49,9	69,0	1	—
1300 X 700	1 366 x 768	47,7	59,8	85,5	1	—
1400 × 1050	1 400 x 1 050	54,1	50,0	99,9	1	—
1400 X 1050	1 400 x 1 050	65,3	60,0	121,8	1	—
1000 × 1000	1 920 x 1 080	55,6	49,9	141,5	1	—
1920 X 1080	1 920 x 1 080	66,6	59,9	138,5	✓	—
1000 × 1000	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	1	—
1920 X 1200	1 920 x 1 200	74,0	60,0	154,0	1	—

Список совместимых сигналов 3D

В следующей таблице указаны видеосигналы, совместимые с форматом 3D, которые могут воспроизводиться проектором.

- Приведенные в таблице сокращения названий форматов ввода и форматов 3D имеют следующие значения.
 - FP: формат Frame Packing
 - SBS: формат Side-by-Side
 - ТВ: формат Top-and-Bottom
 - LBL: построчный формат
 - FS: формат чередования кадров
 - 3G: формат одновременного действия 3G-SDI уровня В
 - H-D: формат одновременного действия ввода HDMI и DVI-D
 - R1-2: формат одновременного действия ввода RGB1 и RGB2
 - S1-2: формат одновременного действия ввода SDI1 и SDI2

3D-совместимый	Разрешение	Частота ва	сканиро- ния	Ширина		HD	MI			DV	′I-D	
сигнал	(в точках)	Гор. (kHz)	Верт. (Hz)	спектра (MHz)	FP	SBS*1	тв	FS	SBS*1	тв	LBL	FS
720/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	1	1	1	_	1	1	1	_
720/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	1	1	1	_	1	1	1	—
1080/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	1	1	_	_	1	1	_	_
1080/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	1	1	_	_	1	1	_	_
1080/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	1	1	1	_	1	1	—	—
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27,0	24,0	74,3	_	_	_	_	1	1	—	_
1080/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	_	_	_	_	\checkmark	~	—	_
1080/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	—	_	_	—	\checkmark	\checkmark	—	
1080/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	—	1	1	—	1	~	—	
1080/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	—	1	1	—	 Image: A start of the start of	~	—	
640 x 480	640 x 480	31,5	59,9	25,2	—	—	—	—	 Image: A second s	_	—	
800 x 600	800 x 600	37,9	60,3	40,0	—	—	—	—	 Image: A second s	_	—	
	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	—	—	—	—	1	_	—	_
1024 × 769	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	—	_	—	_	1	_	—	
1024 X 700	1 024 x 768	81,4	100,0	113,3	—	_	—	1	—	_	—	\checkmark
	1 024 x 768	98,8	120,0	139,1	—	_	—	1	—	—	_	\checkmark
1152 x 864	1 152 x 864	53,7	60,0	81,6	—	_	—	_	\checkmark	—	—	—
	1 280 x 720	37,1	49,8	60,5					1		_	
1280 x 720	1 280 x 720	44,8	59,9	74,5					1			
1200 x 720	1 280 x 720	76,3	100,0	131,8				1			_	\checkmark
	1 280 x 720	92,6	120,0	161,6				1	_	_	_	\checkmark
	1 280 x 768	39,6	49,9	65,3			_		1	_	_	—
1280 x 768	1 280 x 768	47,8	59,9	79,5			_		1	—	_	—
	1 280 x 768*2	47,4	60,0	68,3			—		1	—	—	—
	1 280 x 800	41,3	50,0	68,0			—		1	—	_	—
1280 x 800	1 280 x 800	49,7	59,.8	83,5			—		1	—		—
	1 280 x 800*2	49,3	59,9	71,0			_		1		_	—
1280 x 960	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0					1		—	_
1280 x 1024	1 280 x 1 024	52,4	50,0	88,0					1		—	_
1200 × 1024	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0					1		—	_
1366 x 768	1 366 x 768	47,7	59,8	85,5					1	_	—	_
1000 x 700	1 366 x 768	39,6	49,9	69,0					1		—	
	1 400 x 1 050	54,1	50,0	99,9					1			
1400 x 1050	1 400 x 1 050	64,0	60,0	108,0					1		—	
1700 X 1000	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6					1		—	—
	1 400 x 1 050	65,3	60,0	121,8					1	_	—	—
1440 × 900	1 440 x 900	55,9	59,9	106,5					1			—
1770 X 000	1 440 x 900	46,3	49,9	86,8	—	—	—	—	1	—	—	—

Глава 6	Приложение —	Техническая	информация
---------	--------------	-------------	------------

3D-совместимый	Разрешение	Частота ва	сканиро- ния	Ширина		HD	мі			DVI-D					
сигнал	(в точках)	Гор. (kHz)	Верт. (Hz)	спектра (MHz)	FP	SBS*1	тв	FS	SBS*1	тв	LBL	FS			
1600 × 000	1 600 x 900	46,4	49,9	96,5	_	_	_	_	1	—	—	—			
1600 X 900	1 600 x 900	55,9	60,0	119,0	_	_	—	—	1	—	—	—			
1600 x 1200	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	_	_	—	—	1	—	—	—			
1600 X 1200	1 600 x 1 200	61,8	49,9	131,5	_	_	—	—	1	—	_	—			
1680 × 1050	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	—	_	—	—	1	—	—	—			
1060 X 1050	1 680 x 1 050	54,1	50,0	119,5	—	_	_	—	1	—	—	—			
1020 × 1020	1 920 x 1 080	55,6	49,9	141,5	—	_	_	—	1	—	—	—			
1920 X 1060	1 920 x 1 080*2	66,6	59,9	138,5	—	_	—	—	1	—	—	—			
1020 × 1200	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	_	_	_	_	1	_	_	_			
1920 X 1200	1 920 x 1 200*2	74,0	60,0	154,0	_	_	_	_	1	_	1	_			

*1 Поддерживает половину.
*2 Соответствие стандарту VESA CVT RB (Reduced Blanking)

3D-совместимый	Разрешение	Частота	а скани- ания	Ширина	R	GB1/	RGB	2		SDI1/	SDI2			D1 2	61.2
сигнал	(в точках)	Гор. (kHz)	Верт. (Hz)	(MHz)	SBS*1	тв	LBL	FS	SBS*1	тв	LBL	3G	п-บ	R I-2	31-2
720/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	1	1	1	_	1	1	1	1	1	1	1
720/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	1	1	1	_	1	1	1	1	1	1	1
1080/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	1	1	_	_	1	1	—	1	1	1	1
1080/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	1	1	—	_	1	1	—	1	1	1	1
1080/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	1	1	—	_	1	1	—	1	1	1	1
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27,0	24,0	74,3	1	1	—	_	1	1	—	1	1	1	1
1080/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	1	1	—	_	1	1	—	1	1	1	1
1080/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	1	1	—	_	1	1	—	1	1	1	1
1080/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	1	1	—	_	1	1	—	_	1	1	1
1080/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	1	1	—	_	1	1	—	_	1	\checkmark	1
640 x 480	640 x 480	31,5	59,9	25,2	1	_	—	_	_	_	—	_	_	_	—
800 x 600	800 x 600	37,9	60,3	40,0	1	_	—	_	_	_	—	_	_	_	—
	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	_	—
4004700	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	1	_	—	_	—	_	—	_	—	_	—
1024 X 768	1 024 x 768	81,4	100,0	113,3	_	—	—	1	—	_	—	—	_	_	—
	1 024 x 768	98,8	120,0	139,1	_	—	—	1	_	_	—	_	_	_	—
1152 x 864	1 152 x 864	53,7	60,0	81,6	1	_	_	_	—	_	—	_	—	_	—
	1 280 x 720	37,1	49,8	60,5	1	_	_	_	—	_	—	_		_	—
1000 × 700	1 280 x 720	44,8	59,9	74,5	1	—	—	—	—	_	—	_	—	_	—
1200 x 720	1 280 x 720	76,3	100,0	131,8	_	—	—	1	—	—	—	_	—	_	—
	1 280 x 720	92,6	120,0	161,6	_	—	—	1	—	—	—	_	—	_	—
	1 280 x 768	39,6	49,9	65,3	1	—	—	—	—	—	—	_	—	_	—
1280 x 768	1 280 x 768	47,8	59,9	79,5	1	—	—	—	—	—	—	_	—	_	—
	1 280 x 768*2	47,4	60,0	68,3	1	—	—	—	—	—	—	_	—	_	—
	1 280 x 800	41,3	50,0	68,0	1	—	—	—	—	—	—	_	—	_	—
1280 x 800	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	_	—
	1 280 x 800*2	49,3	59,9	71,0	1	—	—	—	—	—	—	_	—	_	—
1280 x 960	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	1	_	—	_	—	_	_	_	_	_	—
1000 × 1004	1 280 x 1 024	52,4	50,0	88,0	1	_	_	_	_	_	—	_	—	_	—
1280 X 1024	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	1	—	—	—	—	—	—	_	—	_	—
1000 × 700	1 366 x 768	47,7	59,8	85,5	1	—	—	—	—	—	—	_	—	—	—
1300 x 700	1 366 x 768	39,6	49,9	69,0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	_	—
	1 400 x 1 050	54,1	50,0	99,9	1	—	—	—	—	_	—	_	1	\checkmark	—
1400 × 1050	1 400 x 1 050	64,0	60,0	108,0	1	_	_	_	_	_	_	—	1	1	
1400 X 1050	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6	1	_	_	_	_	_	—	—	1	1	_
	1 400 x 1 050	65,3	60,0	121,8	1	_	_	_	_	_	_	_	1	\checkmark	_

3D-совместимый	Разрешение	Частота скани- рования		Ширина	F	RGB1	RGB:	2		SDI1/	SDI2			D4 2	64.0
сигнал	(в точках)	Гор. (kHz)	Верт. (Hz)	(MHz)	SBS*1	тв	LBL	FS	SBS*1	тв	LBL	3G	п- D	K1-2	51-2
1110 × 000	1 440 x 900	55,9	59,9	106,5	1	—	_	—	_	-	—	—	_	_	—
1440 X 900	1 440 x 900	46,3	49,9	86,8	1	—	_	—	_	—	—	_	_	—	—
1000 × 000	1 600 x 900	46,4	49,9	96,5	1	—	_	—	_	—	—	_	_	—	—
1600 X 900	1 600 x 900	55,9	60,0	119,0	1	—	_	—	_	—	—	_	_	—	—
1000 1000	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	1	—	_	—	_	—	—	—	_	—	—
1600 x 1200	1 600 x 1 200	61,8	49,9	131,5	1	—	_	—	_	—	—	—	_	—	—
4000 4050	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	1	—	—	—	_	—	—	—	_	—	—
1680 X 1050	1 680 x 1 050	54,1	50,0	119,5	1	—	—	—	_	—	—	—	_	—	—
4000 4000	1 920 x 1 080	55,6	49,9	141,5	1	—	—	—	_	—	—	—	_	—	—
1920 X 1080	1 920 x 1 080*2	66,6	59,9	138,5	1	—	—	—	_	—	-	—	_	—	—
4000 4000	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	1	_	_	—	_	—	—	_	1	1	_
1920 X 1200	1 920 x 1 200*2	74,0	60.0	154,0	1	_	1	_	_	_	_	_	1	1	_

Глава 6 Приложение — Техническая информация

*1 Поддерживает половину.
*2 Соответствие стандарту VESA CVT RB (Reduced Blanking)

Примечание

• Входной совместимый сигнал DIGITAL LINK аналогичен входному совместимому сигналу HDMI.

Технические характеристики

Далее приведены технические характеристики проектора.

Электропитание		100 V – 240 V ~ (100 V – 240 V переменного тока), 50 Hz/60 Hz		
Потребляемая мощность		1 200 W (12,0 A – 6,0 A)		
		Для параметра [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] выбрано значение [ЭКО]: 0.3 W		
		Для параметра [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] выбрано значение [НОРМАЛЬНЫЙ]: 4 W		
	Размер	PT-RZ12K	24,4 mm (0,96") (соотношение сторон 16:10)	
DLP-чип		PT-RS11K	24,1 mm (0,95") (соотношение сторон 4:3)	
	Система ото- бражения	DLP-чип х 3, для системы проецирования DLP		
	Количество пикселей	PT-RZ12K	2 304 000 пикселей (1 920 x 1 200 точек)	
		PT-RS11K	1 470 000 пикселов (1 400 x 1 050 точек)	
Объектив		Дополнительный		
Источник света		Лазерный, 2-блочный		
Светоотдача	a*1	12 000 lm (ANSI)		
Коэффициент контрастно- сти*1		20 000:1 (когда для параметра [ДИНАМ. КОНТРАСТ] установлено значение [3])		
Система цвета		7 стандартов (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)		
Размер проецируемого изо- бражения		От 1,78 m (70") до 25,40 m (1 000") ²		
Соотношени	ие сторон изо-	PT-RZ12K	16:10	
бражения		PT-RS11K	4:3	
Способ про	ецирования	[ПРЯМОЕ,ПОТОЛОК], [ПРЯМОЕ,ПОЛ], [ОБРАТНОЕ,ПОТОЛОК], [ОБРАТНОЕ,ПОЛ]		
Длина шнура питания		3,0 m (118-1/8")		
Корпус		Литой пластмассовый		
	Ширина	578 mm (22-3/4")		
Размеры	Высота	270 mm (10-5/8") (без ножек)		
	Глубина	725 mm (28-17/32") (без выступа)		
Масса		Прибл. 44,0 kg (96,9 фунта) ⁻³		
Уровень шу	ма*1	43 dB		
	Класс лазера	Класс 1 (IEC/EN 60825-1:2014)		
Класси- фикация лазера	Группа риска [,] 4	ET-D75LE6, ET-D75LE10, ET-D75LE20, ET-D75LE50, ET-D75LE90	Группа риска 2 (IEC 62471-5:2015)	
		ET-D75LE30, ET-D75LE40, ET-D75LE8	Группа риска 3 (IEC 62471-5:2015)	
Условия	Температура рабочей среды	От 0 °С (32 °F) до 50 °С (122 °F)*5*6		
эксплуата- ции	Влажность ра- бочей среды	От 10 % до 80 % (без конденсации)		
Пульт дис- танционно- го управ- ления	Электропитание	3 V пост. тока (2 батареи AA/R6/LR6)		
	Радиус дей- ствия	В пределах приблизительно 30 m (98'5") (при работе непосредственно перед приемником сигнала)		
	Масса	150 g (5,3 унций) (с батареями)		
	Размеры	Ширина: 47,5 mm (1-7/8"), высота: 181,5 mm (7-5/32"), глубина: 27,5 mm (1-3/32")		

*1 Измерения, условия измерения и метод обозначения соответствуют международным стандартам ISO21118.

*2 При использовании устройства Вариообъектив (модель: ET-D75LE8) размер проецируемого изображения для максимального расстояния проецирования составляет от 1,78 m (70") до 15,24 m (600"). При использовании устройства Объектив с фиксированным фокусом (модель: ET-D75LE90) размер проецируемого изображения для максимального расстояния проецирования составляет от 3,05 m (120") до 15,24 m (600").

*3 Среднее значение. Масса отличается в зависимости от продукта.

*4 Группа риска зависит от проекционного отношения при фактических условиях использования.

Если проекционное отношение составляет 2,4:1 или меньше: Группа риска 2
 Если проекционное отношение превышает 2,4:1: Группа риска 3

*5 При использовании проектора на высоте от 1 400 m (4 593') до 4 200 m (13 780') над уровнем моря температура рабочей среды должна находиться в пределах от 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F). Однако, когда для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] установлено значение [ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] или [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3], температура рабочей среды должна находиться в пределах от 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F), а при использовании устройства Дымопоглощающий фильтр температура должна составлять от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).

Когда для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] установлено значение [ЭКО], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] или [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3], проектор нельзя использовать на высоте 2 700 m (8 858') или выше над уровнем моря. При использовании устройства Дымопоглощающий фильтр проектор нельзя использовать на высоте 1 400 m (4 593') или выше над уровнем моря.

- *6 Когда для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] установлено значение [НОРМАЛЬНЫЙ], а температура рабочей среды превышает указанное значение, светоотдача может уменьшиться для защиты проектора.
 - При использовании проектора на высоте ниже, чем 2 700 m (8 858') над уровнем моря: 35 °C (95 °F)

 При использовании проектора на высоге тилю, чем 2 чести (с сесе) пад уревнем моря: се с (се ч)
 При использовании проектора на высоге от 2 700 m (8 858') до 4 200 m (13 780') над уровнем моря: 25 °C (77 °F)
 Когда для параметра [РЕЖИМ РАБОТЫ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [НАСТРОЙКА РАБОТЫ] установлено значение [ЭКО],
 [БОЛЬШОЙ РЕСУРС1], [БОЛЬШОЙ РЕСУРС2] или [БОЛЬШОЙ РЕСУРС3], а температура рабочей среды превышает 35 °C (95 °F), светоотдача может уменьшиться для защиты проектора.

■ Допустимая частота сканирования

Для получения информации о типах видеосигналов, которые можно использовать с проектором, см. раздел «Список совместимых сигналов» (→ стр. 230).

Для видеосигнала, сигнала Ү/С	По горизонтали: 15,75 kHz, по вертикали: 60 Hz; по горизонтали: 15,63 kHz, по вертикали: 50 Hz		
Для сигнала RGB	Гор.: от 15 kHz до 100 kHz, верт.: от 24 Hz до 120 Hz Система PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning)		
	• Ширина спектра: до 162 MHz		
Для сигнала ҮС _в С _к /ҮР _в Р _к	 525i (480i) Гор.: 15,73 kHz, верт.: 59,94 Hz 525p (480p) Гор.: 31,47 kHz, верт.: 59,94 Hz 750 (720)/60p Гор.: 45 kHz, верт.: 60 Hz 1125 (1035)/60i Гор.: 33,75 kHz, верт.: 60 Hz 1125 (1080)/50i Гор.: 28,13 kHz, верт.: 50 Hz 1125 (1080)/24sF Гор.: 27 kHz, верт.: 48 Hz 1125 (1080)/30p Гор.: 33,75 kHz, верт.: 30 Hz 1125 (1080)/50p Гор.: 56,25 kHz, верт.: 50 Hz Разъемы SYNC/HD и VD не поддер 	 625i (576i) Гор.: 15,63 kHz, верт.: 50 Hz 625p (576p) Гор.: 31,25 kHz, верт.: 50 Hz 750 (720)/50p Гор.: 37,5 kHz, верт.: 50 Hz 1125 (1080)/60i Гор.: 33,75 kHz, верт.: 60 Hz 1125 (1080)/24p Гор.: 27 kHz, верт.: 24 Hz 1125 (1080)/25p Гор.: 28,13 kHz, верт.: 25 Hz 1125 (1080)/60p Гор.: 67,5 kHz, верт.: 60 Hz 	
Для сигнала DVI-D	 Разъемы SYNC/HD и VD не поддерживают з-знач. SYNC. 525i (480i)°1, 625i (576i)°1, 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p Воспроизводимое разрешение: от 640 x 480 до 1 920 x 1 200 (без чередования строк) 		
Для сигнала HDMI	 Ширина спектра. 01 25 мнг2 до 102 мнг2 525i (480i)*1, 625i (576i)*1, 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p Воспроизводимое разрешение: от 640 x 480 до 1 920 x 1 200 (без чередования строк) 		
	• Ширина спектра. от 25 МН2 до 162 Сигнал SD-SDI Одинарный сигнал HD-SDI	Соответствие стандарту SMPTE ST 259 YC _B C _R 4:2:2 10-бит 480i, 576i Соответствие стандарту SMPTE ST 292 YP _B P _R 4:2:2 10-бит 720/50p, 720/60p, 1035/60i, 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sE 1080/20p	
Для сигнала SDI	Сигнал двойного режима HD-SDI	Соответствие стандарту SMPTE ST 372 RGB 4:4:4 12-бит/10-бит 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, 2048 x 1080/24p, 2048 x 1080/24sF X'Y'Z' 4:4:4 12-бит 2048 x 1080/24p, 2048 x 1080/24sF	
	Сигнал 3G-SDI	Соответствие стандарту SMPTE ST 424 YP _B P _R 4:2:2 10-бит 1080/50p, 1080/60p RGB 4:4:4 12-бит/10-бит 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p	
	Сигнал двойного режима 3G-SDI	Соответствие стандарту SMPTE ST 425 YP _B P _R 4:4:4 12-бит/10-бит 1080/60p, 1080/50p, 2048 x 1080/60p, 2048 x 1080/50p, 2048 x 1080/48p RGB 4:4:4 12-бит/10-бит 1080/60p, 1080/50p, 2048 x 1080/60p, 2048 x 1080/50p, 2048 x 1080/48p	

*1 Только сигнал Pixel-Repetition (ширина спектра 27,0 MHz)

Примечание

• Входной совместимый сигнал DIGITAL LINK аналогичен входному совместимому сигналу HDMI.

Разъем

	1 набор (BNC x 5 (RGB/YP _B P _R /YC _B C _R /YC/VIDEO x 1))			
	Сигнал RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC O	N GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
		SYNC/HD	Высокое сопротивление TTL, автоматическая по- ложительная/отрицательная полярность	
Разъем <rgb 1="" in=""></rgb>		VD	Высокое сопротивление TTL, автоматическая по- ложительная/отрицательная полярность	
	Сигнал ҮР _в Р _к	Y: 1,0 V [p-p], включая сигнал синхронизации, P _B P _R : 0,7 V [p-p], 75 Ω		
	Сигнал Ү/С	Y: 1,0 V [p-p], c: 0,286 V [p-p] 75 Ω		
	Сигнал VIDEO	1,0 V [p-p] 75 Ω		
	1 набор, высокой плотности D-Sub 15 р (гнездо)			
	Сигнал RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC O	N GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
Разъем <rgb 2="" in=""></rgb>		SYNC/HD	Высокое сопротивление TTL, автоматическая по- ложительная/отрицательная полярность	
		VD	Высокое сопротивление TTL, автоматическая по- ложительная/отрицательная полярность	
	Сигнал ҮР _в Р _к	Y: 1,0 V [p-p], включая си	игнал синхронизации, Р _в Р _R : 0,7 V [p-p], 75 Ω	
Разъем <dvi-d in=""></dvi-d>	1 набор, DVI-D 24 р, одинарный, соответствие стандарту DVI 1.0, совместимость с HDCP			
Разъем <hdmi in=""></hdmi>	1 набор, HDMI 19 контактов, совместимый с HDCP, совместимый с Deep Color			
	1 набор (BNC)			
	Сигнал SD-SDI	Соответствие стандарту	SMPTE ST 259	
	Сигнал HD-SDI	Соответствие стандарту	SMPTE ST 292	
Разъем <sdi 1="" in=""></sdi>	Сигнал 3G-SDI	Соответствие стандарту	SMPTE ST 424	
	Сигнал двойного ре- жима HD-SDI (LINK-A)	Соответствие стандарту	SMPTE ST 372	
	Сигнал двойного ре- жима 3G-SDI (Link 1)	Соответствие стандарту	SMPTE ST 425	
	1 набор (BNC)			
	Сигнал SD-SDI	Соответствие стандарту	SMPTE ST 259	
	Сигнал HD-SDI	Соответствие стандарту	SMPTE ST 292	
Разъем <sdi 2="" in=""></sdi>	Сигнал 3G-SDI	Соответствие стандарту	SMPTE ST 424	
	Сигнал двойного ре- жима HD-SDI (LINK-B)	Соответствие стандарту	SMPTE ST 372	
	Сигнал двойного ре- жима 3G-SDI (Link 2)	Соответствие стандарту	SMPTE ST 425	
	1 набор (BNC)			
Разъем <3D SYNC 1 IN/OUT>	Во время установки входного сигнала	Высокое сопротивление	TTL	
	Во время установки выходного сигнала	Выход TTL: максимум 10) mA	
Paston <3D SYNC 2 OUT>	1 набор (BNC)			
	Выход TTL: максимум 1	0 mA		
Разъем <serial IN>/<serial out=""></serial></serial 	D-Sub 9 p, по 1 набору, соответствие стандарту RS-232C, для управления с компьютера			
Разъем <remote 1<br="">IN>/<remote 1="" out=""></remote></remote>	Стерео мини-джек М3, по 1 набору, для дистанционного управления (проводного)/управления под- ключением проектора			
Разъем <remote 2="" in=""></remote>	1 набор, D-Sub 9 р, для	контактного управления		
Разъем <digital lan="" link=""></digital>	AN> 1 набор, RJ-45, для подключения к сети и DIGITAL LINK (соответствие стандарту HDBaseT™), совместимость с PJLink, 100Base-TX, совместимость с Art-Net, совместимость с HDCP, совместимость с Deep Color			

Примечание

• Номера моделей аксессуаров и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без уведомления.

Размеры

Единица измерения: mm



* Фактические размеры могут отличаться в зависимости от продукта.

Меры предосторожности при прикреплении устройства Кронштейн для крепления на потолке

- При потолочной установке проектора обязательно используйте дополнительный Кронштейн для крепления на потолке (модель: ET-PKD520H (для высоких потолков), ET-PKD520S (для низких потолков), ET-PKD520B (Кронштейн Для Крепления Проектора)), рекомендованный Panasonic Connect Co., Ltd. Кронштейн для крепления на потолке (модель: ET-PKD520H (для высоких потолков), ET-PKD520S (для низких потолков)) используется в комбинации с Кронштейн для крепления на потолке (модель: ET-PKD520B (Кронштейн Для Крепления Проектора)).
- Прикрепите комплект для защиты от падения, прилагаемый к устройству Кронштейн для крепления на потолке. Если вам требуется отдельный комплект для защиты от падения (болт с шестигранной головкой и шайбой (M10 x 40), проволочный трос TTRA0143), обратитесь к дилеру.
- Обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения установочных работ, таких как установка проектора на потолке.
- Корпорация Panasonic Connect Co., Ltd. не несет ответственности за какие-либо повреждения данного проектора вследствие использования устройства Кронштейн для крепления на потолке, не изготовленного корпорацией Panasonic Connect Co., Ltd., или неправильного выбора положения для установки устройства Кронштейн для крепления на потолке, даже если еще не закончился срок гарантии на проектор.
- Неиспользованные продукты должны быть немедленно сняты квалифицированным специалистом.
- Используйте винты подходящей длины, соответствующие встроенным гайкам, обращаясь к схеме отверстий для винтов для крепления на потолке.
- С помощью динамометрической отвертки или ключа с торсиометром затяните болты до указанного момента затяжки. Не используйте электрические или пневматические отвертки.
- Для получения дополнительной информации см. документ Инструкции по эксплуатации устройства Кронштейн для крепления на потолке.

• Номера моделей аксессуаров и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без уведомления.



Модели Кронштейн для крепления на потолке: ET-PKD520H (для высоких потолков) Единица измерения: mm ET-PKD520S (для низких потолков) ET-PKD520B (Кронштейн Для Крепления Проектора) -06 °(-@)-Отверстия для винтов для крепления на потолке Глубина резьбового зацепления M6 ୕୕୕ 0 27 (1-1/16")

Встроенная гайка (глубина резьбового зацепления)



Момент затяжки: (M6) 4 ± 0,5 N·m

Указатель

0_0	
	116
	113
ЗD: ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМІ	
ЗD: ТЕСТОВЫЙ ШАБЛОН]	117
[3D: ЦВЕТ. СОГЛАСОВ.]	115
•	
	00.040
Art-Net	30, 216
C	
[Crestron Connected(TM)]	
D	
[DIGITAL CINEMA REALITY]	106
	30
[DIGHAL LINK IN]	128
01-0114]	120
Н	
[HDMI IN]	127
	1 1 0
[ID TIPOEK TOPA]	140
Μ	
MULTI PROJECTOR SYNC1	
R	
[RGB IN]	124
[RS-232C]1	57, 223
s	
	130
SYSTEM DAYLIGHT VIEW1	
[-···]	
Α	
[АВТОНАСТРОЙКА]	121
[АВТОСИГНАЛ]	121
Аксессуары	
[ACI IER I]	101
5	
БЕЗОПАСНЫЙ ПРОСМОТР]	117
ыюк воздушного фильтра	206
БЛОК ВОЗДУШНОГО ФИЛБГРА [БЛОКИРОВКА КАДРА]	206 110
ылк воздушного фильтра [БЛОКИРОВКА КАДРА] в	206 110
ыюк воздушного фильра БЛОКИРОВКА КАДРА]	206 110
ыюк воздушного фильтра БЛОКИРОВКА КАДРА] В Важные замечания по безопасности	206 110 5
ыюк воздушного фильтра БЛОКИРОВКА КАДРА] В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту SRGB	206 110
ыюк воздушного фильтра [БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарт sRGB Вирисение проектора	206 110 5 / 100
ыюк воздушного фильтра [БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту sRGB Включение проектора Возвоат к заводским установкам	206 110 5 / 5
ыюк воздушного фильтра [БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту вКВ Вилючение проектора Возврат к заводским установкам ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ]	206 110 5 y 100 64
ыюк воздушного фильтра БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту sRGB Включение проектора Возврат к заводским установкам ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ] Вспомогательная память	206 110 5 y 100 64 64 87 116 170
ыюк воздушного фильтра [БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту sRGB Включение проектора Включение проектора Возврат к заводским установкам [ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ] Вспомогательная память Вспомогательная память [ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ]	206 110 5 / 100 64 87 116 170 107
ыюк воздушного фильтра [БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту вков включение проектора	206 110 5 / 100 64 64 116 170 151
ыюк воздушного фильтра БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту вкGB. Включение проектора Включение проектора Включение проектора Включение проектора Включение проектора Включение проектора Включение проектора Включение проектора Включение проектора Вход ПРИ ЗАПУСКЕ] Выбор входного сигнала	206 110
БЛОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту вкGB Включение проектора Включение проектора Включение проектора ВКОВ АЗАКРЬТИЯ] ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ] ВЫБОР ВХОДНОГО СИГНАЯ УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ]	
ыюк воздушного фильтра БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту вкGB Включение проектора Включение проектора Включение проектора ВКОД ПРИ ЗАПУСКЕ] ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] Выключение проектора	
БЛОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту включение проектора Включение проектора ВКЛОНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ] ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ] ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ] ВЫБОР ВХОДНОГО СИГНАЛА] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ШВЫБОЛ ПОЛСВЕТКИ	206 110 5 / 100 64 70 161 171 151 173 150 72 145
БЛОК воздушного фильтра БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту включение проектора Включение проектора Включение проектора ВСОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ] ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ] ВЫБОР входного сигнала ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ШВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] Выключение проектора ВЫХОД ПОДСВЕТКИ]	206 110 5 / 100 64 107 170 171 173 173
БЛОКИРОВКА КАДРА] В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту вСВ Вилючение проектора Возврат к заводским установкам ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ] Вспомогательная память ВСОМ СТАРАЗРЕШЕНИЕ] ВХОД ПРИ ЗАПУСКЕ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫХОД ПОДСВЕТКИ]	206 110
БЛОКИРОВКА КАДРА] БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту SRGB. Включение проектора Возврат к заводским установкам ВрЕМЯ ЗАКРЫТИЯ] Вспомогательная память ВСОМОГАТЕЛЬНЯ ВСОМОГАТЕЛЬНЯ ВСОМОГАТЕЛЬНЯ ВСОМОГАТЕЛЬНИИВ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА]. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] Г ГАММА]	206 110
БЛОКИРОВКА КАДРА] БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту SRGB Включение проектора Возврат к заводским установкам Возврат к заводским установкам Возорат к заводским установкам Воломогательная память ВСПОМОГАТЕЛЬНИЯ] ВСПОМОГАТЕЛЬНИЯ] ВЫКОД ПРИ ЗАПУСКЕ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] Г ГАММА]	206 110 5 / 100 64 64 716 107 151 73 150 72 145 96
БЛОКИРОВКА КАДРА] БЛОКИРОВКА КАДРА] Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту sRGB Включение проектора Возврат к заводским установкам Возврат к заводским установкам Воломогательная память ВСПОМОГАНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ] ВКОД ПРИ ЗАПУСКЕ] Выбор входного сигнала ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫКЛЮчение проектора [ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] ГС МАМА] ГАММА] ГЛАВНОЕ меню	206 110
БЛОКИРОВКА КАДРА]	206 110
БЛОКИРОВКА КАДРА]	206 110 5 / 100 64 87 100
БЛОКИРОВКА КАДРА]	206 110
В Важные замечания по безопасности В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту sRGB Включение проектора Возврат к заводским установкам Возврат к заводским установкам Воломогательная память ВРРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ] Вспомогательная память	206 110
БЛОКИРОВКА КАДРА]	206 110
БЛОКИРОВКА КАДРА] В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту SRGB Включение проектора Возврат к заводским установкам Возврат к заводским установкам Воспомогательная память ВСПОМОГАТЕЛЬИТИЯ] ВСПОМОГАТЕЛЬИТИЯ] ВСПОМОГАТЕЛЬИТИЯ] ВСПОМОГАТЕЛЬИТИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] Г ГАММА] ГСММЕТРИЯ] Гавное меню Дата и ВРЕМЯ] Да окна Дисплей самодиагностики Соотолнительные аксесуары	206
БЛОКИРОВКА КАДРА] В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту SRGB Включение проектора Возврат к заводским установкам (ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ] Вспомогательная память (ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ] ВКОД ПРИ ЗАПУСКЕ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫБОР УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫКЛ. БЕЗ СИГНАЛА] ВЫХОД ПОДСВЕТКИ] Г ГАММА] ГС ГАММА] ГАММА] ГАММА] ГАЛАТА И ВРЕМЯ] ДАТА И ВРЕМЯ] ДИНАМ. КОНТРАСТ] Дисплей самодиагностики ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ]	206 110
БЛОКИРОВКА КАДРА]	206 110
В Важные замечания по безопасности В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту SRGB	206 110
В В Важные замечания по безопасности	206 110
В Важные замечания по безопасности В Важные замечания по безопасности	206 110
В Важные замечания по безопасности В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту sRGB	206
В Важные замечания по безопасности	206
В Важные замечания по безопасности В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту SRGB	206
В Важные замечания по безопасности В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарту SRGB	206
В В Важные замечания по безопасности	206
В Важные замечания по безопасности В Важные замечания по безопасности Видеосигнал, соответствующий стандарт SRGB	206

/	
N3MEH TEKCTA]173	
ИЗОБРАЖЕНИЕ]	
Индикатор источника света	
Индикатор питания	
Индикатор температуры	
Индикатор фильтра	
ИНИЦИАЛИЗ]163	
Исходные настройки65	
К	
КАЛИБРОВКА ОБЪЕКТИВА]159	
КАЛИБРОВКА ПО СТЫКУ]107	
[KAPT B KAPT]	
Кнопка <auto setup=""></auto>	
Корпус проектора	
Пульт дистанционного управления	
KHORKA <defauli></defauli>	
тулы дистанционного управления	
Корпус проектора	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <dvi-d></dvi-d>	
Корпус проектора	
Кнопка <enter></enter>	
Корпус проектора37	
Пульт дистанционного управления	
тулы дистанционного управления	
Кнопка <function></function>	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <hdmi></hdmi>	
Корпус проектора	
Кнопка <id all=""></id>	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <id set=""></id>	
Пульт дистанционного управления	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <lens></lens>	
Корпус проектора	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <lock></lock>	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <иело- Корпус проектора 37 86	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <on screen=""></on>	
Пульт дистанционного управления	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <rgb2></rgb2>	
Корпус проектора	
Пульт дистанционного управления	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <sdi 1="" 2=""></sdi>	
Корпус проектора	
Кнопка <shutter></shutter>	
Корпус проектора	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <s-video c="" y=""></s-video>	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <test pattern=""></test>	
Пульт дистанционного управления	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка <zoom></zoom>	
Пульт дистанционного управления	
Корпус проектора 37	
Пульт дистанционного управления	
Кнопка питания в режиме ожидания	
Корпус проектора	
Комплект обновления	
КОНТРАСТНОСТЬ]	

Корпус проектора Кронштейн для крепления на потолке	36 241
М [МЕНЮ DIGITAL LINK]	179
Меры предосторожности при использован	26 1и
устройства Кронштейн для крепления на потолке	241
меры предосторожности при транспортировке Меры предосторожности при установке	26
Н	20
Навигация по меню ПАСТРОЙКА 3D SYNC1	
[НАСТРОЙКА ЗАТВОРА]	
[НАСТРОЙКА КАНАЛА Art-Net]	
ІНАСТРОЙКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВВОД	A1
[НАСТРОЙКА РАБОТЫ]	140
[НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО ВХОДА]	122
[НАСТРОЙКА СЕТИ]	91, 176
[НАСТРОЙКИ 3D]	39, 113
[НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]	121
[НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]	19, 173
[НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТОВ]	134
0	
	206
	200 162
	137
	150
Отсек блока возлушного фильтра	206
ОТСЕЧКАТ	139
IOTTEHOKI	
П	
[ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА]	159
[ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ]	
[ПАР-РЫ DIGITAL LINK]	176
Переименование зарегистрированного	100
Сигнала	36 64
Переключатель электропитания	.30, 04
ПЕРЕМЕЩЕНИЕТ	
	101
	133
ПОДАВЛЕНИЕ ШУМАТ	
Подключение	56
Подключение пульта дистанционного	
управления к проектору с помощью кабел	я40
Подключение шнура питания	63
[ПОДСТРОИКА БОЛЬШ. ЭКРАНА]	120
Поиск и устранение неисправностеи	209
	38, 101
	111 107
	107
объектива	, 54
Примечания относительно использования	
устройства	
Программное обеспечение для раннего	
предупреждения	30
Проецирование	73
I Іульт дистанционного управления	34
Р	
- Размеры	
Разъем <ac in=""></ac>	.36.63
Разъем <remote 1="" in=""></remote>	
Разъем <remote 1="" out=""></remote>	40
Разъем <remote 2="" in=""></remote>	227
PORTON SERIAL INS	223

.223

.....152 .169

Разъем <SERIAL OUT>.....

[СЕРВИСНЫЙ ПАРОЛЬ]164

[РАСПИСАНИЕ]..... Расширение диапазона синхронизации

Регистрация новых сигналов

сигнала...

С

Режим установки

Сетевое подключение	
СМЕНА ПАРОЛЯ БЛОКИРОВКИ]172 СМЕНА ПАРОЛЯ ВЫБОРА УСТР-ВА УПРАВП 1 175	
[СОЗДАНИЕ КАДРА]	
COCT-НИЕ DIGITAL LINK]	
[СОСТОЯНИЕ]161	
[СОСТОЯНИЕ Art-Net]180	
СОХРАНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ	
НАСТРОИКИ]	
Список совместимых сигнапов 230	
СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] 140	
[СТАТУС СЕТИ]	
[СТОП-КАДР]137	
Т	
[ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]	
Технические характеристики	
[ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ]117	
v	
ГУВЕЛИЧЕНИЕТ 102	
Улапение зарегистрированного сигнала 169	
ГИПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ] 145	
Установка 42	
Установка номера ID пульта дистанционного	
управления	
[УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]	
Утилизация	
•	
Ψ	
[ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ]103	
[ФОРМАТ СИГНАЛА ЗД]114	
Функции пульта дистанционного управления 79	
Функция ортомотической честройки. 81	
Функция автоматической настройкиот	
Функция соотношения сторон	
Ц	
[LBET]	
[ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА]93	
[ЦВЕТОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ]119	
[ЦВЕТ ФОНА]133	
[ЧЕТКОСТБ]	
ш	
— Шнур питания 63	
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ]	
Э	
Экранное меню	
[ЭКРАННОЕ МЕНЮ]131	
Элемент меню	
a	
1 90.440	

Утилизация старого оборудования и батарей Только для Европейского Союза и стран с системами переработки



Эти знаки на изделиях, упаковке и/или сопроводительной документации означают, что использованные электрические и электронные продукты и батареи не должны утилизироваться с обычными бытовыми отходами.

Для надлежащей обработки, утилизации и переработки старого оборудования и батарей сдавайте их в специальные пункты сбора в соответствии с национальным законодательством.

Их правильная утилизация поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для здоровья людей и окружающей среды. Подробные сведения о сборе и переработке можно получить у местных властей. Согласно законодательству страны за неправильное обращение с отходами может быть наложен штраф.



Примечание относительно символа на батарее (нижний символ):

Данный знак следует использовать вместе со знаком химического продукта. Тогда обеспечивается соответствие требованиям Директивы относительно использующегося химического продукта.

Panasonic Connect Co., Ltd.

Web Site : https://panasonic.net/cns/projector/ © Panasonic Connect Co., Ltd. 2022