

Control Commands

Model No. PT-RZ970
PT-RW930
PT-RX110
PT-RZ870
PT-RZ770
PT-RW730
PT-RZ660
PT-RW620
PT-RZ670
PT-RW630



- Please refer to the Operating Instructions for the serial command format, limitations, connection and other details.
- シリアルコマンドのフォーマット、制限事項、接続方法およびその他詳細につきましては、各モデルの取扱説明書をご覧ください。
- 有关串行控制命令的格式、限制事项、连接方法以及其他详情、请参阅各机型的使用说明书。

Panasonic

Main table containing columns: CATEGORY, FUNCTION, Parameter/Name, Sub-Parameter, CONTROL (COMMANDS/CALL BACK), QUERY (COMMANDS, CALL BACK), RZ970 SERIES (FRZ98C, FRW93C, FRX110C), Z870 SERIES (FRZ88C), RZ770 SERIES (FRZ78C, FRW73C), RZ660 SERIES (FRZ67C, FRW62C), RZ670 SERIES (RZ670, RW630).

Table with columns: CATEGORY, FUNCTION, Parameter/Name, Sub-Parameter, CONTROL (COMMANDS/CALL BACK), QUERY (COMMANDS, CALL BACK), RZ970 SERIES (FR298C, FRW93C, FRX110C), Z870 SERIES (FRZ88C), RZ770 SERIES (FRZ78C, FRW73C), RZ660 SERIES (FRZ67C, FRW62C), RZ670, RZ630. Rows include ADVANCED (EDGE BLENDING, RASTER POSITION) and DISPLAY LANGUAGE.

