

Screen Transfer

Устройство поддерживает программное обеспечение [Screen Transfer], которое отправляет изображение экрана ПК на дисплей через проводную ЛВС.


Для загрузки “Screen Transfer”

Перейдите к управлению веб-браузером со своего ПК выполните загрузку.

1 Доступ к начальному экрану веб-интерфейса с помощью веб-браузера.

2 Щелкните [Download].

Появится экран загрузки.



3 Нажмите [Screen Transfer] для загрузки программы установки “setup.msi”.

После того как “Screen Transfer” установлена, изображение экрана ПК можно отправлять на дисплей через проводную ЛВС.

- Подробности см. на веб-сайте.
<https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

Выбор входного сигнала


Screen Transfer можно выбрать путем переключения входа.

[HDMI1] → [HDMI2] → [DVI-D] → [PC] → [VIDEO] → [Screen Transfer] → [USB] → [MEMORY VIEWER]


- Переключение на другой вход, когда устройство подключено к Screen Transfer при помощи входа Screen Transfer, разрывает соединение. После переключения входа проверьте соединение еще раз.

Меню установки

[Установки Screen Transfer] появилось в меню [Установка].



Экранное подменю [Установки Screen Transfer]



■ [Функция Screen Transfer]

Настройте функцию на отображение изображений с использованием специализированного приложения Panasonic “Screen Transfer”, с помощью которого осуществляется подключение или отключение.

■ [ПРЕРВАТЬ]

Устанавливает, допускается ли прерывание видео другим пользователем, когда оно выводится на дисплей с использованием “Screen Transfer”.

[ВЫКЛ]: запрещает прерывание видео.

[ВКЛ]: разрешает прерывание видео.

■ [PIN-код]

Устанавливает, требуется ли вводить PIN-код при подключении к устройству с использованием “Screen Transfer”.

[ВЫКЛ]: не требуется вводить PIN-код.

[ВКЛ]: требуется вводить PIN-код.

Поддерживаемые команды

Относится к следующим командам.

■ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ разъем

Команда	Параметр	Управление
IMS	NW1	Вход Screen Transfer (Screen Transfer)

■ Протокол RJLink

Команда	Управление
INPT	51: Screen Transfer Вход (Screen Transfer)
INPT?	51: Screen Transfer Вход (Screen Transfer)
INST?	51: Screen Transfer (Screen Transfer)

Ограничения на "Screen Transfer"

При использовании "Screen Transfer" действуют следующие ограничения.

- Режим формата изображения изменить невозможно.
- Режим цифрового увеличения недоступен.
- [Положение] нельзя настроить.
- [Установка мультиэкрана] нельзя настроить.
- [Установки режима портрет] нельзя настроить.
- [Input search] нельзя настроить.
- [Failover/Failback] недоступно.
- При входе от Screen Transfer, когда для [Выключение питания без сигнала] выбрано значение [Включить], устройство определяет отсутствие сигнала в режиме ожидания и когда ПК не подключен к Screen Transfer.