

# 重要

## 更换硬盘单元时的注意事项

(使用说明书 安装篇 第 113 页)

1. 请不要取出正在正常运行中的硬盘单元。

如果误将正在正常运行中的硬盘单元取出，所记录的数据有可能会丢失。

- 由于故障或达到使用年限需要更换硬盘时，请注意不要将正在正常运行中的硬盘单元取出。
- 误取出的硬盘单元，再次安装后会被识别为仅可以进行回放的硬盘（回放专用硬盘），且不能用于录像。
- 回放专用硬盘，可以通过系统链接再次设置为录像用硬盘，但是不能回放取出前所记录的数据。所以请务必在安装之前备份所记录的数据。或者请作为回放专用硬盘保管。

关于如何备份数据请向有资格的人员咨询。

2. 从 HDD1 开始安装硬盘单元。

安装顺序从左到右依次为 HDD1、HDD2、HDD3、HDD4。

3. 一旦开始运行 RAID5 或者 RAID6 模式，请不要改变录像机内硬盘单元的安装位置。

如果改变，那么所记录的数据将无法正确读出。