

各设备功能清单

sL1214-26

功能介绍	设备类别	型号	摄像机								录像机				编码器		网络麦克风	网络开关				
			SmartHD系列				EXTREME系列				NX系列		ND系列	HD系列	WJ-GXE500	WJ-GXE100	WV-SMR10	MNO系列				
			WV-SC* WV-SF* WV-SP* WV-ST* WV-SW*	WV-VP* WV-VT* WV-NP502 WV-NW502S	WV-SFN* WV-SFR* WV-SFV* WV-SPN*	WV-SPW* WV-SPV* WV-SUD*	WV-SFN480 WV-SFV481	WV-S1* WV-S2* WV-S3*	WV-S6* WV-X6*	WV-S4* WV-X4*	WV-X8*	WJ-NX400	WJ-NV200	WJ-ND400	WJ-HD616 WJ-HD716							
共同的	自动机器检测	自动检测同一网段的机器	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
		通过指定IP地址范围自动检测机器	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
	手动机器添加	通过选择型号添加机器	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
	机器设定值的获取和显示	-	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
	操作画面(浏览器)显示	-	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
	缩略图显示	-	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
设置	更改IP地址	自动(自动分配可用的IP地址)	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
		分别编辑IP地址	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
		通过指定设备来提供IP地址	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
	初始管理员设置	-	√		√		√		√		√		√		√		√		√			
	摄像机设置	基本	√	*1,*4	√	*4	√	*4	√	*3	√	*4	√	*4	-	-	√	*1,*2,*3,*4	√	*1,*3,*4	-	-
		拍摄模式	√		√		√		√		√		√		-	-	√		√		-	-
		JPEG	√		√		√		√		√		√		-	-	√		√		-	-
		流	√		√		√		√		√		√		-	-	√	*5	√	*7	-	-
		画质	-		√		√		√		√		√		-	-	√		√		-	-
		报警(移动检测)	√		√	*6	√	*6	√		√		√		-	-	√		√		-	-
		报警(Panasonic报警协议通知)	√		√		√		√		√		√		-	-	√		√		-	-
	用户管理	√		√		√		√		√		√		-	-	√		√		-	-	
	网络	√		√		√		√		√		√		-	-	√		√		-	-	
	录像机设置	创建和编辑录像机设置文件(.bin)	-		-		-		-		-		-		√		√		√		-	-
		将录像机配置文件(.bin)转换为文本数据(.csv)	-		-		-		-		-		-		√		√		√		-	-
发送CG列表	-		-		√		√		√		√		√		√		√		√		√	
摄像机运行状态显示	从摄像机获取操作状态	-		√		√		√		√		√		-	-	√		√		-	-	
保养	下载设置文件	下载机器设置文件(备份)	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	-
		日志文件	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	√
		报告创建	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	√
	上传设置文件	上传机器设置文件(恢复)	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	-
		升级固件	使用指定的用户文件夹批量更新	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√
		通过自动获取最新固件进行批量更新*8	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	-
摄像机的初始化/重新启动	-	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	-	

该软件不支持以下型号。使用-I-PRO系统配置软件V7.x设置和维护这些型号。

· 摄像机: WV-NF28*,WV-NF302,WV-NP24*,WV-NP304,WV-NP100*,WV-NS202A,WV-NS99*,WJ-NT304,WJ-NT314,WJ-NW484,BB-HCM*,BB-HCE*,BL-C*

· 录像机: WJ-HD350,WJ-HD309,WJ-HD316A,WJ-HD150,WJ-HD180

*1:不支持“屏幕上的摄像机标题位置”设置

*2:不支持“表示语言”,“开始时间和日期”,“结束时间和日期”设置

*3:不支持“上下翻转”设置

*4:不支持“图像旋转”设置

*5:不支持“带宽(每个客户端)*最低限度”,“智能编码模式”设置

*6:不支持“自动暗区域补偿”,“AGC”,“数字降噪”设置

*7:对于音频设置,不支持“单播端口2(音频)”设置

*8: PC必须能够连接到