

機器別機能一覧

av1008-75

分類	分類	機器カテゴリ 機 能 詳 細	カメラ										レコーダー				エンコーダー		デコーダー	SDカード レコーダー	ネットワーク マイク	ネットワーク スイッチ				
			SmartHD シリーズ					EXTREME シリーズ					NXシリーズ	NVシリーズ		NDシリーズ	HDシリーズ	WJ-GXE500	WJ-GXE100	WJ-GXD300	WJ-SD202	WV-SMR10	MNO シリーズ			
			WV/BB-SC* WV-SF* WV/BB-SP* WV/BB-ST* WV/BB-SW*	WV-VP* WV-VT* WV-NP502 WV-NW502S	WV-SFN* WV-SFR* WV-SPN*	WV-SPW* WV-SPV* WV-SUD*	WV-SFN480 WV-SFV481	WV-S1* WV-S2* WV-S3* WV-S6*	WV-X6* WV-U1* WV-U2*	WV-X1* WV-X2*	WV-S4* WV-X4*	WV-S8* WV-X8*	WJ-NX400 WJ-NX300 WJ-NX200 WJ-NX100	WJ-NV300 WJ-NV250	WJ-NV200	WJ-ND400	WJ-HD616 WJ-HD716									
共通	機器の自動検出	同一セグメント内機器の自動検出 IPアドレス範囲指定による機器検出(複数セグメント対象)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	機器の手動追加	品番指定による機器の追加	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	機器設定値の取得/表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	操作画面(ブラウザ)表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	サムネイルロール表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
設定	IPアドレスの変更	利用可能なIPアドレスを自動付与 個別にIPアドレスを手動付与 機器指定IPアドレス付与	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	管理者の初期設定	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	カメラの一括設定	基本	*1,*4	*4	*4	*3	*3	*4	*4	-	-	-	-	-	-	*1,*2,*3,*4	*1,*3,*4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		映像	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		音声	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		アラーム	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ユーザー管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ネットワーク	*9	*9	*9	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	*9	*9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	レコーダーの設定	レコーダー設定ファイル(.bin)の作成と編集 レコーダー設定ファイル(.bin)のテキストデータ変換	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	カメラの個別設定 (カメラの詳細設定) *10 *11	標準機能	基本	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			映像	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			音声	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			アラーム	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			通知	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ユーザー管理	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ネットワーク	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			スケジュール	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
拡張機能	機能拡張ソフトウェア動作スケジュール	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	機能拡張ソフトウェアの設定/確認	-	-	-	✓ *10	✓ *11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CGIリストの送信	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
802.1xの設定	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
機能拡張ソフトウェアの管理	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
カメラのステータス表示	カメラの稼働情報の取得・表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
保守	ファイルのダウンロード	機器設定ファイルのダウンロード (バックアップ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		機器ログのダウンロード	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ファイルのアップロード	機器一括情報 レポート作成	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		設定値および静止画情報	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ファームウェアの更新	機器設定ファイルのアップロード (リストア)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ユーザー指定ファームウェアファイルによる一括更新	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
カメラの初期化/再起動	最新ファームウェアの自動取得による一括更新*8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

下記機種は未対応です。

-カメラ：DG-NF28*, DG-NF302, WV-NP24*, WV-NP304, WV-NP100*, WV-NS202A, WV-NS9***, DG-NT304, DG-NT314, DG-NW484, BB-HCM*, BB-HCE*, BL-C*
-レコーダー：WJ-HD350, WJ-HD309, WJ-HD316A, WJ-HD150, WJ-HD180

*1:「画面内文字表示位置」設定は不可

*2:「言語選択」、「開始日時」、「終了日時」設定は不可

*3:「上下反転」設定は不可

*4:「画像回転」設定は不可

*5:「1クライアントあたりのビットレート(最小)」、「スマートコーディングモード」設定は不可

*6:「暗部補正」、「ゲイン」、「デジタルノイズ・リダクション」設定は不可

*7: 音声設定のうち「ユニキャストポート番号2(音声)」設定は不可

*8: PCがインターネット接続可能状態であることが必要です

*9:「QoS」設定は不可

*10:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します(カメラのファームウェアバージョン 1.11以上が必要です。),

-WV-S115V, WV-S1116, WV-S116D, WV-S151S, WV-S1516LN, WV-S1516DN, WV-S2115, WV-S2116D, WV-S1135V, WV-S1136, WV-S1536LN, WV-S1536LTN, WV-S2135, WV-S2136LN, WV-S2536LN, WV-S2536LTN

*11:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します(カメラのファームウェアバージョン 1.50以上が必要。映像、音声の一部の設定は対象外です。),

-WV-X1534LN, WV-X1571LN, WV-X2232L, WV-X2533LN, WV-X2571LN