
Panasonic
7
5
6


LOCK
Panasonic
1
2
3
4




□185
LOCK ⇔ OPEN
163
□134


LAN
10BASE-T/ 100BASE-TX ACT
MODE
RESET
4 3 2 1
DC IN
AUDIO OUT
ALARM OUT
8