機器別機能一覧

av1008-71

分類	分類	機器カテゴリ / 機種 / 機能詳細	カメラ									レコーダー					エンコーダー		デコーダー	SDカードレコーダー	ネットワークマイク	ネットワークスイッチ
			SmartHD シリーズ					EXTREME シリーズ				NXシリーズ	NVシリーズ		NDシリーズ	HDシリーズ						
			WV-SC* WV-SF* WV-SP* WV-ST* WV-SW*	WV-VP* WV-VT* WV-NP502 WV-NW502S	WV-SFN* WV-SFR* WV-SFV* WV-SPN*	WV-SPW* WV-SPV* WV-SUD*	WV-SFN480 WV-SFV481	WV-S1* WV-S2* WV-S3* WV-S6*	WV-X6* WV-U1* WV-U2*	WV-X1* WV-X2*	WV-S4* WV-X4*	WV-S8* WV-X8*	WJ-NX400 WJ-NX300 WJ-NX200 WJ-NX100	WJ-NV300 WJ-NV250	WJ-NV200	WJ-ND400	WJ-HD616 WJ-HD716	WJ-GXE500	WJ-GXE100	WJ-GXD300	WJ-SD202	WV-SMR10	MNO シリーズ
共通	機器の自動検出	同一セグメント内機器の自動検出	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		IPアドレス範囲指定による機器検出(複数セグメント対象)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	機器の手動追加	品番指定による機器の追加	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
	機器設定値の取得/表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
	操作画面(ブラウザー)表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	サムネイルロール表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
設定	IPアドレスの変更	利用可能なIPアドレスを自動付与	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
		個別にIPアドレスを手動付与	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
	管理者の初期設定	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
	カメラの一括設定	基本	✓ *1,*4	✓ *4	✓ *4	✓ *4	✓ *3	✓ *3	✓ *4	✓ *4	-	-	-	-	-	✓ *1,*2,*3,*4	✓ *1,*3,*4	-	-	-	-
		撮像モード	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JPEG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ストリーム	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓ *5	✓ *7	-	-	-	-
		画質	-	✓ *6	✓ *6	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アラーム(動作検知)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
		アラーム(独自アラーム)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
		ユーザー管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
		ネットワーク	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
	レコーダーの設定	レコーダー設定ファイル(.bin)の作成と編集	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
		レコーダー設定ファイル(.bin)のテキストデータ変換	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
	CGIリストの送信	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	802.1xの設定	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	機能拡張ソフトウェアの設定	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保守	ファイルのダウンロード	機器設定ファイルのダウンロード (バックアップ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
		機器ログのダウンロード	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		レポート作成 機器一覧情報	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		レポート作成 設定値および静止画情報	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ファイルのアップロード	機器設定ファイルのアップロード (リストア)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	ファームウェアの更新	ユーザー指定ファームウェアフォルダによる一括更新	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
		最新ファームウェアの自動取得による一括更新*8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
	カメラの初期化/再起動	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

下記機種は未対応です。
・カメラ：DG-NF28*,DG-NF302,WV-NP24*,WV-NP304,WV-NP100*,WV-NS202A,WV-NS9**,DG-NT304,DG-NT314,DG-NW484,BB-HCM*,BB-HCE*,BL-C*
・レコーダー：WJ-HD350,WJ-HD309,WJ-HD316A,WJ-HD150,WJ-HD180

*1:「画面内文字表示位置」設定は不可
*2:「言語選択」、「開始日時」、「終了日時」設定は不可
*3:「上下反転」設定は不可
*4:「画像回転」設定は不可
*5:「1クライアントあたりのビットレート(最小)」、「スマートコーディングモード」設定は不可
*6:「暗部補正」、「ゲイン」、「デジタル・ノイズ・リダクション」設定は不可
*7:音声設定のうち「ユニキャストポート番号2(音声)」設定は不可
*8:PCがインターネット接続可能状態であることが必要です